# 实验 2 跨交换机实现 VLAN 间路由

#### 【实验名称】

跨交换机实现 VLAN 间路由。

#### 【实验目的】

利用三层交换机跨交换机实现 VLAN 间路由。

#### 【背景描述】

为减小广播包对网络的影响,网络管理员在公司内部网络中进行了 VLAN 的划分,为了实现不同 VLAN 间的互相访问,网络管理员利用三层交换机实现 VLAN 间路由。但是由于网络中主机数量较大,部分主机需要通过二层交换机接入到网络中,再利用三层交换机的路由功能实现和其他 VLAN 间路由。

#### 【需求分析】

在二层交换机上划分 VLAN 配置 Trunk 实现不同 VLAN 的主机接入,在三层交换机上划分 VLAN 配置 Trunk 并配置 SVI 接口实现不同 VLAN 间路由。

#### 【实验拓扑】

实验的拓扑图,如图 3-1 所示。


本实验使用 1 台三层交换机、2 台二层交换机以及 2 台 PC 机设计拓扑结构(如图 1 所示)。其中:

SW1 的 FastEthernet0/23 端口连接 SW2 的 FastEthernet0/23;

SW1 的 FastEthernet0/24 端口连接 SW3 的 FastEtherne0/24 端口,

SW2 的 FastEthernet0/1 端口连接 PC1 的 FastEthernet0 端口;

SW3 的 FastEtherneO/2 端口连接 PC1 的 FastEthernetO 端口。



#### 【实验设备】

- 三层交换机 1 台
- 二层交换机 2 台

PC 机 2 台

# 【预备知识】

交换机转发原理、交换机基本配置、三层交换机路由功能

#### 【实验原理】

在二层交换机上划分 VLAN 可实现不同 VLAN 的主机接入,而 VLAN 间的主机通信为不同网段间的通信,需要通过三层设备对数据进行路由转发才可以实现,通过在三层交换机上为各 VLAN 配置 SVI 接口,利用三层交换机的路由功能可以实现 VLAN 间的路由。

vlan 存在两种模式分别为 trunk 模式及 access 模式:

- ➤ trunk 模式:可以允许多个 vlan 通过,可以接收和发送多个 vlan 报文,一般用于交换机度与交换机相关的接口。
- ▶ access 模式: 只能属于 1 个 VLAN, 一般用于连接计算机端口;

三层交换机连接二层交换机的端口设置为 trunk 模式,而在二层交换机与计算机端口的连接设置为 access 模式,模式的正确性保证了最终网络的互通。

# 【实验步骤】

该实验的实验步骤主要可以分为三部分内容:三层交换机的配置、二层交换机的配置以及 PC 的配置。

#### (一) 三层交换机的配置

步骤 1 首先对三层交换机进行配置,在 SW1 中创建 VLAN。

SW1(config)#vlan 10

SW1(config-vlan)#vlan 20

SW1(config-vlan)#exit

# 步骤 2 在 SW1 上给 VLAN 配置 IP 地址。

SW1(config)#interface vlan 10
SW1(config-if)# #配置 IP 地址 ip address 192.168.10.1
和子网掩码 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown #开启端口,使端口转发数据。交换机端口默认已经开启。
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface vlan 20
SW1(config-if)# #配置 IP 地址 ip address 192.168.20.1
和子网掩码 255.255.255.0

SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit

步骤 3 SW1 上配置 Trunk: 先使用 Switch (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q 命令进行封装再设置 trunk。 将 SW1 连接 SW2 和 SW3 的端口都配置成 trunk 模式,并且使用 ip routing 开启路由功能。到这里对三层交换机的配置就完成了,使用 show running-config 命令可以查看运行状态。

SW1(config)#interface fastEthernet 0/23

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q #封装 802.1q 协议(dot1q),也 就是 trunk 链路的中继协议

SW1(config-if)#switchport mode trunk #设置端口的工作模式是 trunk

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#interface fastEthernet 0/24

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#ip routing #开启路由功能

SW1(config)#exit

 SW1#\_\_\_\_\_
 #查看运行状态

 SW1#\_\_\_\_\_
 #查看 SW1 的 IP 转发表

 SW1#
 #查看 SW1 的 MAC 地址转发表

# (二) 二层交换机的配置

步骤 4 在 SW2 和 SW3 上创建相应的 VLAN,并将端口划分到 VLAN。

SW2(config)#vlan 10

SW2(config-vlan)#exit

SW2(config)#interface fastEthernet 0/1

SW2(config-if)#switchport mode access

#设置端口的工作模式是 access

SW2(config-if)#switchport access vlan 10

SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#exit

SW3(config)#vlan 20

SW3(config-vlan)#exit

SW3(config)#interface fastEthernet 0/2

SW3(config-if)#switchport mode access

SW3(config-if)#switchport access vlan 20


SW3(config-if)#no shutdown

SW3(config-if)#exit

# (三) PC 的配置

# 步骤 6 对 PC1 和 PC2 设置 IP 地址、子网掩码、默认网关等信息。


需要对 PC 的 IP 地址、子网掩码、默认网关进行配置,在 PC 机的桌面栏中找到 IP 配置



# PC1:

PC1					120		)
hysical Config Deskt	op Programming	Attributes					
P Configuration							X
IP Configuration						-	
O DHCP		Static					
IP Address		192. 168. 10. 2					
Subnet Mask		255. 255. 255. 0					
Default Gateway		192. 168. 10. 1					
DMS Server		0. 0. 0. 0					
IPv6 Configuration							
O DHCP	O Auto Co	nfig	Static				
IPv6 Address					7		
Link Local Address		FE80::20A:41F	F:FE32:710				
IPv6 Gateway							
IPv6 DNS Server							i

PC2:



### 步骤 7 验证测试。

按照拓扑配置 PC 并且连线,从 VLAN10 中的 PC1 ping VLAN20 中的 PC2,结果如下:

C:\Documents and Settings\shil>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.20.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

从上述测试结果可以看到,通过接入层交换机上的 VLAN 划分和三层交换机的 SVI 配置,不同 VLAN 中的主机可以互相通信。

#### 【注意事项】

交换机之间级联的端口需要配置为 Trunk,需要先对协议进行封装从而进一步设置 trunk 模式,封装指令在前文的操作流程中已经出现(switchport trunk encapsulation dot1q)。

#### 【参考配置】

SW1#show running-config

Building configuration...

Current configuration: 1424 bytes

ļ

```
hostname SW1
vlan 1
vlan 10
vlan 20
enable secret 5 $1$khi7$zBty5tE6xwvCw3Dv
interface FastEthernet 0/1
interface FastEthernet 0/2
interface FastEthernet 0/3
interface FastEthernet 0/4
interface FastEthernet 0/5
interface FastEthernet 0/6
interface FastEthernet 0/7
interface FastEthernet 0/8
interface FastEthernet 0/9
interface FastEthernet 0/10
interface FastEthernet 0/11
interface FastEthernet 0/12
interface FastEthernet 0/13
interface FastEthernet 0/14
interface FastEthernet 0/15
interface FastEthernet 0/16
interface FastEthernet 0/17
```

```
Ţ
interface FastEthernet 0/18
interface FastEthernet 0/19
interface FastEthernet 0/20
interface FastEthernet 0/21
interface FastEthernet 0/22
interface FastEthernet 0/23
switchport mode trunk
interface FastEthernet 0/24
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet 0/25
interface GigabitEthernet 0/26
interface GigabitEthernet 0/27
interface GigabitEthernet 0/28
interface VLAN 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface VLAN 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
line con 0
line vty 04
login
End
SW2#show running-config
System software version: 1.68 Build Apr 25 2007 Release
Building configuration...
Current configuration: 181 bytes
1
hostname SW2
```

```
vlan 1
vlan 10
interface fastEthernet 0/1
switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
End
SW3#show running-config
System software version: 1.68 Build Apr 25 2007 Release
Building configuration...
Current configuration: 181 bytes
hostname SW3
vlan 1
vlan 20
interface fastEthernet 0/2
switchport access vlan 20
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
end
```