13. 输入

输入三维模型

可使用和输入三维文件浮雕相似的方法,通过**文件**一**输入**...**三维模型**菜单选项将三维 三角形模型输入到 **ArtCAM Pro**。

选取上述选项后,屏幕上出现下图所示的**输入三维模型**对话视窗。



可将三种类型的三维模型输入到 ArtCAM Pro 中,它们是: .dxf, .3ds,以及 .stl。

范例

此范例将介绍如何输入一**三维 DXF** 模型,然后对此模型进行缩放、定位,最后将其粘贴到 **ArtCAM** 浮雕上。

• 首先从**文件**工具栏中点取**新的文件**图标,产生一新的文件。



● 在新的模型尺寸对话视窗中输入高度 100mm, 宽度 100mm, 分辨率 1002 x 1002 点。


- 点取接受。
- 连续两次按下 **F3** 键,最大化**三维查看**。
- 从菜单选项中选取**文件 输入... 三维模型**选项。

于是屏幕上出现输入三维模型对话视窗。



• 从目录 /Examples/3D Model 下选取文件 Cow.dxf。

于是一个牛形状的三角形模型出现在**三维查看**中,屏幕上同时出现**粘贴三维模型**对话视窗。



将此模型粘贴到 **ArtCAM** 浮雕上前,可使用和编辑文件浮雕相似的方法在此对话视窗中编辑三维模型。

可将三维模型进行以下编辑:

- 1. 指定模型基准 X, Y, Z 位置或中心。
- 2. 绕任何主轴旋转。
- 3. 绕 X, Y 或 Z 轴镜向。
- 4. 调整模型尺寸 调整尺寸时可保持模型比例或使模型沿某个轴伸展。
- 5. 缩放模型 可按比例缩放或是沿某个轴伸展缩放。

输入模型时,将保留模型产生时的原始坐标系。在某些情况下,模型的原始坐标系可能不合适,此时,可点取对话视窗中的中心按钮,使输入的模型位于 ArtCAM 浮雕中心。


产生这个模型时,使用的尺寸单位为英寸,模型尺寸很小,因此,此时其在**三维查看**中看起来很小。

使用**模型尺寸原为毫米**选项允许将模型尺寸在英寸和毫米间进行变换。如果不点取此 选项方框,系统将假设原始模型的尺寸单位为英寸并自动将其按系数 **25.4** 进行缩放。

• 不点取**模型尺寸原为毫米**选项方框。


此时模型应变大许多,因为我们将尺寸单位由英寸转换成为了毫米。

• 参照下图完成**粘贴三维模型**对话视窗,然后点取**应用**按钮。




于是模型即被缩放并定位到基础浮雕上。

• 沿 Y 轴查看模型, 我们可看到仅上半部的模型会粘贴到浮雕上。




- 点取粘贴按钮,将此三维模型粘贴到 ArtCAM 浮雕上。
- 点取关闭按钮。
- 沿 Z 轴查看阴影的浮雕。



我们可看到输入的模型很不光顺,其原因是我们输入的是一质量很差的三维 DXF 文件,这些面片在原始模型中就存在。

在此,可使用交互雕刻工具调配和光顺此浮雕模型,光顺后的结果如下图所示:

.



打开灰度图像

使用**文件**菜单中的**新的(从图像)**...菜单选项或点取**助手**页面中的**通过图像产生模型** 图标,可直接打开一灰度图像并指定其尺寸,**ArtCAM** 将自动将其转换为**三维浮雕**。




系统是根据灰度图像的黑白程度来指定浮雕高度的,颜色较轻的地方的高度值较高,颜色较深的地方的高度值较小。如果装载的是一彩色图像,ArtCAM 将自动将这个彩色图像转换为灰度图像。

相片范例

• 用**左**鼠标键从**文件**菜单中选取**新的(从图像)**…选项。


于是屏幕上出现下图所示的装载图像对话视窗。



可在此对话视窗中选取以下格式的文件: .bmp, .tif, .gif, .jpg。

• 从目录 Examples2 下选取文件 Mike.bmp , 然后点取打开。

于是屏幕上打开**二维查看**和**三维查看**视窗,同时屏幕上出现**设置模型尺寸**对话视窗。



注: 上面的对话视窗并不是一标准的**设置模型尺寸**对话视窗,此对话视窗中包含一额外的域,用于指定浮雕的 **Z** 高度。

方法

图像尺寸选项用于使用**高度**和**宽度**方框来设置模型尺寸。**高度**和**宽度**将保持一定的比例,因此,一个变动后,另一个将自动作相应的变动。

扫描 d.p.i. 通过输入扫描分辨率(每英寸点)自动设置模型尺寸。

Z方向高度

使用此方框可设置**三维浮雕**的最大高度。图像上最浅灰度颜色部分的高度将为此高度,最深颜色部位的浮雕高度将为零。

单位


在此可指定是使用毫米为单位还是使用英寸为单位。选取相应选项后,尺寸将同时更新。

- 输入 Z 方向高度为 2mm。
- 其它选项保持不变,然后点取接受。

于是二维查看将显示出下图所示的灰度图像:



ArtCAM Pro 将自动为图像计算出一三维浮雕并显现在三维查看中。



从上图我们可查看图像的哪些部分被凸起,哪些部分被下降。 现在可使用和普通浮雕相同的方法来编辑这个浮雕。