WCH-Link 使用说明

版本: V1.3

一、下载模式及切换方式



图一 WCH-Link 实物图



图二 WCH-Link 模式

模式	指示灯	IDE	支持芯片
RISC-V	空闲时蓝灯常灭	MounRiver Studio	本公司支持两线调试的 RISC-V 核芯片
ARM	空闲时蓝灯常亮	Keil/MounRiver Studio	支持 SWD 协议的 ARM 核芯片

模式切换:

- 1. WCH-Link 断电,将图一正面图 1 中排针,TX 接 GND
- 2. WCH-Link 上电,切换模式成功后,断开 TX 和 GND
- 3. 后续使用时,WCH-Link 保持切换后的模式

例:

当前 WCH-Link 空闲时蓝灯常灭,为 RISC-V 模式(如图二右侧所示);断电后短接 TX 和 GND 再次上电,此时空闲时蓝灯常亮,切换为 ARM 模式(如图二左侧所示);断开 TX 和 GND, WCH-Link 再次上电仍为 ARM 模式(如图二左侧所示)。

注:

- 1. 下载和调试时,蓝灯闪烁
- 2. 切换模式成功后请断开 TX 和 GND
- 3. MounRiver Studio 获取网址: http://mounriver.com/

二、引脚连接

常用芯片型号	SWDIO	SWCLK
CH32V103/CH32F103/CH32V307/CH32F203	PA13	PA14
CH573/CH9575R/ CH583	PB14	PB15
CH569	PA11	PA10
CH579	PB16	PB17

注:

除 CH32 系列芯片外,若要使用 WCH-Link 进行下载或调试,需使用官方 ISP 工具开启两线调试接口,具体见手册,使用时需注意 WCH-Link 模式。

三、串口及支持波特率

表一 串口支持波特率


1200	2400	4800	9600	14400
19200	38400	57600	115200	230400

注:


- 1. 图一正面图 1 中排针 RX 和 TX 为串口收发引脚,支持波特率见表一
- 2. Win7 下需安装 CDC 驱动
- 3. 若重新拔插 WCH-Link,请重新开启串口调试助手


四、固件更新方式

方式	步骤	备注
MounRiver Studio	1.若固件需升级,点击下载或调试按钮时 MounRiver Studio 会有弹窗提醒,点击 Yes 启动更新; 2.WCH-Link 蓝灯闪烁,请等待固件更新 完成;	Question X Firmware will update to v1.3. Whether to continue? Yes No Hide
在线更新	注: 1.WCH-Link 的更新固件会随 MounRiver Studio 升级包发布; 2.若 WCH-Link 固件更新异常,请通过 ISP	《 MounRiver > MounRiver_Studio > update > firmware 名称



固件更新弹窗说明:






所需工具: WCHISPTool

获取方式: 1. MounRiver Studio 菜单栏 Tools -> In-System Programming Tool

2.http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html

五、典型问题说明





注:

- 1. 用户程序开启睡眠功能时,不支持调试功能
- 2. 若使用 debug 功能时异常退出,建议重新拔插 WCH-Link
- 3. 使用 CH32V103/ CH32F103/CH32V307/CH32F203 的下载和调试功能时,BOOT0 接地
- 4. 使用 CH569 的调试功能时,用户代码必须小于配置的 ROM 空间,具体见 CH569 手册表 2-2
- 5. 使用调试功能时,请确保芯片处于读保护关闭状态

六、驱动相关

安装 Mounriver Studio 时会自动安装 WCH-Link 在 RISC-V 模式下的驱动,安装成功后设备管理器如下表所示,如果驱动安装失败,请打开 Mounriver Studio 安装路径下的 LinkDrv 文件夹,手动安装 Link 文件夹下的 SETUP.EXE。


设备管理器	驱动路径
・ ✓ ∰ 外部接口 ∰ WCH-LinkRV	MounRiver → MounRiver_Studio → LinkDrv → DapLinkSerARⅢ模式下的CDC驱动 LinkRISC-V模式下的ΨCH-Link驱动RISC-V模式下的CDC驱动

WIN7 下 CDC 设备安装问题:

- 1. 若串口驱动安装成功,则无需以下步骤
- 2. 确认路径 B 中是否有 usbser.sys 文件,如果缺失,从路径 A 中将其复制到路径 B
- 3. 重新安装 CDC 驱动 (驱动路径见上表,请安装对应模式下的 CDC 驱动)



注: 若上述步骤不能解决问题,请参考下方链接



参考资料: http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7 ZH PDF.html