正在准备做毕业设计,配置LED Config()的时候,又看到了位带操 作的宏定义,我又嘀咕了,什么是位带操作,一年前在使用位带操作的 时候,就查阅过好多资料,Core-M3也看过,但是对于博主这种"低能 儿"来说,你不把它说的白一点,就是感觉理解的不够透彻,于是今天 又一次, 查阅了各种手册, 也算是基本弄懂了, 鉴于博主的个人特点, 所以本人的介绍也会十分浅显易懂,希望能帮到各位!

- 首先, 抛砖引玉, 来两个问题:
 - 1) 为什么STM32里面会有位带操作?
- 2) STM32里面的位带操作是什么意思? 我也不想去弄什么官方定义了,来两个例子,相信各位心里即使不能给 出一个确切的定义,也不会再去纠结这个问题, 答:
- 1) 51单片机相信各位都用过,假设P1.1的I0口上挂了一个LED,那 么你单独对LED的操作就是P1.1 = 0或P1.1 = 1,注意,是你可以单独 的对P1端的第一个I0口进行操作,然而STM32是不允许这样做的,那么 为了像51单片机一样能够单独的对某个端的某一个I0单独操作,就引入 了位带操作这样的概念,简而言之,言而总之,就是为了去单独操作32 里面PA端的第1个IO口,所以才有了位带这样的操作机制。
- 2) 打个形象的比方,以某个村,就张村把,该村有3户人家分别为 A, B, C, 我想给张村的A送礼,但是明文规定,不能给具体的个人送礼, 但是可以给村委会送礼,那我该怎么办呢,OK,即日起,A不叫A了,改 名叫做村委会1,B和C分别改叫做村委会2和村委会3,哦了,可以给A送 礼了,虽然我送礼的对象是村委会1,听起来好像比个人级别高一点, 但是最终收到礼物的还是个人A。同理,STM32不允许对某个端的某一个 IO口进行操作,也就是PA.1 = 0或者PA.1 = 1这样的操作是非法的,好 了,那我就给PA.1起个别名,将原来PA.1的地址扩展成一个32位的字地 址,对32位的地址进行操作,这个是STM32允许的,必需可以的,STM32 对所有的寄存器配置,都是对某个32位地址的操作,因此说白了,就是 某个IO端口讲行操作, 这就是位带操作。

大白话说完,还是得回归官方介绍,不过这时候你在看,应该会好很多了。我们一步一步来,首先你应该知道的

位带区,和位带别名区,位带区,就是就是你想单独操作的IO的区域,也就是PA, PB······等这一堆IO口的内存所在区,而位带别名区,就是你给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。可以看下表,M3内核存储器映射表,你能看到IM内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位的地址,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。




图 4-1 Cortex-M3 存储器映射 csdn. net/A493203176

OK, 现在我们应该能够知道, 你想进行位带操作去操作某个IO口的某一位, 那么在STM32的环境下, 你应该去找该位对应的别名区的地址,


找到了这个地址,对这个地址进行操作,那么实际上也就是对该位进行操作了,接下来,我们要去找位所对应的地址了。

官方给出了相应的计算公式,我们以外设部分为例,毕竟用的多的还是外设部分的端口,具体到PA.1把

AliasAddr = 0x42000000+((A - 0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A - 0x40000000)*32 + n*4

AliasAddr是别名区的地址,A是GPIOA->ODR的地址,n是该端口的上的某一位,这里就是1,通过这个公式你可以找到对应的别名区的地址,接下来就是对这个地址进行操作了,你给他写1,该位输出1,写0,就输出0。

在这里我想解释以下,为什么这个公式是这个样子的,因为我也思考了很久!借助于下面这个图:



0x42000000是位带别名区域的起始地址,A是输出数据寄存器GPIOA->ODR的地址,A的地址先减去位带区基地址,得到的是相对于位带区基地址的偏移地址,那么膨胀之后还是一个偏移地址,是相对于位带别名区基地址的偏移量,加上位带别名区域基地址,就得到了其对应的别名区地址,这是总的原理,

((A - 0x40000000)*8+n)*4 = 0x42000000+ (A - 0x40000000)*32 + n*4

这部分是膨胀公式,乘8是先把单元内的每一位上升到字节的高度上,这样,你想设置第二位,就直接在原来的基地址上+2就可以了,确定完是第几位,再乘4,就是把位再上升到字的高度上,也就是每一位对应一个32位的字,这样最终的地址转换就完成,关键还是要注意两点,一是,两部分地址的互相转换,主要是每一部分的基地址。二就是位上升的32位地址这样的一个方法概念。

说到这里,基本已经介绍了80%了,多数情况下,大家见到的代码,应该是以下这个样子,一共分为三步,

第一步,就是我们上面分析的,得到位带别名区域的32位地址,至于第二步嘛,其实就是一个转换,给各位举个例子,如下,我想直接访问0x0000001这个地址,并且给这个地址写1,该怎么做呢,

```
1 # define ADDR 0x0000000123 *(int *)ADDR = 1;
```

第二步的操作就是将第一步得到的32位地址,给转换成一个指针变量,并且操作这个地址里的值,唯一的区别,就是由于安全的考虑,多加了一个volatile 这样的关键字,但是他不会对我们产生其他的影响,而第三步,就是将前两部,结合在一起,根据传入的addr和bit计算得到32位的地址,然后强制类型转换,使得我们可以去操作这个地址里的值,OK,大功告成,整个的思路基本就是这样,应该不是很难把,至此相信各位已经能够理解什么是位带,以及该怎么去操作位带。

接下来,再写一种常用的位带操作的用法。由于上面的传入的addr 是整个区域的基地址,因此,当你想去使用不同GPIO口的时候,采用上 面的写法,你将麻烦需要多写好几个步骤,我自己常用的一种写法是下 面这个样子的。

```
# define BITBAND_REG(Reg,Bit) (*((uint32_t volatile*)(0x42000000u +
(((uint32 t)&(Reg) - (uint32 t)0x40000000u)<<5) + (((uint32 t)(Bit))<<2))))</pre>
```

- # define LED0 BITBAND_REG(GPIOF->ODR, 9)
- # define LED1 BITBAND REG(GPIOF->ODR,10)

短短的三行代码,就已经解决了所有问题,输出控制小灯泡,即使再换用其他的端口,改动括号内的内容即可。Reg是操作部分的基地址,Bit就是第几位了。

原理就是,我已经知道,GPIO部分的基地址是0x42000000u,那么我每次传入具体的GPIOx->ODR寄存器,在定义中,对其取地址,这样可以灵活访问各个不用IO输出,相当于把我们的操作给具体化了,<<5,</td><<2这两个就是乘32,乘4这样的概念,只不过位操作,会更快一点。</td>