

运算方法和运算部件

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/



运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





- · C语言程序中涉及的运算
- · 算术运算(最基本的运算)
 - 无符号数、带符号整数、浮点数的运算
- 按位运算
 - 用途
 - 对一个<u>位串</u>实现"掩码"(mask)操作或相应的其他处理 (主要用于对<u>多媒体数据</u>或<u>控制信息</u>进行处理)
 - 操作
 - ・ 按位或: "|"
 - ・ 按位与: "&"
 - · 按位取反: "~"
 - · 按位异或: "^"

问题:如何从一个16位采样数据y中提取高位字节,并使低字节为0?

可用 "&" 实现 "掩码" 操作: y & 0xFF00

例如, 当y=0x2C0B时, 通过掩码操作得到结果为: 0x2C00





· C语言程序中涉及的运算

- 逻辑运算
 - 用途
 - 用于关系表达式的运算
 例如 , if (x>y and i<100) then中的 "and" 运算
 - 操作
 - ・ "||" 表示"或"运算
 - "&&" 表示"与"运算 例如,if ((x>y) && (i<100)) then
 - "!" 表示 "非" 运算
 - **与按位运算的差别**
 - 符号表示不同: & ~ && ; | ~ ||;
 - 运算过程不同:按位~整体
 - 结果类型不同:位串~逻辑值





· C语言程序中涉及的运算

- 移位运算
 - 用途
 - 提取部分信息
 - 扩大或缩小数值的2、4、8...倍
 - 操作
 - 左移::x<<k; 右移:x>>k
 - 不区分是逻辑移位还是算术移位,由x的类型确定
 - 无符号数:逻辑左移、逻辑右移
 - 高(低)位移出,低(高)位补0

问题:何时可能发生溢出?如何判断溢出?(若高位移出的是1,则左移时发生溢出)

• 带符号整数: 算术左移、算术右移

左移:高位移出,低位补0。(溢出判断:若移出的位不等于新的符号位,则溢出)

右移:低位移出,高位补符,可能发生数据丢失。



· C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
 - 用途
 - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
 - 操作
 - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
 - "扩展":短数转为长数;"截断",长数转为短数
 - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例1:在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六 进制值是什么? short si = -12345; unsigned short usi = si; int i = si; unsigned ui = usi;

si = -12345 CF C7 usi = 53191 CF C7 i = -12345 FF FF CF C7 ui = 53191 00 00 CF C7





· C语言程序中涉及的运算

- 位扩展和位截断运算
 - 用途
 - 在进行类型转换时,可能需要数据的扩展或截断
 - 操作
 - 没有专门的操作运算符,根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
 - "扩展":短数转为长数;"截断",长数转为短数
 - ・扩展

无符号数:0扩展,即:前面补0

带符号整数:符号扩展,即:前面补符号

截断

强行将一个长数的高位丢弃,故可能会发生"溢出"

例2:在大端机上执行后, i和j是否相等? int i = 53191; short si = (short)i; int j = si;

不相等! i = 53191 00 00 CF C7 si = -12345 CF C7 j = -12345 FF FF CF C7

原因:对i截断时发生了"溢出",即:53191截断为16位数时,无法正确表示!



· MIPS指令中涉及的运算

表 3.1 MIPS 指令系统中涉及运算的部分指令

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含义	所需运算
逻辑运算	and or nor and immediate or immediate shift left logical shift right logical	and \$1,\$2,\$3 or \$1,\$2,\$3 nor \$1,\$2,\$3 andi \$1,\$2,100 ori \$1,\$2,100 sll \$1,\$2,10 srl \$1,\$2,10	\$1 = \$2 & \$3 \$1 = \$2 \$3 $$1 = \sim ($2 $3)$ \$1 = \$2 & 100 \$1 = \$2 100 \$1 = \$2 <<10 \$1 = \$2 >>10	按位与 按位或 按位或非 按位与 按位或 逻辑左移 逻辑右移

涉及到的操作数:32/16位 逻辑数

涉及到的操作:按位与/按位或/按位或非/左移/右移





· MIPS指令中涉及的运算

			 	
	shift right arithmetic	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	算术右移
	add	add \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	整数加(判溢出)
	subtract	sub \$1,\$2,\$3	1 = 2 - 3	整数减(判溢出)
	add immediate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	符号扩展、整数加(判溢出)
	sub immediate	subi \$1,\$2,100	\$1=\$2-100	符号扩展、整数减(判溢出)
定点	add unsigned	addu \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	整数加(不判溢出)
算术	subtract unsigned	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	整数减(不判溢出)
运算*	add immediate unsigned	addiu \$1,\$2,100	1 = 2 + 100	0 扩展、整数加(不判溢出)
<i>E</i> #	multiply	mult \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times 3	带符号整数乘
	multiply unsigned	multu \$2,\$3	Hi, Lo= $$2 \times 3	无符号整数乘
	divide	div \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \3	带符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商,Hi=余数
	divide unsigned	divu \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \3	无符号整数除
			Hi= \$ 2 mod \$ 3	Lo=商, Hi=余数

涉及到的操作数: 32/16位 无符号数, 32/16位带符号数;

涉及到的操作:加/减/乘/除(有符号/无符号)。





· MIPS指令中涉及的运算

定点 数据 传送	load word store word load half unsigned store half load byte unsigned store byte	lw \$1,100(\$2) sw \$1,100(\$2) lhu \$1,100(\$2) sh \$1,100(\$2) lbu \$1,100(\$2) sb \$1,100(\$2)	mem[\$2+100]=\$1 \$1=mem[\$2+100] mem[\$2+100]=\$1	符号扩展并整数加 符号扩展并整数加,0扩展 符号扩展并整数加,符号扩展 符号扩展并整数加,符号扩展 符号扩展并整数加,符号扩展
	load upper immediate	lui \$1,100	$1 = 100 \times 2^{16}$	逻辑左移 16 位

涉及到的操作数: 32/16位带符号数(偏移量可以是负数)

涉及到的操作:加/减/符号扩展/0扩展





· MIPS指令中涉及的运算

指令 类型	指令名称	汇编形式举例	含 义	所需运算
浮点第二	FP add single FP subtract single FP multiply single FP divide single FP add double FP subtract double FP multiply double FP divide double	add.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.s \$ f2, \$ f4, \$ f6 add.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 sub.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 mul.d \$ f2, \$ f4, \$ f6 div.d \$ f2, \$ f4, \$ f6	\$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \div $f6$ \$f2 = \$f4 + \$f6 \$f2 = \$f4 - \$f6 $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$ $$f2 = $f4 \times $f6$	单精度浮点减 单精度浮点乘 单精度浮点除 双精度浮点加 双精度浮点减 双精度浮点除

- 涉及到的浮点操作数: 32位单精度 / 64位双精度浮点数
- **涉及到的浮点操作**:加/减/乘/除

· MIPS提供专门的浮点数寄存器

32个32位单精度浮点数寄存器: \$f0, \$f1,, \$f31 连续两个寄存器(一偶一奇)存放一个双精度浮点数





· MIPS指令中涉及的运算

浮点	load word corp.1	lwcl \$f1,100(\$2)	\$ f1=mem[\$ 2+100]	グ 見 扩展 光敷 粉 fm
数据				
传送	store word corp.1	swcl \$f1,100(\$2)	mem[\$2+100]=\$f1	付亏1 展升整数加

涉及到的浮点操作数: 32位单精度浮点数

涉及到的浮点操作:传送操作(与定点传送一样)

涉及到定点操作:加/减(用于地址运算)

例:实现将两个浮点数从内存取出相加后再存回到内存的指令序列为:

lwcl \$f1, x(\$s1)

lwcl \$f2, y(\$s2)

add.s \$f4, \$f1, \$f2

swlc f4, z(s3)





· MIPS指令中涉及的运算

• 涉及到的操作数:

- 无符号整数、带符号整数
- 逻辑数
- 浮点数

• 涉及到的运算

- 定点数运算
 - 带符号整数运算:取负/符号扩展/加/减/乘/除/算术移位
 - 无符号整数运算:0扩展/加/减/乘/除
- 逻辑运算
 - 逻辑操作:与/或/非/...
 - 移位操作:逻辑左移/逻辑右移
- 浮点数运算:加、减、乘、除

实现MIPS定点运算指令的思路:

首先实现一个能进行基本算术运算(加/减)和基本逻辑运算(与/或/或非)、并能生成基本条件码(ZF/VF/CF/NF)的ALU, 再由ALU和移位器实现乘除运算器。





运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





· 全加器:输入为加数、被加数和低位进位C_{in},输出为和F、进位C_{out}

Xi	Yi	C_{i-1}	Fi	C_{i}	
A	В	Cin	F	Cout	
0	0	0	0	0 -	
0	0	1	1	0.	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	

$F = \overline{A \cdot B \cdot \text{Cin}} + \overline{A \cdot B \cdot \text{Cin}} + A \cdot \overline{B \cdot \text{Cin}} + A \cdot B \cdot \text{Cin}$

Cout=
$$\overline{A} \cdot B \cdot \text{Cin} + A \cdot \overline{B} \cdot \text{Cin} + A \cdot B \cdot \overline{\text{Cin}} + A \cdot B \cdot \text{Cin}$$


化简后:

$$F=A\oplus B\oplus Cin$$


 $Cout = A \cdot B + A \cdot Cin + B \cdot Cin$

逻辑符号

全加和Fi的生成



全加进位Ci的生成






· 串行进位加法器


全加和、全加进位:

 $F=A\oplus B\oplus Cin$ Cout= $A\bullet B+A\bullet Cin+B\bullet Cin$


n位串行进位加法器



全加和Fi的生成



全加进位Ci的生成



求和Sum延迟为6ty;进位Carryout延迟为2ty(假定一个与门/或门延迟为1ty,异或门的延迟则为3ty)

串行加法器的缺点:

进位按串行方式传递,速度慢!

问题:n位串行加法器从CO到Cn的延迟时间为多少? 2n级门延迟!

最后一位和数的延迟时间为多少?







- · 并行进位加法器
- · 为什么用先行进位方式?

串行进位加法器采用串行逐级传递进位,电路延迟与位数成正比关系。因此,现代计算机采用一种<mark>先行进位(Carry look ahead)方式。</mark>

• 如何产生先行进位?

定义辅助函数:Gi=XiYi...进位生成函数

Pi=Xi+Yi...进位传递函数

通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件

· 全加逻辑方程:Fi=Xi⊕Yi⊕Ci Ci+1=X_iY_i+(X_{i-1}+Y_{i-1})C_{i-1}=Gi+PiCi (i=0,1,...n)

设n=4,则:C1=G0+P0C0

 $C_2 = G_1 + P_1C_1 = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$

 $C_3 = G_2 + P_2C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$

 $C_4 = G_3 + P_3C_3 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$

由上式可知: 各进位之间无等待,相互独立并同时产生。通常把实现上述逻辑的电路称为4位先行进位部件(4位CLU)



· 并行进位加法器


全先行进位加法器(CLA): 所有进位独立并同时生成

$$C_1 = G_1 + P_1C_0$$


$$C_2=G_2+P_2C_1=G_2+P_2G_1+P_2P_1C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3C_2 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4C_3 = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0$$



4位全先行进位加法器CLA



4位先行进位部件(CLU)


$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$$






· 带标志加法器

- n位加法器无法用于两个n位带符号整数(补码)相加, 无法判断是否溢出
- 程序中经常需要比较大小,通过(在加法器中)做减法 得到的标志信息来判断



带标志加法器的逻辑电路



溢出标志OF: OF=C_n⊕C_{n-1}

符号标志SF:SF=F_{n-1}


零标志ZF=1,当且仅当F=0;

进位/借位标志CF: CF=Cout⊕Cin





• 算术逻辑部件



CPU:中央处理器;

PC:程序计数器;

MAR:存储器地址寄存器

ALU: 算术逻辑部件;

IR:指令寄存器;

MDR:存储器数据寄存器

GPRs:通用寄存器组


(由若干通用寄存器组成)





- 算术逻辑部件
- 进行基本算术运算与逻辑运算
 - 无符号整数加、减
 - 带符号整数加、减
 - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是整数加/减运算部件
- 输出除和/差等,还有标志信息
- 有一个操作控制端(ALUop),用来决定ALU所执行的处理 ALU符号 功能。ALUop的位数k决定了操作的种类例如,当位数k为3时,ALU最多只有23=8种操作。

ALUop							
0 0 0 0 0 1	A加B	010	A与B	100	A取反	110	Α
001	A减B	011	A或B	101	A⊕B	111	未用






图 3.8 一位 ALU 结构



运算方法和运算部件

- · 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- ・ 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





Q & A

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/

