МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра КСУ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Математическое моделирование объектов и систем управления»

ТЕМА: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вариант 5

	Викторов А.Д.
Студенты гр. 9492	 Керимов М.М.
Преподаватель	 Шпекторов А.Г

Санкт-Петербург 2023 **Цель работы:** изучить основные методы исследования линейных моделей, овладеть навыками приведения моделей к разным формам, освоить основные функции языка MATLAB из библиотеки Control System Toolbox.

Задание на лабораторную работу

Объект управления — корабль, движение которого рассматривается в горизонтальной плоскости. Управление обеспечивается с помощью вертикального руля направления с учетом инерционности привода рулей. В качестве математической модели процесса стабилизации на заданном курсе рассматривается система обыкновенных линейных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{\beta} = a_{11}\beta + a_{12}\omega + b_1\delta \\ \dot{\omega} = a_{21}\beta + a_{22}\omega + b_2\delta \\ \dot{\varphi} = \omega \\ \dot{\delta} = u \end{cases}$$

где β — угол дрейфа; ω_y — угловая скорость по рысканию; ϕ — угол рыскания; δ — угол отклонения руля; u — управляющий сигнал. Значения параметров: $a_{11} = -0.159, \, a_{12} = 0.267, \, b_1 = -0.0215, \, a_{21} = 0.103, \, a_{22} = -0.188, \, b_2 = -0.0213.$

Содержание работы:

- 1. Сформировать управление в виде $u = k_1 \beta + k_2 \omega + k_3 (\varphi z) + k_4 \delta$.
- 2. Аналитически (формулой) найти такое значение постоянного командного сигнала z, который обеспечит для замкнутой системы равенство $\lim \varphi(t) = \varphi_0$, где φ_0 заданное число. $t \to \infty$
- 3. Задать коэффициенты закона управления $k_1 = 10$, $k_2 = 20$, $k_3 = 5$, $k_4 = -1$ и сформировать LTI-объект, соответствующий математической модели замкнутой системы, причем его входом считать переменную z, а выходом переменную φ .

- 4. Найти передаточную функцию полученного объекта от входа к выходу.
- 5. Определить основные параметры переходной характеристики (время нарастания и пр.)

Ход работы

В качестве математической модели процесса стабилизации на заданном курсе рассматривается система обыкновенных линейных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{\beta} = a_{11}\beta + a_{12}\omega + b_1\delta \\ \dot{\omega} = a_{21}\beta + a_{22}\omega + b_2\delta \\ \dot{\varphi} = \omega \\ \dot{\delta} = u \end{cases}$$

$$(1.1)$$

где β — угол дрейфа, ω — угловая скорость по рысканью, ϕ — угол рысканья, δ — угол отклонения руля, u — управляющий сигнал.

Для формирования модели объекта в Matlab опишем его в пространстве состояний следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\omega} \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & b_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \beta \\ \omega \\ \varphi \\ \delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times [u]$$
(1.2)

$$\begin{bmatrix} \beta \\ \omega \\ \varphi \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \beta \\ \omega \\ \varphi \\ \delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times [u]$$
(1.3)

Закон управления сформирован в следующем виде:

$$u = k_1 \beta + k_2 \omega + k_3 (\varphi - z) + k_4 \delta$$
 (1.4)

1. Подстановка закона управления в уравнения системы.

$$\begin{cases} \dot{\beta} = a_{11}\beta + a_{12}\omega + b_1\delta \\ \dot{\omega} = a_{21}\beta + a_{22}\omega + b_2\delta \\ \dot{\varphi} = \omega \\ \dot{\delta} = u \end{cases}$$

$$u = k_1 \beta + k_2 \omega + k_3 (\varphi_0 - z) + k_4 \delta$$

$$\begin{cases} a_{11}\beta + a_{12}\omega + b_1\delta = 0 \\ a_{21}\beta + a_{22}\omega + b_2\delta = 0 \\ \omega = 0 \\ k_1\beta + k_2\omega + k_3\varphi + k_4\delta = k_3z \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & 0 \\ a_{21} & b_2 & 0 \\ k_1 & k_4 & k_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \beta \\ \delta \\ \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_3 z \end{bmatrix}$$

2. Расчет командной поправки z.

$$\varphi = \frac{a_{11}b_2k_3z - b_1a_{21}k_3z}{a_{11}b_2k_2 - b_1a_{21}k_3}$$

$$a_{11}b_2k_3z - b_1a_{21}k_3z = a_{11}b_2k_2 - b_1a_{21}k_3 \cdot \varphi$$

$$k_3 z(a_{11}b_2 - b_1 a_{21}) = a_{11}b_2 k_2 - b_1 a_{21}k_3 \cdot \varphi$$

$$k_3 z = \frac{a_{11} b_2 k_2 - b_1 a_{21} k_3}{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}} \cdot \varphi_0$$

$$z = \varphi_0$$

3. С помощью кода в Matlab сформируем модель объекта (sys_ob) и регулятора (sys_reg), для создания модели в пространстве состояний будем использовать функцию ss. Код представлен в листинге 1, полный код программы представлен в приложении 1.

Листинг 1.

```
clc, clear
                                            sys_ob = ss(Ao, Bo, Co, Do)
a11 = -0.159;
a12 = 0.267;
                                           % regulator
a21 = 0.103;
                                           sys_reg = ss(k)
a22 = -0.188;
b1 = -0.0215;
                                           % closed loop system
b2 = -0.0213;
                                           sys = lft(sys_ob,sys_reg);
k1 = 10; k2 = 20; k3 = 5; k4 = -1;
k = [k1, k2, k3, k4];
                                           C \text{ sys} = [0 \ 0 \ 1 \ 0];
phi 0 = 10;
                                           D sys = 0;
phi = phi_0;
                                           B_sys = [0;
                                                       0;
% object
Ao = [a11]
           a12
                  0
                        b1;
                                                       0;
      a21 a22
                  0
                        b2;
                                                       -k3];
                                            set(sys, 'C', C_sys);
      0
            1
                  0
                        0;
                                            set(sys, 'D', D_sys);
      0
            0
                  0
                        0];
                                            set(sys, 'B', B_sys);
Bo = [0;
        0;
        0;
        1];
Co = [ 1000];
        0 1 0 0:
        0 0 1 0;
        0001];
Do = [
        0;
        0;
        0;
        0];
```

С помощью функции **lft** объединяем модели объекта и регулятора для получения замкнутой системы. С помощью функции **set** устанавливаем значения матриц C, B и D таким образом, чтобы у получившейся замкнутой системы выходом был параметр φ , а входом z.

Результатом выполнения кода стало создание объекта (sys), описанного в пространстве состояний с помощью следующих матриц:

```
sys =
 A =
         x1
                x2
                      x3
     -0.159 0.267
                      0 -0.0215
  x1
      0.103 -0.188
                      0 -0.0213
  x2
              1
  x3
        0
                       0
         10
                20
                       5
                              -1
 B =
     ul
  x1
      0
  x2
  x3
  x4 -5
     x1 x2 x3 x4
  y1
        0 1
 D =
     ul
     0
  v1
```

4. Для получения передаточной функции от входа к выходу необходимо перевести модели полученного в пространстве состояний объекта sys в форму передаточной функции. Реализация этого перехода осуществляется помощью функции **tf**. Результатом перехода становится вывод в командное окно передаточных функций от всех входов ко всем выходам (в нашем случае одной). Результат представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Вывод передаточной функции

Для проверки корректности составления моделей объекта и регулятора построим переходную характеристику с воздействием, рассчитанным по закону управления для отклонения на выходе в 10 градусов. Для этого

используем встроенную функцию **step** с дополнительным аргументом. Результат моделирования представлен на рисунке 2, код для реализации моделирования представлен в приложении 1. Как видно из графика переходного процесса модели объекта и регулятора составлены верно и система отрабатывает корректно.




Рисунок 2 - Переходная характеристика замкнутой системы.

- 5. Для определения основных параметров переходной характеристики воспользуемся функцией **ltiview**. Результатом работы этой функции является график переходного процесса, на котором можно вывести его основные показатели. График переходного процесса показан на рисунке 3. Значения характеристик переходного процесса:
 - Время нарастания: t_н = 14.2 с
 - Время установления (5% хар-ка): t_y = 28.9 с
 - Установившееся значение выходной величины: φ = 1




Рисунок 3 - График переходного процесса с основными характеристиками.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные методы исследования линейных моделей, приобретены навыки приведения моделей к разным формам, освоены основные функции языка MATLAB из библиотеки Control System Toolbox.

Приложение 1

```
clc, clear
                                             % regulator
a11 = -0.159;
                                              sys_reg = ss(k)
a12 = 0.267;
a21 = 0.103;
                                             % closed loop system
a22 = -0.188;
b1 = -0.0215;
                                             sys = lft(sys_ob,sys_reg);
b2 = -0.0213;
k1 = 10; k2 = 20; k3 = 5; k4 = -1;
                                             C_{sys} = [0 \ 0 \ 1 \ 0];
k = [k1, k2, k3, k4];
                                             D_sys = 0;
phi 0 = 10;
                                             B_sys = [0;
phi = phi 0;
                                                         0;
%x = [beta;
                                                          0;
        omega,
                                                          -k3];
                                             set(sys, 'C', C_sys);
set(sys, 'D', D_sys);
set(sys, 'B', B_sys);
%
        phi
%
        delta];
% object
                                             H_{sys} = tf(sys)
                          b1;
Ao = [a11]
             a12
             a22
      a21
                          b2;
                                             % modeling
                   0
      0
            1
                   0
                          0;
      0
             0
                   0
                          0];
                                             s = stepinfo(sys);
                                             s.RiseTime % время нарастания
Bo = [0;
                                             s.SettlingTime % время установления
        0;
                                             s.Peak % установившееся значение
        0;
        1];
Co = [ 1000;
        0 1 0 0;
        0 0 1 0;
        0001];
Do = [0;
        0;
        0;
        0];
sys_ob = ss(Ao, Bo, Co, Do)
```