## Практическое занятие 6 ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ

Постановка задачи. Выбор амортизаторов носит альтернативный характер, так как характеристики действующих сил, моментов и собственные частоты колебаний изменяются в широких пределах. Установка мягких амортизаторов, эффективность которых может быть высокой, в судовых условиях не всегда приемлема из-за ходовой вибрации. Алгоритм расчета носит проверочный характер и зависит от постановки задачи и объема исходных данных.

Исходные данные. Для полного расчета необходимо знать: массы отдельных частей агрегата  $M_i$ , кг; координаты центра тяжести этих частей относительно выбранной системы координат; неуравновешенные силы и моменты, действующие на агрегат, P, M; их частоты  $\omega_p$ ,  $\omega_m$ , а также плечи, на которых приложены силы l, d, м. Кроме того, нужны справочные данные по амортизаторам: номинальная статическая нагрузка на сжатие  $P_{\rm H}$ , статические и динамические (для приближенного расчета) жесткости по осям  $C_{xaj}$ ,  $C_{zaj}$ , которые располагаются согласно фронтальной проекции.

Требуется найти. Частоты собственных колебаний: поступательного движения вдоль осей  $f_x$ ,  $f_y$ ,  $f_z$  и поворотные  $f_{\rm Bx}$ ,  $f_{\rm By}$ ,  $f_{\rm Bz}$ , а также частоты сдвига и поворота в соответствующих плоскостях; статическую посадку амортизаторов при действии постоянной силы по оси Z,  $\Psi$ ; эффективность виброизоляции. Для ответственных агрегатов необходим анализ эффективности работы амортизатора  $L_{\rm Bu}$  в различных условиях эксплуатации.

Алгоритм расчета. Находим центр тяжести всего агрегата, через который проводим новые оси системы координат XOY (на одной платформе, которая крепится на амортизаторах, может быть установлено несколько механизмов). Определим координаты центра тяжести отдельных частей агрегата и рассчитаем массу всего агрегата  $\mathbf{M} = \sum \mathbf{M}_i$ . Заменяя отдельные части агрегата параллелепипедами, определим моменты инерции этих частей относительно новых осей и, суммируя, вычислим момент инерции массы всего агрегата:  $J = \sum J_i$ . Крутящие моменты относительно осей X и Y запишем в виде:  $M_X = P_Z d \cos \omega_p t$ ;  $M_Y = P_Z l \cos \omega_p t$ , где  $P_Z$ ,  $P_Z d$ ,  $P_Z l$  — амплитуды возмущающих сил и моментов соответственно. Далее приведем упрощенный алгоритм расчета, в котором будем учитывать только амплитуду возмущаю-

щей силы. Выберем тип амортизаторов и рассчитаем их минимальное количество:  $N_{\min} = \mathrm{M}/P_{\mathrm{H}}$ , где  $(f_0/f_z) > \sqrt{2}$  — номинальная статическая масса. В зависимости от конструкции крепления агрегата к фундаменту выбираем фактическое число амортизаторов  $N_{\Phi} \geq N_{\min}$ , а также координаты установки амортизаторов  $x_j$ ,  $y_j$ ,  $z_j$  и угол их наклона  $\theta$ . Динамические и статические жесткости амортизаторов рассчитываются по формулам:

$$C_{zj} = C_{yaj} \cos^2 \theta + C_{xaj} \sin^2 \theta ;$$

$$C_{yj} = C_{xaj}\cos^2\theta + C_{zaj}\sin^2\theta;$$

$$C_{xj} = C_{yaj} \cos^2 \theta + C_{zaj} \sin^2 \theta.$$

Если угол наклона находится в плоскости ZOX, для всех амортизаторов  $C_{xj} = C_{xaj}$ .

Динамические и статические жесткости амортизирующего крепления относительно осей определяются выражениями:

$$C_z = \sum_{j=1}^n C_{zj}$$
;  $C_y = \sum_{j=1}^n C_{yj}$ ;  $C_x = L_{\text{BM}} \sum_{j=1}^n C_{xj}$ .

Поворотные жесткости рассчитываются по формулам:

$$K_x = \sum_{j=1}^{n} (C_{yj} + C_{zj}); K_y = \sum_{j=1}^{n} (C_{xj} + C_{zj}); K_z = \sum_{j=1}^{n} (C_{xj} + C_{yj}).$$

При расчете зависимости частоты колебаний агрегата от действия неуравновешенных сил и моментов используются динамические жесткости амортизаторов; смещения от действия качки судна определяются по статическим жесткостям. Частота поступательных и поворотных колебаний вдоль и относительно оси Z, в  $\Gamma$ ц, находится следующим образом:

$$f_z = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C_z}{M}}; \ f_{Bz} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_z}{J_z}}.$$

Аналогично определяются частоты по осям X и Y. Связанные свободные колебания сдвига и поворота в плоскостях ZOY и ZOX могут быть определены по формулам:

$$\left(\frac{f_{x1}}{f_{x2}}\right) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{C_x}{M} \pm \frac{K_y}{J_y}\right)} \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{C_x}{M} - \frac{K_y}{J_y}\right)^2 + \frac{C_x^2 Z^2}{J_y M}};$$

$$\left(\frac{f_{y1}}{f_{y2}}\right) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{Cy}{M} \pm \frac{K_x}{J_x}\right)} \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{C_y}{M} - \frac{K_x}{J_x}\right)^2 + \frac{C_y^2 Z^2}{J_y M}}.$$

Амплитуда вынужденных колебаний агрегата вдоль оси  $Z=Z_{\text{ц. T}}$  для одномассовой системы определяется выражением:

$$Z = \frac{P_z}{C_z} \left| \frac{f_z^2}{f_z^2 - f_p^2} \right|; \ \Psi = \frac{P_z}{C_z},$$

где  $\Psi$  — статическая деформация амортизаторов при действии постоянной силы. При неподвижном основании для определения  $\Psi$  можно использовать приближенную формулу  $\Psi = \frac{250}{f_\pi^2}$ .

Переходим к анализу работы амортизаторов в судовых условиях и их эффективности, которая определяется по формуле (без учета потерь):

$$L_{\text{BM}} = 20 \text{ lg } \left| 1 - \frac{f_p^2}{f_z^2} \right|.$$

При  $f_p = f_z$  растут амплитуды вынужденных колебаний, следовательно, действие амортизаторов имеет отрицательный эффект. Положительный эффект имеет место, если  $(f_p/f_z) > \sqrt{2}$ . На практике, целесообразно, чтобы выполнялось условие  $(f_p/f_z) = 2,5...5$ . Эффективность поглощения энергии амортизации, %, определяется по формуле:

$$\Pi = \left(1 - \left| \frac{f_0^2}{f_0^2 - f_p^2} \right| \right) \cdot 100,$$

где  $f_0$  – частота собственных колебаний (табл. 8.1).

Таблица 8. 1

				100	stringer of 1	
Эффективность		$f_p$	$f_p$			
поглощения энергии	Относительная частота $\frac{r}{f_0}$					
	1,4	2,0	3,0	4,0	5,0	

П, %	0	67	87,5	93	96

Так как в результате расчета получено шесть частот свободных колебаний, необходим анализ этих результатов с точки зрения эффективности выбранных амортизаторов в широком диапазоне частот. Наименьшая из полученных частот  $f_{\min}$  сравнивается с наименьшей частотой возмущения, например, с частотой ходовой вибрации. При этом выполняется следующее

условие: 
$$\frac{f_{p_{\rm B}}}{f_{\rm min}} \le 0.8$$
, где  $f_{p_{\rm B}} = \frac{n_{\rm B}}{60}$  ( $n_{\rm B}$  – число оборотов винта). В этом

случае отрицательный эффект виброизоляции будет иметь место, но резонанса и, следовательно, больших амплитуд не будет. Выбирается также и наибольшая частота свободных колебаний  $f_{\rm max}$ , которая должна сравнивать с первой гармоникой частоты возмущения  $f_{p1}$ . При выполнении условия

$$\frac{f_{p1}}{f_{\max}}$$
  $\geq$  1,3 больших амплитуд колебаний на этой частоте не будет.

Пример расчета. Рассмотрим алгоритмы приближенного расчета, который может быть рекомендован как ориентировочный для одномассовой системы. Допустимые статические деформации амортизаторов, используемых в судостроении, по осям следующие:

$$Z_{\text{II. T}} = \Psi = 0.7 \pm 0.3 \text{ mm}; \ X_{\text{CT}} = 0.2 \pm 0.4 \text{ mm}.$$

Находим частоту собственных колебаний из условия предварительно выбранного значения  $Z_{\rm ц.т}$ . Находим частоту собственных колебаний вдоль оси Z. Далее анализируем отношение  $f_p/f_z$  для частоты возмущения  $f_p$ , соответствующей частоте питания агрегата. Если это отношение меньше двух, увеличиваем  $Z_{\rm ц. \ T}$  и добиваемся приемлемого значения  $f_p/f_z$ . Затем находим статическую жесткость амортизирующего крепления относительно оси  $C_z$  по формуле  $C_z/Z_{\rm ц. \ T}$ . По справочнику, в соответствии со значение  $Z_{\rm ц. T}$  выбираем  $C_{zj}$  и определяем минимальное количество соответствующих амортизаторов  $N_{\rm min} = C_z/C_{zj}$ .

*Пример расчета*. Положение центра тяжести всего агрегата и направление осей считаем известными. Остальные данные следующие: M = 2280 kr;

 $J_x = 260 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ ;  $J_y = 1070 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ ;  $J_z = 930 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ ;  $P_z = 16000 \text{ H}$ ;  $fp = 100 \text{ Гц.} \cdot$ 

Выберем для установки амортизатор типа АКСС-300И. Тогда минимальное количество амортизаторов будет  $N_{\min} = \frac{2280}{300} = 8$ . Справочные данные по амортизаторам даны в табл. 8.2. По конструктивным соображениям принимаем  $N_{\Phi} = 10$ ; координаты расположения амортизаторов следующие  $x_{1,2} = 900$  мм;  $x_{3,4} = 700$  мм;  $x_{5,6} = 500$  мм;  $x_{7,8} = 200$  мм;  $x_{9,10} = 0$ . По оси Y амортизаторы расположены симметрично, поэтому  $y_{1,3,5,7,9} = -y_{2,4,6,8,10} = 320$  мм. Возвышение центра тяжести агрегата над плоскостью расположения амортизаторов принимаем z = 645 мм.

Динамическую жесткость рассчитываем при  $\theta = 20^{\circ}$ :

$$C_{zj} = 395 \cdot 10^{4} \cdot 0,94^{2} + 270 \cdot 10^{4} \cdot 0,34^{2} = 37,7 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$C_{yj} = 270 \cdot 10^{4} \cdot 0,94^{2} + 395 \cdot 10^{4} \cdot 0,34^{2} = 28,4 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$C_{xj} = C_{yaj} = 11 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$C_{z} = 10 C_{zj} = 377 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}; C_{y} = 10 C_{yj} = 284 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$C_{x} = 10 C_{xj} = 110 \cdot 10^{5} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Поворотные динамические жесткости рассчитываются по формулам:

$$K_{x} = (284 \cdot 10^{4} \cdot 0,645^{2} + 377 \cdot 10^{4} \cdot 0,32^{2}) = 156,5 \cdot 10^{5} \,\mathrm{H \cdot m^{-1}};$$

$$K_{y} = 377 \cdot 10^{4} (0,2^{2} + 0,5^{2} + 0,7^{2} + 0,9^{2}) \ 2 + 110 \cdot 10^{5} \cdot 0,645^{2} =$$

$$= 165,6 \cdot 10^{5} \,\mathrm{H \cdot m^{-1}};$$

$$K_{z} = 110 \cdot 10^{4} \cdot 0,32^{2} \cdot 10 + 284 \cdot 10^{-4} (0,2^{2} + 0,5^{2} + 0,7^{2} + 0,9^{2}) \ 2 =$$

$$= 101 \cdot 10^{5} \,\mathrm{H \cdot m^{-1}}.$$

Частота поступательных и поворотных свободных колебаний относительно оси Z:

$$f_z = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{377 \cdot 10^5}{2280}} = 20,5 \; \Gamma_{\text{II}}; \; \; f_{\text{Bz}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{101 \cdot 10^5}{930}} = 16,6 \; \Gamma_{\text{II}}.$$

Связанно-свободные частоты колебания сдвига и поворота, вычисленные по приведенным выше формулам, равны:

$$\left(\frac{f_{x1}}{f_{x2}}\right) = \left(\frac{20.9}{8.9}\right) \Gamma_{\text{II}}; \left(\frac{f_{y1}}{f_{y2}}\right) = \left(\frac{42.1}{8.1}\right) \Gamma_{\text{II}}.$$

Таким образом, частоты собственных колебаний равны:

$$f_z$$
 = 20,5 Гц;  $f_{x1}$  = 20,7 Гц;  $f_{y1}$  = 42,1 Гц;  $f_{BZ}$  =16,6 Гц;  $f_{x2}$  = 8,9 Гц;  $f_{y2}$  = 8,1 Гц.

Амплитуда вынужденных колебаний агрегата:

$$Z_{\text{II. T}} = Z = \frac{P_z}{C_z} \left| \frac{f_z^2}{f_z^2 - f_p^2} \right| = 1.1 \cdot 10^{-4} \text{ M}.$$

Статическая деформация:

$$\Psi = \frac{P_z}{C_z} = \frac{16000}{377 \cdot 10^5} = 4,25 \cdot 10^{-4} \text{ m}.$$

Полученное значение статической деформации отвечает требованию, принятому в судостроении. Проанализируем эффективность установленных

амортизаторов: 
$$L_{\text{ви}} = 20 \text{ lg} \left[ 1 - \frac{100^2}{20.5^2} \right] = 25.8 \text{ дБ} \text{ при } \frac{f_p}{f_z} = \frac{100}{20.5} = 4.89 > \sqrt{2} \text{ .}$$

Таким образом, рекомендованные требования выполнены. Наименьшее значение частоты собственных колебаний:  $f_{y2} = f_{\min} = 8,1$  Гц. Если принять число оборотов винта n = 300 об./мин, получим отношение  $\frac{f_{p.B}}{f_{\min}} = \frac{300}{60 \cdot 8,1} = 0,62$ . Для максимального значения  $f_{\max} = f_{y1} = 42,1$  Гц по-

лучаем 
$$\frac{f_p}{f_{\text{max}}} = \frac{100}{42,1} = 2,37 > 1,3$$
.

Полученные соотношения отвечают существующим в судостроении требованиям. Приближенный расчет выполним для  $Z_{\text{ц. т}} = \Psi = 6 \cdot 10^{-4}\,\text{м}$ . Тогда:

$$f_z = \frac{5}{\sqrt{0.06}} = 20.4 \text{ } \Gamma \text{u}; \text{ } \frac{f_p}{f_z} = \frac{100}{20.4} = 4.9.$$

Так как последнее отношение отвечает существующим требованиям, найдем необходимую жесткость  $C_z = \frac{2280 \cdot 9,81}{6 \cdot 10^{-4}} = 372,4 \cdot 10^5 \, \mathrm{H \cdot m}^{-1}$ . Выберем амортизатор АКСС-300И, для которого  $C_{zj} = 39,5 \cdot 10^5 \, \, \mathrm{H \cdot m}^{-1}$ , и найдем минимальное их количество, необходимое для установки:

$$N_{\min} = \frac{372, 4 \cdot 10^5}{39, 5 \cdot 10^5} = 9, 4.$$

Примем фактическое количество амортизаторов  $N_{\Phi}=10$ . Требования статической нагрузки выполняются:  $P_{\rm H}N_{\Phi}>\!M$  или  $300\cdot 10>2280$  кг.

Варианты для расчета приведены в табл. 8.3.

Таблица 8.2

Тип	Номин	альные стати	ические	Динам	Динамические жесткости			
амортизатора	массы в	направлении	г осей, кг	в направлении осей, $10^5  \mathrm{H} \cdot \mathrm{m}^{-1}$				
AKCC	Z	X	Y	Z	X	Y		
120И	120	110	50	12	15	5		
160И	160	150	70	26	15	6		
220И	220	190	80	40	27	9,5		
300И	300	210	90	39	27	11		
400И	400	260	100	53	36	23		

Таблица 8.3

Родинич	Вариант									
Величина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$M \cdot 10^{-2}$ , кг	23	21	21,5	24	25	23,5	24,5	25,5	22	22,5
$I_{x}$ , кг · м <sup>2</sup>	250	260	270	280	290	260	170	280	250	270
$J_y$ , кг · м <sup>2</sup>	1090	1000	1100	950	1050	1200	1150	1250	1050	1150
$I_z$ , кг · м <sup>2</sup>	950	970	1000	900	960	1050	1100	1150	1050	940
$P_z \cdot 10^{-3}, H$	16	17	18	16,5	17,5	18,5	17,5	18	16,5	17,5

Расчет эффективности выбранных амортизаторов носит проверочный характер. Как правило, неизменными являются вес агрегата и его характеристики, количество и расположение мест крепления амортизаторов. Тип выбранных амортизаторов и требования к эффективности их работы определяются конкретными условиями работы.