IV. Правила за добра лабораторна практика

IV. 1. Работно място

- **При планиране на експеримент, провери графика на апарата и се запиши;**
- При взимане на вещества остави бележка кой (инициали) и за кое помещение ги взема;
- **Местене на везни и бъркалки в други помещения се разрешава само от отговорника**;
- Надписвай пробите веднага след приготвяне вещество, концентрация, дата, инициали;
- > При разливане/счупване внимателно почисти;
- У Изхвърляй острите отпадъци (игли, счупена стъклария) в обозначените за целта места;
- **Води прилежно** работния си дневник и <u>обновявай</u> регулярно списъка със стъклария;
- > След приключване на работа прибери веществата по местата и почисти работното място;
- > Основното почистване и зареждане с консумативи от склада се прави в петък.

IV. 2. Складове – химикали и стъклария

Складове

В катедрата има 4 склада. Достъп имат само отговорниците: **GG, DC, JP, NP, ST**

- Склад с консумативи → помещение М4, ФХФ;
- Склад със стъклария и спирт → абонатна, мазе къща;
- Склад с опасни вещества → помещение до новите, ФХФ;
- Склад с вещества и апарати → нови помещения, 2 ет., ФХФ.



Консумативи

- 1) Хората, отговарящи за почистването на дадено помещение (според графика), трябва да го заредят с консумативи. **Ден за зареждане ПЕТЪК**;
- 2) Ако се налага зареждане с консумативи в друг ден, обадете се на отговорниците на склада, за да ви дадат необходимите консумативи, но това трябва да е само по изключение!;

Запомнете — ваша отговорност е да прецените колко консумативи са ви необходими за седмицата и да заредите с тях помещението, което почиствате, ако нямате достатъчно информация обадете се на отговорника на помещението, за да ви консултира!

Стъклария

- 1) Използвайте САМО собствената си стъклария;
- 2) Не взимайте чужда стъклария, без разрешение;
- 3) <u>При нужда от допълнителна стъклария</u>, свържете се с отговорниците. Ако стъкларията е налична в складовете, ще ви бъде дадена;
- 4) Ако не е налична и трябва да се поръча нова стъклария:
- → поискайте разрешение за поръчка от ръководителя на договора;
- \rightarrow пратете e-mail за поръчка до <u>zm@lcpe.uni-sofia.bg</u> с копие до ръководителя на катедрата и отговорниците за стъкларията;
- 5) <u>При получаване на стъклария</u> (от склада или нова) задължително я описвайте в списъците си във вашата графа в лист "Стъклария";
- 6) Счупената стъклария изхвърляйте само в обособените за това кутии!!! След това, информирайте отговорниците и отбележете липсата във вашата графа в лист "Стъклария"; както и в лист "Счупена стъклария":

линк към таблицата

Вешества

1) При нужда от дадено вещество, първо проверете дали го има в списъците с наличните вещества в катедрата:

\\newrooms\ftp\!!Chemicals&Materials\!!Списъци – актуални;

- 2) <u>Ако веществото е налично</u>, вземете го и оставете бележка с вашите инициали и помещението, в което го местите. След приключване на работа, го върнете на мястото му;
- 3) Ако не намерите веществото в списъка, свържете се с отговорника за химикалите, за да сте сигурни, че не е налично в катедрата;
- 4) Ако вие и отговорника за химикалите установите, че веществото не е налично:
- → поискайте разрешение за поръчка от ръководителя на договора;
- \rightarrow пратете e-mail за поръчка до <u>zm@lcpe.uni-sofia.bg</u> с копие до ръководителя на катедрата и отговорника за химикалите.
- 5) <u>При получаване на ново вещество</u> задължително го описвайте в шаблона: \newrooms\ftp\!!Chemicals&Materials\!!Списъци актуални_Template_chemicals.xlsx.
- 6) След попълване на шаблона го изпратете до отговорника за химикалите: <u>gerganar@lcpe.uni</u>sofia.bg.

Съхранение на химически вещества и разтвори

- 1) Химикалите и разтворите се съхраняват в <u>шкафове за химикали или хладилници</u>, в съответствие с изискванията за съхранение на конкретното вещество или разтвор;
- 2) Химикали и разтвори се съхраняват в добре затворени бутилки, банки, реактивни стъкла на шлиф или в колби;
- 3) Забранено е съхраняването на разтвори или химикали в чаши с парафилм!;
- 4) Всички съдове за съхранение на вещества и разтвори се съхраняват само в **изправено** положение!;
- 5) <u>Разтвори</u> могат да се съхраняват в хладилник най-много до 1 месец!;

6) Разрешение за по-дълго съхранение на разтвор в хладилник се дава <u>единствено от</u> ръководителя на договора, след съгласуване с ръководителя на катедрата.

IV. 3. Измиване на стъклария

- Сложете РЪКАВИЦИ!
- Сложете ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА!
- Сложете ПРЕСТИЛКА!
- ИЗВАДЕТЕ СЛУШАЛКИТЕ ОТ УШИТЕ СИ!
- о Пренесете декона си до мивката;
- Ако миете с калиева основа <u>HE Я MECTETE</u>, а извадете стъкларията на капака на съда, в който е разтворена основата;
- **Извадете стъкларията с пинсета**, която е предварително измита със спирт и вода, за да не си замърсите чашите;
- о Измийте стъкларията обилно (поне 10-15 пъти) с чешмяна вода;
- Уверете се, че водният филм върху вътрешната повърхност на съда, който миете, не се къса – това е проверка за липса на органични замърсявания;
- о Изплакнете стъкларията с дейонизирана вода (5-6 пъти);
- Уверете се, че новообразувани мехурчета във водата, с която промивате, се разрушават за период до 3 сек. след изплуването им на повърхността – това също е проверка за липса на органични замърсявания;
- Подредете стъкларията в сушилня и поставете своите инициали, написани на лист пред измитата от вас стъклария;
- о След пълно изсушаване, извадете стъкларията, покрийте я с филтърна хартия и изчакайте да се охлади преди да я покриете с парафилм или дюрасил;
- о След приключване на миенето, почистете и подсушете след вас.

ПОВЪРХНОСТНИ СВОЙСТВА:

• Ако стъкларията ще се използва за разтвори, на които ще се мерят повърхностни свойства, <u>чистотата е от изключителна важност</u> и стъпките за миене на стъклария трябва да се спазват стриктно. ЗАБРАНЕНО е бъркането с ръка в чашите!!!

ОБЕМНИ СВОЙСТВА:

о Ако ще измервате само обемни свойства (електропроводност, pH и др.), се консултирайте с ръководителя на задачата за миенето. В повечето случаи е достатъчно да измиете стъкларията с веро и да изплакнете обилно с чешмяна и след това с дейонизирана вода, което спестява много време и материали.

IV. 4. Приготвяне на разтвори

<u>Подготовка</u>

- 1) **Използвайте престилка, ръкавици и очила. Очилата са задължителни** при работа с опасни вещества киселини, основи, декон, разтворители!;
- 2) НЕ слушайте музика (даже и със слушалки) при извършване на химическа работа;
- 3) Използвайте дейонизирана вода от Millipore;
- 4) При наливане на вода от Millipore **НЕ допирайте кранчето** до стъкларията.

Ако установите замърсяване на дейонизираната вода или екранът на Millipore свети в червено или филтрите са почернели, свържете се с отговорника.

Приготвяне на миещи разтвори

- Сложете РЪКАВИЦИ!
- Сложете ПРЕЛПАЗНИ ОЧИЛА!
- Сложете ПРЕСТИЛКА!
- ИЗВАДЕТЕ СЛУШАЛКИТЕ ОТ УШИТЕ СИ!



Всички миещи разтвори трябва да се правят в съдове с капаци!!!

<u>Декон</u> – 5 % разтвор от Decon 90

Към <u>чешмяна вода</u> се добавя необходимото количество от Decon 90, за да се получи краен разтвор с концентрация 5 wt %.

Алкохолна калиева основа (ОПАСНО – приготвя се САМО от оторизирани лица)

- Сложете си химическа маска;
- 100 гр. КОН се разтварят в 100 мл вода;
- !!! Съдът, в който се прави калиевата основа, трябва да е сложен на водна баня за охлаждане (екзотермичен процес) !!!
- <u>Вентилацията</u> трябва <u>да е пусната и да няма други хора</u> в помещението до пълно разтваряне;
- Към този разтвор <u>внимателно</u> се добавя <u>1 л етилов алкохол</u> внимавайте за възможно изпръскване!!!

Общи правила при приготвяне на разтвори

- Внимавайте при приготвянето на тегловни/обемни разтвори → маса/обем → плътност;
- При използване на един и същ разтвор за измерване на повърхностни и обемни свойства → първо се измерват повърхностните, след това обемните свойства!;
- НЕ приготвяйте разтвори чрез разреждане от нехомогенни смеси → грешна концентрация;
- **НЕ** използвайте **микропипети** за органични **разтворители** и **вискозни течности** (*напр*. глицерол);
- Микропипетите могат да имат отклонения близо до долната граница на работния си диапазон;
- НЕ пренавивайте винта на микропипетите (спазвайте диапазона им);

- След работа, оставяйте микропипетата близо до максималния ѝ обем, за да не се амортизира пружината ѝ;
- Използвайте камина при работа с опасни вещества (летливи вещества, органични разтворители, концентрирани киселини и основи). Задължително носете престилка, ръкавици и очила, а при необходимост и химическа маска;
- Използвайте маска за прахови частици при работа с лесноразпрашаващи се вещества или специализирана камина (ако веществото го изисква).

IV. 5. Работа с везни

- 1) Везната трябва да е добре почистена и нивелирана;
- 2) Задължително използвайте сухи и чисти съдове;
- 3) В началото на всяко измерване везната се тарира (нулира);
- 4) **НЕ претегляйте в топъл / студен съд** (чаша, колба и т.н.), току-що изваден от сушилня или хладилник! **Изчакайте съдът да се темперира!**;
- 5) Съдът, в който ще претегляте, трябва да се постави в средата на везната;
- 6) Когато се претегля, в съда НЕ трябва да има котвичка;
- 7) Трябва да се претегля при затворени вратички на везната;
- 8) НЕ трябва да се претегля на отворена врата, прозорец, както и под климатик;
- 9) **Добавяйте само малки количества вещества** (по-малко от 1 грам) директно върху везната като използвате пипета или лабораторна шпатула;
- 10) Ако трябва да добавяте големи количества → извадете съда от везната!;
- 11) Всяка везна има максимално допустимо тегло, **НЕ го превишавайте** → везната може да се счупи;
- 12) Ако не знаете колко тежи даден съд, първо го премерете на техническа везна;
- 13) Претегленото количество запишете в лабораторния си дневник;
- 14) Допустимото отклонение при претегляне е < 1% (< 1/100 от желаното количество);
- 15) След претеглянето, везната се изключва, почиства и затваря!!!

Ако забележите проблем при работата с везните или искате да преместите дадена везна в друго помещение, свържете се с отговорника.

IV. 6. Работа с магнитни бъркалки

- 1) Кабелите (захранващ / на термодвойката) да не допират загряващата плоча!;
- 2) Нагряване се провежда само на водна или маслена баня;
- 3) Термосондата да е потопена в термостатиращата водна или маслена баня;
- 4) Да се допълва количеството вода в кристализатора (изпарение);
- 5) След работа, бъркалката да се изключи и почисти (вкл. кристализатора)!!!

Ако забележите проблем при работата с бъркалките или искате да преместите дадена бъркалка в друго помещение, свържете се с отговорника.

IV. 7. Кондуктометри и рН-метри

Кондуктометри

- Включете кондуктометъра и внимателно промийте електрода с дейонизирана вода, след което го подсушете с филтърна хартия или безвласинкова кърпичк;
- Калибрирайте апарата с 10 mM KCl, $\kappa = 1413 \,\mu\text{S/cm} \,\underline{\text{при } 25^{\circ}\text{C}};$
- **Електропроводността нараства с температурата**. Ако мерите при температури различни от 25°C, използвайте съответната κ за 10 mM KCl (виж упътването);
- След калибриране → електродът се промива с дейонизирана вода и се подсушава внимателно, след което се потапя в изследвания разтвор;
- Разтворът се разклаща внимателно и електропроводимостта се записва след достигане на постоянна стойност;
- **Не е подходящо** да мерите електропроводност на **много вискозни разтвори** ако имате такива разтвори, обсъдете с ръководителя на задачата или с отговорника на апарата;
- **Не мерете електропроводност в органични разтворители**, без да сте обсъдили с предварително с отговорника електродът е в пластмасов кожух и може да се разтвори;
- Мери се ОТ разтвора с най-ниска КЪМ разтвора с най-висока концентрация;
- След приключване на работа, електродът се промива в дейонизирана вода, след което се потапя в такава вода за съхранение до следващи измервания;
- Изключете кондуктометъра.

Ако забележите проблем при работата с кондуктометъра или искате да го преместите в друго помещение, свържете се с отговорника .

рН-метри

- Включете рН-метъра, внимателно промийте с дейонизирана вода и още по-внимателно подсушете стъкления електрод с филтърна хартия или безвласинкова кърпичка електродът е много крехък!;
- Калибрирайте с буфери в областта, в която ще измервате рН (4-7 или 7-10);
- Ако не знаете в коя **област** да калибрирате, използвайте **рН-лентички**, за да определите приблизителната стойност на рН на разтвора;
- Буферите за калибриране се сменят на:
 - 1 месец за pH = 4 и pH = 7;
 - 2-3 седмици за рH = 10.

За да проверите къде стоят буферите: \\newrooms\ftp\!!Chemicals&Materials\!!Списъци – актуални.

- <u>Преди измерване</u> разтворът се разбърква с или без магнитна бъркалка! <u>По време на измерването</u> разтворът не се бърка може леко да се разклаща!;
- Електродът не се използва за разбъркване!;
- рН зависи от температурата! Внимавайте при каква температура мерите! Ако температурата на измерване е различна от тази при калибриране и апаратът има термодвойка, то измерете температурата на разтвора и я въведете;
- За измерване pH на **много вискозни разтвори** използвайте **само специалния електрод** за вискозни разтвори (при RS и GR) или pH-лентички;
- **Не мерете рН в органични разтворители**, без да сте обсъдили с отговорника електродът е в пластмасов кожух и може да се разтвори;
- След приключване на работа, промийте електрода и го потопете в 3 М КСІ.

Ако се работи с протеинови/полимерни разтвори, след измерване електродът се накисва в миещ разтвор за ~ 30 мин. → промива се с вода → потапя се в 3 М КСІ.

Ако работите често с **протеинови разтвори**, обадете се на отговорника, защото в такива случаи електродът **веднъж седмично** трябва да се постави в 5% **разтвор на пепсин в 0.1 М НСІ** и да се разбърква за 3 ч. при 37 °C.

След работа с проби, съдържащи масла, електродът се промива с етанол или ацетон, преди да се промие с вода.

Ако забележите **проблем** при работата с рН-метър или искате да го **преместите** в друго помещение, свържете се с отговорника.

IV. 8. Инструкции за работа с центрофуга

- У Избери правилния ротор и въведи номера му в центрофугата;
- ightharpoonup Изравни теглата на центрофужните епруветки до ± 0.01 гр.
 - За стъклените епруветки: заедно с държачи, гнезда и капачки.
- > Затвори добре епруветките;
- Постави пробите в гнездата;
- > Задай желаните параметри за центрофугиране обороти, температура, време;
- **У** За <u>ниски или високи</u> температури предварително <u>охлади или загрей</u> центрофугата чрез центрофугиране без епруветки.