Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Podstawy technik mikroprocesorowych

Ćwiczenia laboratoryjne 9 – DMA



Michał Fularz 2012-12-04

1. Wstęp teoretyczny.

Na zajęcia obowiązuje znajomość materiału zaprezentowanego na <u>wykładach</u>. W układach z rodziny STM32F4 znajdują się dwa niezależne układy DMA, każdy z nich umożliwia utworzenia 8 połączeń (*Stream*), z czego transfer dla danego połączenia może wywoływać jeden z 8 kanałów (*Channel*). Wszystkie możliwości zaprezentowano w tabelach poniżej (dostępne w Reference Manual dla STM32F4).

Table 22. DMA1 request mapping

Peripheral requests	Stream 0	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	Stream 5	Stream 6	Stream 7
Channel 0	SPI3_RX		SPI3_RX	SPI2_RX	SPI2_TX	SPI3_TX		SPI3_TX
Channel 1	I2C1_RX		TIM7_UP		TIM7_UP	I2C1_RX	I2C1_TX	I2C1_TX
Channel 2	TIM4_CH1		I2S3_EXT_ RX	TIM4_CH2	I2S2_EXT_ TX	I2S3_EXT_ TX	TIM4_UP	TIM4_CH3
Channel 3	I2S3_EXT_ RX	TIM2_UP TIM2_CH3	I2C3_RX	I2S2_EXT_ RX	I2C3_TX	TIM2_CH1	TIM2_CH2 TIM2_CH4	TIM2_UP TIM2_CH4
Channel 4	UART5_RX	USART3_RX	UART4_RX	USART3_TX	UART4_TX	USART2_RX	USART2_TX	UART5_TX
Channel 5			TIM3_CH4 TIM3_UP		TIM3_CH1 TIM3_TRIG	TIM3_CH2		TIM3_CH3
Channel 6	TIM5_CH3 TIM5_UP	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH1	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH2		TIM5_UP	
Channel 7		TIM6_UP	I2C2_RX	I2C2_RX	USART3_TX	DAC1	DAC2	I2C2_TX

Table 23. DMA2 request mapping

Peripheral requests	Stream 0	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	Stream 5	Stream 6	Stream 7
			TIM8_CH1				TIM1_CH1	
Channel 0	ADC1		TIM8_CH2		ADC1		TIM1_CH2	
			TIM8_CH3				TIM1_CH3	
Channel 1		DCMI	ADC2	ADC2				DCMI
Channel 2	ADC3	ADC3				CRYP_OUT	CRYP_IN	HASH_IN
Channel 3	SPI1_RX		SPI1_RX	SPI1_TX		SPI1_TX		
Channel 4			USART1_RX	SDIO		USART1_RX	SDIO	USART1_TX
Channel 5		USART6_RX	USART6_RX				USART6_TX	USART6_TX
					TIM1_CH4			
Channel 6	TIM1_TRIG	TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_CH1	TIM1_TRIG	TIM1_UP	TIM1_CH3	
					TIM1_COM			
								TIM8_CH4
Channel 7		TIM8_UP	TIM8_CH1	TIM8_CH2	TIM8_CH3			TIM8_TRIG
								TIM8_COM

Przebieg ćwiczenia.

a. Tworzenie projektu.

Utworzyć nowy projekt (lub skorzystać z programu z poprzednich zajęć). W zakładce *Repositories* dodać następujące moduły:

DMA – funkcje obsługi modułu bezpośredniego dostępu do pamięci (ang. Direct Memory Access), dodaje pliki stm32fxx_dma.h oraz stm32fxx_dma.c do projektu.

W oknie edytora kodu otworzyć załączone pliki (aby je podświetlić w oknie *Components* wybrać odpowiedni moduł (MISC, USART)). Zwrócić uwagę na:

- Exported types (stm32fxx_dma.h DMA_InitTypeDef, opis poszczególnych pól w pliku oraz na wykładzie),
- Exported functions (stm32fxx_dma.h DMA_Init, DMA_Cmd, DMA GetFlagStatus, DMA ClearFlag).

W pliku stm32f4xx_dma.c znajduje się krótki opis funkcjonalności modułu (na początku pliku, w komentarzu), a także definicje funkcji wraz z ich krótki opisem (indeksowanym przez IDE i wyświetlanym po umieszczeniu kursora na funkcji i naciśnięciu klawisza F2).

Do pliku z funkcją **main** programu dodać odpowiednie biblioteki (#include "stm32f4xx dma.h" oraz #include "misc.h").

b. Transfer danych z układu peryferyjnego do pamięci (peripheral to memory).

W celu przesyłania danych za pomocą DMA z bloku peryferyjnego do pamięci bez udziału procesora wykorzystany zostanie moduł ADC. Implementacja przedstawiona w ćwiczeniu dotyczącym ADC zakładała wyzwolenie programowe przetwornika, następnie oczekiwanie na zakończenie konwersji, a na koniec odczytanie wyniku z rejestrów układu ADC. Rozwiązanie to znacząco obciążało procesor. Za prezentowana poniżej implementacja z wykorzystaniem DMA dokonuje konwersji bez przerwy, a wynik jest przesyłany do pamięci bez udziału procesora.

W celu przygotowania DMA do działania należy (inicjalizację zamieszczono w jednej funkcji):

```
void MY_DMA_initP2M(void)
{
     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);

DMA_InitTypeDef strukturaDoInicjalizacjiDMA;

// wybór kanału DMA
```

```
strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA Channel = DMA Channel 0;
      // ustalenie rodzaju transferu (memory2memory / peripheral2memory /
memory2peripheral)
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA DIR = DMA DIR PeripheralToMemory;
       // tryb pracy - pojedynczy transfer bądź powtarzany
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
      // <u>ustalenie priorytetu</u> <u>danego kanału</u> DMA
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
      // liczba danych do przesłania
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA BufferSize = (uint32 t)1;
      // adres źródłowy
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA PeripheralBaseAddr =
(uint32_t)(ADC_1_ADDRESS_BASE+ADC_DR_ADDRESS_OFFSET);
      // <u>adres</u> <u>doce</u>lowy
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA MemoryOBaseAddr = (uint32 t)&valueFromADC;
      // okreslenie, czy adresy mają być inkrementowane po każdej przesłanej
paczce danych
       strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
      // <u>ustalenie</u> <u>rozmiaru</u> <u>przesyłanych</u> <u>danych</u>
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_PeripheralDataSize =
DMA PeripheralDataSize HalfWord;
       strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA MemoryDataSize =
DMA MemoryDataSize HalfWord;
       // usta<u>lenie trybu pracy</u> - <u>jednorazwe przesłanie danych</u>
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_PeripheralBurst =
DMA PeripheralBurst Single;
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA MemoryBurst = DMA MemoryBurst Single;
       // wyłączenie kolejki FIFO (nie używana w tym przykadzie)
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
      // wypełnianie wszystkich pól struktury jest niezbędne w celu poprawnego
działania, wpisanie jednej z dozwolonych wartosci
       strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold Full;
      // zapisanie wypełnionej struktury do rejestrów wybranego połączenia DMA
      DMA_Init(DMA2_Stream4, &strukturaDoInicjalizacjiDMA);
      // uruchomienie odpowiedniego połączenia DMA
      DMA Cmd(DMA2 Stream4, ENABLE);
}
        Funkcja ta odwołuje się do kilku definicji i adresów (umieścić przed funkcją):
#define ADC_1_ADDRESS_BASE
                                               0x40012000
// ADC DR = ADC regular Data Register
#define ADC_DR_ADDRESS_OFFSET
                                               0x4C
volatile uint16 t valueFromADC;
```

Pierwsza definicja określa bazowy adres przetwornika numer 1 (wszystkie rejestry układy peryferyjne są mapowane za pomocą odpowiednich adresów, w celu odczytania adresu dla danego układu należy spojrzeć do noty Reference Manual dla STM32F4, rodział 2.3). Druga definicja podaje offset (przesunięcie) w jakim umieszczony jest rejestr przechowujący wynik konwersji. Suma tych dwóch adresów daje bezwzględny adres danego rejestru (i ten adres jest wpisywany jako

adres źródłowy przy konfiguracji DMA). Globalna zmienna *valueFromADC* rezerwuje obszar pamięci, do którego zapisywana będzie wartość przesłana przez DMA (adres docelowy).

Po skonfigurowaniu DMA należ dokonać konfiguracji modułu ADC:

```
void MY_ADC_init(void)
      RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA , ENABLE); // wejscie ADC
      //inicjalizacja wejścia ADC
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
      GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
      // niezależny tryb pracy przetworników
      ADC CommonInitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
      // zegar główny podzielony przez 2
      ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
      // opcja istotna tylko dla tryby multi ADC
      ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode = ADC DMAAccessMode Disabled;
      // czas przerwy pomiedzy kolejnymi konwersjami
      ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay = ADC TwoSamplingDelay 5Cycles;
      ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
                                                               //ADC
      ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
      //ustawienie rozdzielczości przetwornika na maksymalną (12 bitów)
      ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b;
      //wyłączenie trybu skanowania (odczytywać będziemy jedno wejście ADC
      //w trybie skanowania automatycznie wykonywana jest konwersja na wielu
//wejściach/kanałach)
      ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;
      //włączenie ciągłego trybu pracy
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
      //wyłączenie zewnętrznego wyzwalania
      //konwersja może być wyzwalana timerem, stanem wejścia itd. (szczegóły w
//dokumentacji)
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
      //wartość binarna wyniku będzie podawana z wyrównaniem do prawej
      //funkcja do odczytu stanu przetwornika ADC zwraca wartość 16-bitowa
      //dla przykładu, wartość 0xFF wyrównana w prawo to 0x00FF, w lewo 0x0FF0
      ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
      //liczba konwersji równa 1, bo 1 kanał
      ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
      // zapisz wypełnioną strukturę do rejestrów przetwornika numer 1
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
      // konfiguracja czasu próbkowania sygnału
      ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 1, 1, ADC SampleTime 84Cycles);
      // włączenie wyzwalania DMA po każdym zakończeniu konwersji
      ADC DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
```

```
// włączenie DMA dla ADC
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
// uruchomienie moduły ADC
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
```

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje wywoływane na koniec (z przedrostkiem ADC_DMA).

Zadanie:

}

Skopiować przedstawione fragmenty kodu, a następnie wywołać funkcje (przed główną pętlą) MY_DMA_initP2M, MY_ADC_init oraz ADC_SoftwareStartConv(ADC1); (uruchomienie wykonywania konwersji z wartości analogowej na cyfrową, wystarczy wywołać jeden raz, gdyż ADC jest skonfigurowane do pracy ciągłej – patrz konfiguracja ADC, pole ADC_ContinuousConvMode). W pętli głównej (nieskończonej!!!), w trybie debugowania obserwować wartość odczytaną z przetwornika ADC (valueFromADC) podczas zmiany położenia potencjometru. Dopisać zaświecanie diod dostępnych na głównej płytce w zależności od wartości odczytanego napięcia.

c. Transfer danych z pamięci do układu peryferyjnego (memory to peripheral).

W celu zaprezentowania działania DMA w trybie przesyłania wartości z pamięci do układu peryferyjnego wykorzystany zostanie przetwornik DAC. System, będzie w jednakowych odstępach czasu (generowanych przez Timer 6) odczytywał wartość z pamięci i bez udziału procesora (bez ciągłego wywoływania komendy DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, value);) wysyłał do przetwornika DAC.

W celu przygotowania DMA do działania należy (inicjalizację zamieszczono w jednej funkcji):

```
void MY_DMA_initM2P(void)
{
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);

    DMA_InitTypeDef strukturaDoInicjalizacjiDMA;

    // wybór kanału DMA
    strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
    // ustalenie rodzaju transferu (memory2memory / peripheral2memory /
memory2peripheral)
    strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    // tryb pracy - pojedynczy transfer badź powtarzany
    strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    // ustalenie priorytetu danego kanału DMA
    strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
```

```
// liczba danych do przesłania
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_BufferSize = (uint32_t)DMA_DAC_SIGNAL_SIZE;
      // adres źródłowy
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA Memory0BaseAddr =
(uint32_t)DAC_DMA_sine12bit;
      // adres docelowy
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA PeripheralBaseAddr =
(uint32 t)(DAC CHANNEL 1 ADDRESS BASE + DAC DHR12R1 ADDRESS OFFSET);
      // zezwolenie na inkrementacje adresu po każdej przesłanej paczce danych
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
      // <u>ustalenie</u> <u>rozmiaru</u> <u>przesyłanych</u> <u>danych</u>
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_MemoryDataSize =
DMA MemoryDataSize HalfWord;
      // ustalenie trybu pracy - jednorazwe przesłanie danych
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA PeripheralBurst =
DMA PeripheralBurst Single;
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
      // wyłączenie kolejki FIFO (nie używana w tym przykadzie)
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
      // wypełnianie wszystkich pól struktury jest niezbędne w celu poprawnego
działania, wpisanie jednej z dozwolonych wartosci
      strukturaDoInicjalizacjiDMA.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
      // zapisanie wypełnionej struktury do rejestrów wybranego połączenia DMA
      DMA_Init(DMA1_Stream5, &strukturaDoInicjalizacjiDMA);
      // uruchomienie odpowiedniego połączenia DMA
      DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
      // uruchomienie DMA dla pierwszego kanału DAC
      DAC DMACmd(DAC Channel 1, ENABLE);
}
      Zwrócić uwagę na zmianę adresów – przeanalizować co tym razem jest źródłem, a
      co docelowym adresem.
        Funkcja ta odwołuje się do kilku definicji i adresów (umieścić przed funkcją):
#define DAC_CHANNEL_1_ADDRESS_BASE
                                              0x40007400
// DAC_DHR12R1 = DAC Data Holding Register 12 bits, Right aligned channel 1
#define DAC DHR12R1 ADDRESS OFFSET
                                              0x08
#define DMA DAC SIGNAL SIZE
const uint16_t DAC_DMA_sine12bit[DMA_DAC_SIGNAL_SIZE] = {
                      2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056,
                      3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
                      599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647
                          };
```

Pierwsze dwie definicje – adres układu DAC i offset rejestru przechowującego aktualną konwertowaną wartość ustalono analogicznie do wcześniejszego punktu.

Definicja DMA_DAC_SIGNAL_SIZE określa ile elementów będzie miała tablica przechowująca sygnał przesyłany do DAC.

Zmienna DAC_DMA_sine12bit przechowuje kolejne wartości, które przesyłane będą (cyklicznie) do modułu DAC (zgrubne przybliżenie sinusa o amplitudzie 2048 i offsecie 2048).

```
void MY_DAC_init(void)
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
      RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA , ENABLE); // wyjscie DAC
      //inicjalizacja wyjścia DAC
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); //DAC
      DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
      //wyłączenie zewnętrznego wyzwalania
      //konwersja może być wyzwalana timerem, stanem wejścia itd. (szczegóły w
//dokumentacji)
      DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
      //wyłączamy generator predefiniowanych przebiegów wyjściowych (wartości
//zadajemy sami, za pomocą opowiedniej funkcji)
      DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
      //włączamy buforowanie sygnału wyjściowego
      DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
      DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
      DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
      DAC SetChannel1Data(DAC Align 12b R, 0x000);
      DAC Cmd(DAC Channel 1, ENABLE);
}
      Proszę zwrócić szczególną uwagę na ustawienie pola DAC Trigger – układa DAC
      wyzwalany będzie za pomocą Timera numer 6.
      Aby skonfigurować timer do wyzwalania DAC należy:
void MY DAC initTimerForUpdating(void)
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
      TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 42-1;
      TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
```

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);

TIM_SetCounter(TIM6, 0);
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
```

Proszę zwrócić uwagę na TIM_SelectOutputTrigger które uruchamia generowanie sygnałów do wyzwalania DAC.

Zadanie:

}

Skopiować przedstawione fragmenty kodu, a następnie wywołać funkcje MY_DAC_init, MY_DAC_initTimerForUpdating oraz MY_DMA_initM2P i dodać pętlę główną (nieskończoną). Rezultatem działania programu powinien być głośny dźwięk generowany przez głośnik na płytce rozszerzeń. Spróbować zmodyfikować częstotliwość generowanego dźwięku (zmienić ustawienia timera).

2. Zadania do samodzielnego wykonania realizacji.

Bazując na przykładach dotyczących transferów P2M oraz M2P napisać funkcję, która konfiguruje połączenie DMA do przesyłania danych z pamięci do pamięci (sprzętowe memcpy!).

Wskazówki:

- tylko DMA2 umożliwia transfer typu memory to memory,
- na początek przesyłać tylko jeden bajt, gdy to zostanie osiągnięte przesyłać tablicę o określonej długości,
- w celu odczekania aż transfer zostanie zakończony wykorzystać funkcję (przykład dla DMA2 Stream0):

```
void waitUntilDMATransferHasFinished(void)
{
          while(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0) ==
SET)
          {
                asm("nop");
           }
}
```

- Przeskalować wartość odczytywaną z przetwornika ADC na wartość napięcia wyrażoną w woltach.
- ➤ Zmieniać jasność poszczególnych kolorów diody RGB (PB5, PC6) w zależności od wartości odczytanej z ADC. Wykorzystać PWM (TIM3, kanał 1 i 2).

>	Wykorzystać dźwięku.	wartość	odczytaną	Z	przetwornika	ADC	do	zmiany	częstotliwości