.NET Micro Framework STM32F4 Discovery

Wojciech Duda 2016.4.21

Spis treści

1	Teo	ria	3			
2	Inst	0	3			
	2.1	Narzędzia:	3			
	2.2	Konfiguracja	4			
3	\mathbf{Prz}	ycisk	9			
	3.1	Klasa InterruptPort	9			
		3.1.1 Referencje	9			
		3.1.2 Konstruktor	9			
		3.1.3 Funkcje	9			
	3.2	Program	0			
4	LEI) 1	0			
	4.1	Klasa OutputPort	0			
		4.1.1 Referencje	0			
		4.1.2 Konstruktor	.1			
		4.1.3 Funkcje	1			
	4.2	Program	.1			
5	PWM 12					
	5.1	Klasa PWM	2			
		5.1.1 Referencje	2			
		5.1.2 Konstruktor	2			
		5.1.3 Atrybuty	2			
		5.1.4 Funkcje	2			
	5.2	Program	2			
6	Zeg	ar czasu rzeczywistego 1	.3			
	6.1	Klasa DateTime	3			
		6.1.1 Atrybuty	3			
	6.2	Program	.3			
7	SPI	-Akcelerometr 1	4			
	7.1	Klasa SPI	4			
			4			
		7.1.2 Konstruktor	4			
		7.1.3 Funkcje	4			
	7.2	v	5			
			5			
			5			
	7 9		c			

8	\mathbf{Tim}	er	18
	8.1	Klasa Timer	18
		8.1.1 Konstruktor	18
	8.2	Program	18

1 Teoria

Rdzeń CortexM4F wykorzystuje architekturę ARMv7M. Pod względem organizacji pamięci jest to architektura harwardzka, tzn. pamięć zawierająca kod programu (Flash) i pamięć danych (SRAM) są rozdzielone i dostęp do nich odbywa się poprzez osobne magistrale.



Rysunek 1: Opis urządzenia


2 Instalacja

2.1 Narzędzia:

- mikrokontroler STM32F4 Discovery
- kable USB Micro oraz USB Mini
- Visual studio
- STM32 ST-LINK Utility (kliknij aby pobrać)
- sterwonik USB (kliknij aby pobrać)
- bootloader oraz pliki hex (kliknij aby pobrać)
- .NET MicroFramework SDK (kliknij aby pobrać)


2.2 Konfiguracja

- 1. Pobierz pliki z punktu 2.1.
- 2. Zainstaluj STM32 ST-LINK Utility, oraz SDK, resztę plików rozpakuj.
- 3. Podłącz kabel USB Mini (do wejścia oznaczonego jako "Złącze USB" na Rysunku 1.)
- 4. Włącz STLINK Utility , a następnie połącz się z stm
32f4 poprzez przycisk: "Connect to the = target"



Rysunek 2: STLINK Utility

5. Następnie wybierz Target >Erase Chip oraz Target>Erase Sectors, wybierz wszystkie i potwierdź. Wybierz Target >Program..., wybierz ścieżkę Tinybooter.hex a następnie wybierz start. Zresetuj mikrokontroler poprzez przycisk zerujący.




Rysunek 3: Programowanie debuggera

6. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo powinny zapalić się 3 diody użytkowe. Podłącz kabel micro USB (jak na rysunku 4).




Rysunek 4: Podłączony STM32F4 kablami mikro i mini USB

7. Przejdź do "urządzenia i drukarki". Tam w obszarze "nieokreślone" kliknij prawym przyciskiem myszy w "STM .Net Test" i wybierz właściowości.




Rysunek 5: Urządzenia i drukarki

8. Wejdź w sprzęt >właściowości >zmień ustawienia >sterownik >Aktualizuj sterownik...




Rysunek 6: Instalacja sterownika krok 1




Rysunek 7: Instalacja sterownika krok 2

- 9. Wybierz "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika" i wybierz ścieżkę gdzie rozpakowałeś na początku sterownik. Podczas instalacji ignoruj ostrzeżenia.
- 10. Uruchom MFDeploy. Wybierz Device: USB. Naduś przycisk Ping. Następnie drugie od góry Browse..., wybierz ścieżkę pozostałych dwóch plików hex: ER_CONFIG.hex, ER_FLASH.hex oraz wybierz Deploy.




Rysunek 8: MF Deploy

11. Włącz Visual studio utwórz nowy projekt i wybierz C# $>\!\!$ Micro Framework $>\!\!$ Console Application.



Rysunek 9: Tworzenie projektu

12. W utworzonym projekie, w Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na projekt i wybierz "Properties". Tam wybierz .NET Micro Framework i Transport ustaw na USB.



Rysunek 10: Konfigurowanie Visual Studio

3 Przycisk

3.1 Klasa InterruptPort

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

3.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

3.1.2 Konstruktor

InterruptPort (Pin portId, bool glitchFilter, ResistorMode resistor, InterruptMode interrupt)

- $\bullet \ \, {\rm \bf portId}$ identy fikator portu.
- glitchFilter, obsługa filtra błędów: true -włączony, false-wyłączony
- resistor tryb rezystora, który określa stan domyślny dla portu.
- interrupt tryb przerwania, który określa warunki wymagane do generowania przerwania.

3.1.3 Funkcje

bool Read () - zwraca aktualną wartość portu.

3.2 Program

Aby napisać program z użyciem przycisku trzeba najpierw utworzyć dla niego obiekt:

InterruptPort button = new InterruptPort((Cpu.Pin)0, false, Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeLevelHigh);

- (Cpu.Pin)0 Przycisk znajduję się na zerowym pinie portu A, każdy port ma 16 pinów. Port A jest pierwszym portem, więc 16*0+0=0.
- false wyłączona obsługa filtru błędów
- Port.ResistorMode.PullDown rezystor ustawiony na pulldown (Kiedy przycisk nie jest aktywny, zwracana jest wartość logiczna 0)
- Port.InterruptMode.InterruptEdgeLevelHigh włącza przerwanie kiedy wartość portu jest wysoka.

Po utworzeniu obiektu dla przycisku można też zdeklarować inne obiekty potrzebne do programu(np. led opisane w punkcie 4). Po tych czynnościach można odczytać wartość portu przycisku(czy przycisk jest wduszony) za pomocą:

```
while(true)
if (button.Read() == true)
{kod programu(np. włączanie diód) }
else
{kod programu(np. wyłączenie diód) }
```

- while(true) Pętla sterująca, dzięki niej jest ciągle sprawdzana wartość portu przycisku.
- button.Read() Zwraca aktualną wartość portu przycisku.

4 LED

4.1 Klasa OutputPort

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

4.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

4.1.2 Konstruktor

OutputPort (Pin portId, bool initialState)

- portId identyfikator portu.
- initialState stan początkowy na porcie po aktywacji.

4.1.3 Funkcje

void Write(bool state) - wpisuje wartość do portu.

• state - wartość wpisywana do portu.

4.2 Program

Aby napisać program z użyciem diod trzeba dla każdej używanej diody stworzyć obiekt:

OutputPort led = new OutputPort((Cpu.Pin)x, false)

- (Cpu.Pin)x x- przyjmuje wartości od 60-63 diody znajdują się na końcowych pinach portu D, każdy port ma 16 pinów, więc 16*3+12=60 oraz 16*3+15=63.(niebieska-63, czerwona-62, pomarańczowa-61, zielona-60)
- false stan początkowy diod wyłączony

Po utworzeniu obiektów dla diod, można zająć się ich obsługą: while(true) { led.Write(true); for (int $i=0; i \mid 100000; i++)$ led.Write(false); for (int $i=0; i \mid 100000; i++)$ }

- while(true) Pętla sterująca, dzięki niej diody będą ciągle zmieniały swój stan
- led.Write(true); Włączenie diody.
- led.Write(false); Wyłączenie diody.
- for (int i = 0; i ; 100000; i++) pętle opóźniające, dzięki nim diody wolniej zmieniają stan.

5 PWM

5.1 Klasa PWM

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

5.1.1 Referencje

- Microsoft.SPOT.Hardware.PWM
- Microsoft.SPOT.Hardware

5.1.2 Konstruktor

PWM (PWMChannel channel, Double frequency_Hz, Double dutyCycle, bool invert)

- channel kanał PWM
- frequency_Hz Częstotliwość impulsów w Hz.
- dutyCycle Określa ile całkowitego czasu jest przeznaczonego na prace jako wartość od 0.0 do 1.0(0-100%).
- invert Wartość, która wskazuje, czy wyjście jest odwrócone.

5.1.3 Atrybuty

double Duty Cycle - Pobiera lub ustawia cykl
 pracy impulsu jako wartość od $0.0\,$ do
 $1.0.\,$

5.1.4 Funkcje

void Start () - Uruchamia port PWM na nieokreślony czas.

5.2 Program

Aby napisać program obsługujący diody za pomocą PWM trzeba dla każdej używanej diody stworzyć obiekt:

var led = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_x , 300, 0, false);

- Cpu.PWMChannel.PWM_x x- przyjmuje wartości od 0 do 3. Oznaczając kanały PWM od 0 do 3(0-zielona, 1-pomarańczowa, 2-Czerwona, 3-Niebieska).
- 300 Za niska częstotliwość może spowodować,] że jasność diod nie zdążyć się zmienić.

- 0 przyjmuje 0% czasu cyklu pracy.
- false wyjście ustawione jako nieodwrócone.

Oraz dla każdej trzeba wywołać funkcję Start:

led.Start(); Następnie trzeba zdefiniować kod programu(przykładowe zastosowanie):

```
while (true) for (int i = 0; i = 10; i++) { led.DutyCycle = 1 - ((double)i / 10); Thread.Sleep(1000); }
```

- while (true) Pętla sterująca, dzięki niej diody będą ciągle zmieniały swój stan.
- led.DutyCycle = 1 ((double)i / 10); zmiana mocy świecenie diody.
- Thread.Sleep(1000); uśpienie wątku na sekundę(1000 milisekund). Dzięki czemu diody co sekundę zmeiniają moc świecenia

6 Zegar czasu rzeczywistego

6.1 Klasa DateTime

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.

6.1.1 Atrybuty

- DateTime.Now.Second zwraca sekundy z aktualnego czasu. Przyjmuje wartości od 0 do 59.
- $\bullet\,$ Date Time. Now. Ticks - zwraca aktualną ilość przeskoków zegara.

6.2 Program

Przy samej obsłudze czasu nie trzeba tworzyć obiektów. Przykładowy kod w funkcji main:

```
while (true)
{
    if (DateTime.Now.Second% 2==0)
    {Kod programu}
}
```

- while (true) -Pętla sterująca, dzięki niej program się nie zakończy.
- DateTime.Now.Second% 2==0 Jeżeli sekundy z aktualnego czasu nie są nieparzyste, wykonaj Kod programu.

7 SPI-Akcelerometr

7.1 Klasa SPI

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

7.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

7.1.2 Konstruktor

SPI (Config)

• Config - Konfiguracja interfejsu SPI

7.1.3 Funkcje

-void Write (byte] writeBuffer) - wpisuje blok danych do interfejsu.

- writeBuffer buffor, który zostanie zapisany do interfejsu.
- -void WriteRead (byte[] writeBuffer,ref byte[] readBuffer)
 - writeBuffer buffor, który zostanie zapisany do interfejsu.
 - readBuffer buffor do którego zostaną zapisane dane odczytane z interfejsu.

7.2 Klasa SPI.Configuration

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

7.2.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

7.2.2 Konstruktor

SPI.Configuration (Pin ChipSelect_Port, bool ChipSelect_ActiveState, UInt16 ChipSelect_SetupTime, UInt16 ChipSelect_HoldTime, bool Clock_IdleState, bool Clock_Edge, UInt16 Clock_Rate, SPI_module SPI_mod)

- ChipSelect_Port Port wybranego czipu.
- ChipSelect_ActiveState Stan aktywny dla portu wybranego czipu. Jeżeli
 prawda- port będzie ustawiany na wysoki w momencie dostępu do czipu,
 jezeli fałsz- port będzie ustawiany na niski w momencie dostępu do czipu.
- ChipSelect_SetupTime Czas pomiędzy wybraniem urządzenia a momentem kiedy zegar rozpocznie transakcje.
- ChipSelect_HoldTime Określa, jak długo port czipu musi zostać w stanie aktywnym po zakończeniu transakcji czytania lub pisania.
- Clock_IdleState Stan bezczynności zegara. Jeśli prawda- sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na wysoki, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku. Jeśli fałsz- sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na niski, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności.
- Clock_Edge Jeśli prawda- dane są próbkowane na zboczu wznoszącym zegara SPI. Jeśli fałsz- dane są próbkowane na zboczu opadającym zegara SPI.
- Clock_Rate Częstotliwość zegara SPI w kHz.
- SPI_mod Magistrala SPI używana do transakcji.

7.3 Program

W klasie programu trzeba stworzyć obiekt:

```
static SPI MySPI = null;
Trzeba zdefiniować jedną metodę:
public static void WriteRegister( byte register, byte data)
{
byte[] tx_data = new byte[2];
tx_data[0] = (byte)(register — 0x00);
tx_data[1] = data;
MySPI.Write(tx_data);
}
```

- byte register Adres rejestru.
- byte data Wartość rejestru.
- byte[] tx_data = new byte[2]; Tablica, która będzie wpisana do SPI. W 0 elemencie przechowuje adres rejestru w 1 elemencie przechowuje wartość rejestru.
- MySPI.Write(tx_data); wpisuje blok danych do akcelerometru.

Oraz jedną funkcję, zwracającą wartość z rejestru:

- byte register Adres rejestru.
- byte[] tx_data = new byte[2]; Tablica, która będzie wpisana do SPI. W 0 elemencie przechowuje adres rejestru w 1 elemencie przechowuje wartość rejestru.
- byte[] rx_data = new byte[2]; Tablica, która będzie przechowywać wartości odczytane z rejestru.
- MySPI.WriteRead(tx_data, rx_data); wpisuje i odczytuje bloki danych z akcelerometru.

W funkcji Main trzeba stworzyć obiekt SPI.Configuration:

SPI.Configuration MyConfig = new SPI.Configuration ((Cpu.Pin)67, false, 0, 0, true, true, 1000, SPI.SPI_module.SPI1)

- (Cpu.Pin)67 SPI znajduje się na trzecim pinie portu E, czyli 16*4+3 = 67.
- false Port będzie ustawiany na niski w momencie dostępu do czipu.
- 0 Natychmiastowe rozpoczęcie transakcji w momencie wybrania urządzenia
- 0 Brak stanu aktywności po zakończeniu transakcji czytania lub pisania.
- true Sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na wysoki, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku.
- true Dane są próbkowane na zboczu wznoszącym zegara SPI.
- 1000 Częstotliwość zegara SPI jest równa 1000 kHz
- SPI.SPI_module.SPI1 Magistrala SPI 1.

Trzeba zdefiniować globalny obiekt MySPI:

```
MySPI = new SPI(MyConfig);
```

Uaktywnić akcelerometr:

WriteRegister(0x20, 0xC7)

- 0x20 W kodzie binarnym jest równe 0010 0000, pierwsze 00 oznacza tryb pracy zapisu, a reszta jest adresem rejestru.
- 0xC7 W kodzie binarnym jest równe 11000111:
 - 1 szybkość danych wyjściowych 400Hz(zero oznacza -100Hz)
 - 1 ustawienie urządzenia w trybie aktywnym
 - 0 wartości muszą być zero aby określone były zakresy X,Y,Z.
 - 00 normlany tryb.
 - 111 oznacza włączenie kolejno Z,Y,X.

Aby odczytytać wartości akcelerometru, trzeba posłużyć się funckją ReadRegister(X), gdzie X może przyjąć jedną z wartości:

- \bullet 0x2D Rejestr z wartością Z.
- \bullet 0x29 Rejestr z wartością X.
- 0x2B Rejestr z wartościa Y.

8 Timer

8.1 Klasa Timer

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw System. Threading.

8.1.1 Konstruktor

Timer(TimerCallback callback, object state, uint dueTime, uint period)

- callback nazwa metody, która ma być wykonywana.
- state obiekt z informacjami wykorzysytwanych w metodzie callback lub null.
- dueTime opóźnienie, z jakim będzie wywoływać się metoda callback, podane w millisekundach.
- period czas między wywołananimy metody callback, podany w millisekundach.

8.2 Program

Aby uzyskać timer trzeba zdeklarować specjalną metodę, która będzie wywoływana:

public static void nazwa(object state) { Kod programu }

- nazwa zdefiniowana przez programiste nazwa wywowywanej metody przez Timer.
- object state dodatkowy obiekt z infromacjami wykorzystywanymi w metodzie.

Pozostało utworzyć obiekt timer:

Timer timer = new System.Threading.Timer(funTimer, null, 0, 1000);

- funTimer Metoda, która ma być wykonywana.
- $\bullet\,$ null Brak obiektu z infromacjami wykorzystywanymi w metodzie FunTimer.
- 0 Brak opóźnienia wywołania metody FunTimer.
- 1000 Czas, co ile będzie wywoływać się metoda Funtimer(1 sekunda)