# 通訊原理與實驗 LAB 04: 脈波調變

1. 實驗目的: MATLAB 程序實現脈波調變與其系統設計。

## 2. 實驗內容:

Alec Reeves 發明**脈波編碼調變** pulse code modulation (PCM),一種<u>類比</u>訊號的<u>數位</u>化方法。PCM 將訊號的強度依照同樣的間距分成數段,然後用獨特的數位記號(通常是<u>二進位</u>)來<u>量化</u>。 它是數位音頻,CD,電話和其他數位音頻應用的標準形式[1]。

在圖 4-1 中,一個正弦波(紅色曲線)被取樣和量化為 PCM。正弦波在每段固定時間內被取一次樣,即 x 軸的刻度。而每一個樣本則依照某種運演算法(在這個例子中是 ceiling function),選定它們在 y 軸上的位置。這樣便產生完全離散的輸入訊號的替代物,很容易編碼成為數位資料,以作儲存或操縱。以右圖為例,很清楚看出樣本為  $8 \times 9 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14 \times 15 \times 15 \times 14 \dots$ 等,將它們以二進位編碼,就得到一組一組的數字:1000 × 1001 × 1011 × 1100 × 1101 × 1111 × 1111 × 1111 × 1110 …等。




圖 4-1 PCM 正弦波(取自維基百科)


PCM 資料流(stream)是模擬信號的數位表示,其中模擬信號的幅度以均勻間隔並彩定期採樣,每個樣本在數位步長的範圍內被量化為最接近的值。PCM 資料流具有確定流對原始模擬信號的保真度的兩個基本屬性:採樣速率 (即採樣採樣的每秒的次數) 以及位深度 (表示每個樣本的可能數位值的數量)。

```
1
       % Lab4 pcm
2 -
       clc
3 -
       close all
4 -
       clear all
5 -
       N = 64:
6 -
       fs = 5; %採樣率為niguist速率 >= 2*訊號頻寬
7 -
       ts = (0:N-1)/fs; %採樣時間區間
       freqStep = fs/N; % 頻域的頻率的解析度
8 -
9
10 -
       c =input('編碼位元 = '); %每個PCM值由 c 個位元表示
11 -
       level = 2^c ; %共計有 2^c 階層
12 -
       part = -1: 2/level:1;% 取樣器的最低值-1.0 與最高值 1.0, 間隔數量為 2^c.
       codebook = -1.0:2/level:1+2/level;%量化器代碼簿,量化後的數值-1,-1+1/level,-1+2/level., ...
13 -
14 -
       fc = 1;
               %產生弦波,fc = 1Hz
15 -
       t = (0:N-1)/(10*fc);
16 -
       x = cos(2*pi*fc*t); %產生原訊號
17 -
       ts = (0:N-1)/fs; %採樣時間區間
18 -
       xn = cos(2*pi*fc*ts); %取樣後訊號,
19 -
       [index,quants] = quantiz(xn,part,codebook);% quants 量化向量, 值為浮點數
20
                                               % index 階層向量, 值為整數
21 -
       subplot(6,1,1);
22 -
       plot(t,x);
23 -
       xlim([0, 5]); %改變x軸上顯示之範圍
24 -
       title('原訊號 x(t)');
25 -
       X = fftshift(fft(x));
26 -
       subplot(6,1,2);
27 -
       M = length(x);
28 -
       freq = (10*fc/M)*(-M/2:M/2-1); % 頻域的頻率刻度
29 -
       plot(freq,abs(X)/M);
30 -
       title('原訊號的FFT X(f)');
31
32 -
       subplot(6,1,3);
33 -
       stem(ts,xn);
34 -
       xlim([0, 5]); %改變x軸上顯示之範圍
35 -
       title('取様後訊號 x(nt)');
36 -
       X1 =fftshift(fft(xn));
37 -
       freq1 = freqStep*(-N/2:N/2-1); % 頻域的頻率刻度
38 -
       subplot(6,1,4);
39 -
       plot(freq1,abs(X1)/N);
```

圖 4-2-1 pcm 程式

```
40 -
        title('取様後訊號的FFT Xn(f)');
41
42 -
        subplot(6,1,5);
43 -
        stem(ts,quants);
44 -
        xlim([0, 5]); %改變x軸上顯示之範圍
45 -
        title('量化後訊號 v(nt)');
46 -
       X2 = fftshift(fft(quants));
47 -
        subplot(6,1,6);
48 -
       plot(freq1,abs(X2)/N);
        title('量化後訊號的FFT Vn(f)');
49 -
50
```

圖 4-2-2 pcm 程式






圖 4-4 圖形 (編碼位元 = 4)

### 指令學習

[index, quants] = quantiz(sig, partition, codebook): 取樣器

sig:訊號向量

partition: 階層分割線數量 = 階層數量-1,如8階層則需7條階層分割線。

codebook: 階層所對應的數值,如[-1,-0.5,0,0.5]分別表示為4階層對應之數

值。

Index:訊號向量取樣後的階層向量。

quants: 訊號向量取樣後的階層對應之數值向量。例如:5

[index, quants] = quantiz(sig, partition, codebook) sig = [13, 34, 84, 40, 23]

index = 10:10:90; 計有9條階層分割線, 最低階為10, 每隔10劃一條,直至90為止。

codebook = 10:10:100, 計有10個階層所對應之數值 10~100。 index = [0, 3, 8, 3, 2] quants = [10, 40, 90, 40, 30]

#### 3. 作業

- (1) 請依圖4-2-1 及4-2-2 程式,將弦波改為方波,頻率為2Hz, 取樣頻率大於 Nyquist Rate,並產生如圖4-3 (編碼位元 = 2) 及圖 4-4 (編碼位元 = 4) 等圖形,相關程式請參考以下附錄(或檔案t1.m)。
- (2) 反思題: 比較圖 4-3 圖形 (編碼位元 = 2) 及圖 4-4 圖形 (編碼位元 = 4), 為何圖 4-4 量化後訊號的FFT Vn(f) 在 f=0 附近處的數值小於圖 4-3,請說明原因? (當編碼位元 = 6,f=0 附近處的數值更小)
- (3) 反思題: 圖 4-3 圖形 (編碼位元 = 2) 及圖 4-4 圖形 (編碼位元 = 4) 最後都將產生量化後訊號 v(nt) ,請問二者v(nt)的速率為多少 ? 請寫出計算式。
- (4) <mark>挑戰題</mark>:請自行設計PCM之matlab程式,使其產生頻譜圖形足以說明 AliasEffect(課本第310頁)。

### 附錄

# ● 以下為檔案 t1.m 之內容

```
1
       % Lab4 hw#1
2 -
       clc
3 -
       close all
4 -
       clear all
5 –
       N = 1280;
      fs = 5; %採樣率為niquist速率 >= 2*訊號頻寬
7 -
       ts = (0:N-1)/fs; %採樣時間區間
8 -
       freqStep = fs/N; % 頻域的頻率的解析度
9
10 -
       c = input('編碼位元 = '); %每個PCM值由 c 個位元表示
11 -
       level = 2^c; %共計有 2^c 階層
12 -
       part = -1: 2/level:1;% 取樣器的最低值-1.0 與最高值 1.0, 間隔數量為 2^c.
13 -
       codebook = -1.0:2/level:1+2/level;%量化器代碼簿,量化後的數值-1,-1+2/level,-1+4/level., ...
14 -
       fc = 2;
              %產生弦波,fc = 1Hz
15 -
       t = (0:N-1)/(100*fc);
16 -
       x = square(2*pi*fc*t); %產生原訊號
17 -
       ts = (0:N-1)/fs; %採樣時間區間
18 -
       xn = square(2*pi*fc*ts); %取樣後訊號,
19 -
       [index,quants] = quantiz(xn,part,codebook);% quants 量化向量, 值為浮點數
                                             % index 階層向量, 值為整數
20
21 -
       plot(t,x);
22 -
       xlim([0, 5]); %改變x軸上顯示之範圍
23 -
       ylim([-1.1, 1.1]); %改變x軸上顯示之範圍
24 -
       title('原訊號 x(t)');
```

