Universidad del Valle de Guatemala Digital 2 Kurt Kellner Pablo Rene Arellano Estrada

EXPERIMENTO 2 Tiva C TIVAWARE

PSEUDOCODIGO

```
int main(void)
    volatile uint32_t ui32Loop;
    // 1. Reloj del Sistema: Principal | 16 MHz | (400 MHz/2) = 200 MHz | (200MHz/5)
= 40 MHz
    SysCtlClockSet(SYSCTL OSC MAIN | SYSCTL XTAL 16MHZ | SYSCTL USE PLL
SYSCTL_SYSDIV_5 );
    // 2a. Enable <u>del reloj Puerto</u> F (<u>Leds</u>)
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    // 2b. Verifica si hay acceso a periferico de Puerto B
    while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF))
    {
    }
    // 2c. Enable GPIO para el LED (PF3). Pines de salida y digitales
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    // 2d. Enable del reloj del Timer0
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
    // 2e. <u>Verifica</u> <u>si</u> hay <u>acceso</u> a <u>periferico</u> <u>del</u> Timer
    while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH TIMER0))
    }
    // 2f. Timer periodico
    TimerConfigure(TIMER0 BASE,TIMER CFG PERIODIC);
    // 2g. Timer de 40 millones/2 = 20 millones - 1 = 19.99 millones para que sea de
1 segundo
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ((SysCtlClockGet())/2)-1);
    // 2h. Interrupcion Timer0
    IntEnable(INT_TIMER0A);
    // 2i. Se habilita el Timer
    TimerEnable(TIMER0 BASE, TIMER A);
```

```
// 4a. Se establece que exista la interrupción por Timeout
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    // 4b. Se habilitan las interrupciones Globales
    IntMasterEnable();
    // 5a. Enable <u>reloj</u> <u>Puerto</u> A
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    // 5b. Enable <a href="reloig del">reloig del</a> UART
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    // 5c. Inicio Modulo UART: 115200, 8 bits de datos, 1 stop bit, No Paridad
    UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 |
UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
    // 5c. Enable los pines para ser perifericos
    // GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    // UARTCharPut(UARTO_BASE, 'H');
    // 6a. <a href="Interrupcion">Interrupcion</a> para modulo UART
    IntEnable(INT_UART0);
    // 6b. Interrupcion para modulo UART
    UARTIntEnable(UARTO_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
    // Loop
    while(1)
    {
    }
}
```

```
//
// 3 y 4. Handler de la interrupción del TIMER 0 - Interrupcion a 0.5Hz
void Timer0IntHandler(void)
  // 3a. Encendido - lo apago
  if (GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
  {
     GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, 0);
  }
  // 3b. Apagado - lo enciendo
  else
  {
     GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 4);
  }
  // 3c. Clear the timer interrupt
  TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
}
// 6 y 7. Handler <u>de la interrupción del</u> TIMER 0 - <u>Interrupcion</u> a 0.5Hz
void UARTIntHandler(void)
{
}
```