Sesión Laboratorio de Robótica — Scorbot (II)

Durante esta segunda manejamos variables locales y globales, subprogramas, entradas/salidas (sensores, señales) y aprendemos estructuras de control de flujo, y a controlar la cinta transportadora.

Ejercicio 1: subprogramas, SHIFTC

Programas: P21, COGER, SOLTA, CERCA, LEJOS

El objetivo es generar unos subprogramas a los que se pueda pasar "como parámetro" una posición, y realicen las operaciones de aproximación, alejamiento, y coger y soltar objetos con la pinza. Esto lo hemos realizado definiendo 3 variables, AUX, AUX2 y AUX3, que usamos para pasar la posición del programa principal (P21) a las subrutinas CERCA, LEJOS, COGER, SOLTA (usando SETP). El salto a las subrutinas lo hacemos con GOSUB. Hay también una variable PINZA definida, que usamos en apartados posteriores.

Ejercicio 2

Programas: P22, P21, COGER, SOLTA, CERCA, LEJOS

El segundo apartado es una ampliación del primero: realiza lo mismo, pero antes de empezar espera a que se active un interruptor para empezar a construir. Antes de empezar a construir, la salida 1 (OUTPUT[1]) está activa, y se desactiva al comenzar a construir.

En el programa principal, P22, encendemos la salida 1, esperamos al interruptor, apagamos la salida 1, y saltamos al programa P21.

Ejercicio 3

Programas: P23, P232, STOP, RECU, P21...

Ampliamos el programa anterior: al activarse la entrada 1 se lanza el programa STOP mediante el comando TRIGGER. STOP para (mediante la instrucción STOP) el programa P23, que es el principal, limpia el buffer de instrucciones y mueve el robot a una posición de reposo con velocidad reducida.

En la segunda parte, cuyo programa principal es P232, modificamos el programa anterior para que, al cambiar el interruptor, se suspende P232 (SUSPEND) dentro del programa RECU y, si tenemos la pieza, la dejamos en una posición intermedia (INT e INT2), reanudando el movimiento por donde iba al reactivar el interruptor (coge la pieza de nuevo y sigue con la rutina). Aquí no limpiamos el buffer, porque lo necesitamos (CONTINUE).

Ejercicio 4

Programas: P24, P242

En este apartado se trata de sincronizar dos programas mediante los comandos PEND y POST, y usar la variable TIME para realizar movimientos temporizados. Primero ejecutamos P242, que empieza por lanzar el programa P24, y luego se queda esperando al interruptor. Entretanto, P24 inicializa TIEM a 0 y se queda colgando de P242 hasta que en TIEM haya un valor distinto de

O (cosa que sucede cuando el interruptor es activado y desactivado: el tiempo entre uno y otro evento es el que se guarda en la variable TIEM).

Ejercicio 5

Programas: P25

En este apartado, usamos la cinta transportadora. Para ello primero se activa la salida (SET OUT[7] = 1) y luego se manda orden con la velocidad a la que deseamos que se desplace (SET ANOUT[7] = ...). Para hacerlo mejor, la velocidad se ajusta de manera que el primer segundo se desplaza más lentamente, 3 segundos intermedios a velocidad normal, y otro segundo antes de parar, lentamente de nuevo. Y se procede de igual forma a la inversa, para devolver la pieza a su posición original.

Hemos observado que para velocidades negativas teníamos que poner esperas más largas para que recorriese la misma distancia.

Código

```
$v
   1 AUX 0
$v
   2 PINZA
            1
$v
   3 TIMEA
             808
   4 TIEM 0
$v
$v
   5 VAR
           808
      1 0 0 0 0 0 0 0
$р
   1
$р
   2
      1 POS1 -4771 10675 -10138 -1054
   3
      1 POS2 -4772
                     13444 -10855 -1057
                                         1032 0
$p
   4
                     11259 -9388 -1914
$p
      1 POS3 -1812
                                       185 0
   5
      1 POS4 -1814
                     14012 -9880 -1917
$р
                                        184 0
                     8038 -7342 -1914
$р
   6
       1 ZERO -2366
                                      185 0
$р
   7
       1 POS6 -3021
                     12703 -13756 -4077 -1974 0
   8
      1 POS5 -3018
                     9466 -12527 -4075 -1972 0
$р
   9
      1 POS8 2937
                     13141 -11726 -2364 -197 0
$р
$р
   10
       1 POS7
                2937
                      10281 -10860 -2360 -193 0
   11
        1 POS10
                 5234
                       13284 -11420 -2815 -642 0
$р
$р
   12
        1 POS9
               5233 10460 -10629 -2812 -640 0
$р
   13
        1 POS12
                 4273
                       11940 -12219 -4272 -2481 0
   14
        1 POS11
                 3952
                       9395 -10255 -4445 -2338 0
$р
                32767 0 0 0 0 0
$p
   15
        1 AUX1
   16
        1 AUX2
                4272
                     8960 -10784 -4270 -2480 0
$р
$р
   17
        1 AUX 4273
                    11940 -12219 -4272 -2481 0
$p
   18
        1 REST -3357
                      4910 -3611 -1914
                                        185 0
   19
        1 INT -12116 11018 -5829 -4741 -2688 0
$р
$p
    20
        1 INT2 -11989
                      8738 -4796 -4739 -2687 0
    21
        1 AUX3 -2366 8038 -7342 -1914
                                        185 0
$p
$р
   22
        1 POS20 -3052
                       14204 -9395 -1914
                                          185 0
   23
        1 POS21 -3051
                       11449 -8979 -1911
$p
                                          187 0
$р
   24
        1 POS22
                1534
                       15317 -7999 -1914
                                          185 0
```

^{*}El programa BOTON no se llega a usar.

```
$p 25 1 POS23 1533 12274 -8094 -1911 187 0
   26 1 A -4037 16705 -10504 -8363 -1846 0
$р
   27 1 B -14558 6894 -5642 -3913 -1966 0
   28
       1 CINTA -14559 8587 -7977 -3916 -1968 0
$p
  29 1 APRA -3200 10654 -10214 -2919 1185 0
$р
$p 1 2 00 0 0 0 0 0
$p
  2 2 AM -12679 0 -1 -1 -1 0
$pr 1 P3
   2 P4
$pr
$pr 3 P5
$pr 4 CERCA
$pr 5 LEJOS
$pr 6 COGER
$pr 7 SOLTA
$pr 8 P21
$pr 9 P22
$pr 10 P23
$pr 11 STOP
$pr 12 RECU
$pr 13 P232
$pr 14 P24
$pr
   15 BOTON
$pr
   16 P242
   17 P25
$pr
$par 1 -400 120 333 0 0 50 12 30
$par 9 0 44 0 0 0 0 0
                   200 200 250
$par 17 0 0 0 0 200
$par 25 250 180 700 700 700 700 700 0
$par 33 12770 -10216 10216 5022 5022 0 0 0
$par 41 250 250 250 300 300 500 500 500
$par 49 500 500 500 0 13653 -2867 1773 0
$par 57 0 0 0 0 1000 2500 2500 1200
$par 65 1200 1500 1200 1200 1200 1200 1
$par 73 5400 0 3500 5 0 1 2 0
$par 81 0 0 0 0 0 0 0
$par 89 0 0 0 0 160 3490 2210 2210
$par 97 1450 0 0 0 24330 17160 21000 16000
$par 105 16000 32767 32767 32767 32767 32767 32767 0
$par 113 0 0 0 0 0 0 0
$par 121 -18830 -400 -32000 -16000 -16000 -32768 -32768 -32768
$par 129 -32768 -32768 -32768 0 0 0 0 0
$par 137 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000
$par 145
        3000 3000 16000 16000 16000 16000 0
$par 153 0 0 0 0 0 0 0
              4500 4500 4500 4500 4900 4500 4500
$par 161
         4500
$par 169 4500 4500 4500 0 0 0 0
    177 0 0 0 0 5 5 3 5
$par
        5 25 10 10 10 10 10 0
$par 185
$par 193 0 0 0 0 0 0 0
        4500
              4000
                   4000 4000 4000 4000 3000 3000
$par 201
$par 209 3000 3000 3000 0 0 0 0
$par 217 0 0 0 0 4500 6000 6000 3000
```

\$par 225 3000 6000 3000 3000 3000 3000 0

\$par 233 0 0 0 0 0 0 0

\$par 241 24 24 30 24 24 12 5 5

\$par 249 5 5 5 0 0 0 0 0

\$par 257 0 0 0 0 20 20 20 20

\$par 265 20 10 10 10 10 10 1

\$par 273 0 0 0 0 0 0 0

\$par 289 4000 4000 4000 0 0 8000 50 40

\$par 297 50 30 660 15 0 0 0 0

\$par 305 0 0 0 0 0 0

PROGRAM CERCA

SPEED 70

SETP AUX2=AUX

SHIFTC AUX2 BY Z 1000

SETP AUX3=AUX2

MOVED AUX2

END

PROGRAM LEJOS

SPEED 70

SETP AUX3=ZERO

MOVED ZERO

END

PROGRAM COGER

SPEED 25

OPEN

SET PINZA = 1 SETP AUX3=AUX

MOVELD AUX

CLOSE

SET PINZA = 0 SETP AUX3=AUX2

MOVELD AUX2

END

PROGRAM SOLTA

SPEED 25

SETP AUX3=AUX

MOVELD AUX

OPEN

SET PINZA = 1

Pablo Carmona Benito

AUX3=AUX2 SETP MOVELD AUX2

END

PROGRAM P21

MOVED ZERO SETP AUX=POS2 CERCA GOSUB GOSUB COGER GOSUB LEJOS SETP AUX=POS8 GOSUB CERCA GOSUB SOLTA GOSUB LEJOS SETP AUX=POS4 GOSUB CERCA GOSUB COGER GOSUB LEJOS SETP AUX=POS10 GOSUB CERCA GOSUB SOLTA GOSUB LEJOS SETP AUX=POS6 GOSUB CERCA GOSUB COGER LEJOS GOSUB SETP AUX=POS12 GOSUB CERCA SOLTA GOSUB GOSUB LEJOS MOVED ZERO END

PROGRAM P22

OUT[1] = 1SET WAIT IN[1] = 1OUT[1] = 0SET P21

GOSUB

END

PROGRAM P23

OUT[1] = 1SET IN[1] = 1WAIT OUT[1] = 0SET TRIGGER STOP BY IN 1 0

GOSUB P21 END

PINZA = 0IF SUSPEND P232 25 SPEED MOVED INT2 INT MOVELD OPEN MOVELD INT2 70 SPEED MOVED REST IN[1] = 1 INT2 WAIT MOVED SPEED 25 MOVELD INT CLOSE MOVELD INT2 70 SPEED MOVED AUX3 ENDIF ΙF PINZA = 1SUSPEND P232 25 SPEED MOVED REST IN[1] = 1WAIT AUX3 MOVED

PROGRAM P232

SET OUT[1] = 1
WAIT IN[1] = 1
SET OUT[1] = 0
TRIGGER RECU BY IN 1 0
GOSUB P21

END

ENDIF

END

CONTINUE P232

```
PROGRAM P24
```

SET TIEM = 0

PEND VAR FROM TIEM

PRINTLN VAR

IF VAR > 300

MOVED ZERO
SPEED 70
MOVED POS1

OPEN

SPEED 25 MOVED POS2

CLOSE

MOVED POS4 TIMEA MOVED POS2 TIMEA

OPEN

SPEED 25
MOVED POS1
SPEED 70
MOVED ZERO

ELSE

PRINTLN "Tiempo insuficiente"

SPEED 70 MOVED ZERO

ENDIF END

PROGRAM BOTON

WAIT IN[4] = 1

SET TIMEA = TIME WAIT IN[1] = 0

SET TIMEA=TIME - TIMEA

END

PROGRAM P242

RUN P24

WAIT IN[1] = 1SET TIMEA = TIMEWAIT IN[1] = 0

SET TIMEA=TIME - TIMEA

POST TIMEA TO TIEM

END

PROGRAM P25

MOVED ZERO

```
SPEED
          70
MOVED
          APRA
          25
SPEED
OPEN
MOVED
          Α
CLOSE
MOVED
          APRA
          70
SPEED
MOVED
          В
         25
SPEED
          CINTA
MOVELD
OPEN
MOVELD
          В
SET
          OUT[7] = 1
SET
          ANOUT[7] = 800
DELAY
          100
          ANOUT [7] = 2000
SET
DELAY
          300
          ANOUT[7] = 800
SET
DELAY
          100
SET
          ANOUT [7] = -1000
DELAY
          200
SET
          ANOUT [7] = -2000
          400
DELAY
SET
          ANOUT[7] = -1000
DELAY
          200
SET
          OUT[7] = 0
SPEED
          25
          CINTA
MOVELD
CLOSE
MOVELD
          В
          70
SPEED
MOVED
          APRA
          25
SPEED
MOVED
          Α
OPEN
          APRA
MOVED
          70
SPEED
          ZERO
MOVED
END
(END)
```