## TPNº1- Último Ejercicio

**Autor:** Pablo D. Folino

Link del repositorio: https://github.com/PabloFolino/MSE\_PSF\_TP1.git

## Enunciado:

Genere con un tono de LA-440. Digitalice con 10, 8, 4 y 2 bits con el ADC, envíe los datos a la PC y grafique: 1) Señal original con su máximo, mínimo y RMS 2) Señal adquirida con su máximo, mínimo y RMS. Hay diferencias? a que se deben?. Suba un pdf con los códigos, los gráficos y algunas fotos/video del hardware utilizado.

Para generar la señal desde la PC se utiliza el siguiente programa (<u>visualize folino.py</u>), el cual mediante un menú se puede acceder a enviar distintos tipos de señales(senopidal, cuadrada,triangular, suma de dos senoidales, una senoidal que barre en frecuencia) y se tiene una opción para configurar las amplitud, las frecuencias, la fase entre las frecuencias, etc.

## El menú principal es:

```
Programas de la transformada Discreta de Fourier
elija una opción:

[1] Señal senoidal (fs,f,amp,muestras,fase)
[2] Señal cuadrada (fs,f,amp,muestras)
[3] Señal triangular (fs,f,amp,muestras)
[4] Suma de frecuencias senoidames 0.7*f+0.3*B
[5] Barrido de frecuencias senoidales de f a B

[6] TBD
[7] TBD
[8] Seteo de frecuencia de la señal de entrada, número de muestras, frecuencia de sampling
[9] Salir

Elija una opción:
```

Y al acceder a la opción [8] se puede configurar:

```
Los valores actuales son:

La frecuencia de la señal es=1000

La amplitud de la señal es=1.0

La cantidad de períodos es N=10000

La fase de la señal en radianes es=0*Pi radianes


La frecuencia de fs=44100Hz, y el ts=2.2675736961451248e-05seg

La cantidad de veces que se desea repetir es=1

La frecuencia de B=2500Hz


Desea cambiar los valores S o N[Enter] :
```

Para la adquisición de la señal se utiliza el siguiente circuito:



En la salida J2 se conecta un osciloscopio, y en J3 se conecta la EDU-CIAA. La señal proviene de la PC desde la entrada J1.

La señal medida en el osciloscopio tiene una frecuencia de 440Z y una tensi{on pico a pico de 3,2v, con lo cual la Vp=1,6v y la tensión eficaz es de 1,13v.



A continuación se muestra el conexionado de los distintos equipos intervinientes:



El código utilizado en el EDI- CIAA y se encuentra en el directorio /*Programas/TP1/src* del repostorio, se observa que la constante ADC\_BITS define la cantidad de bits utilizados para la conversión.

```
#include "arm math.h"
#include "sapi.h"
#define SCT_PWM_PIN_LED 2
#define SCT_PWM_LED 2
#define SCT_ADC_PIN_OUT 8
#define SCT_ADC_OUT 1
#define ADC_FRAME_SAMPLES 128
#define ADC_TIGGER_VALUE 512
#define ADC_SAMPLE_RATE 10000
#define ADC_BITS 10
struct header_struct {
  char pre[8];
  uint32_t id;
  uint16_t N;
  uint16_t fs;
  uint32_t maxIndex;
  uint32_t minIndex;
  q15_t maxValue;
  q15_t minValue;
  q15_t rms;
  char pos[4];
} __attribute__((packed)) header = {
  "*header*", 0, ADC_FRAME_SAMPLES, ADC_SAMPLE_RATE, 0, 0, 0, 0, 0, "end*"};
int16_t adc[ADC_FRAME_SAMPLES];
volatile uint16_t index;
void ADC0_IRQHandler(void) {
```

```
static enum {
   ESPERANDO MENOR,
   ESPERANDO MAYOR,
   MUESTREANDO,
  } estado = ESPERANDO MENOR;
  uint16_t sample;
  Chip_ADC_ReadValue(LPC_ADC0, ADC_CH1, &sample);
 if (index == 0) {
    if (estado == MUESTREANDO) estado = ESPERANDO_MENOR;
   switch (estado) {
      case ESPERANDO_MENOR:
        if (sample < ADC_TIGGER_VALUE) estado = ESPERANDO_MAYOR;
        break;
      case ESPERANDO MAYOR:
        if (sample > ADC_TIGGER_VALUE) estado = MUESTREANDO;
        break:
      default:
        break;
    }
  if (estado == MUESTREANDO) {
    adc[index] = (((sample - 512)) >> (10 - ADC_BITS)) << (6 + (10 - ADC_BITS));
   index++;
  }
  gpioToggle(LED1); // este led blinkea a fs/2
void adc_init(void) {
  ADC_CLOCK_SETUP_T adc;
  Chip_ADC_Init(LPC_ADC0, &adc);
  Chip_ADC_EnableChannel(LPC_ADC0, ADC_CH1, ENABLE);
  Chip_ADC_SetStartMode(LPC_ADC0, ADC_START_ON_CTOUT8, ADC_TRIGGERMODE_FALLING);
 NVIC_EnableIRQ(ADC0_IRQn);
void sct init(void) {
  uint16_t dutty = Chip_SCTPWM_GetTicksPerCycle(LPC_SCT) / 2;
  Chip SCTPWM Init(LPC SCT);
  Chip_SCTPWM_SetRate(LPC_SCT, ADC_SAMPLE_RATE);
 Chip_SCTPWM_SetOutPin(LPC_SCT, SCT_ADC_OUT, SCT_ADC_PIN_OUT);
 Chip_SCTPWM_SetDutyCycle(LPC_SCT, SCT_ADC_OUT, dutty);
  Chip_SCTPWM_Start(LPC_SCT);
int main(void) {
 boardConfig();
 uartConfig(UART USB, 460800);
 adc_init();
 sct_init();
  while (1) {
    index = 0;
    Chip_ADC_Int_SetChannelCmd(LPC_ADC0, ADC_CH1, ENABLE);
    while (index < header.N) {
      __WFI();
```

```
};
Chip_ADC_Int_SetChannelCmd(LPC_ADC0, ADC_CH1, DISABLE);
gpioToggle(LED2);
arm_max_q15(adc, header.N, &header.maxValue, &header.maxIndex);
arm_min_q15(adc, header.N, &header.minValue, &header.minIndex);
arm_rms_q15(adc, header.N, &header.rms);
header.id++;
uartWriteByteArray(UART_USB, (uint8_t *)&header, sizeof(header));
uartWriteByteArray(UART_USB, (uint8_t *)adc, sizeof(adc));
}
```

El programa de la PC se encuentra en el archivo *visualize.py* del directorio /*Programas/TP1/linux*.

## Cuadro de resultados:

Condiciones — > f=440Hz Vpp=3,2v fs=44100Hz Vrms=1,13v				
Cantidad de bits ADC	V máx.	V mín	V rms	
10	1,6v	-1,6v	1,13v	1 0 0 000 0002 0.004 0.006 0.009 0.010 0.012
8	1,58v	-1,59v	1.12v	1 0 0 000 0002 0.004 0.006 0.009 0.010 0.012
4	1,44v	-1,65v	1,11v	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2	0,825v	-1,65v	1,07v	1 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8

Se observa que a menor cantidad de niveles de conversión la señal se va deformando la tensión eficaz va disminuyendo, al igual que los valores máximos y mínimos de tensión.