Cod Design Semafor

```
module semafor (
      clk
                         , // semnal de ceas,
input
                     , // semnal de reset asincron activ 0
input
         rst n
      buton
reg [1:0] stare_prezenta;
reg [1:0] stare_viitoare;
reg [8:0] counter
reg buton_apasat
reg ok1
                       ;
reg ok2
initial begin
counter <= 8'b0;</pre>
buton apasat <= 1'b0;</pre>
ok1 <= 1'b0;
ok2 <= 1'b0;
end
// coduri stari (unice)
localparam stare1 = 2'b00; // verde pietoni , rosu masini
localparam stare2 = 2'b11; // rosu pietoni , verde masini
localparam stare3 = 2'b10; // rosu pietoni , galben masini
always @(posedge clk)
counter <= counter + 1;</pre>
// modeleaza registrul de stare
always @(posedge clk or negedge rst n)
if (~rst n) begin
           stare prezenta <= stare1; // stare initiala</pre>
           counter
                         <= 8'b0;
end
          stare prezenta <= stare viitoare;
// modeleaza circuitul combinational de stare
always @(*)
case (stare prezenta)
stare1 : begin
         ok1 <= 1'b1;
         ok2 <= 1'b0;
         buton apasat <= 1'b0;
         if(counter == 'd30) begin
             counter <= 'b0;
             stare viitoare <= stare3;</pre>
         end
         end
stare2 : begin
         ok2 <= 1'b1;
         ok1 <= 1'b0;
         if(buton && !buton apasat) begin
             buton apasat <= 1'b1;</pre>
             counter <= 8'b0;</pre>
         else if (buton_apasat == 1'b1 && counter == 'd60) begin
                  counter <= 8'b0;</pre>
                  stare viitoare <= stare3;</pre>
         end
```

```
end
stare3 : begin
          buton apasat <= 1'b0;</pre>
          if(counter == 'd5) begin
              counter <= 'b0;
if(ok1 == 1'b1)
              stare viitoare <= stare2;</pre>
              else if (ok2 == 1'b1)
              stare viitoare <= stare1;</pre>
          end
          end
default
         : stare viitoare <= stare1; // s final
endcase
// modeleaza circuitul combinational de iesire
endmodule // semafor
Cod Test Semafor
`timescale 1s/1s
module semafor test;
wire clk
wire rst_n ;
reg buton ;
wire semafor_masini ;
wire semafor_pietoni;
ck rst tb #(
.CK SEMIPERIOD ('d5)
) i ck rst tb (
.clk (clk ),
.rst_n (rst_n )
);
initial begin
 buton <= 1'bx;
  @(negedge rst n);
 buton <= 1'b0;
  @(posedge rst n);
  @(posedge clk);
  buton <= 1'b1;
  #1;
 buton <= 1'b0;
  #5;
  buton <= 1'b1;
  #15;
  buton <= 1'b0;
  #5;
  buton <= 1'b1;
  #10;
  buton <= 1'b0;
  #5;
  buton <= 1'b1;
  #7;
```

```
buton <= 1'b0;
  #5;
  buton <= 1'b1;
  #25;
 buton <= 1'b0;
  #5;
 buton <= 1'b1;
  #10;
 buton <= 1'b0;
  #3;
  buton <= 1'b1;
  #50;
 buton <= 1'b0;
  $display ("%M %Ot INFO: Final simulare.", $time);
end
semafor i semafor (
.clk (clk ),
.rst_n (rst_n ),
.buton (buton
                      ),
.semafor_masini (semafor_masini
.semafor_pietoni (semafor_pietoni )
);
endmodule // semafor test
Cod ck_rst_tb
`timescale 100ms/100ms
module ck rst tb #(
parameter CK SEMIPERIOD = 'd10
                                      // semi-perioada semnalului de ceas
) (
                                     , // ceas
                         rst_n
output reg
                                      // reset asincron activ 0
output reg
);
initial
begin
  clk = 1'b0;
                          // valoare initiala 0
  forever #CK SEMIPERIOD // valoare complementata la fiecare semi-perioada
    clk = ~clk;
initial begin
                    // initial inactiv
 rst n <= 1'b1;
  @(posedge clk);
 rst_n <= 1'b0;
                    // activare sincrona
  @(posedge clk);
  @(posedge clk);
 rst_n <= 1'b1;  // inactivare dupa doua perioade de
@ (posedge clk);  // ramane inactiv pentru totdeauna</pre>
                    // inactivare dupa doua perioade de ceas
end
endmodule // ck rst tb
```

Cod sim.do

```
vlib work
vmap work work

vlog ../../hdl/semafor.v
vlog ../hdl/semafor_test.v
vlog ../hdl/ck_rst_tb.v

vsim -novopt work.semafor_test
do wave_fsm.do

run -all
```

Explicatii:

In codul de design, avem modulul semafor, initializam in primul initial begin cu 0 unele valori, facem counter-ul sa creasca cu +1 mereu, avem acel always cat timp reset ul este activ in 0, dupa care avem cazurile pentru fiecare stare: Verde pietoni cu Rosu Masini, Rosu Pietoni cu Verde Masini, Rosu Pietoni cu Galben Masini, ne folosim de ok-uri in starea 3 pentru trecerile din galben in rosu/verde, avem apoi cele 2 assign-uri pentru semafor_masini si semafor_pietoni care sunt active cand starile 2, respectiv 1 sunt 1.

In testbench, am introdus o perioada pentru buton si am completat introducerea si codul pentru design, am modificat apoi si in sim.do, iar sub acest text las si o poza cu rezultatul.

