CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Padrão Ethernet ou CSMA/CD Bus (IEEE 802.3)

Carlos Eduardo T. Vieira Fabiano Marcos Ruaro

I - Introdução


- CSMA-CD: "Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection";
- É um mecanismo de controle de acesso randômico ao meio (MAC) utilizado pelo padrão *Ethernet* (padrão internacional IEEE 802.3), para implementação de redes locais (*LANs*) com topologia em barramento (*Bus*);
- O padrão IEEE 802.3 mantém uma relação direta com a especificação *Ethernet II*, desenvolvida pelas empresas XEROX, DEC e INTEL em 1985.

Informações Gerais

- Desde 1994 mais de 50 milhões de terminais de *Ethernet* foram instalados em todo o mundo;
- As placas que implementam esse padrão são as mais baratas do mercado;
- As redes são de fácil implantação e expansão, possibilitando que qualquer usuário monte uma LAN;
- Ethernet continuará sendo um padrão de grande utilização no futuro (aumento das taxas nominais de transmissão Fast Ethernet e Gigabit Ethernet).

Modelo Físico

- Todas as estações conectadas no padrão de rede local *Ethernet* operam de forma independente das demais;
- Todas as estações são conectadas ao mesmo meio de transmissão que deve ser compartilhado;
- Os sinais são transmitidos serialmente e de forma assíncrona (não existe uma linha de *clock* comum).



Manutenção

- A manutenção em redes *Ethernet* tornou-se muito mais fácil com o início da utilização dos *Hubs*;
- Torna-se muito mais simples isolar o problema e não é mais necessário deslocar-se ao longo toda a rede em busca do equipamento ou cabeamento defeituoso.

II - Controle de Acesso ao Meio

- Define os procedimentos para uma estação ganhar o direito de utilizar o meio para transmitir informações;
- Carrier Sense: antes de transmitir, uma estação deve monitorar o meio para verificar sua ocupação;
- Multiple Access: todas as estações tem as mesmas chances de acessar o meio de transmissão;
- Collision Detection: se duas estações começam a transmitir simultaneamente, elas detectam o fato e param a transmissão, iniciando um processo de retransmissão.

Seqüência de Operações

- 1. Quando uma estação quer transmitir, ela primeiro escuta o meio;
- 2. Se o meio estiver ocupado, a estação espera até que o mesmo fique desocupado;
- 3. Se o meio estiver livre, a estação transmite imediatamente;
- 4. Se duas ou mais estações sentirem ao mesmo tempo que o meio está livre, e transmitirem, haverá uma colisão dos sinais, ocasionando perdas de informação;

Seqüência de Operações (II)

- 5. As estações, ao sentirem a colisão (a informação que está trafegando no meio não é a mesma que elas transmitiram), encerram imediatamente a transmissão;
- 6. Detectada a colisão, a estação inicia a transmissão de um sinal de 32 bits denominado "*jam signal*" com a intenção de avisar a todas as estações de que houve uma colisão e que está sendo iniciado o algoritmo de retransmissão;

Sequência de Operações (III)

- 7. A primeira transmissão após a colisão é realizada através da retransmissão ordenada, a estação alocada no primeiro intervalo tem o direito de transmitir, sem a probabilidade de colisão; se não transmitir, o direito passa para a estação alocada no segundo intervalo e assim sucessivamente até que ocorra uma transmissão. Após esta transmissão o CSMA/CD é retomado;
- 8. Cada estação espera um tempo randômico, e tenta novamente acessar o meio. Esse tempo será muito provavelmente diferente para cada estação, reduzindo a possibilidade de que a colisão ocorra novamente;

Seqüência de Operações (IV)


9. Se a espera aleatória das estações conduzir a tempos muito próximos, então uma nova colisão ocorrerá. Nesse caso, o procedimento de espera aleatória se repete, mas dessa vez o limite superior da espera é dobrado, num método conhecido como espera exponencial truncada, aumentando a possibilidade de gerar tempos muito diferentes. Se após um certo número de tentativas de retransmissão as colisões persistirem, a transmissão é abortada.

Conceitos Envolvidos

- Tempo randômico: intervalo de tempo escolhido aleatoriamente entre zero e um limite superior;
- Espera exponencial truncada: o limite de espera é dobrado a cada colisão consecutiva (para aumentar a possibilidade de gerar tempos diferentes). O tempo de espera não aumenta indefinidamente, quando se torna muito grande é truncado num valor máximo;
- Retransmissão Ordenada: detectada a colisão uma estação só poderá transmitir em um intervalo de tempo a ela pré-alocado.

Exemplo do Mecanismo (I)


 Estação B deseja transmitir e monitora o meio para verificar a sua ocupação;



2. A estação B não detecta sinal de ocupação no meio e portanto inicia a transmissão;

Exemplo do Mecanismo (II)


3. Estação B transmite os dados ao longo do meio de transmissão;



4. Enquanto isso a estação D também monitora o meio porque deseja iniciar uma transmissão;

Exemplo do Mecanismo (III)


5. A estação D ainda não detecta o sinal enviado pela B, e portanto não considera o meio ocupado;



6. Os dados enviados por B chegam a A e C, mas não a estação D, que inicia uma transmissão;

Exemplo do Mecanismo (IV)


 Ocorre a colisão entre os dados enviados por B e D, as estações detectam a colisão;



8. Após a detecção as estações encerram a transmissão e iniciam o algoritmo de retransmissão;

Exemplo do Mecanismo (V)

9. A estação D alocada no primeiro intervalo tem o direito de transmitir, sem a probabilidade de colisão;



10. Após a realização da primeira transmissão depois da colisão, o CSMA/CD é retomado.

Análise da Colisão

- A colisão é um evento que ocorre em uma rede *Ethernet* quando dois nós "falam" simultaneamente no barramento do sistema;
- Até certos limites, colisões não devem ser encaradas de forma negativa. Elas são normais em redes *Ethernet* e geralmente não ocasionam perdas de dados. Seu tratamento é previsto pelo algoritmo do CSMA/CD;
- Existem algumas limitações no processo de detecção de uma colisão. Estão principalmente relacionadas com as distâncias e com o meio físico utilizado.

Limitações na Detecção

Velocidade de Propagação

- Dependendo do meio de transmissão utilizado na camada física, consegue-se atingir maiores ou menores velocidades de propagação de um bit ao longo da rede;
- Dessa forma, tem-se um maior ou menor tempo para um sinal se propagar de um extremo a outro na rede.

Limitações na Detecção

Atenuação no Meio

- A atenuação é outro fator limitante para o distanciamento entre as estações;
- O sinal proveniente de uma estação distante pode colidir com o de outra estação e o sinal ser tão atenuado que impossibilite a percepção da falha pelos nós;
- Solução: Hubs inteligentes e repetidores.

Condição Necessária para Detecção


- Para que uma colisão possa ser detectada por uma estação, esta deve ainda estar transmitindo o *frame* (quadro) de dados no momento em que percebe a anomalia do sinal;
- Isso impõe um tamanho mínimo do *data frame* (M) como função da distância entre nós da rede, taxa de transferência (C) e meio de transmissão utilizado.
 - Banda Base: $M \ge 2 C \cdot t_p$
 - Banda Larga: $M \ge 4 \text{ C. t}_p$

Tempo de Propagação - t_p

- Banda Base: t_p é o tempo que um bit leva para se propagar entre os dois nós mais distantes da rede (pior caso);
- Banda Larga: t_p é o tempo que um bit leva para se propagar desde a estação mais distante do *headend* até atingir o *headend*.

III - Especificações Elétricas

• No padrão IEEE 802.3 o sinal é transmitido eletricamente através do meio utilizando o mecanismo de codificação *Manchester*. Cada bit lógico "1" é representado como uma transição do nível elétrico alto (+0,85V) para o nível elétrico baixo (-0,85V). O bit lógico "0" é representado pela transição inversa.



Codificação Manchester

- Vantagem: torna desnecessária a transmissão de um sinal de referência de relógio *(clock)*. Como cada bit é sempre definido como a transição entre dois níveis, a própria transição serve como referência para amostrar o bit;
- Desvantagem: como cada bit necessita de dois pulsos de relógio para ser representado, a codificação utiliza o dobro da banda que a codificação direta utilizaria.

IV – Especificações Físicas

- Define o tipo de cabeamento utilizado como meio físico de transmissão;
- O padrão IEEE 802.3 definiu uma nomenclatura para cada tipo de cabo utilizado como meio físico de transmissão. A nomenclatura segue o padrão abaixo:

< taxa de transmissão > < técnica de sinalização > < tamanho máximo do segmento x 100 >

• Exemplo: <10BASE5> significa taxa de transmissão 10Mbit/s, técnica de sinalização banda básica e comprimento máximo do cabo de 500m.


Conceitos Envolvidos

- Taxa de Transmissão: Especificada em Mbit/s;
- Técnica de Sinalização:
- Banda Básica (BASE): sinal transmitido sem modulação. Uma única estação pode acessar o meio de transmissão cada vez;
- Banda Larga (BROAD): Sinal é modulado. Um mesmo meio pode transmitir vários sinais simultaneamente;
- Tamanho máximo do segmento: Comprimento máximo do cabo sem a necessidade de usar um repetidor.

Conceitos Envolvidos

- MAU: unidade de conexão com o meio. Dispositivo responsável por transmitir, receber e detectar a presença de sinais no meio;
- MDI: Medium Dependent Interface. Dispositivo que efetua a conexão entre o MAU e o meio físico;
- AUI: Interface de conexão entre a placa adaptadora e o MAU. O AUI é utilizado quando o MAU está situado externamente à placa adaptadora. Nesse caso o AUI corresponde aos conectores e ao cabo que interconecta a placa adaptadora ao MAU.

Especificação 10BASE5




Descrição:

Cabo coaxial grosso (thick coaxial cable). Diâmetro de aproximandamente 1,2 cm. Impedância 50 ohms +/- 2 ohms.

Distância Máxima:

500 metros.

(a atenuação máxima nesta distância deve ser 9 dB).





10BASE5

Especificação 10BASE2

Conexão de uma estação a uma rede IEEE 802.3 10BASE2


Descrição:


Cabo coaxial fino (thin-Ethernet ou Cheapernet). Diâmetro de aproximadamente 0,5 cm. Impedância 50 ohms +/- 2 ohms.

Distância Máxima:

200 metros.

(atenuação máxima deve ser 8,5 dB em 185 metros).





10BASE2

Especificação 10BASE-T

Ligação de uma estação a IEEE 802.3 10BASE-T

Descrição:

Cabo de par trançado (twisted-pair).


Especificação mínima: UTP (Par Trançado sem


Blindagem - Unshielded Twisted Pairs), categoria 3.

Distância Máxima:

100 metros, a princípio.


A distância pode ser maior ou menor dependendo da qualidade do par trançado.






10BASE-T


Especificação 10BASE-FP



Especificação 10BASE-FL



Especificação 10BASE-FB



V - Formatação do Quadro

- Define como as unidades de protocolo da camada de enlace de dados são estruturadas;
- A função da sub-camada MAC (*Medium Access Control*) é fornecer maneiras de controlar o acesso ao meio de transmissão para um uso ordenado e eficiente desta capacidade;
- A sub-camada MAC recebe um bloco de dados da sub-camada imediatamente superior, a LLC (*Logical Link Control*).

Formato do Quadro MAC (IEEE 802.3)



• A MAC implementa suas funções fazendo uso de um PDU (*Protocol Data Unit*), este PDU é referido como um MAC *frame* (quadro).


Elementos do Quadro

- **Preâmbulo**: 7 *bytes* iguais a "10101010";
- SFD: Marca o início do quadro, "10101011";
- Endereço MAC Destinatário: 6 bytes que identificam o receptor;
- Endereço MAC Remetente: 6 bytes que identificam o transmissor;
- Comprimento: Comprimento do campo de dados;
- Dados: informações passadas pela LLC;
- FCS: Verificador de redundância cíclica (CRC).

VI - Desempenho do Protocolo

- Indica a capacidade da tecnologia para aproveitar ao máximo o potencial do meio de transmissão;
- O padrão IEEE 802.3 especifica taxas nominais de transmissão variando entre 1 e 10Mbit/s. Na prática, devido ao tempo gasto pela estação para acessar o meio, a taxa efetiva de transmissão é sempre inferior à taxa nominal;
- Para utilizar a máxima capacidade do meio os quadros precisam ser transmitidos sem nenhum intervalo de tempo entre eles.

Situação Prática



• Na prática isto é impossível, pois para cada quadro transmitido, um certo tempo é perdido para que as estações negociem quem tem direito de acessar o meio.

Fatores Envolvidos

- Fatores que influenciam no desempenho do protocolo:
 - Número de estações conectadas no barramento;
 - Tamanho de cada quadro;
 - Velocidade de propagação do meio;
 - Volume de informações trocadas;
 - Distâncias máximas entre as estações.
 - Desempenho (ρ) pode ser definido como:

$$\rho = \frac{T}{T'} \leq 1$$

Procedimento de Cálculo

$$\rho = \frac{1}{1 + 6,44 \frac{L.Cn}{Vp.I}} \le 1$$

- L → Distância máxima entre as estações;
- **Vp** → Velocidade de propagação no meio (aproximadamente 200 mil Km/s no cobre);
- I → Tamanho médio dos quadros;
- Cn → Taxa nominal de transmissão.

Exemplos de Desempenho

$$L = 200m$$
 ; $Vp = 200mil Km/s$; $I = 256 Bytes$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	100
5	98
10	97

$$L = 3000m$$
 ; $Vp = 200mil Km/s$; $I = 256 Bytes$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	95
5	80
10	67

$$L=200m \; ; \; Vp=200mil \; Km/s \; ; \qquad \qquad L=1000m \; ; \; Vp=200mil \; Km/s \; ; \qquad \qquad I=512 \; Bytes$$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	99
5	96
10	92

```
L = 3000 m ; Vp = 200 mil Km/s ;
       I = 512 Bytes
```

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	98
5	89
10	80

Exemplos de Desempenho (II)

$$L = 10000m$$
 ; $Vp = 200mil Km/s$; $I = 256 Bytes$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	86
5	55
10	38

$$L = 5000m$$
 ; $Vp = 200mil Km/s$; $I = 64 Bytes$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	75
5	38
10	23

$$L = 10000m \quad ; \quad Vp = 200mil \; Km/s \quad ; \qquad \qquad L = 10000m \quad ; \quad Vp = 200mil \; Km/s \quad ; \qquad \qquad I = 512 \; Bytes$$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	92
5	71
10	55

$$L = 5000m$$
 ; $Vp = 200mil Km/s$; $I = 1024 Bytes$

Cn (Mbit/s)	ρ (%)
1	98
5	91
10	83

Problemas com a Eficiência

- Com o aumento do tráfego, a probabilidade de colisões cresce rapidamente provocando uma grande redução na eficiência de utilização do meio físico;
- O esquema não é capaz de garantir um retardo de transferência máximo. Não é recomendável para sistemas em que uma resposta rápida do sistema seja imprescindível (Sistemas em Tempo Real).

VII - Extensões do Padrão Ethernet

- Tecnologias derivadas do padrão *Ethernet* (IEEE 802.3) que permitem trabalhar com taxas nominais de transmissão superiores a 10Mbit/s;
- A demanda crescente por mais vazão na rede, fez com que novos padrões surgissem para suportar maiores taxas de transmissão;
- Alguns desses novos padrões são extensões feitas ao padrão *Ethernet* em topologias baseadas em concentradores (ou *hubs*).

Princípio

• Consiste em aumentar a taxa de transmissão, reaproveitando, ao máximo, a infra-estrutura dos meios físicos de transmissão. As novas tecnologias propõem também substituir os concentradores tradicionais por dispositivos mais sofisticados, conhecidos como *Switches-Ethernet*.

- Fast-Ethernet (IEEE 802.3U) 100 Mbit/s
- Gigabit-Ethernet (IEEE 802.3Z) 1000 Mbit/s

Fast-Ethernet

• O *Fast-Ethernet* mantém basicamente os protocolos da tecnologia *Ethernet*, mas estende a taxa nominal de transmissão a 100Mbit/s. Os seguintes meios físicos são suportados pela tecnologia:

- 100BASE-T4: Cabo UTP, categoria 3;
- 100BASE-TX: Cabo UTP (5) ou STP;
- 100BASE-FX : Cabo de fibra óptica.

Gigabit-Ethernet

- O termo *Gigabit-Ethernet* (IEEE 802.3Z) é dado a tecnologia emergente para construção de redes com taxas nominais de transmissão de 1000Mbit/s;
- Objetivo: permitir taxas de comunicação mais elevadas, sem grandes alterações na infra-estrutura;
- Prevê a compatibilidade com meios físicos de transmissão baseados em cabos UTP categoria 5 (sob a nova denominação de 1000BASE-T);
- Criação de novos padrões para os meios físicos de transmissão baseados em fibra óptica e cobre.


Gigabit-Ethernet (II)

- Pode operar em Full ou Half-Duplex. Adota o CSMA/CD somente em Half-Duplex;
- O CSMA/CD foi melhorado pois os pacotes poderiam completar a transmissão antes que a estação detectasse o erro;
- Solução: aumentar o tamanho mínimo dos pacotes para 512 bytes;
- Para não alterar a performance dos pequenos pacotes, criou-se o *packet bursting*;
- Tecnologias anteriores podem migrar diretamente.

Switches-Ethernet

- Quando o número de estações é muito grande, as redes baseadas no padrão *Ethernet* apresentam uma grande queda de desempenho. Nessas condições, a taxa de colisões e retransmissões é muito elevada, fazendo com que a eficiência da rede seja bastante reduzida;
- Para permitir a interconexão de um grande número de estações com um bom desempenho, foram desenvolvidos dispositivos especiais denominados *Switches-Ethernet*.


Esquema de Rede



Bibliografia e Referências

- Stallings, W. *Data and Computer Communications. 5th Ed.* Prentice Hall, 1997.
- Soares, Luiz F. e outros. *Redes de Computadores*. Segunda edição. Editora Campus, 1995.
- Tanenbaum, Redes de Computadores.
 Quarta edição. Editora Campus.
- http://wwwhost.ots.utexas.edu/ethernet
- http://www.it.kth.se/~waseem/csma,html


Instalando uma Rede




Tipos de Protocolos


TCP IP/ IPX/ Net beui


Cliente






Identificação do Micro





Tipos de Protocolos



Tipos de Protocolos

- 1. Por que o desempenho do swicth é melhor que o hub?
- 2. Qual a diferença entre a Ethernet, Fast-Ethernet
- e Gigabit-Ethernet (velocidade, equipamento, tecnologia
- 3. Descreva quando ocorrem colisões em sua rede.
- Como evitar (3 pontos).
- 4. Diferença de banda base para banda Larga.
- 5. Indique 5 diferenças entre 10base5 e 100base-T4