

# CRC 例程说明

© 2020,版权归凌鸥创芯所有 机密文件,未经许可不得扩散



## CRC 例程说明

## 目 录

| Ħ | ■ 录          |     | ii     |
|---|--------------|-----|--------|
| 1 | 验证说明         | 错误! | 未定义书签。 |
| 2 | 例程提供程序       |     | 4      |
|   | 2.1 CRC8 相关  |     | 4      |
|   | 2.2 CRC16 相关 |     | 4      |
|   | 2.3 CRC32 相关 |     | 4      |



CRC 例程说明 在线验证结果

## 1 在线验证结果

如果需要验证程序结果,请使用如下方式输入需要校验的数据,以"CRC(循环冗余校验)在线计算"工具为例。

CRC(循环冗余校验)在线计算 ip33. com http://www.ip33.com/crc.html

CRC8 校验直接按顺序数据即可,无需做特殊处理。



CRC16 校验时应注意补全数据,即 1 应输入 0001,不能直接输入 01,否则会出现错误的计算结果。

CRC 例程说明 在线验证结果



CRC32 校验时应注意补全数据,即 1 应输入 00000001,不能直接输入 01 或 0001, 否则会出现错误的计算结果。



程序计算结果如下:

CRC 例程说明 在线验证结果





CRC 例程说明 例程提供程序

## 2 例程提供程序

#### 2.1 CRC8 相关

```
u8 crc8(u8 *pData,u32 uLen);
u8 crc8_ITU(u8 *pData,u32 uLen);
u8 crc8_ROHC(u8 *pData,u32 uLen);
u8 crc8_MAXIM(u8 *pData,u32 uLen);
```

## 2.2 CRC16 相关

```
u16 crc16_IBM(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_MAXIM(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_USB(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_MODBUS(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_CCITT(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_CCITT_FALSE(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_X25(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_XMODEM(u16 *pData,u32 uLen);
u16 crc16_DNP(u16 *pData,u32 uLen);
```

#### 2.3 CRC32 相关

```
u32 crc32(u32 *pData,u32 uLen);
u32 crc32_MPEG_2(u32 *pData,u32 uLen);
```

