
## LKS08x\_FOC\_SensorLessV4.25 之前库函数升级操作步骤


- 1、首先保证全工程能够编译通过。
- 2、将 LKS08x\_FOC\_SensorLessV4.24 文件内 LKS32MC08x\_Periph\_Driver 内的 Include 和 Source 替换为新的库函数。



3、将文件所有的 lks32cm08x\_xxx.c 库函数放入 keil 内。



4、将 hardware\_init.h 声明的 PGA\_Init、DAC\_Init、CMP\_Init 的 Init 大写的 I 改为小写的 i,即 PGA\_init、DAC\_init、CMP\_init。因为最新库函数将库函数定义的模块初始化名称 xxx\_Inti() (xxx 可以是 PGA,CMP等)的 init 首字母大写,这样统一后用户使用不会混乱,所以用户自定义的模块初始化配置函数为 xxx\_init()的 init 就为小写开头。



5、hardware\_init.h 声明的 PGA\_Init、DAC\_Init、CMP\_Init 更改过后,对应的 hardware init.c 也需要更改。

```
MC_hall.c hardware_init.c
                                     main.c
                                                 hardware_init.h
            2015 11/5
                             V1.0
                                             Howlet Li
                                                                   创建
     40
     41
                                        **<mark>***************</mark>
          void Hardware_init(void)
     42
     43 □ {
     44
                                                    /* 关闭中断 中断总开关 */
                 disable_irq();
               \overline{SYS}_WR_PR\overline{O}TECT = 0x7a83;
     45
     46
               FLASH_CFG = 0x000800000;
     47
                                                     /* enable prefetch */
     48
               DSP_Init();
                                                     /* DSP模块初始化*/
     49
               UART_init();
                                                     /* 串口初始化UARTO*/
     50
                                                    /* ADC初始化 */
/* PWM初始化 */
/* 通用计数器初始化 */
     51
               \mathtt{ADCO\_init}();
               MCPWM_init()
     52
     53
               UTimer_init();
                                                    /* GPIO初始化 */
/* DAC 初始化 */
/* PGA 初始化 */
/* 比较器初始化 */
     54
               GPTO init():
               DAC_Init();
PGA_Init();
CMP_Init();
                                      DAC init()
     55
     56
×
                                      PGA init()
     57
                                                     /* HALL模块初始化 */
                                     CMP init()
     58
               mall_rerip_Init();
     59
                                                     /* 温度传感器初始化 */
               TempSensor_Init();
     60
                                                    /* 延时等待硬件初始化稳定 */
     61
               SoftDelay(100);
     62
```

```
MC_hall.c
                                              main.c hardware_init.h
                       hardware_init.c
               輸出参

城 回 值:

其它说明:
     214
215
216
                                                                                                                                           ٨
               修改日期
                                  版本号
                                                        修改人
                                                                                 修改内容
     218
                                                         Howlet Li
      219
      220
                                                    void PGA_init(void)
×
     221
             void PGA Init (void)
      222 F
                   SYS_AnalogModuleClockCmd(SYS_AnalogModule_OPAO, ENABLE);
SYS_AnalogModuleClockCmd(SYS_AnalogModule_OPA1, ENABLE);
SYS_AnalogModuleClockCmd(SYS_AnalogModule_OPA2, ENABLE);
SYS_AnalogModuleClockCmd(SYS_AnalogModule_OPA3, ENABLE);
      223
      224
      225
      226
      227
                   SYS_AFE_REGO = OPAO_GIAN | OPA1_GIAN | OPA2_GIAN | OPA3_GIAN: /* 4个OPA增益设置 */
      228
      229
             }
      230
      231 ⊟ /
                                函数名称: 功能描述:
                                 void CMP Init(void)
比较器初始化
      232
      233
              无无无
     234
235
      236
     237
238
                                  版本号
                                                        修改人
                                                                                 修改内容
                                                                                    创建
      240
               2016/3/15
                                    V1.0
                                                         Howlet Li
      241
     242
             void CMP Init (void)
                                                      void CMP init(void)
      243
                   CMP_InitTypeDef CMP_InitStruct;
     244
      245
      246
                   CMP_StructInit(&CMP_InitStruct);
     247
248
                   CMP_InitStruct.CMP0_EN = ENABLE; /* 比较器0开关 */
CMP_InitStruct.CMP0_SELN = SELN_DAC;
CMP_InitStruct.CMP0_SELP = SELP_CMP_OPA0IP;/* CMP0_P CMP0_OPA0IP */
CMP_InitStruct.CMP0_InEnable = ENABLE; /* 比较器信号输入便能 */
CMP_InitStruct.CMP0_IE = DISABLE; /* 比较器0信号中断使能 */
     250
251
      252
     253
254
                   CMP_InitStruct.CMP1_EN = ENABLE;
CMP_InitStruct.CMP1_SELN = SELN_DAC:
      255
                                                                             /* 比较器1开关 */
/* CMP1 N 内部参考 */
      256
   MC_hall.c hardware_init.c
                                                   main.c hardware_init.h
                                                                                                                                           X
                                                        Howlet Li
      278
     279
                                                    void DAC init(void)
×
              oid <u>DAC Init</u>(void)
      280 □
                   SYS_AnalogModuleClockCmd(SYS_AnalogModule_DAC, ENABLE);
SYS_WR_PROTECT = 0x7a83;
     281
282
                   SYS_AFE_REG1 &= ~((u32)0x03 << 6);
SYS_AFE_REG1 |= (DAC_RANGE_1V2 << 6); /* 设置DAC满量程为1.2V; 00:3V| 01:1.2V| 10:4.8
      284
      285
      286
                   if(((SYS_AFE_REG1 >> 6)&OxO3) == DAC_RANGE_1V2)
{/* 加载DAC 1.2V里程校正值 */
SYS_AFE_DAC_DC = Read_Trim(0x00000344);
SYS_AFE_DAC_AMC = Read_Trim(0x00000334);
      287
      288 白
      289
      290
      291
                   292
      293
      294
      295
      296
                   else if(((SYS_AFE_REG1 >> 6)&0x03) == DAC_RANGE_4V85)
{ /* 加载DAC 4.85V里程校正值 */
    SYS_AFE_DAC_DC = Read_Trim(0x00000348);
    SYS_AFE_DAC_AMC = Read_Trim(0x00000338);
      297
      298 🖨
      299
      300
      301
      302
                                                                          /* 1.2*512/4096/0.05 = 3A, 其中0.05为母线采样电
      303
                   SYS_AFE_DAC = 512;
           }
      304
      305
```

6、CMP\_init 初始化内容需要更改,对应结构体成员名称发生改变。CMP\_InitStruct.CMP0\_InEnable 改为 CMP\_InitStruct.CMP0\_IN\_EN

CMP\_InitStruct.CMP1\_InEnable 改为 CMP\_InitStruct.CMP1\_IN\_EN

CMP\_InitStruct.CMP\_FltCnt = 15; 改为 CMP\_InitStruct.FIL\_CLK10\_DIV16 = 15;

CMP\_InitStruct.CMP\_CLK\_EN = ENABLE; 改为 CMP\_InitStruct.CLK10\_EN = ENABLE;

Comparator\_init(&CMP\_InitStruct); 改为 CMP\_Init(&CMP\_InitStruct);

```
241 2010/3/10
242 v
243 □ {
           void CMP_init(void)
244
245
246
247
248
249
                    CMP_InitTypeDef CMP_InitStruct;
                    CMP_StructInit(&CMP_InitStruct);
                     CMP_InitStruct.CMPO_EN = ENABLE;
                                                                                                           /* 比较器0开关 */
                    CMP_InitStruct.CMPO_SELN = SELN_DAC;

CMP_InitStruct.CMPO_SELN = SELN_DAC;

CMP_InitStruct.CMPO_SELP - SELP_CMP_OPAOIP;/* CMPO_P CMPO_OPAOIP */

CMP_InitStruct.CMPO_InEnable = ENABLE; /* 比较器信号输入使能 */

CMP_InitStruct.CMPO_IE - DISABLE; /* 比较器0信号中断使能 */
250
251
252
253
254
255
256
257
258
                    CMP_InitStruct.CMP1_EN = ENABLE; /* 比较器1开关 */
CMP_InitStruct.CMP1_SELN = SELN_DAC; /* CMP1_N 内部参考 */
CMP_InitStruct.CMP1_SELP = SELP_CMP_IP0; /* CMP1_P CMP1_OPA3 */
CMP_InitStruct.CMP1_InEnable = ENABLE; /* 比较器信号输入使能 */
CMP_InitStruct.CMP1_IE = ENABLE; /* 比较器1信号中断使能 */
259
260
261
262
263
264
265
                                                                                                              /* 即滤波宽度=tclk 周期*16*CMP_FltCnt */
/* 时钟使能 */
                    CMP_InitStruct.CMP_FltCnt
CMP_InitStruct.CMP_CLK_EN
                                                                               ENABLE;
                     Comparator_init(&CMP_InitStruct)
266
267
```

更改后:

更改前:

```
MC_hall.c hardware_init.c
                                  main.c
        輸出参数:
返回 值:
其它说明:
修改日期
 235
                         无无
 236
 237
 238
                         版本号
                                           修改人
                                                                修改内容
 239
 240
         2016/3/15
                          V1.0
                                            Howlet Li
                                                                   创建
V1.
242 void CMP_init(void)
243 = {
244 | CMP_
                                           *********************
            CMP_InitTypeDef CMP_InitStruct;
 245
 246
            CMP_StructInit(&CMP_InitStruct);
 247
                                                           /* 比较器0开关 */
 248
            CMP_InitStruct.CMP0_EN = ENABLE;
            CMP_InitStruct.CMPO_SELN = SELN_DAC;
 249
250
                                                         AOIP:/* CMPO_P CMPO_OPAOIP */
* 比较器信号输入使能 */
/* 比较器0信号中断使能 */
 251
           CMP_InitStruct.CMPO_IN_EN = ENABLE;
 252
            CMP_INITSTRUCT.CMPU_IE = DISABLE;
 253
 254
                                                             /* 比较器1开关 */
            CMP_InitStruct.CMP1_EN = ENABLE;
 255
                                                            /* CMP1_N 内部参考 */
/* CMP1_P CMP1_OPA3 */
比较器信号输入使能 */
 256
            CMP_InitStruct.CMP1_SELN = SELN_DAC;
 257
            CMP_InitStruct.CMP1_IN_EN = ENABLE;
CMP_InitStruct.CMP1_IE = ENABLE;
 258
 259
                                                             /* 比较器1信号中断使能 */
 260
            CMP_InitStruct.FIL_CLK10_DIV16 = 15;
CMP_InitStruct.CLK10_EN = ENABLE;
                                                             /* 即滤波宽度=tclk 周期*16*CMP_FltCnt */
/* 时钟使能 */
 261
 262
 263
 264
            CMP_Init(&CMP_InitStruct);
 265
 266
```

7、新的库函数将 OPA 的放大倍数放置在 lks32mc08x opa.h 文件内,所以导致

hardware\_config.h 内的放大倍数宏定义重复, 所以将 hardware\_config.h 内的 OPA 放大倍数宏定义删除。

## 更改前:



## 更改后:



- 8、因为新的库函数将芯片内置温度模块单独做了一个.c 和.h 文件,所以导致与global\_variable.c、hardware\_init.c 和 process\_control.c 内定义的相关温度传感器的函数重复,因此我们需要将
- 1) global\_variable.c 内的【Stru\_TempertureCof\_Def m\_TempertureCof; /\*温度传感器系数 \*/】删除;

```
MC_hall.c hardware_init.c main.c hardware_init.h
Global Variable.c
25
26
27
28
     stru_TaskSchedulerDef struTaskScheduler;
                                                   /* 任务调度结构体 */
    stru_FOC_CtrProcDef struFOC_CtrProc;
                                                  /* FOC电机控制流程结构体 */
29
30
31
    stru_FOC_CurrLoopDef struFOC_CurrLoop;
                                                  /* 电流内环结构体 */
    stru_FluxOB_ParameterDef struFluxOB_Param; /* 观测器参数结构体 */
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
44
46
47
48
49
    stru_CommData struAppCommData;
                                                  /* 运行流程控制结构体 */
    MechanicalQuantity struMotorSpeed:
                                                  /* 转速矢里结构体, core */
    Stru_OnTheFlyDetect mOnTheFlyDetect;
                                                  /* 顺逆风启动结构体 */
    stru_PIRegulator mSpeedPI;
                                                   /* 速度环 */
                                                   /* 强拖运行结构体 */
    stru_OpenForceRunDef mOpenForceRun;
    stru_TransCoef struUser2App;
stru_TransCoef struCore2App, struApp2Core;
                                                  /* 标幺化处理 */
/* 标幺化处理 */
                                               ∰ | Hall 信号处理结构体 */
    stru_HallProcessDef struHallProces
    stru IPD CtrProcDef mIPD CtrProc
                                                   /* IPD 转子位置估计结构体 */
50
51
52
    Stru_TempertureCof_Def m_TempertureCof;
                                                   /* 温度传感器系数
    /* FOC 控制 常量定义 */
Stru_FOC_ConstParame struFOC_ConstParam = FOC_CONST_PARAMETER;
```

2) hardware\_init.c 内的【void TempSensor\_Init(void)】函数删除。

```
Global_Variable.c*
                      MC_hall.c
                                         hardware init.c
                                                            main.c
                                                                       hardware_init.h
196
197
        2020/11/5
                          V1.0
                                            Howlet Li
                                                                   创建
198
199
       void TempSensor_Init(void)
20) 🗏 {
20
202
203
            SYS_WR_PROTECT = 0x7a83;
SYS_AFE_REG5 |= BIT13;
                                            /* 解除系统寄存器写保护 */
/* 打开温度传感器开关 */
20
205
205
206
            m_TempertureCof.nCofA
                                          = Read_Trim(0x00000398);
                                                                                      删除
            m_TempertureCof.nOffsetB = Read_Trim(0x0000039C);
20
208
210 □
        函数名称: 功能描述:
                        void PGA_Init(void)
PGA初始化
```

3) process control.c 内的【s16 GetCurrentTemperature(s16 ADC value)】函数删除。

```
MC_hall.c
                            hardware_init.c*
                                             main.c
                                                       hardware_init.h
 98
 99
函数名称:
功能描述:
输入参数:
                  s16 GetCurrentTemperature(s16 ADC_value)
得到当前温度值
101
102
                  ADC_value: ADC通道14为温度传感器,参数输入需要以右对齐格式,
当ADC设置为左对齐时,需要右移4位
103
104
      输出参数:
返 回 值:
其它说明:
修改日期
105
                  t_Temperture: 当前温度值,单位: 1个Lsb代表0.1度
106
107
                  版本号
                                 修改人
                                                 修改内容 📖
108
109
110
      2020/11/5
                    V1.0
                                 Howlet Li
                                                   创建
111
112
113
     s16 GetCurrentTemperature(s16 ADC_value)
114
115
116
        t_Temperture = (m_TempertureCof.nOffsetB - ((s32)m_TempertureCof.nCofA * ADC_value)
117
        return t Temperture;
118
119
```

## 》》》到此刻在编译就不会报错啦!!!

9、最后还有 5 个警告需要去掉,主要原因是占空比寄存器是有符号型,但负数赋值都强制转为无符号型,所以我们将强制转换语句去掉即可。更改hardware init.c 和 SignalChain Sample.c 文件。

```
SignalChain_Sample.c
                              MC_hall.c
                                                 hardware_init.c
                                                                         main.c
                                                                                                                                       X
                                                                                         hardware init.h
                             版本号
                                                   修改人
                                                                             修改内容
                                                                                                                                        ٨
347
348
         2020/8/5
                                                   Howlet Li
                                                                               创建
349
       void ADC_NormalModeCFG (void)
350
351 🖹 {
             ADCO_CHNO = ADCO_CURRETN_A_CHANNEL | (ADCO_CURRETN_B_CHANNEL << 8);
ADCO_CHN1 = ADCO_CURRETN_A_CHANNEL | (ADCO_CURRETN_B_CHANNEL << 8);
ADCO_CHN2 = ADC_EUS_VOL_CHANNEL | (ADC_BUS_VOL_CHANNEL << 8);
//
352
353
354
355
             MCPWM_TMRO = (u16) (10-PWM_PERIOD); // 100-PWM_PERIOD
356
       }
357
358
359
       #endif
360
```

```
hardware_init.c main.c hardware_init.h
Process_Control.c MC_hall.c
                                                                                                                            ∓ ×
       659
 660
661 void seekPosADCsetting(void)
662 □ {
             ADCO_TRIG = BIT1;
ADCO_CFG |= BIT2;
MCPVM_TMRO = PWM_BERIOD;
MCPVM_TMR1 = (u16)(\(\pi\)600);
                                                 /*硬件触发ADC MCPWM I1被使能 */
/*状态机复位,idle状态,完成后自动请0 */
/*ADC采样时刻0设置为下桥关断中心点 */
/*ADC采样时刻1设置为PWM中心点向后偏600个Clock*/
 663
 664
 665
 666
 667
        }
 668
 669 = /********
         void DebugPWM OutputFunction(void)
PWM輸出功能调试 输出25%占空比
 670
671
672
                           无无无
 673
674
675
                                                                   (u 16) 小腳除即可
 676
                            版本号
                                                 修改人
 677
                                                 Howlet di
                            V1.0
         2017/11/5
 678
                                                                   *************
 679
 680
        void DebugPWM_OutputFunction(void)
 681 □ {
             MCPWM_TH00 = (u16) (-(PWM_PERIOD >> 2));

MCPWM_TH01 = (PWM_FERIOD >> 2);

MCPWM_TH10 = (u16) (-(PWM_PERIOD >> 2));

MCPWM_TH11 = (PWM_FERIOD >> 2);

MCPWM_TH20 = (u16) (-(PWM_PERIOD >> 2));

MCPWM_TH21 = (PWM_FERIOD >> 2);
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
              PWMOutputs (ENABLE);
 690
              while(1)
 691 中
 692
 693
 694
```