

LKS08x 无预驱底板 使用说明

LKS_EVB_MVPOWPRE_V1.0 低压 EVB 板说明

该功率底板适用于 LKS32MC081、LKS32MC082、LKS32MC083、LKS32MC087、LKS32MC088、 LKS32MC089 、 LKS32MC080 芯片的低压中小功率 EVB 板,版本编号为 LKS EVB MVPOWPRE V1.0。

1. 概述:

该 EVB 板为 DC20~60V 输入,在 DC60V 时功率在 200W 以下。根据板子上 MCU 内的程序可以实现无感方波、有感或无感 FOC 控制控制。支持按键启停和模拟电位器调速,串口通讯等功能。下图 1 所示为板子的实物图及硬件功能接口示意。




图 1 LKS_EVB_MCPWM_V1.0 实物图

1.1. 硬件说明:

该评估板由两块板子连接而成,一块为功率底板: LKS_EVB_MVPOWPRE_V1.0,一块为 MCU 板, MCU 板一共有 4 块,分别对应芯片 080,081/083/088,082 和 087;

下面对上图中各接口和功能做说明:

- 1. DC 电源输入: DC20~60V 电源输入, 在 DC60V 时功率在 200W 以下;
- 2. 电源芯片: 用电源芯片 LKS611 芯片及 78L05,分别将输入电源电压转换成 14.5V 及 5V,分别给预驱芯片、MCU 及外围电路供电。跳帽的作用为接入电源,为预驱、MCU 及外围电路提供电源;
 - 3. 电源指示灯: 上电后电源正常, 电源指示灯是正常;
 - 4. MCU 板插座: P1、P2 是 MCU 接插口, 连接 MCU 板;
 - 5. START 按键: 功能按键, 电机启动按键。参考附件原理图;
 - 6. STOP 按键: 功能按键, 电机停止按键。参考附件原理图;
- 7. 电位器:用于模拟调速,通过 P1 接插件连接到 MCU 引脚。参考附件原理图中模拟信号输入:
 - 8. UART 串口: 支持无线串口调试及通信。参考附件原理图中无线串口调试及通信:
 - 9. HALL 口:用于有 HALL 的电机驱动,连接电机 hall 口,HALL 供电由 5V 提供。参考附

件原理图中 hall 接口;

- 10. 电流采样方式选择: P5、P6、P7 三个三 Pin 插针,用跳帽进行选择电流采样模式,跳左端为 MOS 内阻采样,跳右端为三电阻采样;其中三电阻采样需要可根据实际采样增益修改匹配的电阻值。参考附件原理图中电流采样方式;
- 11. 电机三相输出 UVW: 电机 U、V、W 三相输出。输出能力持续电流最大 15A, 视 MOS 管型号而定,可参考附件原理图功率模块。

1.2. 配套程序:

1. 有感 FOC、无感 FOC 程序: 详见 LKS08x_FOC_SensorLessV4.0 程序

1.3. 注意事项:

- 1. 硬件上电前用万用表检测是否有短路,检测焊接是否完整,有无漏焊、连焊等情况;
- 2. 上电正常后。连接仿真器时应注意正负极是否对应, CLK、DIO 是否对应;
- 3. 当出现故障,应立即断电或用镊子使芯片复位。

2. 驱动电路设计说明

2.1. 三相驱动原理图:

功率模块




图 1 功率模块原理图

2.1.1 峰值电流驱动的需求

针对 MOSFET 驱动器的讨论主要是考虑内部和外部因素而导致 MOSFET 驱动器

产生功耗。所以需要计算出 MOSFET 驱动器的功率损耗,进而利用计算值为驱动器选择正确的封装和计算结温。

在实际应用中,MOSFET 驱动器与 MOSFET 的参数匹配,主要是按应用的需要去控制功率 MOSFET 导通和截止的速度快慢 (栅极电压的上升和下降时间)。应用中优化的上升 / 下降时间取决于很多因素,如 EMI (传导和辐射),开关损耗,引脚 / 电路的感抗,以及开关频率等。

MOSFET 导通和截止的速度与 MOSFET 栅极电容的充电和放电速度有关。 MOSFET 栅极电容、导通和截止时间与 MOSFET 驱动器的驱动电流的关系可以表示为:

dT = (dV * C)/I

其中:

dT = 导通 / 截止时间

dV = 栅极电压

C= 栅极电容 (从栅极电荷值)

I= 峰值驱动电流 (对于给定电压值)

栅极电荷和电容及电压的关系为:

Q = C* V

上面的公式可重写为:

dT = Q/I

其中:

Q = 总栅极电荷

上述公式假设电流 (I) 使用的是恒流源。如果使用 MOSFET 驱动器的峰值驱动电流来计算,将会产生一些误差。MOSFET 驱动器的驱动能力通常由峰值电流驱动能力来表示。

2.1.2 设计示例:

利用下列设计参数,可以计算出 MOSFET 驱动器的峰值驱动电流:

通过 MOSFET 的数据手册查得:

MOSFET 栅极电荷 = 20 nC (Q)

需要的 MOSFET 栅极电压 = 12V (dV)

导通 / 截至时间 = 40 ns (dT)

使用前面推导的公式:

dT = Q/I

I=Q/dT

I=20nc/40ns

I = 0.5A

因此 MOSFET 驱动器的电流驱动能力不应小于 0.5A.

2.1.3 驱动电阻 R 大小的确定

为了减少死区时间对控制性能的影响,总是希望设置的死区时间要越小越好,但过小的死区时间会引起上下管直通,损坏功率管。一般死区时间选择在 500ns~2500ns 之间。MOSFET 的 GS 之间存在的电容叫栅极电容 C,管子驱动电流越大,这个栅极电容 C 也越大,一般在 1-10nf 之间,同时需要考虑驱动电路上的等效电容和弥勒效应引起的电容。电容的充放电时间计算:

假设有电源 Vu 通过电阻 R 给电容 C 充电, V0 为电容上的初始电压值, Vu 为电容充满电后的电压值, Vt 为任意时刻 t 时电容上的电压值, 那么便可以得到如下的计算

公式:

Vt = V0 + (Vu - V0) * [1 - exp(-t/RC)]

如果电容上的初始电压为 0,则公式可以简化为:

Vt = Vu * [1 - exp(-t/RC)] (充电公式)

当 t = RC 时, Vt = 0.63Vu;

当 t = 2RC 时, Vt = 0.86Vu;

当 t = 3RC 时, Vt = 0.95Vu;

当 t = 4RC 时, Vt = 0.98Vu;

当 t = 5RC 时, Vt = 0.99Vu:

可见,经过3~5个RC后,充电过程基本结束。

当电容充满电后,将电源 Vu 短路,电容 C 会通过 R 放电,则任意时刻 t,电容上的电为:

Vt = Vu * exp(-t/RC) (放电公式)

t=RC*In[(Vu-V0)/(Vu-Vt)](电容充放电时间公式)

2.1.4 驱动器内阻大小

表 1 显示了 LKS560 驱动器静态电器参数的典型示例

参数	定义	最小	典型	最大	单位	测试条件
VCCUV+	欠压保护电压上阈值	10	10.3	10.5	v	
VCCUV-	欠压保护电压下阈值	9.8	10	10.2	V	
IQCC	VCC静态电流		300	500	4	Vin=0/5V
IQBS	VBS静态电流		100	200	uA	Vin=0/5V
ILK	高侧偏置电源漏电流	_	_	50	uA	VB=VS=90V
VIH	输入信号逻辑1的电压范围	3	_	_	V	VCC=10~20V
VIL	输入信号逻辑0的电压范围	_	_	0.8		VCC=10~20V
IIN+	输入信号逻辑1的偏置电流	_	3	10	uA	VIN=5V, LIN=0V
IIN-	输入信号逻辑0的偏置电流	_	_	1	uA	VIN=5V, LIN=0V
10.	LO/HO输出高电压短路脉	脉 1000	1200	_	mA	VO=0V, VIN=VIH,
IO+	冲拉电流					PW 10 us
Ю-	LO/HO输出低电压短路脉	1200	1500	_		VO=15V, VIN=VIL
	冲灌电流					PW 10 us

表 1 LKS560 驱动器静态电器参数

2.1.5 R 计算实例:

表 2 显示了 中航 065N08N 型号 MOSFET 的栅极电容在数据手册中的典型示例。

Dynamic Characteristic

Input Capacitance	C _{iss}	-	2860	-		V _{GS} =0V, V _{DS} =42.5V, f=1MHz
Output Capacitance	C _{oss}	-	790	-		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	8	19	-		
Gate Total Charge	Q _G	-	47	-	nC	V _{GS} =10V, V _{DS} =42.5V, I _D =50A, f=1MHz
Gate-Source charge	Q _{gs}	-	13	-		
Gate-Drain charge	Q_{gd}	-	11	-		
Turn-on delay time	t _{d(on)}	-	16	-		/ds=42.5V
Rise time	t _r	-	31	-		Id=10A
Turn-off delay time	t _{d(off)}	-	36	-	ns	Rg=3.5Ω Vgs=10V; (Note 2,3)
Fall time	t _f	-	19	-		
Gate resistance	R _G	_	3.3	-	Ω	V_{GS} =0V, V_{DS} =0V, f =1MHz

参数	定义	最小	典型	最大	单位	测试条件
ton	导通延时	_	600	700		VS = 0V
toff	关断延时	_	280	400		VS = 90V
tr	导通上升沿	_	600	750		
tf	关断下升沿	_	190	300	ns	
DT	死区时间	180	200	260		
MT	延时匹配度	_	_	60		

表 2 显示了 LKS560 驱动器动态电器参数的典型示例

利用 Q=C*V 关系式, 我们得到栅极总电容为 C= 4.7 nF

以设计从 MCU 发出驱动信号到 LKS560 后到 MOS 导通需要在 1200ns 内导通为例,通过查表 3 得到驱动器自身会产生 700ns 的延时, 死区时间 200ns, 因此驱动电路的上升沿时间需要控制在 300ns 以内。

为简化计算,这里使用 3RC 作为驱动电路上升沿时间。则有:

3RC = 300ns

R = 100 ns / 4.7 nf

 $R = 21 \Omega$

注意这个时候得到的电阻是包含了驱动器自身内阻的总电阻。LKS560 的等效电阻为 $10\,\Omega$,则外部串联的电阻 Rs = 21-10 = $11\,\Omega$

选型原则:

- 1. Mosfet 输出电流越大,则栅极电容越大,那么Rs 取值要减小,反之Rs 就要增加;
- 2. Rs 增加会减小驱动电流,延长驱动时间,减小 EMI 干扰,但会增加上下管直通风险,要确保没有直通情况出现;
- 3. Rs 减小会加大驱动电流,减小驱动时间,但会加大 EMI 干扰,过大的 dI/dT 也会引起功率管承受的更大反电势电压,造成功率管损坏。;

为了防止弥勒效应引动的 MOSFET 二次开通,MOSFET 的 GS 端通常要并一个电容。, 一般在 1nF~10nF 之间;

集成预驱的电源线/地线,建议从电源端单独供电,不能跟同网络的其他应用电路 混用以免造成干扰;

2.2. 相线电流采样电路




图1 电流采样电路

PCB 布板中采样布线为差分走线,且采样电阻尽量靠近处理器;

需要注意各差分线的 PGND 必须独立处理,不能跟其他的 PGND 电路合用同一根 走线, GND 走线也不可以跟周围的 GND 电路混起来,必须独立处理,连接到采样电阻 段;

增益电阻的选择不能太小,以免出现放大倍数比较大超出ADC采样量程的的情况,例如:

因 ADC 最大采样电压为 3.6V, 相线电流采样是通过功率管内阻采样,假如选定型号的功率管内阻是 5毫欧,放大倍数为 10倍则,功率管通过电流为 80A 则压降为:

U = 80 * 0.005 * 10 = 4V,这样的话就超出了 ADC 采样量程。

设计原则:

相线最大电流 * MOS 内阻 *放大倍数 < ADC 最大量程

功率回路电源电压/外部增益电阻*3 < 25mA

要注意的是: 在采用单电阻采样方式的时候,需要把母线采样的电容去掉(即图中 C7),不然会影响采样结果;还有一个要去掉的是电解电容 CE2,即电源正极与 PGND 连接的一个电解电容,影响采样;

2.3. 母线电压采样电路



图 2 母线电压采样电路

母线电压采样通过电阻分压形式采集母线电压;

程序中需要母线电压做过压欠压保护机制。

(注意:新版底板 PCB 原理图中是没有 R40 电阻,在 MCU 小板上。)

2.4. 电源电路




图 3 电源电路

LKS611 是一款用于 DC-DC 变换的控制芯片,芯片内部集成有基准电压源、比较器、占空比可调的内置振荡器以及高性能的电流开关。

该款芯片输出电压为固定的 14.5V,内部集成有 2 个 2%精度的分压电阻。可用于 Step - Down 应用下。

开关电源电路的走线上,要保证尽量减小振荡辐射信号的输出,环路要小,走线要紧凑,整流二极管/电感/开关控制器输出端要尽量靠近。输出电感周围,不可以涂敷 GND 或其它网络的走线,防止电源的开关信号干扰到这些网路中去;

2.5. 反电动势检测电路

电机三相反电动势检测




图 4 反电动势采样电路(滤波电容在 MCU 板)

在 HALL 信号损坏时,通过反电动势检测实现 BLDC SensorLess 控制。

在电机不加电滑行时,通过反电动势检测可以对 HALL 的机械安装的偏移误差进行动态的修正。

2.6. 短路保护电路

短路保护




图 5 短路保护电路

短路保护电路能够在短路发生时,快速关断 PWM 输出。MCPWM 模块有四个急停事件输入,由硬件直接关断 PWM 输出。也可以用比较器中断实现软件响应后第一时间关闭 Mosfet,确保 Mosfet 不被烧毁;

短路保护电路的采样点走线始发点应位于电流采样电阻的根部,单独走线到处理器附近的 RC 电路;

软件应配置 OC 信号为内部比较器 CMP 的正端输入,CMP 负端配置为内部 DAC 输出,CMP 的输出配置为 MCPWM 的急停保护输入;

软件上可以通过配置 DAC 寄存器的值,控制短路保护电流的大小,计算方法为:

I= ((DAC 数值/4096) *3.6) /R 采样电阻

例如, DAC=400, R 采样电阻=0.0047, 则短路保护电流为:

I= ((400/4096) *3.6) /0.0047=74.8A

2.7. HALL 电路




图 6 hall 电路(滤波电容在 MCU 板)

在有 hall 应用中会用到 hall 电路,检测电机的 hall 位置,为电机运行提供准确的转子位置信息,具体可翻阅资料。

2.8. LED 电路及按键电路

原理图设计了三个 LED 灯,两个按键可供使用;

2.9. 模拟信号输入电路

原理图设计了一路模拟信号输入,外部接滑动变阻器(20K)或者线性转把,作为电机调速使用。如图 7 所示:




图 7 模拟信号输入

3. 调试电机一般步骤:

3.1. 检测硬件电路是否正常

3.1.1 硬件焊接检查:

电容正负极是否焊反; 电池电源和地有没有短路, 12V 和地之间有没有短路, 5V 和地有没有短路; 芯片引脚有没有连锡以及虚焊情况;

3.1.2 硬件连接检查:

电机的相线已经 HALL 线连接检查有没连接稳固,电源线的连接是否正常。正负极不能接反。

3.1.3 上电电压是否正常:

给电路板供电,用万用表测量电压是否正常输出,如正常,进行下一步,入不正常检查 电路,排除问题;

3.2. 检测 PWM 波形是否正常输出


根据程序版本 LKS08x_FOC_SensorLessV4.0:在 sys_init()系统初始化函数中使能 DebugPWM_OutputFunction()函数,用示波器测试每相的 PWM 波形是否正常(注意:不能 带电机,且电流设置为 0.2A 即可);如不正常,检查电路是否有问题,依次逐级排查;

3.3. 对照 LKS08x_Demo_FOC_V4.0 程序说明

附件:

原理图:

DC/DC电源




接插件 - To MCU


	P2				
PGND	1 15	AP			
PGND	2 16	GND			
Vol ADC	3 17	P2.10			
œ	4 18	P2.1			
P2.2	5 19	HC HC			
HALL_C	6 20	HB			
HALL_B	7 21	HA			
HALL_A	8 22	F0.0			
+5V	9 23	NRST			
+5V	10 24	+5V			
LED3	11 25	P3.2			
GND	12 26	GND			
GND	13 27	GND			
GND	14 28	GND			
	17 20				
Header 14X2A					

	P1				
PGND	1 15	BP			
PGND	2 16	œ			
PB	3 17	PC			
PA	4 18	P1.11			
CN	5 19	P1.10			
BN	6 20	CP			
AN	7 21	BP			
TXD1	8 22	ΑP			
P2.7	9 23	RXD1			
TXD0	10 24	P1.3			
P0.14	11 25	RXD0			
STOP1	12 26	START1			
LED2	13 27	P0.4			
LED1	14 28	SPIn			
	17 20				
Header 14X2A					

模拟信号输入



按键





电机三相反电动势检测



电流采样选择

P-X 采样MOS内阻 P-I 采样电阻






图标





GND



PCB:

