


南京凌鸥创芯电子有限公司


# 用芯打造电控专用平台

## FOC学习框架顺序





### 坐标变换波形图






#### Clark 变换

将A,B,C三相转换为相互垂直的U,B两极,B

且又与在同事由

将式图代入①和图,得:



国为做等幅变换,须使OSFA幅值 相等,固使又与月间乘上系数大二号

得: 
$$A = A$$
  $A + 2BJ$ 




#### Park 变换

将从,B转换成旋转的人,包轴,其中 d轴与转子磁场从极同向, 各轴垂直处轴,指向转子的旋转为向.

$$1 d = \alpha \cdot \cos \theta + \beta \cdot \sin \theta$$

$$1 d = \alpha \cdot (-\sin \theta) + \beta \cdot \cos \theta$$





#### 反Park 变换

将旋转的d, g轴转换到固定 的以, 马轴.

i 当d=o ad.

马车上向


会成局受指图(会成历量一直


一起前d轴90°

当
$$\theta=0$$
时, $\alpha=d$   
当 $\theta=90$ 时

当 
$$\theta = 90^{\circ}$$
 时,  
 $\mathcal{L} = -2$  1  
 $\mathcal{L} = -2$  1

以轴负向








#### 反Clark 变换

将《B转换为A,B,C三根。

$$S = A = \alpha$$

$$B = \beta \cdot \omega S + \alpha \cdot (-\sin \theta)$$


$$C = \beta \cdot (-\omega S + \alpha) + \alpha \cdot (-\sin \theta)$$





#### 反Clark 变换—等幅值

$$C = -A - B = -\frac{2}{3} \alpha - (\frac{\sqrt{3}}{3}\beta - \frac{1}{3}\alpha)$$





#### 在程序中实现—反park变换

```
alfa
   void run my foc test() //
31 - {
                                                       thelta
                                                                  beta
32
     nQVoltageSet test = 400; //设定Q轴电压
33
      nDVoltageSet test = 0 ; //设定D轴电压
                                                          anti park
34
      tElectAngle_test += 20; //设定角度增加大小 //角度范围(-32768 ~ 32767) 对应 (-π~π)
35
36
37
      anti park test(nDVoltageSet test,nQVoltageSet test,tElectAngle test); //反park变换
                                                                               -200
                                                   //反park变换
    void anti park test(s16 d, s16 q, s16 theta)
41 - {
42
      float sin Vlaue = 0;
43
      float cos_Vlaue = 0;
                                                                                                     125000
                                                                                                             150000
44
      stru TrigComponents sincosvalue test: //结构体包含表示sin和cos值的两个变量
                                                                                                     Alfa和Beta相位差90度,
      sincosvalue_test = Trig Functions(theta): /* 通过DSP计算得到角度theta的sin和cos值
45
                                                                                                     与预期相符
46
      sin_Vlaue = (float)(sincosvalue_test.hSin) / 0x7FFF; //sin和cos的值转换为-1.0到1.0范围内
47
48
      cos Vlaue = (float) (sincosvalue test.hCos) / 0x7FFF;
49
       alfa test = d * cos Vlaue - q * sin Vlaue;
                                                   ////反park变换计算得到alfa
50
       beta test = Ad * sin Vlade + q * cos Vlaue;
51
                                                   //反park变换计算得到beta
                                                                                    //反park变换得到的beta值
                                                         tru.datal = (bet/a_test);
FOC1 clarke park > Aanti park
                                                       Rttstru. data0 = (alfa test); 人反park变换得到的alfa值
    function [alfa,beta] = fcn(d,q,theta)
                                                       SEGGER_RTT_Write(1, &Rttstru, 6);
      alfa = d*cos(theta) - q*sin(theta);
      beta = d*sin(theta) + q*cos(theta);
```



59

60


61

62

#### 在程序中实现—反Clark变换

```
function [A,B,C] = fcn(alfa,beta)
   A = alfa;
   B = (-alfa + beta*sqrt(3)) / 2;
   C = (-alfa - beta*sqrt(3)) / 2;
58 □ {
```

```
void anti_clarke_test(s16 alfa, s16 beta) //反clarke变换
 Va test = alfa:
 Vb_test = (-alfa >> 1) + (beta >> 1) * 1.732;
  Vc_{test} = ((s16)(-alfa - (beta * 1.732))) >> 1;
```



Va, Vb, Vc相位差120度,与预期相符

120°

Rttstru.data1 = (Vb\_test); //反clarke变换得到的Vb值 Rttstru.data0 = (Va\_test); //反clarke变换得到的Va值 Rttstru.data2 = Vc\_test ; // 反clarke变换得到的Vc值 SEGGER\_RTT\_Write(1, &Rttstru, 6):

由 U,B 得到 A.B.C



#### 等功率变换sqrt(2/3)系数来源

我们在使用SVPWM的时候都要涉及到Clark变换,而Clark的变换矩阵前有一个系数: sqrt(2/3)。这个系数给我学习Clark变换时带来过疑惑,我根据正交分解将三相坐标的电流变换到两相坐标时根本就没有这个sqrt(2/3)。对于这个系数的引入,有些书的解释是为了使的变换前后能量守恒,我再根据这个原理计算了一下变换前后的功率,终于找到了sqrt(2/3)出现的原因。

摘自: https://doc.wendoc.com/b3464ab18ff17faa0bfa918d1.html

三相坐标下的电流为 ia, ib, iq 根据clark变换 ialfa=ia-0.5ib-0.5ic ) = 1 🔏 ibeta=0.5sqrt(3)\*ib-0.5sgrt(3)\*ic 很容易推导出ialfa和ibeta的幅值是ia幅值的1.5倍 所以设ia的有效值为A,则ialfa,ibeta的有效值为1.5A 同理 变换前的电压为U,则变换后的电压有效值为1.5U 变换前的功率P1=J\*A(3) 变换后的切率P2-1.5U\*1.5A 2=4.5UA 可见变换前后的功率P1和P2不相等, 为了使变换前后功率相等, 需要给变换矩阵乘以一个系数,设为k 则变换后的 ialfa = k ia-0.5ib-0.5icibeta=**(**0.5sgrt(3)\*ib-0.5sqrt(3)\*ic) 则ialfa, ibeta的有效值为1.5\*k\*A, 电压有效值为1.5\*k\*U 变换后的功率P2=4.5UA\*k\*k 令P1=P2所以: 3\*U\*A = 4.5U\*A\*k\*k 解得: k = sqrt(2/3)

clark变换矩阵的等功率变换系数sqrt(2/3),就是这样来的





江苏省南京市经济技术开 发区兴智科技园B栋15层 http://www.linkosemi.com

# 為核和型級

创芯驱动,领航电控未来!

正直诚信! 利他共赢! 成长超越!