总体部署环境搭建

软件栈要求

PC

纯文本

1 OS: Ubuntu22.04 2 Python版本: Python3.8 3 Paddle20NNX版本: develop版

4 PaddlePaddle: PaddlePaddle-gpu develop版 5 rknn-toolkit2: toybrick 官网最新1.2.0

rknn-toolkit2 安装踩坑

• 下载需要的软件包

1 sudo apt-get install libxslt1-dev zlib1g zlib1g-dev libglib2.0-0 \

纯文本

2 libsm6 libgl1-mesa-glx libprotobuf-dev gcc g++

• 安装 rknn-toolkit2 过程中提前要安装的包

pip install numpy==1.16.6

纯文本

• 安装 rknn-toolkit2

pip install rknn_toolkit2-1.3.0_11912b58-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

纯文本

纯文本

Board

rknn_toolkit_lite2 安装踩坑

- 下载,并将包传到板子上
 - 进入 RK 仓库并且下载 rknn-toolkit2
 - 进入 RK 仓库并且下载 rknpu2
 - 解压并将 rknn_toolkit_lite2,rknpu2-master 传到板子上,我这里传到 Download 目录下

- 1 toybrick@debian10:~/Downloads\$ l,不采用develop版本是因为这个版本不对外开放,不具有普遍意义s
- 2 rknn_toolkit_lite2 rknpu2-master

• 安装 RKNN Toolkit Lite2

目前可以通过 pip3 install 命令安装 RKNN Toolkit Lite2。

注: 以下安装过程大部分来自 RK 官方文档,做了一些修改

1. 如果系统中没有安装 python3/pip3 等程序,请先通过 apt-get 方式安装,命令如下:

纯文本

- 1 sudo apt update
- 2 sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-pip gcc

切记这里不是 sudo apt-get update!!!

• 安装依赖模块: opency-python 和 numpy

• 安装 RKNN Toolkit Lite2

安装 RKNPU2 Linux 驱动

安装完 RKNN Toolkit Lite2,我们还需要安装 RKNPU2 驱动

```
如文本

1 cd ~/Downloads/rknpu2-master/runtime/RK356X/Linux/librknn_api/aarch64/

2 sudo cp ./* /usr/lib
```

运行 example

安装完毕后,我们需要进行测试

```
红 cd ~/Downloads/rknn_toolkit_lite2/examples/inference_with_lite/
2 sudo -E python3 test.py
```

输出

```
纯文本
1 --> Load RKNN model
2 done
3 --> Init runtime environment
4 I RKNN: [09:38:10.438] RKNN Runtime Information: librknnrt version: 1.3.0 (9b36d4d74@2022-05-04T20:
5 I RKNN: [09:38:10.439] RKNN Driver Information: version: 0.4.2
6 I RKNN: [09:38:10.439] RKNN Model Information: version: 1, toolkit version: 1.3.0-11912b58(compiler
7 done
8 --> Running model
9 resnet18
10 ----TOP 5----
11 [812]: 0.9996383190155029
12 [404]: 0.00028062646742910147
13 [657]: 1.632110434002243e-05
14 [833 895]: 1.015904672385659e-05
15 [833 895]: 1.015904672385659e-05
16
17
   done
```