


# Eletrônica para Informática

**PWM** 




- Modulação em Largura de Pulso
- > Trata-se de uma modulação digital / em sinal digital
- > Dois níveis de sinal: on (ou '1') e off (ou '0')
- ➤ PWM Controle de quanto tempo um sinal digital fica em "on "em uma determinada janela de tempo fixa (chamada de período).
- >O tempo em on é representado por t1 e o período por t.



$$DutyCycle = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \cdot 100$$

- Função do Arduíno: "analogWrite(PINO, VALOR\_ANALOGICO);"
- > Pino: Número do pino do Arduino o qual se deseja que o sinal PWM seja gerado.
- ➤ Valor Analógico: Saídas com símbolo/identificação "~" podem gerar sinais PWM.
- ➤ Valor (de 0 a 255), proporcional ao Duty Cycle a ser gerado.
- Exemplo: Para Duty Cycle de 100%, deve-se utilizar valor 255, já para Duty Cycle 20% deve-se utilizar o valor 51 e assim por diante.


$$DutyCycle = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \cdot 100$$







A frequência do PWM no Arduino são:

- Aprox. 1KHz(976.56 Hz) nos pinos 5 e 6
- Aprox. 500 Hz (488.28 Hz) nos pinos3,9,10,11










Exercício: Utilizando uma placa Arduíno, projete hardware e firmware para controlar a intensidade do acendimento de um LED, conforme abaixo:

- a. 100% da intensidade máxima por 2s;
- b. 50% da intensidade máxima por 3s;
- c. 10% da intensidade máxima por 1s;
- d. Repetir a partir de a.






DADOS DO FABRICANTE:

V<sub>LED</sub> = 2v

ILED = 10 mA




### LED VERMELHO



DADOS DO FABRICANTE:

VLED= 2V

ILED= 10 mA



### CÁLCULO DO VALOR DE "R"


 $V_{BAT} = V_{LED} + V_{R}$  $5v = 2v + V_{R}$ 


 $V_R = 3v$ 

R=VR/IR

R= 3v/10mA

R= 300 ohms






- a. 100% da intensidade máxima por 2s;
- b. 50% da intensidade máxima por 3s;
- c. 10% da intensidade máxima por 1s;
- d. Repetir a partir de a.

### CÓDIGO

```
// C++ code
   void setup()
     pinMode (3, OUTPUT); // Saida PWM
   void loop()
   analogWrite(3,255);// Duty-cycle PWM-100%
10
   delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
12
   analogWrite(3,128);// Duty-cycle PWM-50%
13
   delay(3000); // Wait for 3000 millisecond(s)
14
   analogWrite(3,26);// Duty-cycle PWM-100%
   delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
16
```

Exercício: Utilizando uma placa Arduíno, projete hardware e firmware para controlar a intensidade do acendimento de um LED, conforme abaixo:

- a. Aumentar intensidade de acendimento do LED, em rampa, partindo de 0% e chegando a 80% após 5s;
- b. Apagar o LED por 3s;
- c. Repetir a partir de a.






DADOS DO FABRICANTE:

 $V_{LED} = 2v$  $I_{LED} = 10 \text{ mA}$ 




### LED VERMELHO



DADOS DO FABRICANTE:

VLED= 2V

ILED= 10 mA



### CÁLCULO DO VALOR DE "R"


 $V_{BAT} = V_{LED} + V_{R}$  $5v = 2v + V_{R}$ 

 $V_R = 3v$ 

R=VR/IR

R= 3v/10mA

R= 300 ohms



PWM-80%

100% - 255

80% - X


X= 80\*255/100

x = 204

RAMPA -5s


Incremento PWM - 5s/204

Incremento ≅ 25ms




#### **INSTITUTO FEDERAL**

Ceará



- Aumentar intensidade de acendimento do LED, em rampa, partindo de 0% e chegando a 80% após 5s;
- b. Apagar o LED por 3s;
- c. Repetir a partir de a.



```
// C++ code
   void setup()
     pinMode(3, OUTPUT);//Saida PWM
 6
   void loop() {
   for(int i=0;i<205;i++) {
10 analogWrite(3,i);// Duty-cycle PWM-valor i
   delay(25); // Wait for 25 millisecond(s)
12
   analogWrite(3,0);// Duty-cycle PWM 0%
   delay(3000); // Wait for 3000 millisecond(s)
```


Exercício: Utilizando uma placa Arduíno, projete hardware e firmware para controlar a intensidade do acendimento de um LED, conforme abaixo:

- a. Acender o LED com intensidade de 100% por 1s;
- b. Diminuir a intensidade do acendimento do LED, em rampa, partindo de 100% e chegando a 20% após 5s;
- c. Apagar o LED por 3s;
- d. Repetir a partir de a.

#### **INSTITUTO FEDERAL**

Ceará

Exercício: Examine o hardware e firmware abaixo e descreva qual o comportamento da intensidade do Led ao longo do tempo:



```
// C++ code
void setup()
 Serial.begin(9600); // open s. port at 9600 bps:
 pinMode(3, OUTPUT);
void loop()
 int x = 5;
 for (int i = 0; i > -1; i = i + x) {
  analogWrite(3, i);
  if (i == 255) {
   x = -5; // muda a direção
  Serial.println(i);
  delay(50);
```