




# Curso de Tecnologia em Redes de Computadores


Disciplina: Cabeamento Estruturado

03. Introdução a comunicação de dados

Prof. Ronaldo < ronaldo.maia@ifrn.edu.br>



- A transmissão da informação através de sistemas de comunicação pressupõe a passagem de sinais através dos meios físicos de comunicação que compõem as redes
- As propriedades físicas dos meios de transmissão e as características dos sinais transmitidos apresentam uma série de questões tecnológicas que influenciam na construção e no projeto de redes de computadores



#### Conceitos Básicos

#### Comunicação


Ato de transmitir informações, de forma que seu significado seja preservado

#### Informação:

 Está associada às idéias ou aos dados manipulados pelos agentes que as criam, manipulam e processam

#### Sinal:

- Representação específica da informação no momento da transmissão
- Ondas que se propagam através de algum meio físico
  - Exs: par de fios telefônicos, fibra óptica, cabo coaxial, o ar, o vácuo, etc.





### Tipos de Sinal

- Analógico
  - Sinal varia continuamente no tempo




- Digital
  - Sinal que varia em um conjunto de valores discretos
  - Construído de uma seqüência de intervalos de tamanho fixo iguais a T segundos, chamada de *Intervalo de Sinalização* (T)






#### Tipos de Sinal


- Digital
  - Nº de níveis pode ser maior que dois
  - Ex: Codificação Dibit






#### Banda Passante


- Banda passante do sinal
  - Intervalo de frequências que compõem este sinal
    - Ex: a voz humana vai de 80Hz até 12KHz
- Largura da banda passante do sinal
  - É o tamanho da banda passante do sinal
    - Ou seja, a diferença entre a maior e a menor frequência
    - Ex: Largura de banda da voz humana?
      - 12.000Hz 80Hz = 11.920Hz



#### Banda Passante


- Banda passante do Meio Físico
  - Faixa de freqüência que é preservada pelo meio






#### Banda Passante


- Banda passante necessária para o sinal
  - Largura de banda mínima capaz de garantir que o receptor ainda recupere a informação digital transmitida originalmente






### Fontes de distorção

- Atenuação
  - Dininuição da potência do sinal com a distância
  - Perda de energia por calor ou radiação
    - Quanto maiores as frequências, maiores as perdas
- Eco
  - Provocada por mudanças de impedância
- Ruído
  - Interferência de sinais indesejáveis
  - Um dos maiores limitantes do desempenho




### Fontes de distorção

- Tipos de Ruídos
  - Térmico
    - Provocado pela agitação dos elétrons nos condutores
  - Intermodulação
    - Sobreposição de sinais de diferentes frequências
  - Crosstalk
    - Provocado pela proximidade entre os condutores
    - Na telefonia, este fenômeno é chamado "linha cruzada"
  - Impulsivo
    - Pulsos irregulares e com grandes amplitudes
    - Maior causa de erros em transmissão digital
    - Podem ser provocados por diversas fontes, incluindo distúrbios elétricos externos, falhas nos equipamentos, etc.



### Modulação e Demodulação

- Modulação
  - Deslocamento do sinal de sua faixa de freqüência original para outra faixa
  - O deslocamento é determinado pela frequência de uma onda portadora
- Demodulação
  - Deslocamento do sinal de outra faixa de frequência para sua faixa original
- Modem = Modulator-Demodulator




### Técnicas de Modulação

- Três técnicas básicas:
  - Modulação por amplitude (AM)
  - Modulação por frequência (FM)
  - Modulação por fase (PM)



### Técnicas de Modulação

- Para a modulação de um sinal digital:
  - Modulação por Chaveamento da Amplitude (Amplitude Shift Keying - ASK)
    - Modificações na amplitude da onda transmitida
    - Freqüência da portadora é mantida
  - Modulação por Chaveamento da Frequência (Frequency Shift Keying - FSK)
    - Modificações na freqüência da onda transmitida
    - Amplitude da portadora é mantida
  - Modulação por Chaveamento da Fase (Phase Shift Keying - PSK)
    - Modificações na fase da onda transmitida
    - Amplitude e frequência da portadora são mantidas



### Técnicas básicas de modulação





**Portadora** 

**Mod. Amplitude** 

Mod. Frequência


Mod. Fase






### Multiplexação


- Técnica que pemite a transmissão de mais de um sinal em um mesmo meio físico
- Tipos básicos de Multiplexação
  - Multiplexação na Freqüência (FDM)
    - Transmissão simultânea de diversos sinais em diferentes freqüências em um mesmo meio físico
  - Multiplexação no Tempo (TDM)
    - Transmissão intercalada de porções de diversos sinais em um mesmo meio físico



### Multiplexação na Freqüência


- Cada sinal ocupa uma banda distinta com tamanho necessário para sua transmissão
  - Deslocar a faixa de freqüência de cada sinal
  - Filtrar cada sinal preservando somente a faixa relativa a banda necessária






## Multiplexação na Freqüência


Exemplo






#### Base Band × Broad Band

- Base Band (Digital)
  - Sinal transmitido no meio sem qualquer técnica de modulação
  - Utiliza toda a banda passante do meio
  - Possibilitam a transmissão em alta velocidade
- Broad Band (Analógica)
  - Sinal transmitido no meio utilizando modulação
  - Banda passante do meio é dividida entre os vários canais




#### Sinalização em *Broad Band*

- Broad Band FDM
  - Banda passante do meio é dividida em vários canais
  - Muito usado pelas empresas de TV a cabo (CATV)
    - Tráfegos multiplexados na frequência
- Broad Band de único canal
  - Utiliza apenas um canal
    - Usado em CFTVs




### Sinalização em *Broad Band*

- Tipos de canais
  - Dedicados
    - Previamente alocado à comunicação dos dispositivos
    - Permanece alocado por todo o tempo
  - Chaveados
    - Não são pré-estabelecidos
    - Requisitado sob demanda ao controlador
    - Permanece alocado até que um dos dispositivos cancele o canal




### Multiplexação no Tempo (TDM)


- Transmissão de vários sinais em diferentes porções de tempo
- Pode ser:
  - Síncrona
    - Divide o tempo em intervalos de tamanhos fixos
    - Intervalos alocados de forma exclusiva
    - Pode gerar desperdício da capacidade
  - Assíncrona
    - Intervalos de tempo alocados dinamicamente de acordo com a demanda.



### Multiplexação no Tempo (TDM)


- TDM Síncrono
  - Tempo é dividido em intervalos de tamanhos fixos (T): FRAME
  - Cada frame é dividido em subintervalos: slots ou segmentos
  - Canal: conjunto de slots em determinada posição do frame
    - Dedicado
    - Chaveado







#### TDM Síncrono

Single-Slot TDM




Multi-Slot TDM






#### TDM Síncrono

- Multi-window TDM
  - Frame é dividido em janelas de mesmo tamanho
  - Divisão da janela pode ser diferente





#### TDM Assincrono

- Intervalos de tempo alocados dinamicamente de acordo com a demanda
- Requer cabeçalho de controle
  - Endereços de origem e destino
- Elimina o desperdício de capacidade
  - Tempo não utilizado está sempre disponível

A1


B1


**B2** 

42

C1


#### FDM x TDM





#### Bibliografia

- SOARES, Luiz Fernando; COLCHER, Sérgio e SOUZA, Guido Lemos. Redes de Computadores: Das LANs, MANs e WANs às redes ATM. Campus, 5<sup>a</sup> Ed.
- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores.
  Campus, 4<sup>a</sup> Ed.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem top-down.
   3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.



#### Questões

- Explique a diferença entre modulação e multiplexação. Cite as técnicas básicas de ambas e dê exemplos reais onde estas são usadas.
- 2. O que sinal? Qual a diferença entre os sinais analógicos e digitais?
- 3. Qual a diferença entre banda passante e largura de banda do sinal?
- 4. Compare o TDM síncrono com assíncrono, apresentando suas vantagens e desvantagens.
- 5. Qual o intervalo de sinalização (T), se a taxa de transmissão é de 20 bps, e utiliza-se 4 níveis de amplitude?
- 6. Para um sinal digital, qual a taxa de transmissão (em bps), se o intervalo de sinalização (T) é de 0,02 segundos, e utiliza-se 16 níveis de amplitude?