

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Tema 5. Arquitecturas avanzadas

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- Extensiones multimedia
- GPUs
- Bibliografía
 - "Computer Architecture: A Quantitative Approach", Hennessy & Patterson, 6th ed., 2017



ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- © Extensiones multimedia
- GPUs



REPRESENTACIÓN EN COMA FLOTANTE

- La representación en coma flotante está basada en la notación científica:
 - La coma decimal no se halla en una posición fija dentro de la secuencia de bits, sino que su posición se indica como una potencia de la base:

$$+ \underbrace{6.02}_{mantisa} + \underbrace{10}_{base} - \underbrace{2}_{mantisa} - \underbrace{2}_{base} - \underbrace{10110}_{mantisa} + \underbrace{2}_{base} - \underbrace{10110}_{mantisa}$$

- En todo número en coma flotante se distinguen tres componentes:
 - Signo: indica el signo del número (0= positivo, 1=negativo)
 - Mantisa: contiene la magnitud del número (en binario puro)
 - Exponente: contiene el valor de la potencia de la base (sesgado)
 - La base queda implícita y es común a todos los números, la más usada es 2



REPRESENTACIÓN EN COMA FLOTANTE

- © El **valor** de la secuencia de bits (s, e_{p-1} , ..., e_0 , m_{q-1} , ..., m_0) es: $(-1)^s \cdot V(m) \cdot 2^{V(e)}$
- Dado que un mismo número puede tener varias representaciones

$$0.110 \cdot 2^5 = 110 \cdot 2^2 = 0.0110 \cdot 2^6$$

los números suelen estar normalizados:

- Un número está normalizado si tiene la forma 1.xx...·2^{xx...} (ó 0.1xx ...·2^{xx...})
- Dado que los números normalizados en base 2 tienen siempre un 1 a la izquierda, éste suele quedar implícito (pero debe ser tenido en cuenta al calcular el valor de la secuencia)




REPRESENTACIÓN EN COMA FLOTANTE


Sea el siguiente formato de coma flotante de 32 bits (base 2, normalizado)

| S | m |
|---|---|

- El rango de valores representable por cada uno de los campos es:
 - **Exponente** (8 bits con sesgo de 128): -128 ... +127
 - **Mantisa** (23 bits normalizados): los valores binarios representables oscilan entre 1.00...00 y 1.11...11, es decir entre 1 y 2-2-2-3 (2-ulp) (1.11...1 = 10.00...0 0.0...1)



Obsérvese que la cantidad de números representables es 2³² (igual que en coma fija). Lo que permite la representación en coma flotante es ampliar el rango representable a costa de aumentar el espacio entre números representable (un espacio que no es uniforme).





- 2 formatos con signo explícito, representación sesgada del exponente (sesgo igual a (2ⁿ⁻¹-1)), mantisa normalizada con un 1 implícito (1.M) y base 2.
 - precisión simple (32 bits): 1 bit de signo, 8 de exponente, 23 de mantisa
 - $1.0 \cdot 2^{-126} \dots (2 2^{-23}) \cdot 2^{127} = 1.2 \cdot 10^{-38} \dots 3.4 \cdot 10^{38}$
 - precisión doble (64 bits): 1 bit de signo, 11 de exponente, 52 de mantisa
 - $1.0 \cdot 2^{-1022} \dots (2-2^{-52}) \cdot 2^{1023} = 2.2 \cdot 10^{-308} \dots 1,8 \cdot 10^{308}$
- 2 formatos ampliados para cálculos intermedios (43 y 79 bits).

- Codificaciones con significado especial
 - *Infinito* (e=255, m=0): representan cualquier valor de la región de overflow
 - NaN (Not-a-Number) (e=255, m>0): se obtienen como resultado de operaciones inválidas
 - Número denormalizado (e=0, m>0): es un número sin normalizar cuyo bit implícito se supone que es 0. Al ser el exponente 0, permiten representar números en las regiones de underflow. El valor del exponente es el del exponente más pequeño de los números no denormalizados: -126 en precisión simple y –1022 en doble.
 - Cero (e=0, m=0): número no normalizado que representa al cero (en lugar de al 1)
- © Excepciones:
 - **Operación inválida**: ∞±∞, 0×∞, 0÷0, ∞÷∞, x mod 0, \sqrt{x} cuando x<0, x=∞
 - Inexacto: el resultado redondeado no coincide con el real
 - Overflow y underflow
 - División por cero



© Ejemplo:

0 | 0110 1000

101 0101 0100 0011 0100 0010

- Signo: 0 => positivo
- © Exponente:
 - \odot 0110 1000_{dos} = 104_{diez}
 - ⊙ Eliminación del sesgo: 104 127 = -23
- Mantisa:

$$1 + 1x2^{-1} + 0x2^{-2} + 1x2^{-3} + 0x2^{-4} + 1x2^{-5} + ...$$

$$= 1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-7} + 2^{-9} + 2^{-14} + 2^{-15} + 2^{-17} + 2^{-22} = 1.0 + 0.666115$$

Representa: $1.666115_{diez} * 2^{-23} \sim 1.986 * 10^{-7}$

Redondeo:

- El estándar exige que el resultado de las operaciones sea el mismo que se obtendría si se realizasen con precisión absoluta y después se redondease.
- Hacer la operación con precisión absoluta no tiene sentido pues se podrían necesitar operandos de mucha anchura.

• Existen 4 modos de redondeo:

- Redondeo al más cercano (al par en caso de empate)
- Redondeo a más infinito (por exceso)
- Redondeo a menos infinito (por defecto)
- Redondeo a cero (truncamiento)



- Al realizar una operación ¿cuántos bits adicionales se necesitan para tener la precisión requerida?
- Suma

```
1≤s1<2
ulp ≤s2<2
```

Por tanto s=s1+s2 cumplirá:

1<s3<4

Si s3>2 se deberá normalizar desplazando a la derecha una posición, y ajustando el exponente.

Redondeo:


Caso 1: e1=e2 y s3>2

1.001000*2³ 1.110001*2³ 10.111001*2³ 1.011100**1***2⁴ Bit de redondeo



- Suma
- Redondeo:

Caso 2: e1-e2>0





Resultado

Resta:

Caso 1: e1=e2 $1 \le s < (0,1) \Rightarrow \text{Normalización}$ No se necesitan bits adicionales.

1.001111*2³
- 1.001001*2³
0.000110*2³
1.100000*2⁻¹
Normalización

© Caso 2: e1-e2=1 y s>0,5 $1 \le s1 < 2$ $0.5 \le s2 < 1$ $\begin{cases} ulp \le s < 1.5 \end{cases}$ Cálculo exacto

1.0 0 1 1 1 1*2³

- 1.0 0 1 0 0 1*2²

1. 0 0 1 1 1 1 *2³

-0.1 0 0 1 0 0 1 *2³

0.1 0 1 0 1 0 1 *2³

1.010101 *2²

Bit de guarda

Resultado -




Resta:

Caso3: e1-e2>1

$$1 \le s1 < 2$$

 $ulp \le s2 < 0.5$ $0,5 < s \le 2$






- Al realizar una operación ¿cuántos bits adicionales se necesitan para tener la precisión requerida?
 - Un bit r para el redondeo
 - Un bit s (sticky) para determinar, cuando r=1, si el número está por encima de 0,5

| Operaciones de redondeo | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Tipo de redondeo | Signo del resultado≥0 | Signo del resultado<0 | | | |
| - ∞ | | +1 si (r or s) | | | |
| +∞ | +1 si (r or s) | | | | |
| 0 | | | | | |
| Más próximo | +1 si (r and p ₀) or (r and s) | +1 si (r and p ₀) or (r and s) | | | |



IEEE 754: SUMA

 Objetivo: Sumar en formato punto fijo de números con el exponente alineado



Empaquetar



IEEE 754: MULTIPLICACIÓN



Ejemplo:



ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- © Extensiones multimedia
- GPUs




INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO PARALELO

© Clasificación de *Flynn* de los computadores paralelos


• Flynn clasificó los computadores paralelos atendiendo al carácter Simple (S) o Múltiple (M) del Flujo de Instrucciones y el Flujo de Datos

| CLASIFICACION DE FLYNN | | Flujo Instrucciones | |
|---------------------------|---|---------------------|------|
| | | S | М |
| Flujo Datos | S | SISD | MISD |
| | М | SIMD | MIMD |

SISD (Single Instruction Single Data)



MISD (Multiple Instruction Single Data)



 $\mathbf{C} = \mathbf{Control}$

P = Proceso (Unidad)


 $\mathbf{M} = \mathbf{Memoria}$

MC = Memoria Compartida


FI = Flujo de Instrucciones

FD = Flujo de Datos

SIMD (Single Instruction Multiple Data)




MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)






INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO PARALELO

- © Clasificación de los multiprocesadores por la ubicación de la memoria
 - Multiprocesadores de memoria compartida
 - O Todos los procesadores acceden a una memoria común
 - La comunicación entre procesadores se hace a través de la memoria



- Multiprocesadores de memoria distribuida o multicomputadores
 - Cada procesador tiene su propia memoria
 - O La comunicación se realiza por intercambio explicito de mensajes a través de una red






ÍNDICE


- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- **©** Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- © Extensiones multimedia
- GPUs



MULTIPROCESADORES DE MEMORIA COMPARTIDA

- © La mayoría de los multiprocesadores comerciales son del tipo UMA (*Uniform Memory Access*): todos los procesadores tienen igual tiempo de acceso a la memoria compartida.
- © En la arquitectura UMA los procesadores se conectan a la memoria a través de un bus, una red multietapa o un conmutador *crossbar* y disponen de su propia memoria caché.
- © Los procesadores tipo NUMA (Non Uniform Memory Access) presentan tiempos de acceso a la memoria compartida que dependen de la ubicación del elemento de proceso y la memoria.








Multiprocesadores de memoria compartida: conexión por bus compartido


- Es la organización más común en los computadores personales y servidores
- El bus consta de líneas de dirección, datos y control para implementar:
 - O El protocolo de transferencias de datos con la memoria
 - El arbitraje del acceso al bus cuando más de un procesador compite por utilizarlo.
- Los procesadores utilizan cachés locales para:
 - o Reducir el tiempo medio de acceso a memoria, como en un monoprocesador
 - O Disminuir la utilización del bus compartido.





Multiprocesadores de memoria compartida: conexión por conmutadores crossbar


- Cada procesador (Pi) y cada módulo de memoria (Mi) tienen su propio bus
- Existe un conmutador (S) en los puntos de intersección que permite conectar un bus de memoria con un bus de procesador
- Para evitar conflictos cuando más de un procesador pretende acceder al mismo módulo de memoria se establece un orden de prioridad
- Se trata de una red sin bloqueo con una conectividad completa pero de alta complejidad





Multiprocesadores de memoria compartida: conexión por red multietapa

- Representan una alternativa intermedia de conexión entre el bus y el *crossbar*.
- Es de menor complejidad que el *crossbar* pero mayor que el bus simple.
- La conectividad es mayor que la del bus simple pero menor que la del *crossbar*.
- Se compone de varias etapas alternativas de conmutadores simples y redes de interconexión.
- En general las redes multietapa responden al siguiente esquema:





Ejemplo de red multietapa: red Omega (ω)


• Se trata de una red multietapa compuesta de conmutadores básicos de 2 entradas y 2 salidas




Conmutador básico
Cada conmutador puede estar en dos estados: *paso directo* y *cruce*



- La interconexión entre etapas se realiza con un patrón fijo denominado barajadura perfecta.
- La red de 3 etapas que conecta 8 procesadores con 8 módulos de memoria sería la siguiente:








CONSISTENCIA DE MEMORIA CACHE

Problema de coherencia caché

- El problema de la coherencia caché en multiprocesadores surge por las operaciones de escritura.
- **Ejemplo**: secuencia de operaciones de acceso a memoria (1, 2, 3, 4, 5) realizadas por tres procesadores P1, P2 y P3 sobre la posición de memoria *u*:



- Caché con política write-through
 - La escritura realizada por el procesador *P3* hará que el valor de *u* en la memoria principal sea 7. Sin embargo, el procesador *P1* leerá el valor de *u* de su caché en vez de leer el valor correcto de la memoria principal.
- Caché con política writeback
 - En este caso el procesador *P3* únicamente activará el bit de modificado en el bloque de la caché en donde tiene almacenado *u* y no actualizará la memoria principal.
 - Sólo cuando ese bloque de la caché sea reemplazado se actualizará la memoria principal.
 - No será sólo P1 el que leerá el valor antiguo, sino que cuando P2 intente leer u y se produzca un fallo en la caché, también leerá el valor antiguo de la memoria principal



CONSISTENCIA DE MEMORIA CACHE

Solución de la coherencia caché

- Existen dos formas de abordar el problema de la coherencia caché.
 - Software, lo que implica la realización de compiladores que eviten la incoherencia entre cachés de datos compartidos.
 - <u>Hardware</u> que mantengan de forma continua la coherencia en el sistema, siendo además transparente al programador.
- Podemos distinguir también dos tipos de sistemas multiprocesadores
 - Sistemas basados en un único bus: se utilizan protocolos de sondeo o *snoopy* que analizan el bus para detectar incoherencia. Cada nodo procesador tendrá los bits necesarios para indicar el estado de cada línea de su caché y así realizar las transacciones de coherencia necesarias según lo que ocurra en el bus en cada momento.
 - Sistemas con redes multietapa: protocolo basado en directorio, que consiste en la existencia de un directorio común donde se guardan el estado de validez de las líneas de las cachés, de manera que cualquier nodo puede acceder a este directorio común.



ÍNDICE


- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- **©** Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- Extensiones multimedia
- GPUs



MULTIPROCESADORES DE MEMORIA DISTRIBUIDA

Multicomputadores

- Los multiprocesadores de memoria compartida presentan algunas desventajas:
 - Se necesitan técnicas de sincronización para acceder a las variables compartidas
 - La contención en la memoria puede reducir significativamente la velocidad.
 - No son fácilmente escalables a un gran número de procesadores.
- Un multicomputador consta de un conjunto de procesadores conectados por una red
- Cada procesador tiene su propia memoria local, incluida la caché, y se comunican por paso de mensajes a través de la red





MULTIPROCESADORES DE MEMORIA DISTRIBUIDA

Propiedades de los multicomputadores

- El número de nodos puede ir desde algunas decenas hasta varios miles (o más).
- La arquitectura de paso de mensajes tiene ventajas sobre la de memoria compartida cuando el número de procesadores es grande.
- El número de canales físicos entre nodos suele oscilar entre cuatro y ocho.
- Esta arquitectura es directamente escalable y presenta un bajo coste para sistemas grandes.
- Un problema se especifica como un conjunto de procesos que se comunican entre sí y que se hacen corresponder sobre la estructura física de procesadores.
- El tamaño de un proceso viene determinado por su granularidad:

$$Granularidad = \frac{Tiempo\ de\ cálculo}{Tiempo\ de\ comunicación}$$

- Al reducirse la granularidad, la sobrecarga de comunicación de los procesos aumenta.
- Por ello, la granularidad empleada en este tipo de máquinas suele ser media o gruesa.
- El programa a ejecutar debe de ser intensivo en cálculo, no intensivo en operaciones de entrada/salida o de paso de mensajes



TOPOLOGÍA DE LAS REDES ESTÁTICAS DE INTERCONEXIÓN


Redes estáticas de interconexión en multicomputadores

- Los multicomputadores utilizan redes estáticas con enlaces directos entre nodos
- Cuando un nodo recibe un mensaje lo procesa si viene dirigido a dicho nodo
- Si el mensaje no va dirigido al nodo receptor lo reenvía a otro por alguno de sus enlaces de salida siguiendo un protocolo de encaminamiento.
- Las propiedades más significativas de una red estática son las siguientes:
 - O Topología de la red: determina el patrón de interconexión entre nodos.
 - O Diámetro de la red: distancia máxima de los caminos más cortos entre dos nodos de la red.
 - Latencia: retardo de tiempo en el peor caso para un mensaje transferido a través de la red.
 - Ancho de banda: Transferencia máxima de datos en Mbytes/segundo.
 - Escalabilidad: posibilidad de expansión modular de la red.
 - Grado de un nodo: número de enlaces o canales que inciden en el nodo.
 - Algoritmo de encaminamiento: determina el camino que debe seguir un mensaje desde el nodo emisor al nodo receptor.



TOPOLOGÍA DE LAS REDES ESTÁTICAS DE INTERCONEXIÓN

Algunas topología de las redes estáticas



$$di\'{a}metro = 2 \cdot (n-1)$$



$$n^{\circ} nodos = n^2$$

$$n^{\circ}$$
 enlaces = $2 \cdot n \cdot (n-1)$



cordado


$$diámetro = 2 \cdot |n/2|$$

grado = 4

$$n^{\circ} nodos = n^2$$

 n° enlaces = $2n^{2}$





$$di\'{a}metro = n-1$$

$$grado = 2$$

$$n^{\circ} nodos = n$$

 n^{o} enlaces = n-1



~

 $di\'{a}metro = 3$

grado = 4

 $n^{\circ} nodos = n$

 n° enlaces = 32

• Estrella



$$di\'{a}metro = 2(k-1)$$

$$grado = 4$$

$$n^{\circ} nodos = 2^k - 1$$

$$n^{\circ}$$
 enlaces = $2^k - 2$

$$k = n^{\circ} niveles$$

$$diámetro = 2$$

$$grado = n - 1$$

$$n^{\circ} nodos = n$$


$$n^{\circ}$$
 enlaces = $n-1$




TOPOLOGÍA DE LAS REDES ESTÁTICAS DE INTERCONEXIÓN

Mipercubos

- O Un *cubo-n* o hipercubo de dimensión n consta de $N=2^n$ nodos extendidos a lo largo de n dimensiones.
- El grado vale *n*
- El diámetro también vale *n*
- \bullet Existen *n* caminos disjuntos entre cualquier par de nodos
- Cada nodo se etiqueta con un número binario de n bits de tal modo asignados que dos vértices conectados se diferencian en un solo bit.
- Los hipercubos de grado 1, 2, 3 y 4 serían los siguientes:







ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- Extensiones multimedia
- GPUs



- SIMD (Single Instruction Multiple Data).
 - Una operación (codificada como una sola instrucción de Lenguaje
 Máquina) se ejecuta sobre un conjunto de datos (en contraposición a SISD).
 - Ejemplo:
 - En lenguaje matemático: V3 = V2 + V1
 - o En LAN: for (i = 0; i < N; i++)V3(i) = V2(i) + V1(i);
 - o En LM: ADDV V3, V2, V1
- Arquitectura SIMD: puede explotar una cantidad importante de paralelismo de datos en:
 - Aplicaciones de ciencia/ingeniería con abundante cálculo matricial (ámbito tradicional)
 - Nuevas aplicaciones: gráficos, visión artificial, comprensión de voz, ...



SIMD

- Eficiencia energética de SIMD: puede ser ventajosa frente a MIMD
 - Sólo es preciso hacer un "fetch" para operar sobre varios datos.
 - Ahorro de energía atractivo en dispositivos portátiles
- © En SIMD el programador sigue "pensando" básicamente en un flujo secuencial de instrucciones.
- Soporte arquitectónico para explotar paralelismo SIMD
 - Arquitectura vectorial
 - Extensiones SIMD (extensiones multimedia)
 - Graphics Processor Units (GPUs)



- Ideas básicas
 - Leer conjuntos de datos sobre "registros vectoriales"
 - Operar sobre el contenido de estos registros
 - Almacenar los resultados finales en memoria
 - Usar los registros vectoriales para ocultar la latencia de memoria
- Características de las operaciones vectoriales
 - Secuencias de cálculos independientes → Ausencia de riesgos
 - Alto contenido semántico
 - Patrón de accesos a memoria conocido
 - Explotación eficiente de memoria entrelazada
 - Disminución de instrucciones de salto (un bucle completo puede transformarse en una instrucción)
 - Reducción conflictos de control



- © En el principio... Seymour Cray CDC 6600 (1963)
- No es una arquitectura vectorial, pero...
 - Muy segmentada, con palabra de 60 bits
 - MP de 128 Kpalabras con 32 bancos
 - 10 FUs (paralelas, no segmentadas)
 - PF: sumador, 2 multiplicadores, divisor
 - Control cableado
 - Planificación dinámica de instrucciones (scoreboard)
 - 10 procesadores de E/S
 - Clock 10 MHz
 - Muy rápido para la época
 - Suma PF en 4 ciclos
 - → 400,000 transistores, 750 sq. ft. (~70 m²), 5 tons, 150 KW, refrigeración freon
 - Máquina más rápida del mundo durante 5 años (hasta el 7600)
 - Vendidas >100 (a \$7-10M c.u.)






El Cray-1 (1976)

- Output
 Unidad escalar
 - Arquitectura Load/Store
- © Extensión Vectorial
 - Registros Vectoriales
 - Instrucciones Vectoriales
- Implementación
 - Control cableado
 - UF muy segmentadas
 - Memoria entrelazada
 - Sin cache de datos
 - Sin memoria virtual





Estructura de un procesador vectorial: RISC-V (RV64V)





ARQUITECTURA VECTORIAL: REPERTORIO RISC-V

- Operaciones vectoriales aritméticas sobre registros
- Instrucciones especiales de carga/almacenamiento de vectores (vld,vst)
- Modos de direccionamiento especiales para vectores no contiguos. Ejemplos
 - o vlds: Load Vector With Stride. Carga elementos equiespaciados a una cierta distancia
 - vldx: Load Vector using Index. El contenido de un registro vectorial indica las posiciones de los elementos a cargar.
- Registros especiales de longitud vectorial (vl) y predicado p_i
 - Registro vI: Indica la longitud de los vectores a procesar (≤ 64)
 - Registros p_i: Registros usados cuando los bucles incluyen sentencias if
 - Ejecución selectiva de operaciones sobre componentes



ARQUITECTURA VECTORIAL: REPERTORIO RISC-V

| Mnemonic vadd | Name ADD | Description Add elements of V[rs1] and V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
|------------------|----------------------------|--|--|--|
| vsub | SUBtract | Subtract elements of V[rs2] frpm V[rs1], then put each result in V[rd] | | |
| vmu1 | MULtiply | Multiply elements of V[rs1] and V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vdiv | | | | |
| | DIVide | Divide elements of V[rs1] by V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vrem | REMainder | Take remainder of elements of V[rs1] by V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vsqrt | SQuare RooT | Take square root of elements of V[rs1], then put each result in V[rd] | | |
| vs11 | Shift Left | Shift elements of V[rs1] left by V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vsrl | Shift Right | Shift elements of V[rs1] right by V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vsra | Shift Right Arithmetic | Shift elements of $V[rs1]$ right by $V[rs2]$ while extending sign bit, then put each result in $V[rd]$ | | |
| vxor | XOR | Exclusive OR elements of V[rs1] and V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vor | OR | Inclusive OR elements of V[rs1] and V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vand | AND | Logical AND elements of V[rs1] and V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vsgnj | SiGN source | Replace sign bits of V[rs1] with sign bits of V[rs2], then put each result in V[rd] | | |
| vsgnjn | Negative SiGN source | Replace sign bits of $V[rs1]$ with complemented sign bits of $V[rs2]$, then put each r in $V[rd]$ | | |
| vsgnjx | Xor SiGN source | Replace sign bits of V[rs1] with xor of sign bits of V[rs1] and V[rs2], then put eac result in V[rd] | | |
| vld | Load | Load vector register V[rd] from memory starting at address R[rs1] | | |
| vlds | Strided Load | Load V[rd] from address at R[rs1] with stride in R[rs2] (i.e., R[rs1]+ $i \times R[rs2]$) | | |
| vldx | Indexed Load (Gather) | Load V[rs1] with vector whose elements are at R[rs2]+V[rs2] (i.e., V[rs2] is an index) | | |
| vst | Store | Store vector register V[rd] into memory starting at address R[rs1] | | |
| vsts | Strided Store | Store V[rd] into memory at address R[rs1] with stride in R[rs2] (i.e., R[rs1] + $i \times R[rs2]$) | | |
| vstx | Indexed Store (Scatter) | Store $V[rs1]$ into memory vector whose elements are at $R[rs2] + V[rs2]$ (i.e., $V[rs2]$ is an index) | | |
| vpeq | Compare = | Compare elements of V[rs1] and V[rs2]. When equal, put a 1 in the corresponding 1-bit element of p[rd]; otherwise, put 0 | | |
| vpne | Compare != | Compare elements of V[rs1] and V[rs2]. When not equal, put a 1 in the corresponding 1-bit element of p[rd]; otherwise, put 0 | | |
| vplt | Compare < | Compare elements of V[rs1] and V[rs2]. When less than, put a 1 in the corresponding bit element of p[rd]; otherwise, put 0 | | |
| vpxor | Predicate XOR | Exclusive OR 1-bit elements of p[rs1] and p[rs2], then put each result in p[rd] | | |
| vpor | Predicate OR | Inclusive OR 1-bit elements of p[rs1] and p[rs2], then put each result in p[rd] | | |
| vpand | Predicate AND | Logical AND 1-bit elements of p[rs1] and p[rs2], then put each result in p[rd] | | |
| setvl | Set Vector Length | Set vl and the destination register to the smaller of mvl and the source regsiter | | |



ARQUITECTURA VECTORIAL: REPERTORIO RISC-V

© El repertorio RISC-V vectorial soporta diferente tipos de datos:

Enteros: 8, 16, 32 y 64 bits

Punto flotante: 16, 32, y 64 bits

 Para no tener repetidas las instrucciones para los distintos tamaños el RV64V usa dynamic register typing

- Permite definir el tamaño de los registros dinámicamente en función de las necesidades
- Permite descapacitar los registros no usados, por lo que los cambios de contexto solo afectan a los registros sí capacitados.

```
vsetdcfg 4*FP64 #Capacita 4 vregs DP FP
vdisable # descapacita los vregs
```



CÓDIGO ESCALAR VS. CÓDIGO VECTORIAL

Y = a*X + Y (AXPY, vectores de 32 elementos. Dirección de comienzo de X en x5 y dirección de comienzo de Y en x6)

```
# carga el escalar a
                                                        f0. a
       Versión escalar
•
                                                        x28, x5, #256
                                                                          # última dirección del vector
                                               addi
                                                        f1, 0(x5)
                                                                          # carga X[i]
                                  Loop:
                                               fld
                                               fmul.d f1, f1, f0
                                                                          # A * X[i]
                                               fld
                                                        f2, 0(x6)
                                                                          # carga Y[i]
                                               fadd.f f2, f2, f1
                                                                          # A * X[i] + Y[i]
                                                        f2, 0(x6)
                                                                          # almacena Y[i]
                                               fsd
                                               addi
                                                        x5, x5, #8
                                                                          # incrementa índice X
                                                        x6, x6, #8
                                                                          # incrementa índice Y
                                               addi
                                                        x28, x5, Loop
                                                                          # fin de bucle?
                                               bne
```

Versión vectorial • #Capacita 4 vregs DP FP vsetdcfg 4*FP64 # carga escalar a fld f0. a # carga vector X v0. x5 vld v1, v0, f0 # Multiplicación Vector-escalar vmul vld v2, x6 # carga vector Y # Suma vectorial v3, v1, v2 vadd # almacena Y vst v3, x6

vdisable

Instrucciones ejecutadas: 8*32+2= 258 vs 8



descapacita los vregs



TIEMPO DE EJECUCIÓN

- Depende básicamente de tres factores:
 - Longitud de los vectores operandos
 - Riesgos estructurales: las UF necesarias están ocupadas, no hay puertos del BR disponibles
 - Dependencias de datos
- Velocidad de procesamiento
 - Las UFs del RISC-V consumen (y producen) un elemento por ciclo de reloj
 - El tiempo de ejecución de una operación vectorial es aproximadamente igual a la longitud del vector
- © Convoy
 - Se denomina así a un conjunto de (una o varias) instrucciones vectoriales que potencialmente pueden ejecutarse juntas (ausencia de riesgos estructurales). Pueden tener riesgos LDE.



TIEMPO DE EJECUCIÓN

© Convoyes: ejemplo

```
1: vld v0, x5 # carga vector X
```

2: vmul v1, v0, f0 # Multiplicación Vector-escalar

3: vld v2, x6 # carga vector Y

4: vadd v3, v1, v2 # Suma vectorial

5: vst v3, x6 # Almacena vector Y

- Occident Conflictor
 Occident Conflictor
 - o 1 y 2 no tienen conflictos estructurales
 - 3 tiene conflicto estructural con 1 (una sola unidad de Load/Store)
 - 4 no tiene conflictos estructurales con 3
 - 5 tiene conflicto estructural con 3
- Convoyes resultantes
 - 1. Formado por vld y vmul
 - 2. Formado por vld y vmul
 - 3. Formado por vst




EJECUCIÓN DE OPERACIONES ARITMÉTICAS

Uso de un pipe profundo para la ejecución de las operaciones (reduce el ciclo de reloj)

Alta latencia

 No demasiado relevante debido a la falta de dependencia entre los cálculos sobre un vector



UF de suma segmentada en 6 etapas



EJECUCIÓN DE OPERACIONES ARITMÉTICAS

Operaciones independientes

vmul V1, V2, V3

vadd V4, V5, V6


(1 convoy: la UF de * y la de + pueden actuar a la vez)

Comportamiento temporal (1 paso)

Recordar: MUL 7 ciclos, ADD 6 ciclos

| Operación | Inicio | Fin |
|-----------|--------|-------------|
| vmul | 0 | 7+64 = 71 |
| vadd | 1 | 1+6+64 = 71 |

• En ausencia de conflictos lanza una instrucción por ciclo






MEMORIA ENTRELAZADA

Memoria con entrelazamiento de orden bajo (a nivel de palabra) con 8 bancos

- Longitud de palabra: 8 bytes
- Palabras consecutivas están en bancos consecutivos.
- Cada 8 palabras se vuelve a usar el mismo banco.






EJECUCIÓN DE ACCESOS A MEMORIA

- Memoria entrelazada (equivalencia funcional con un pipe)
 - Ejemplo: Supongamos que tenemos 8 bancos, Tiempo de acceso a memoria: 6 ciclos.
 - Carga de un vector de 64 componentes que comienza en la dirección 136 (cada componente 8 bytes)
 - o Formato de dirección: ...xxxx yyy 000 (siendo yyy = nº de banco)

| | \mathcal{L} | | | | | | | | $/ \setminus$ | | |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|--|
| Dir | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | |
| Banco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| Tini | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tfin | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | $\overline{}$ | | | | | | | | $\overline{}$ | | |





ENCADENAMIENTO


Operaciones dependientes: Tratamiento de dependencias RAW

Problema

vld v1, x2 vmul v3, v1, v2 vadd v5, v3, v4

Solución:


- Cray-1. Extensión del concepto de anticipación de operandos ⇒ Encadenamiento de operaciones (chaining)
- 3 operaciones, pero 1 paso
- En proc modernos: "encadenamiento flexible"






ENCADENAMIENTO

Sin encadenamiento: esperar hasta que se haya calculado el último elemento de la operación anterior



© Con encadenamiento: Una instrucción puede comenzar cuando está disponible el primer elemento de la operación de la que depende





OPERACIONES CONDICIONALES: REGISTRO DE MÁSCARA

© Ejecutar

```
for (i = 0; i < 64; i=i+1)

if (X[i] != 0)

X[i] = X[i] - Y[i];
```

© El registro de máscara vectorial permite omitir las operaciones sobre los elementos que no cumplen la condición


```
vsetdcfg
                                      # Capacita 2 registros vectoriales en PF de 64 bits
                     2PFP64
                                      # Capacita un registro de predicados
vsetpcfgi
                     1
                                      # Carga el vector X en v0
vld
                     v0, x5
vld
                                      # Carga el vector Y en v2
                     v1, x6
fmv.d.x
                     f0, x0
                                      # Pone cero en PF en FO
                                      # Pone p0(i) a 1 si v0(i) != 0
vpne
                     p0, v0, f0
                    v0, v0, v1
                                      # Resta con el vector máscara
vsub
                                      # Almacena el resultado en X
vst
                     v0, x5
vdisable
                                      # Descapacita los registros vectoriales
                                      # Descapacita el registro de predicados
vpdisaable
```

- Obviamente, el rendimiento se reduce
 - Se consume el mismo tiempo
 - Se ejecutan menos operaciones útiles



EJEMPLO DE COMPUTADOR VECTORIAL: NEC SX-9

Esquema de 1 CPU



Introducido en 2008

- Tecnología 65nm CMOS
- Output
 Unidad Vectorial (3.2 GHz)
 - 8 foreground VRegs + 64 background VRegs (256x64-bit elementos/VReg)
 - ⊙UFs de 64-bits: 2 multiply, 2 add, 1 divide/sqrt, 1 logical, 1 mask unit
 - ⊙1 load or store unit (8 x 8-byte accesos/ciclo)
- Unidad escalar (1.6 GHz)
 - Superescalar 4 vías O-o-O
 - ●64KB I-cache, 64KB data cache

- ☐ AB Memoria: 256GB/s por CPU
 - o Hasta 16 CPUs y hasta 1TB de DRAM forman un **nodo** con mem compartida
 - o AB total: 4TB/s a la DRAM compartida
- Hasta 512 nodos conectados mediante enlaces de 128 GB/s (Paso de mensajes entre nodos)




ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- © Extensiones multimedia
- GPUs



- También conocidas como "extensiones multimedia"
- Observación: las aplicaciones multimedia suelen operar sobre datos de menor anchura que las UFs y los registros disponibles
- Idea: Realizar varias operaciones a la vez
 - Por ejemplo: desconectar la cadena de propagación de carries
 - Una sola instrucción de suma opera sobre varios elementos almacenados en un registro → equivale a una operación vectorial, aunque con un vector de pocos elementos





- © Limitaciones, comparado con operaciones vectoriales:
 - La longitud de los vectores se codifica en el Cod_op
 - No existe direccionamiento sofisticado (stride, gather,...)
 - No hay registro de máscara
- Ventajas, comparado con operaciones vectoriales:
 - Cuesta poco añadirlas al repertorio estándar y son fáciles de implementar
 - Tienen poca información de estado comparadas con las arquitecturas vectoriales por lo que los cambio de contexto son muy rápidos
 - Los procesadores vectoriales necesitan mucho ancho de banda con memoria que no siempre está disponible
 - SIMD no tiene problemas de memoria virtual. En procesadores vectoriales una instrucción de accedo a memoria puede generar un fallo de página a mitad del vector



- Implementaciones:
 - Intel MMX (1996)
 - Ocho operaciones enteras de 8-bits o cuatro operaciones enteras de 16-bit
 - Streaming SIMD Extensions (SSE) (1999-2007)
 - Ocho operaciones enteras de 16-bit
 - Cuatro operaciones enteras/FP de 32-bit o dos operaciones enteras/FP de 64-bit
 - Advanced Vector Extensions (AVX)(2010)
 - Cuatro operaciones enteras/FP de 64-bit
 - Los operandos deben ser consecutivos y en posiciones de memoria alineadas



© Ejemplo: Instrucciones AVX para la arquitectura x86

4 operandos de 64 bits

| AVX Instruction | Description | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| VADDPD | Add four packed double-precision operands | | | | | |
| VSUBPD | Subtract four packed double-precision operands | | | | | |
| VMULPD | Multiply four packed double-precision operands | | | | | |
| VDIVPD | Divide four packed double-precision operands | | | | | |
| VFMADDPD | Multiply and add four packed double-precision operands | | | | | |
| VFMSUBPD | Multiply and subtract four packed double-precision operands | | | | | |
| VCMPxx | Compare four packed double-precision operands for EQ, NEQ, LT, LE, GT, GE, . | | | | | |
| VMOVAPD | Move aligned four packed double-precision operands | | | | | |
| VBROADCASTSD | Broadcast one double-precision operand to four locations in a 256-bit register | | | | | |

Como la longitud de los operandos va indicada en el Cod_op, puede dar la impresión de que el nº de instr de las "extensiones multimedia" es mayor de lo que en realidad es.



EJ. CÓDIGO CON EXTENSIONES SIMD EN MIPS

Sup: Añadimos instrucciones multimedia SIMD de 256 bits al MIPS (".4D" → operaciones sobre 4 operandos de 64 bits a la vez)

;check if done

© Código para DAXPY:

BNEZ R20,Loop

| | L.D F0,a | ;load scalar a |
|-------|-------------------|--|
| | MOV F1, F0 | ;copy a into F1 for SIMD MUL |
| | MOV F2, F0 | ;copy a into F2 for SIMD MUL |
| | MOV F3, F0 | ;copy a into F3 for SIMD MUL |
| | DADDIU R4,Rx,#512 | ;last address to load |
| Loop: | L.4D F4,0(Rx) | ;load X[i], X[i+1], X[i+2], X[i+3] |
| | MUL.4D F4,F4,F0 | ;a*X[i],a*X[i+1],a*X[i+2],a*X[i+3] |
| | L.4D F8,0(Ry) | ;load Y[i], Y[i+1], Y[i+2], Y[i+3] |
| | ADD.4D F8,F8,F4 | ;a*X[i]+Y[i],, a*X[i+3]+Y[i+3] |
| | S.4D F8,0(Ry) | ;store into Y[i], Y[i+1], Y[i+2], Y[i+3] |
| | DADDIU Rx,Rx,#32 | ;increment index to X |
| | DADDIU Ry,Ry,#32 | ;increment index to Y |
| | DSUBU R20,R4,Rx | ;compute bound |
| | | |



ÍNDICE

- Aritmética en PF
- Introducción al procesamiento paralelo
- © Estructura de los multiprocesadores de memoria compartida
- Estructura de los multiprocesadores de memoria distribuida
- Arquitectura vectorial
- © Extensiones multimedia
- GPUs



Unidades para Procesamiento Gráfico (GPUs)

- Las GPUs son económicas, accesibles y contienen una gran cantidad de elementos de cómputo.
- Se han concebido con el objeto de realizar los procesamientos característicos de las aplicaciones gráficas
- ¿Cómo poder utilizar la gran potencia de los procesadores gráficos en un espectro de aplicaciones más amplio?
- Idea básica
 - Modelo de ejecución heterogéneo (CPU+GPU)
 - Desarrollar un lenguaje de programación tipo C que permita programar la GPU
 - Unificar todo el paralelismo de la GPU bajo la abstracción denominada "CUDA Thread"
 - Modelo de Programación: "Single Instruction (SIMD) Multiple Thread"



ARQUITECTURA DE NVIDIA GPU

- GPU NVIDIA
 - Multiprocesador compuesto por un conjunto de procesadores SIMD MT (Multiple Thread)
- NVIDIA vs procesadores vectoriales
 - Similitudes
 - Funciona bien en problemas con paralelismo de datos
 - Transferencias con memoria tipo dispersar/reunir (scatter/gather)
 - Registros de máscara
 - Existencia de grandes ficheros de registros
 - Diferencias
 - No hay un procesador escalar
 - Utilización de multithreading para ocultar la latencia de memoria
 - Existencia de gran cantidad de UFs
 - Contrasta con la reducida cantidad de UFs muy segmentadas, que es típica de los procesadores vectoriales



CUDA(COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE)

- CUDA produce código C/C++ para host y dialecto de C y C++ para la GPU
 - Idea básica: crear un thread (hilo) separado para cada elemento de los vectores a procesar
 - Objetivo: generar un gran número de hilos de cómputo independientes
 - Los threads se agrupan en bloques de threads
 - O El número de threads por bloque puede definirlo el programador
 - Cada bloque es ejecutado por un procesador SIMD MT de la GPU
 - Varios bloques pueden ejecutarse en paralelo sobre varios procesadores
 - El conjunto de bloques que implementan un cálculo vectorial sobre la GPU se denomina Grid (malla). La ejecución del cálculo se produce con una llamada similar a una función en C:
 - o nombre_función <<<dimGrid,dimBlock>>> (... lista de parámetros ...)
 - ⊙ dimGrid: nº de bloques en el Grid
 - dimBlock: nº de threads por bloque



CUDA(COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE)

entre iteraciones

- © CUDA vs C. Ejemplo DAXPY
 - Versión C



CUDA (COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE)


- © CUDA vs C. Ejemplo DAXPY
 - Versión CUDA

```
// Invocar DAXPY con 256 threads por Bloque (dimBlock)
                                      /* código para la CPU */
  host
int nblocks = (n+ 255) / 256;
                                     /* cálculo del nº total de bloques en el Grid (dimGrid) */
             daxpy <<<nblocks, 256>>> (n, 2.0, x, y);
// DAXPY en CUDA (representa el cálculo ejecutado para un elemento)
                                      /* código para los procesadores de la GPU */
  device
void daxpy(int n, double a, double *x, double *y)
             int i = blockldx.x*blockDim.x + threadIdx.x; <
                                                                         ¿Qué thread soy? Calcular i = nº elemento del
// Si el nº elemento obtenido es mayor que el tamaño del vector, ignorar operacion
                                                                         vector a procesar (= nº de thread), siendo
                                                                         nº elemento = (nº de bloque x tamaño de
             if (i < n) y[i] = a*x[i] + y[i];
                                                                         bloque) + (nº de thread dentro del bloque)
```



CUDA (COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE)


Ejemplo: vectores de 10,000 componentes





THREAD BLOCKS E INSTRUCCIONES PTX

- © Cada Thread Block se ejecuta en un procesador SIMD MT de la GPU.
- Varios procesadores SIMD MT de la GPU pueden procesar diferentes Thread Blocks en paralelo.
- Instrucción PTX(Parallel Thread Execution): Ejecuta un mismo cálculo sobre varios (e.g. 32) datos (Instr SIMD).
 - Resultados afectados por registro de máscara.
- WARP: Secuencia (thread) de instr PTX. El procesador ejecuta los WARP de un Thread Block en modo Multiple Thread.
 - En el ejemplo hay 256/32 = 8 WARPs.
 - Cambios de thread ocultan latencias de acceso a memoria





CÓDIGO GENERADO POR COMPILADORES DE NVIDIA

- Instrucciones PTX (Parallel Thread Execution)
 - Abstracción del repertorio de instrucciones hw
 - Formato: opcode.type dest, src1, scr2, src3
 - Instrucción que ejecuta una operación elemental sobre múltiples datos (SIMD) utilizando todas la vías del procesador
 - Ejemplo: un conjunto de instrucciones PTX representativas

| Instruction | Example | Meaning | Comments |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| arithmetic .type | = .s32, .u32, .f32, .s64, .u | 64, .f64 | |
| add.type | add.f32 d, a, b | d = a + b; | |
| sub.type | sub.f32 d, a, b | d = a - b; | |
| mul.type | mul.f32 d, a, b | d = a * b; | |
| mad.type | mad.f32 d, a, b, c | d = a * b + c; | multiply-add |
| div.type | div.f32 d, a, b | d = a / b; | multiple microinstructions |
| setp.cmp.type | setp.lt.f32 p, a, b | p = (a < b); | compare and set predicate |
| numeric .cmp = ec | ı, ne, lt, le, gt, ge; unorde | ered cmp = equ, neu, ltu, l | eu, gtu, geu, num, nan |
| mov.type | mov.b32 d, a | d = a; | move |
| selp.type | selp.f32 d, a, b, p | d = p? a: b; | select with predicate |
| memory.space = .g | lobal, .shared, .local, .cor | nst; .type = .b8, .u8, .s8, | , .b16, .b32, .b64 |
| ld.space.type | ld.global.b32 d, [a+off | <pre>d = *(a+off);</pre> | load from memory space |
| st.space.type | st.shared.b32 [d+off], | a *(d+off) = a; | store to memory space |



CÓDIGO GENERADO POR COMPILADORES DE NVIDIA

- © Ejemplo: secuencia de instrucciones PTX para una iteración del bucle DAXPY
 - Usa registros virtuales: Ri (32 bits), RDi (64 bits)
 - Asigna registros físicos en el momento de la carga del programa

```
shl.u32
               R8, blockldx, 8
                                     ; shift lesft. Thread Block ID * Block size (256 or 28)
add.u32
               R8, R8, threadIdx
                                     ; R8 = i = my CUDA Thread ID
shl.u32
               R8, R8, 3
                                     ; byte offset
ld.global.f64
               RD0, [X+R8]
                                     ; RD0 = X[i]
ld.global.f64
               RD2, [Y+R8]
                                     ; RD2 = Y[i]
mul.f64
               RD0, RD0, RD4 ; Product in RD0 = RD0 * RD4 (scalar a)
add.f64
               RD0, RD0, RD2
                                     ; Sum in RD0 = RD0 + RD2 (Y[i])
st.global.f64
               [Y+R8], RD0
                                     ; Y[i] = sum (X[i]*a + Y[i])
```


Ojo! Recordar que cada instrucción PTX procesa 32 elementos




PROCESADORES DE UNA GPU

Procesador SIMD MT

Cada Warp (thread de instrucciones SIMD) tiene su PC



- Todas las vías ejecutan la <u>misma</u> <u>instrucción</u>
- -Según la máscara, unas guardan el resultado y otras no







PROCESADORES DE UNA GPU

Fermi: Esquema de un procesador SIMD MT

Dos conjuntos de 16 vías 16 unidades de LD/ST





Special FU: Calcula √, sin, 1/x…



COMPARACIÓN PROCESADOR VECTORIAL - GPU

Procesador vectorial con cuatro vías

Procesador SIMD MT (4 PCs) con cuatro vías

