

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

# Архитектура ЭВМ

Лабораторная работа №3

Синхронизация микроконтроллера и управление таймерами

Выполнила:

Овчинникова А. П.

Группа:

ИУ7-55Б

Вариант 16

**Цель работы** – изучение системы синхронизации микроконтроллера NXPLPC2368 и принципов функционирования таймеров общего назначения.

#### Задание.

Устройство состоит из трех исполнительных механизмов и кнопки, подключенных к устройству управления на основе микроконтроллера NXPLPC2368, подключенного к внешнему генератору синхросигнала. Разработать программу функционирования микроконтроллера, управляющего работой устройства и обеспечивающую заданную логику его работы при заданных параметрах частоты генератора, частоты процессорного ядра, частоты синхронизации периферии.

Устройство управления светофором. Программа функционирования:

- а) При нажатии на кнопку: зеленый сигнал работает в течении 2-хсекунд.
- b) Одновременно работают зеленый и желтый сигнал (1 секунда).
- с) Работает красный сигнал (10 секунд).

Частота внешнего генератора: 12 МГц.

Частота процессорного ядра: 24 МГц.

Частота синхронизации таймера: 12 МГц.

#### Вычислительная часть.

По условию  $F_{cpu}$ = 24 МГц.

$$F_{cpu} = \frac{F_{cco}}{CCLKSEL(7:0) + 1}$$

Пусть  $\mathit{CCLKSEL}(7:0) = 11$ . Тогда  $\mathit{F_{cco}} = 24 \cdot 12 = 288$ 

$$F_{cco} = \frac{2 \cdot M \cdot F_{in}}{N}$$

По условию  $F_{in}=12$  МГц. Тогда  $\frac{M}{N}=\frac{F_{cco}}{2F_{in}}=\frac{288}{24}=12$ . Возьмем  $M=12,\,N=1$ .

### Листинг программы.

#include <LPC23xx.H> /\* Oписание LPC23xx \*/

#define STB 26 //Port1.26

```
#define CLK 27 //Port1.27
#define DIO 28 //Port1.28
void delay(unsigned int t)
{
//Сбросить таймер
TOTC = 0x000000000;
//Установить задержку в мс в регистре совпадения МСК
TOMRO = t;
//Запустить таймер
TOTCR = 0x000000001;
//Ожидаем окончания счета
while (TOTCR&0x1) {};
}
void tm1638_sendbyte(unsigned int x)
\{
     unsigned int i;
     IODIR1 = (1 << DIO); // Устанавливаем пин DIO на вывод
     for(i = 0; i < 8; i++)
           IOCLR1 = (1 << CLK); // Сигнал CLK устанавливаем в <math>0
           delay(1);//Задержка
           if(x\&1) {IOSET1=(1<<DIO);} //Устанавливаем значение на
выходе DIO
           else
                            {IOCLR1=(1<<DIO);}
           delay(1);//Задержка
           x >>= 1:
           IOSET1 = (1 << CLK); // Сигнал CLK устанавливаем в 1
           delay(2);
```

```
unsigned int tm1638_receivebyte()
{
     unsigned int i;
     unsigned int x=0;
     IODIR1 \&= \sim (1 << DIO); // Устанавливаем пин DIO на ввод
     for(i = 0; i < 32; i++)
  {
           IOCLR1 = (1 << CLK); // Сигнал CLK устанавливаем в <math>0
           delay(1);//Задержка
           if (IOPIN1 &(1<<DIO)) {
                 x = (1 << i);
           delay(1);//Задержка
   IOSET1=(1<<CLK);//Сигнал CLK устанавливаем в 1
   delay(2);
return x;
void tm1638_sendcmd(unsigned int x)
           //Устанавливаем пассивный высокий уровень сигнала STB
           IOSET1 = (1 < < STB);
           //Устанавливаем пины CLK,DIO,STB на вывод
           IODIR1 = (1 << CLK)/(1 << DIO)/(1 << STB);
           //Устанавливаем активный низкий уровень сигнала STB
           IOCLR1=(1<<STB);
```

```
tm1638\_sendbyte(x);
}
void tm1638_setadr(unsigned int adr) {
     //Установить адрес регистра LED инидикации
     tm1638\_sendcmd(0xC0/adr);
}
void tm1638_init() {
     unsigned int i;
     //Разрешить работу индикации
     tm1638_sendcmd(0x88);
     //Установить режим адресации: автоинкремент
     tm1638_sendcmd(0x40);
     //Установить адрес регистра LED инидикации
     tm1638_setadr(0);
     //Сбросить все
     for(i=0;i<=0xf;i++)
           tm1638_sendbyte(0);
     //Установить режим адресации: фиксированный
     tm1638_sendcmd(0x44);
}
void Timer0_Init(void){
//Предделитель таймера = 12000
TOPR = 12000;
//Сбросить счетчик и делитель
TOTCR = 0x000000002;
//При совпадении останавливаем, сбрасываем таймер
```

```
TOMCR = 0x000000006;
//Регистр совпадения = 1000 (1 \Gamma u)
TOMR0 = 1000;
int main (void) {
unsigned int tick = 0;
 unsigned int flag = 0;
unsigned int i;
Timer0 Init(); /* Настроить таймер */
tm1638 init();/* Конфигурируем ТМ1638 */
while (1)
      i = 1;
      tm1638_sendcmd(0x46);
      i = tm1638\_receivebyte();
      // 1 - green, 3 - yellow, 5 - red
      // Проверка нажатия кнопки
      tm1638_sendcmd(0x46);
      i = tm1638\_receivebyte();
      if(i == 1)
      {
            tm1638_setadr(1); // green
            tm1638_sendbyte(1);
```

```
delay(1000);
         tm1638_setadr(1); // green
         tm1638_sendbyte(0);
   }
   tm1638_setadr(1); // green
   tm1638_sendbyte(1);
   tm1638_setadr(3); // yellow
   tm1638_sendbyte(1);
   delay(2000);
   tm1638_setadr(1);
   tm1638_sendbyte(0);
   tm1638_setadr(3);
   tm1638_sendbyte(0);
   tm1638_setadr(5); // red
   tm1638_sendbyte(1);
   delay(10000);
   tm1638_setadr(5); // red
   tm1638_sendbyte(0);
   // delay(0xffff);
}
```

## Вывод.

Таким образом, программа корректно выполняет требуемые функции.