


文件编号:	WHDJDP	东莞市微宏智能科技有限公司 产品安装手册	了解我们		审核人	批准人	
产品编号:	DJXCDP		更多产品				
文档版次:	A001		右侧扫码		审核日期	批准日期	
产品型号:	大功率版平衡小车底盘			平衡小车之家	2020/5/2		
设备及工具:	螺丝刀			生产辅料	无		

收货检查	按照下表进行收货后检查			
	2mm铝合金底板	1件	M4x6螺丝	2件
	电机	2件	M4垫片	2件
	电机支架	2件	M3x8平头螺丝	8件
	车轮	2件	M3螺母	8件
	联轴器	2件	M3x6螺丝	2件
			M3x4螺丝	12件



底盘组装	①. 使用M3x8平头螺丝、M3螺母连接电机支架和铝合金底板； ②. 使用M3x4螺丝连接电机和电机支架（安装时电机轴端在离底板较远一侧）； ③. 使用M3x6螺丝连接电机和联轴器，注意螺丝要对准电机轴切面； ④. 使用M4x6螺丝、M4垫片连接车轮和联轴器，完成大功率版平衡小车底盘；	   	①	②
			③	④