




F103C8T6核心板




电源输入端子（默认焊接U8）




12V转5V电源模块接口




电压测量电路




手柄接口




MPU6050模块接口




超声波模块接口




蓝牙模块接口（二选一，默认焊接H8）




电位器接口





舵机接口




雷达通信接口




预留用户接口



巡线接口



TB6612驱动模块



电机输出+编码器接口