POLYconverter

Konvertor zapisnika z merania polygonoveho tahu na format .plx pre spracovanie v Kokesi

Postup merania polygonoveho tahu

- dodrzanie postupu merania polygonoveho tahu podla examples/Postup_merania.docx
- export dat z pristroja LEICA TS15 pomocou formatovacieho suboru examples/GKUv2017.FRT
- priklad exportnutych dat z pristroja LEICA TS15: examples/example.txt

Vyuzitie POLYconverter.exe

- automaticke "vystriedenie" zapisnika z merania polygonoveho tahu
- pri merani viac ako dvoch skupin sa spriemeruju len dve "najblizsie" skupiny
- moznost opravy meranych dlzok o redukciu z nadmorskej vysky a zo skreslenia pouzitej projekcie
- priprava suboru vo formate .plx pre spracovanie polygonu v programe KOKES
- vypocet vysok bodov polygonu a bodov meranych stranou

Options

```
> POLYconverter.exe -h
usage: POLYconverter.exe [-h] [-nor] input file nadvys opr100m
Spracovnie zapisnika z merania polygonoveho tahu a priprava vstupu pre program
Kokes v tvare *.plx
positional arguments:
                       Vstupny subor - zapisnik z merania
                       Priblizna nadmorska vyska polygonoveho tahu [m]
 nadvys
 opr100m
                       Oprava na 100m dlzky pri redukcii dlzok zo skreslenia
                       pouzitej projekcie [mm] - odcitane z diagramu
optional arguments:
                       show this help message and exit
                        Redukcia dlzok sa nebude uvazovat vo vysledku
                        Nadmorska vyska prveho stanoviska [m]
  -H2, --H last
                        Nadmorska vyska posledneho stanoviska [m]
```

Priklad1 (polohove riesenie s redukciou dlzok)

Konvertovanie zapisnika example.txt s pribliznou nadmorskou vyskou miesta merania 500m a koeficientom -3 odcitanom z diagramu dlzkovych oprav examples/Diagram_dlzkoveho_skreslenia.jpg

```
> POLYconverter.exe examples/example.txt 500 -3
```

Vystup su dva subory * example.plx * subor na spracovanie polygonoveho tahu v programe KOKES * pred nacitanim do KOKESU je potrebne vypocitat smerniky zaciatocnych a koncovych bodov a manualne ich doplnit do .plx suboru, pretoze konvertor nepracuje so suradnicami bodov. Priklad korektneho .plx suboru je examples/PLXvzor.plx (pozor na pismeno "s" pred hodnotou smernika). * example_stranou.csv * zoznam bodov stranou s vyslednymi Hz uhlami, zenit. uhlami, dlzkami. * napr. oznacenie 701-702-150 znamena uhol medzi bodmi 701-150 zo stanoviska 702 (na bod 701 je nulovy smer)

Priklad2 (polohove riesenie bez redukcii dlzok)

Konvertovanie zapisnika example.txt bez vyuzitia redukcie dlzok. Po pridani prikazu --nie_red_dlzok sa nevykona redukcia meranych dlzok a vlozene info o vyske a koeficiente skreslenia bude ignorovane.

```
> POLYconverter.exe examples/example.txt 500 -3 --nie red dlzok
```

Priklad3 (vypocet vysok)

Vypocet vysok meranych bodov pri znamej vyske prveho a posledneho stanoviska (nie orientacie). Po pridani prikazov -H1 100 -H2 200, reprezentujucich vysku 100m na prvom stanovisku a 200m na poslednom stanovisku polygnoveho tahu. Vystup bude novy subor s nazvom example_vysky.csv. Vypocita sa vyska vsetkych stanovisk od prveho az po posledne a dosiahnuta odchylka vo vyske na poslednom stanovisku sa rovnomerne rozrata na vsetky body polygonoveho tahu.

```
> POLYconverter.exe examples/example.txt 500 -3 -H1 100 -H2 200
```

Priklad4 (vypocet vysok)

Vypocet vysok meranych bodov pri znamej vyske iba prveho stanoviska (napr. rajon,...). Po pridani prikazu -H1 100, reprezentujuci vysku 100m na prvom stanovisku polygnoveho tahu.

```
> POLYconverter.exe examples/example.txt 500 -3 -H1 100
```

Download last version of POLYconverter.exe

https://github.com/Paliking/POLYconverter/releases