Electronico. Filtro.

Bistema utilizado para manipular y modificar el espectro de frecuencia de la señal de entrada.

Aplicaciones-

& Demodular señales.

& Ecualizar.

& Eliminar ruidos en sistemois de comunica-

& Convertir señales muestradas en señales continuas.


* Detectar señales como las de radio o TU.

Filtro pasa bajo.

Permite el paso de frecuencias boyas en su banda de paso.

Filtro pasa alto.

Permite el poso de frecuencias altas.



Voul Z Q4 V= (s) = 1/c, c, R, e, = 1/c, c, R, e, = 1/c, c, R, e, = 1/c, (1/R, + 1/R, + 1/ R3 = Q(A+1)/TK FC C1 C23 metonal has 4TEKFE QR3 D = R3/A R2 = R3/A+1 - Signiente

Ro = QR2 A-1

Rb = AR2

Control PID.

Es un sistema utilizado para medir la oscilación entre la presión de de la tubería y la presión que se necesita. Este permite modificar la velocidad del motor. Así es como consigue la presión o flujo constante.

Los parametros principales del algoritmo de control...

Parometro proporcional (P)

La ganancia proporcional realiza una medición del valor actual y del Set-point en porcentaje. Este tipo de controlador permite aplicar el cambio, sin embargo, no siempre tiene el mismo valor:

Aplicaciones centricugas (10%) Aplicaciones sumergibles (50%)

Esto permite reducir el error porque disminuye la diferencia entre el estado deseado y el conseguido.

Parametro integral (I)

La acción integral es el período de tiempo determinado que es preciso para la acción correctiva. En función al tiempo existen diferentes valores:

X Valor pequeño. El set-point es más rápido.

Sin embargo, se deben tomar precauciones porque

puede causar inestabilidad en el sistema, tales

como, problemas de oscilaciones, Vibración en

el motor y de la bomba.

*Valores más altos. Tiempo de respuesta más lento y origina un rebasamiento del punto de guste y oscilación en la frecuencia de salida. Si el error es mayor al deseado se aumenta la constante integral Ki para minimizar el crror. y conseguir la velocidad adecuada, pero poco a poco para garantizar la estabili-dad.

Parametro derivado (D)

Se utilizar wando la acción proporcional se uvelve inestable antes de conseguir la respuesta de seada. Para esto se avmenta cuidado-Samente la constante Kd para alcanzar la estabilidad de respuesta.

Es necesario ajustar el control PID hasta Conseguir la respuesta deseada.

Este parametro es predictivo, realiza una prevision del error para tomar la acción mais oportuna. De esta forma se pueden tomar las medidas adecuadas antes de que sea demaciado tarde porque corrige el error al cambiar la velocidad.




Diagrama de bloques de un controlador PID en un lazo realimentado.