


## Περιεχόμενα του μαθήματος


- Δίοδος Ζένερ
  - Χαρακτηριστικά μεγέθη
  - Πρακτικά ζητήματα
- Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις
- 7 LED
  - **7** Πλεονεκτήματα Μειωνεκτήματα
  - **7** Εφαρμογές




### Ειδικοί Τύποι Διόδων

- Με κατάλληλες διαφοροποιήσεις στην κατασκευή τους η συμπεριφορά των διόδων μπορεί να τροποποιηθεί, οδηγώντας σε ειδικούς τύπους οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν εφαρμογές πέραν των συνήθων εφαρμογών των κοινών διόδων επαφής p-n
- Στη συνέχεια θα εξετάσουμε με συντομία τους συνηθέστερους τύπους ειδικών διόδων

- Είναι μια δίοδος που μπορεί να λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης, δηλαδή στην περιοχή τάσης στην οποία οι λοιπές δίοδοι κινδυνεύουν να καταστραφούν.
- Μεταβάλλοντας τη στάθμη προσμίξεων των διόδων πυριτίου, στην πράξη μπορούμε να έχουμε τέτοιες διόδους με τάσεις κατάρρευσης από 2 έως 200 βολτ





Χαρακτηριστική καμπύλη διόδου zener


- **7 Ορθή πόλωση:** σαν απλή δίοδος
- **Ανάστροφη πόλωση:** ρεύμα σταθερό & μικρό στην αρχή, απότομα μεγάλο μετά τάση Zener V<sub>z</sub>.
  - 7 Τάση στα άκρα διόδου παραμένει **σταθερή=V<sub>z</sub>** ανάμεσα σε I<sub>zmin</sub> & I<sub>zmax</sub>
- Δίοδοι Zener: όταν πολωθούν ανάστροφα, κρατούν την τάση στα άκρα τους σταθερή, ανεξάρτητα των μεταβολών του ρεύματος που τις διαρρέει


- Χαρακτηριστικά μεγέθη διόδου zener
  - Δίνονται από τους κατασκευαστές
  - Υπάρχουν στα φύλλα δεδομένων (data sheets)
- **7** Τάση zener V<sub>z</sub>
  - Τάση που σταθεροποιεί η zener
- Ρεύμα λειτουργίας zener I<sub>ZT</sub>
  - 7 Η τιμή του ρεύματος που αντιστοιχεί στην τάση V<sub>z</sub>
- Μέγιστο ρεύμα zener I<sub>Zmax</sub>
  - Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να περάσει από τη zener χωρίς αυτή να καταστραφεί

- Η μέγιστη ισχύς zener PD
  - **7** Η ονομαστική ισχύ την οποία καταναλώνει η δίοδος

  - Στο εμπόριο υπάρχουν δίοδοι z
- Το ελάχιστο ρεύμα zener I<sub>znin</sub>
  - Το ελάχιστο ρεύμα για τη λειτουργία της διόδου
- Το ανάστροφο ρεύμα zener I<sub>R</sub>
  - Το ρεύμα που αντιστοιχεί σε τάσεις V<sub>R</sub> μικρότερες της V<sub>Z</sub>
- **Η** δυναμική αντίσταση  $\mathbf{Z}_{ZT}$   $\mathbf{Z}_{ZT} = \frac{\Delta V_Z}{\Delta \mathbf{I}_Z}$

#### Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών






αντίστασης Zener

#### Σταθεροποιητής τάσης με zener

Η τάση στα άκρα της διόδου παραμένει σταθερή και ίση με V<sub>z</sub>, παρά τη μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας




## Σταθεροποιητής Zener

Διακρίνουμε δύο είδη:

**Σταθεροποιητής γραμμής** (σταθερό Ι<sub>ι</sub>, μεταβάλλεται η V<sub>1</sub> )

Ισχύει: 
$$I_1 = I_z + I_L$$
,  
 $V_1 = I_1 R_s + V_z$   
⇒  $V_1 = (I_Z + I_L)R_S + V_Z$ 




- Όταν  $V_1$  μεταβάλλεται, επειδή  $I_L$ ,  $R_S$  είναι σταθερά  $\Rightarrow$  θα μεταβληθεί το  $I_Z$
- Εφόσον οι μεταβολές του  $I_Z$  περιοριστούν ανάμεσα σε  $I_{Zmin}$  και  $I_{Zmax}$ , η  $V_Z$ , δεν αλλάζει και επειδή  $V_{out} = V_Z$  συμπεραίνουμε ότι παρά τις μεταβολές της τάσης εισόδου, η τάση στα άκρα του φορτίου παραμένει σταθερή

### Σταθεροποιητής Zener

**Σταθεροποιητής φορτίου** (σταθερή V<sub>1</sub>, μεταβάλλεται το ρεύμα I<sub>L</sub>)

$$\mathbf{I}_{L} = \mathbf{I}_{1} - \mathbf{I}_{Z} = \left(\frac{V_{1} - V_{Z}}{R_{S}}\right) - \mathbf{I}_{Z}$$



- Όταν  $R_L$  μεταβάλλεται, επειδή  $V_1$ ,  $R_S$  είναι σταθερά  $\Rightarrow$  θα μεταβληθεί το  $I_L$
- Εφόσον μεταβολές του  $I_Z$  περιοριστούν ανάμεσα στις τιμές  $I_{Zmin}$  και  $I_{Zmax}$ ,  $\Rightarrow V_Z$  δεν αλλάζει και επειδή  $V_{out} = V_Z$  συμπεραίνουμε ότι: παρά τις μεταβολές της αντίστασης φορτίου η τάση στα άκρα του παραμένει σταθερή

### Επί τις εκατό σταθεροποίηση


Η απόδοση ενός σταθεροποιητή γραμμής εκφράζεται με τον όρο:

σταθεροποίηση γραμμής=
$$\left(\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}}\right) \times 100\%$$


Η απόδοση ενός σταθεροποιητή φορτίου εκφράζεται με τον όρο:

σταθεροποίηση φορτίου=


$$= \left(\frac{V_{\text{out}_{\chi \text{wpís} \text{ woptío}}} - V_{\text{out}_{\mu\epsilon} \pi \text{λήρες woptío}}}{V_{\text{out}_{\mu\epsilon} \pi \text{λήρες woptío}}}\right) 100\%$$



Είναι ανάστροφα πολωμένη?





Ποια είναι η εργοστασιακή Τιμή της τάσης Zener?



Εάν δεν υπήρχε στο κύκλωμα η δίοδος τι τάση θα υπήρχε στα αντίστοιχα σημεία?


V<sub>thevenin</sub>?





# Δίοδος Schottky

- Αντί για επαφή P-N υπάρχει επαφή ημιαγωγού τύπου N με κάποιο μέταλλο, όπως χρυσός, ψευδάργυρος κτλ
- Όταν πολώνεται κατά την ορθή φορά οι φορείς πλειονότητας του ημιαγωγού τύπου Ν εισέρχονται στο μέταλλο μαζί με το νέφος ηλεκτρονίων του
- Τα ηλεκτρόνια δεν «συνωστίζονται» για να κερδίσουν κάποια οπή και για το λόγω αυτό η εναλλαγές στις καταστάσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα



### Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις

- Οπτοηλεκτρονική
  - 🐬 η τεχνολογία που συνδυάζει την οπτική & τα ηλεκτρονικά
- Περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που βασίζονται στην επαφή p-n
- Οπτοηλεκτρονικές δίοδοι

Κατηγορίες:

- **εκπομποί φωτός:** Όπως δίοδοι φωτοεκπομπής LED που ακτινοβολούν υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία
- αισθητήρες φωτός: Όπως η φωτοδίοδος που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει επάνω της, σε ηλεκτρικό ρεύμα

# Δίοδος φωτοεκπομπής ή Light Emitting Diode (LED)

**7** Όταν πολωθεί ορθά εκπέμπει φως




Συμβολισμός φωτοδιόδου (LED)

- Υπάρχουν LED διαφόρων ειδών χρώματα όπως κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο ή υπέρυθρο (αόρατο)
- Με ανάστροφη πόλωση η δίοδος δεν εκπέμπει φως

# Δίοδος φωτοεκπομπής ή Light Emitting Diode (LED)

- Απαιτούμενο ρεύμα για ικανοποιητικό φωτισμό στα LED του εμπορίου ≈ 10-20 mA
- Τάση στα άκρα της LED κατά τη λειτουργία της: σταθερή=1, 5 V-2,5 V (εξαρτάται από το χρώμα που εκπέμπει)
- Εάν μια LED πολωθεί ανάστροφα με τάση που ξεπερνάει τα 3 V, κινδυνεύει να καεί



Απλό κύκλωμα συνδεσμολογίας LED



### Αντίσταση προστασίας της LED (1)

- Περιορίζει το ρεύμα που περνάει από τη LED, σε μια τιμή που αφ' ενός να μην κινδυνεύει να καταστραφεί, αφ' ετέρου να εκπέμπει ικανοποιητικό φωτισμό
- Αν π.χ. V=5 volts dc και συνδέσουμε κατ' ευθείαν μια LED, με μέγιστο ρεύμα ορθής πόλωσης 55 mA & εσωτερική αντίσταση R<sub>εσ</sub>=80Ω, το ρεύμα της I<sub>F</sub> θα είναι:

$$I_F = \frac{5 \text{ V}}{R_{\epsilon \sigma}} = \frac{5 \text{ V}}{80 \Omega} = 62 \text{ mA} \Rightarrow 55 \text{ mA} \Rightarrow LD$$

Με αντίσταση R<sub>πρ</sub> σε σειρά, θα είναι:

$$5 V = I_F(R_{\pi\rho} + R_{\epsilon\sigma}) (\mu \epsilon I_F = 20 \text{ mA})$$


### Αντίσταση προστασίας της LED (2)

**Μ**ε αντίσταση R<sub>πρ</sub> σε σειρά, θα είναι :

$$5 V = I_F(R_{\pi\rho} + R_{\epsilon\sigma}) (\mu \epsilon I_F = 20 \text{ mA})$$

$$\Rightarrow$$
 5 V = 20 mA × (R<sub>πρ</sub> + 80)  $\Omega$  και

$$R_{\pi\rho} + 80 = 250 \; \Omega \quad \acute{\eta} \quad R_{\pi\rho} = 170 \; \Omega. \label{eq:Rphi}$$




### Δίοδος φωτοεκπομπής (LED)



Τυπικές δίοδοι φωτοεκπομπής (LED)



Κυκλωματικό σύμβολο διόδου φωτοεκπομπής (LED)



Πολικότητα ακροδεκτών διακριτής διόδου φωτοεκπομπής (LED)

## Εφαρμογές LED

Οι εφαρμογές των LED μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

- 7 1. **Ορατή απεικόνιση:** όπου το φως κατευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο στο ανθρώπινο μάτι για να μεταφέρει ένα μήνυμα ή μια έννοια.
- 2. Φωταγώγηση: όπου το φως από τα LED ανακλάται από αντικείμενα για να μπορούν αυτά να είναι ορατά
- 3. Μη ορατές εφαρμογές: Παράγωγη φωτός για μέτρηση και αλληλεπίδραση με διαδικασίες που δεν γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι.


## Εφαρμογές LED




<sup>\*</sup>Compact Fluorescent Lamp – συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού

# Εφαρμογές LED


Display 7 Τμημάτων (Seven Segment)



(a) LED segment arrangement and typical device



## Εφαρμογές LED στην καθημερινότητα



### Εφαρμογές LED στην καθημερινότητα

Έστω τηλεόραση LED με ανάλυση 1366x768. Πόσο ρεύμα απαιτείται να διαρρέει κάθε φωτοδίοδο (LED) εάν η τηλεόραση καταναλώνει 40 watt. (Θεωρείστε ότι η ισχύς καταναλώνεται μόνο στα LED και ότι το κάθε LED απαιτεί 2 Volts τάση)

ΛΥΣΗ

Η τηλεόραση θα έχει συνολικά 1366x768x3 = 3,147,264 LED

Το κάθε ένα θα καταναλώνει 40 watt / 3,147,264 =  $1.27 \times 10^{-5}$  watt

Το ρεύμα LED θα είναι 1.27 x  $10^{-5}$  watt / 2 V = 6.35 x  $10^{-6}$  A = 635 μA

# Πλεονεκτήματα LED

- **Απόδοση:** Τα LED παράγουν περισσότερο φως ανά watt συγκριτικά με της λάμπες πυράκτωσης.
- Χρώμα: Τα LED εκπέμπουν φως συγκεκριμένου χρώματος χωρίς την χρήση φίλτρων που απαιτούν οι παραδοσιακοί μέθοδοι φωτισμού. Είναι πιο αποδοτικά και χαμηλώνουν το αρχικό κόστος.
- **Μέγεθος:** Τα LED είναι πολύ μικρά (μικρότερα από 2mm)
- Χρόνος ON/OFF: Τα LED έχουν γρήγορη απόκριση. Μια τυπική κόκκινη LED μπορεί να έρθει σε κατάσταση πλήρους φωτεινότητας σε χρόνο microsecond. Τα LED που χρησιμοποιούνται ως συσκευές επικοινωνίας έχουν ακόμα μικρότερους χρόνους απόκρισης.

# Πλεονεκτήματα LED

- Ψυχρό φως: Σε αντίθεση με τις κοινές πήγες φωτός, τα LED εκπέμπουν πολύ λίγη θερμότητα σε μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ευαίσθητα αντικείμενα ή κατασκευές. Η ενέργεια που χάνεται διαχέεται ως θερμότητα μέσω της βάσης του LED.
- **Χρόνος ζωής:** Τα LED έχουν μεγάλους χρόνους ζωής. Οι ώρες λειτουργίας τους κυμαίνονται από **35.000 έως 50.000 ώρες**, αριθμός τεράστιος συγκριτικά με αυτόν των λαμπτήρων πυράκτωσης που κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000 ώρες και των λαμπτήρων φθορισμού που κυμαίνεται από 10.000 έως 15.000 ώρες.

## Πλεονεκτήματα LED

- **Αντίσταση σε κραδασμούς:** Τα LED, όντας στοιχεία στερεάς κατάστασης, είναι δύσκολο να υποστούν ζημιά από κραδασμούς όπως συμβαίνει με τις λάμπες πυράκτωσης και φθορισμού
- **Εστίαση:** Τα LED μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να εστιάζουν το φως σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή περιοχή. Οι λάμπες πυράκτωσης και φθορισμού απαιτούν ένα εξωτερικό ανακλαστήρα για να συλλέγει το φως και να το κατευθύνει με ένα χρήσιμο τρόπο
- **Τοξικότητα:** Τα LED δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάμπες φθορισμού.

## Μειονεκτήματα LED


- Υψηλό αρχικό κόστος: Τα LED σήμερα είναι ακριβότερα στην αγορά τους απ΄ ότι οι κοινές τεχνολογίες φωτισμού. Όμως αυτό το κόστος αντισταθμίζεται με την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που έχουν.
- **Εξάρτηση από τη θερμοκρασία:** Η λειτουργιά των LED έχει ισχυρή εξάρτηση από της θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο που τα περιβάλει.
  - **7** Σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών, τα LED μπορούν να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά
  - Πολύ σημαντικός αν σκεφτούμε ότι αυτοκινητιστικές, στρατιωτικές και ιατρικές εφαρμογές απαιτούν η συσκευή να λειτουργεί σε ένα επαρκώς μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και να είναι ανθεκτική στις βλάβες.

## Μειονεκτήματα LED

- **Ευαισθησία στην Τάση:** Τα LED είναι αρκετά ευαίσθητα στη τάση και κατ' επέκταση στο ρεύμα που τα τροφοδοτεί
- Ποιότητα φωτός: Τα περισσότερα ψυχρού λευκού LED έχουν φάσμα που διαφέρει σημαντικά από πηγή φωτός μελανού σώματος όπως ο ήλιος ή ο λαμπτήρας πυράκτωσης.
  - το χρώμα κάποιων αντικειμένων μπορεί να φαίνεται διαφορετικό κάτω από μια LED ψυχρού λευκού απ' ότι θα φαίνονταν κάτω από το φως του ήλιου ή κάτω από μια λάμπα πυράκτωσης.
- Μόλυνση από το μπλε: τα μπλε LED και αυτά του ψυχρού λευκού εκπέμπουν περισσότερο μπλε φως απ' ότι οι κοινές πηγές φωτός


### <u>Δίοδος Laser</u>

- Αποτελείται από δύο τμήματα p & n
- Στην επαφή υπάρχει μια κοιλότητα οι επιφάνειες της οποίας είναι στιλβωμένες
- Το μήκος της καθορίζει & το μήκος κύματος της παραγόμενης ακτινοβολίας
- Η επαφή *p-n* πολώνεται από εξωτερική πηγή & δημιουργείται δέσμη φωτός που εξέρχεται από το άνοιγμα της κοιλότητας




### Δίοδος Laser


Όταν πολωθεί ανάστροφα & φωτιστεί με φως κατάλληλης συχνότητας, δημιουργείται ρεύμα Ι<sub>λ</sub>




ρεύματος


### Το φωτοτρανζίστορ (1)












(β) Τυπικές συσκευασίες

### Το φωτοτρανζίστορ (2)



Πρακτικές εφαρμογές του φωτοτρανζίστορ

### Οπτοαπομονωτές ή οπτοζεύκτες

Απόλυτη ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ εισόδου & εξόδου ενός κυκλώματος

