### 2.A. Etapas esenciales de un sistema DSP

#### Dr. Ing. Hernán Garrido

Control y sistemas
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

carloshernangarrido@gmail.com


Noviembre de 2023







- Introducción
- Piltro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- 5 Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- 8 Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización

#### DSP en el contexto de los sistemas de control



#### Etapas de un sistema de procesamiento de señales






#### Muestreo periódico

Si una señal en tiempo continuo  $x_c(t)$  se muestrea periódicamente, se obtiene una señal en tiempo discreto:

$$x[n] = x_c(nT)$$


donde T es el periodo de muestreo,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $f_s = 1/T$  es la tasa de muestreo (en radianes,  $\Omega_s = 2\pi f_s$ ).



#### Proceso de muestreo

El muestreo se puede interpretar como dos operaciones:

- 1. Multiplicación por un tren de funciones muestra unitaria (impulsos).
- 2. Conversión de función discontinua en *t* a sucesión en *n*.



### Teorema del muestreo de Nyquist-Shannon

#### **Teorema**

Sea  $x_c(t)$  una señal de banda limitada tal que:

$$X_c(j\Omega) = 0, \forall |\Omega| \geq \Omega_N.$$

Entonces,  $x_c(t)$  está determinada por sus muestras  $x[n] = x_c(nT), n \in \mathbb{Z}$  si

$$\Omega_s = rac{2\pi}{T} \geq 2\Omega_N$$

A la frecuencia  $\Omega_N$  se la llama frecuencia de Nyquist, y a  $2\Omega_N$  tasa de Nyquist.

La tasa de Nyquist es la mínima tasa a la que hay que muestrear la señal  $x_c(t)$  para que luego pueda ser reconstruida.

#### Teorema del muestreo en el dominio de la frecuencia

Al multiplicar la señal continua  $x_c(t)$  por el tren periódico de impulsos s(t), se obtiene la señal muestreada  $x_s(t)$ :

$$x_s(t) = x_c(t)s(t) = x_c(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)\delta(t - nT)$$

La transformada de Fourier de la señal en tiempo continuo es:

$$X_c(j\Omega)$$
.

La transformada de Fourier del tren de impulsos es:


$$S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s), \Omega_s = 2\pi/T$$

La transformada de Fourier de la señal muestreada es:

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}X_c(j\Omega) * S(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_c(j(\Omega - k\Omega_s))$$

# Teorema del muestreo en el dominio de la frecuencia: Aliasing

- $X_s(j\Omega)$  son copias periódicamente repetidas de  $X_c(j\Omega)$ .
- Las copias están espaciadas cada Ω<sub>s</sub>.
- El solapamiento comienza cuando  $\Omega_s \Omega_N = \Omega_N$
- Si  $\Omega_s \ge 2\Omega_N$ , se evita el solapamiento de las copias.



- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- B Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización


# Filtro an isoliasing: Necesidad

Para evitar el solapamiento o aliasing has dos caminos:

- Aumentar  $\Omega_s$
- Limitar  $\Omega_N$

Incluso aumentando mucho  $\Omega_s$ , puede que no se pueda evitar el aliasing si  $\Omega_N$  no está limitada.

- Esto puede pasar incluso en señales de banda limitada por naturaleza (ejemplo, música).
  - Debido al ruido de banda ancha, presente en toda medición analógica.



### Filtro antialiasing: Implementación

#### FIGURE 3-8

The modified Sallen-Key circuit, a building block for active filter design. The circuit shown implements a 2 pole low-pass filter. Higher order filters (more poles) can be formed by caseading stages. Find  $k_1$  and  $k_2$  from Table 3-1, arbitrarily select  $R_1$  and C (try 10K and  $0.01 \mu F$ ), and then calculate R and  $R_r$  from the equations in the figure. The parameter,  $f_n$  is the cutoff frequency of the filter, in hertz.




TABLE 3-1 Parameters for designing Bessel, Butterworth, and Chebyshev (6% ripple) filters.


	Bessel		Butterworth		Chebyshev	
# poles	$\mathbf{k_1}$	$\mathbf{k}_2$	$\mathbf{k}_{1}$	$\mathbf{k_2}$	$\mathbf{k}_{1}$	$\mathbf{k_2}$
2 stage 1	0.1251	0.268	0.1592	0.586	0.1293	0.842
4 stage 1	0.1111	0.084	0.1592	0.152	0.2666	0.582
stage 2	0.0991	0.759	0.1592	1.235	0.1544	1.660
6 stage 1	0.0990	0.040	0.1592	0.068	0.4019	0.537
stage 2	0.0941	0.364	0.1592	0.586	0.2072	1.448
stage 3	0.0834	1.023	0.1592	1.483	0.1574	1.846
8 stage 1	0.0894	0.024	0.1592	0.038	0.5359	0.522
stage 2	0.0867	0.213	0.1592	0.337	0.2657	1.379
stage 3	0.0814	0.593	0.1592	0.889	0.1848	1.711
stage 4	0.0726	1.184	0.1592	1.610	0.1582	1.913

Figura: Tomado de Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists by Steven W. Smith; disponible en www.dspguide.com

# Filtro antialiasing: Limitaciones de la implementación analógica

Todo filtro tiene una banda de transición, la cual debe:


- ullet empezar luego de  $\Omega_N$ , para no perder señal útil, y
- terminar antes de  $\Omega_s \Omega_N$ , para evitar el solapamiento.
- Recordar: diapositiva 9




En los filtros analógicos es difícil hacer una banda de transición muy estrecha.

- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- B Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización

### Técnica de oversampling: diagrama en bloques



#### Técnica de oversampling: análisis en la frecuencia



- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización


# Conversión A/D

Un conversor analógico a digital (A/D) es un dispositivo físico, discreto o integrado en un microcontrolador, que:

- Recibe una señal analógica de tensión constante, y
- la convierte en un código binario que representa un valor cuantizado.

Para trabajar con señales analógicas variables:

 se agrega una etapa de muestreo y retención antes del conversor A/D; normalmente un retenedor de orden cero (zero-order-holder).




- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- 5 Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización

# Cuantizador (quantizer)

Un cuantizador es un sistema no lineal cuyo objetivo es transformar la muestra de entrada  $x[n] \in \mathbb{R}$  en uno  $\hat{x}[n] \in \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ , donde  $v_1, v_2, ..., v_n$  son n valores prescritos.

- La cantidad de valores prescritos es  $n = 2^{B+1}$ .
- La precisión del cuantizador es  $\Delta = \frac{V_{\text{máx}} V_{\text{mín}}}{2^{\mathcal{B}+1}} = \frac{2X_m}{2^{\mathcal{B}+1}} = \frac{X_m}{2^{\mathcal{B}}}$



### Error de cuantización y su modelo aditivo





Figura: (b) Muestras cuantizadas de (a) con un cuantizador de 3 bits. (c) Error de cuantización con 3 bits. (d) Error de cuantización con 8 bits.

- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- **5** Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- B Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización

# Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits

Si  $\Delta$  es pequeño, se puede asumir que el error de cuantización está uniformemente distribuido y su función de densidad de probabilidad es:



Por lo tanto, su varianza se puede calcular como:

$$\sigma_{\rm e}^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{1}{\Delta} e^2 \mathrm{d}e = \frac{\Delta^2}{12}.$$

Si x[n] es una señal pura, la relación señal ruido de  $\hat{x}[n]$  resulta:

$$SNR_{ADC} = 10 \log_{10} \left( \frac{\sigma_{\chi}^2}{\sigma_{e}^2} \right) = 6.02B - 20 \log_{10} \left( \frac{X_m}{\sigma_{\chi}} \right) + 10.8$$

Un seno de excursión completa  $(\frac{X_m}{\sigma_x} = \sqrt{2})$  y 8 bits (B = 7) dan  $\approx 50$  dB.

# Selección de la cantidad de bits del conversor A/D

Considere que la señal analógica muestreada, pero aún no cuantizada, es decir x[n], no es pura; si no que tiene una relación señal ruido  $SNR_{x[n]}$ .

• Si  $\mathrm{SNR}_{ADC} \geq \mathrm{SNR}_{\times[n]}$ , entonces la señal cuantizada  $\hat{x}[n]$  tendrá la misma relación señal ruido que la señal x[n], y los  $B_{\mathrm{noise}}$  bits menos significativos representarán ruido de la señal original, donde:

$$B_{\rm noise} \approx \frac{{\rm SNR}_{ADC} - {\rm SNR}_{x[n]}}{6} = \frac{20 \log_{10} \left(\frac{{\rm ruido~en~}x[n]}{{\rm ruido~del~ADC}}\right)}{6}.$$

- Si  $SNR_{ADC} < SNR$ , entonces la señal cuantizada  $\hat{x}[n]$  tendrá una relación señal ruido *peor* que la señal original x[n].
- En la práctica:
  - conviene elegir:

$$B_{\text{noise}} \geq 1$$
.

• Si  $B_{
m noise} >> 1$ , se pueden descartar algunos antes de almacenar el dato en memoria u operar con él.

24 / 34

- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización


#### Conversión D/A

Un conversor digital a analógico (D/A) es un dispositivo físico, discreto o integrado en un microcontrolador, que:


- Recibe un código binario que representa un valor cuantizado, y
- lo convierte en una señal analógica de tensión constante.


Sus dos principales parámetros son:

- Resolución: Es el número de valores distintos que puede entregar a su salida, normalmente es  $2^{B+1}$  donde B+1 es el número de bits del ADC.
- Tasa de muestreo máxima: Es el máximo número de muestras por unidad de tiempo que el conversor puede entregar a su salida, de manera correcta.





# Conversión D/A en el tiempo y en la frecuencia






#### Dominio de la frecuencia






# Conversión D/A en el tiempo y en la frecuencia

$$H(f) = \left| \frac{\sin(\pi f/f_s)}{\pi f/f_s} \right|$$






- Introducción
- 2 Filtro antialiasing
- 3 Técnica de oversampling
- 4 Conversión A/D
- Error de cuantización
- 6 Relación señal-ruido de un conversor A/D y su relación con la cantidad de bits
- Conversión D/A
- 8 Técnicas de upsampling, pre-ecualización y post-ecualización

# Técnicas de up-sampling, pre-ecualización y post-ecualización


Existen 4 formas de implementar la reconstrucción:

- No hacerla, y aceptar las consecuencias.
- Post-ecualización: Utilizar un filtro analógico con una respuesta en frecuencia tal que no sólo:
  - elimine las altas frecuencias, si no que también
  - refuerce las altas frecuencias dentro de la banda útil que fueron atenuadas por el ZOH.
- Pre-ecualización: Utilizar un filtro digital que refuerce las altas frecuencias de la banda útil antes de ingresar la señal al conversor D/A.
- Up-sampling:
  - Interpolar rellenando con ceros (lo contrario de decimar),
  - aplicar un filtro pasa-bajos digital (opcional),
  - convertir a analógico, y finalmente
  - el filtro analógico de reconstrucción puede ser simple.


# Up-sampling: Ejemplo



# Interpolando con ceros



# Interpolando con un filtro digital Butterworth de 8vo orden



# Bibliografía

- Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing, 3rd Ed. Prentice Hall. 2010. Section 4.3.
- Steven W. Smith. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Chapter 3, ADC and DAC. Link.
- Maxim Integrated. Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response. Application Note 3853. August 2012.