# Standardi i modeliranje elektroenergetskih sistema

VEŽBA 7:

Uvod u Network Model Servis

prof.: dr Milan Gavrić; dr Darko Čapko

asistenti: Stanislava Selena, MSc.; Nemanja Nedić, MSc.


#### Kontakti:

- stanislava.selena@schneider-electric-dms.com
- nemanja.nedic@schneider-electric-dms.com

# Konsultacije:

zakazati putem e-maila

# Tok podataka pri inicijalizaciji modela elektroenergetske mreže



# Kreiranje Network Model servisa

- Model zasnovan na CIM-u
- Identifikacija objekata
- Referenciranje objekata

### Implicitno definisanje konkretnih klasa 1/2

• DMSType enumeracija

- 16-bitna enumeracija
- Svaka klasa čije se instanciranje očekuje dobija odgovarajucu vrednost u *DMSType* enumeraciji

## Implicitno definisanje konkretnih klasa 2/2

- ... DMSType enumeracija
  - BaseVoltage
  - Location
  - PowerTransformer
  - TransformerWinding
  - WindingTest

- DMSType.BASEVOLTAGE
- DMSType.LOCATION
- DMSType.POWERTR
- DMSType.POWERTRWINDING
- DMSType.WINDINGTEST

#### Implicitno definisanje hijararhije nasleđivanja 1/2

- ...ModelCode enumeracija
  - 64-bitna enumeracija

Nasledjivanje	DMSType	Opis atributa
32 bita	16 bita	16 bita

- Svaki tip resursa u modelu se jednoznačno identifikuje odgovarakućim *ModelCode*-om:
  - Svaka klasa(apstraktna ili konkretna) dobija svoj ModelCode
     PowerSystemResource ModelCode.PSR
     PowerTransformer ModelCode.POWERTR
  - Svaki atribut (svake klase) dobija svoj ModelCode
     PowerTransformer.Function ModelCode.POWERTR\_FUNC
     PowerSystemResource .CustomType ModelCode.PSR\_CUSTOMTYPE

#### Implicitno definisanje hijararhije nasleđivanja2/2

#### ModelCode enumeracija


```
public enum ModelCode : long
    IDOBJ
                                           IDOBJ GID
                                           = 0 \times 1000000000000104
    IDOBJ DESCRIPTION
                                           = 0 \times 10000000000000207
    IDOBJ MRID
                                           = 0 \times 1000000000000307
    IDOBJ NAME
                                           = 0 \times 10000000000000407
    PSR
                                           PSR_CUSTOMTYPE
                                           = 0 \times 1100000000000107
    PSR LOCATION
                                           = 0 \times 11000000000000209
    POWERTRWINDING PHASETOGRNDVOLTAGE
                                           = 0 \times 1111000000040605
    POWERTRWINDING PHASETOPHASEVOLTAGE
                                           = 0 \times 1111000000040705
    POWERTRWINDING POWERTRW
                                          = 0 \times 1111000000040809
    POWERTRWINDING_TESTS
                                           = 0 \times 1111000000040919,
```

#### ModelCode semantika 1/8

- Vrednost ModelCode-a nosi u sebi niz informacija vezanih za resurs
- ModelCode enumeracija nasleđivanje
  - Najviših 32 bita opisuje nasleđivanje.
  - "Child" klasa UVEK ima jednu cifru više od "parent" klase
  - Ukoliko više klasa nasleđuje istog parent-a, dodatna cifra se uveća za svaku "child" klasu.

#### ModelCode semantika 2/8

• ... *ModelCode* enumeracija – nasleđivanje



#### ModelCode semantika 3/8

- ModelCode enumeracija apstraktni i konkretni tipovi
  - Narednih 16 bita opisuje da li je klasa apstraktna ili ne.
  - Ukoliko je klasa apstraktna vrednost je postavljena na nulu, u suprotnom vrednost odgovara vrednosti DMType-a za tu konkretnu klasu.

```
      ModelCode.IDOBJ
      = 0x1000000000000000;

      ModelCode.PSR
      = 0x11000000000000;

      ModelCode.BASEVOLTAGE
      = 0x1200000000010000;

      DMSType.BASEVOLTAGE
      = 0x0001;

      ModelCode. LOCATION
      = 0x1200000000000000;

      DMSType. LOCATION
      = 0x00002;
```


### ModelCode semantika 4/8

- ModelCode enumeracija –atributi
  - Svaki atribut neke klase (apstraktne ili konkretne) ima svoj ModelCode
     IdentifiedObject.Description ModelCode.IDOBJ\_DESCRIPTION
     BaseVoltage.NominalVoltage ModelCode.BASEVOLTAGE\_NOMINALVOLTAGE

  - Ukoliko je ModelCode dodeljen klasi najnižih 16 bita su uvek nula
     ModelCode.IDOBJ = 0x1000000000000000
     ModelCode.BASEVOLTAGE = 0x120000000010000

### ModelCode semantika 5/8

- ...ModelCode enumeracija atributi
  - Viših 8 bita označavaju redni broj atributa u klasi



...

ModelCode.LOCATION = 0x1300000000020000

*ModelCode.LOCATION\_COORPORATECODE* = 0x1300000000020107

 $ModelCode.LOCATION\_CATEGORY = 0x1300000000020207$ 

 $ModelCode.LOCATION\_PSRS$  = 0x1300000000020319


### ModelCode semantika 6/8

- ...ModelCode enumeracija –atributi
  - Nižih 8 bita označavaju tip atributa u klasi
  - Ukoliko je u pitanju prost tip: prva vrednost je nula, dok druga vrednost označava koji je prost tip u pitanju (bool, int, long, string)
  - Ukoliko je u pitanju lista prostih tipova: prva cifra je uvek jedinica, a druga označava koje proste vrednosti sadrži lista.

```
public enum PropertyType : short
    Empty = 0,
    Bool
                = 0x01,
    Byte
                = 0x02,
    Int32
                = 0x03.
    Int64
                = 0x04,
    Float
                = 0x05,
    Double
                = 0x06.
    String
                = 0x07,
    DateTime
                = 0x08,
    Reference
                = 0x09.
    Enum
                0x0a.
    TimeSpan
                = 0x0c
    BoolVector
                    = 0x11,
    ByteVector
                    = 0x12,
    Int32Vector
                    = 0x13.
    Int64Vector
                    = 0x14,
    FloatVector
                    = 0x15,
    DoubleVector
                    = 0x16.
    StringVector
                    = 0x17,
    DateTimeVector = 0x18.
    ReferenceVector = 0x19.
    EnumVector
                    = 0x1a.
    TimeSpanVector = 0x1c,
}
```

### ModelCode semantika 7/8

- ...ModelCode enumeracija –atributi
  - Nižih 8 bita označavaju tip atributa u klasi (int, long, string, List<int>...)



```
      ModelCode.PSR
      = 0x11000000000000


      ModelCode.PSR_CUSTOMTYPE
      = 0x1100000000000000

      ModelCode.PSR_LOCATION
      = 0x11000000000000000

      ...
      ModelCode.LOCATION
```

#### ModelCode semantika 8/8

...ModelCode enumeracija – atributi



ModelCode. POWERTR

ModelCode. POWERTR\_FUNC

ModelCode. POWERTR\_AUTO

ModelCode. POWERTR\_WINDINGS

= 0X111200000030000

= 0X11120000000301<mark>0a</mark>

= 0X11120000000302<mark>01</mark>

= 0X1112000000030319

# Globalni identifikator (GID) 1/2

- Globalni identifikator
  - Iako je mRID jedinstven za svaki entitet koji se kreira, njegova upotreba za identifikaciju entiteta može da uspori rad servisa jer je u pitanju string
  - Uvodi se novi jedinstveni generator tipa long (poređenje brojeva je daleko brža od poređenja string-ova)
  - Globalni identifikator je definisan u klasi *IdentifiedObject* koja se nalazi u hijerarhiji nasleđivanja svih ostalih klasa. Iz tog razloga svaki entitet sadrži globalni identifikator

# + description: String [0..1] + mRID: String «FTN»

ModelCode.IDOBJ

ModelCode. IDOBJ\_GID

ModelCode. IDOBJ\_DESCRIPTION

ModelCode. IDOBJ\_NAME
ModelCode. IDOBJ\_NAME

name: String

= 0x100000000000104

= 0x1000000000000207

= 0x1000000000000307


= 0x100000000000407

## Globalni identifikator (GID) 2/2


- Globalni identifikator
  - Globalni identifikator je 64 bitni
  - Kreira na osnovu tri podatka
    - 16 bitni *Sistem id* za nas je uvek nula, jer koristimo jedan sistem
    - DMSType odgovara tipu entiteta za koji se kreira globalni identifikator
    - *Brojač* za svaki tip entitata postoji odgovarajući brojač koji obezbeđuje jedinstvenost globalnog identifikatora po tipu.

Sistem Id	DMSType	Brojač
16 bita	16 bita	32 bita

#### Reference – veze između entiteta



- Reference se modeluju globalnim identifikatorm
  - Za razliku od modela u loader-u koji je za referencu imao "pravu referencu" na drugi entitet, na servisu koristimo globalne identifikatore
  - Entitet koja referencira neki drugi entitet u stvari sadrži globalni identifikator tog entiteta
- Implementaciona specifičnost: Reference su dvosmerne na servisu: Ukoliko jedan entitet sadrži globalni identifikator drugog entiteta, onda i drugi entitet sadrži identifikator prvog.



#### Zadaci

1. Kreirati ModelCode-ove za klase TransformerWinding i WindingTest