# 自己动手写CPU-实验三


by CPU兴趣小组

# 转移指令的实现

## 转移指令编码

下面列出的五条指令是"计算机系统设计"书中第六章实现的五条转移指令,这五条指令如下图所示

#### 3.6.9 J



汇编格式: J target

功能描述: 无条件跳转。跳转目标由该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 的最高 4 位与立即数 instr\_index 左移


2位后的值拼接得到。

操作定义: I:

I+1:  $PC \leftarrow PC_{31..28} \parallel instr\_index \parallel 0^2$ 

例 外: 无

#### 3.6.10 JAL



汇编格式: JAL target


**功能描述:** 无条件跳转。跳转目标由该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 的最高 4 位与立即数 instr\_index 左移 2 位后的值拼接得到。同时将该分支对应延迟槽指令之后的指令的 PC 值保存至第 31 号通用寄存器中。

操作定义: I: GPR[31] ← PC + 8

I+1:  $PC \leftarrow PC_{31..28} \parallel instr index \parallel 0^2$ 

例 外: 无

#### 3.6.11 JR



汇编格式: JR rs

功能描述: 无条件跳转。跳转目标为寄存器 rs 中的值。

操作定义: I: temp ← GPR[rs]

I+1: PC  $\leftarrow$  temp

例 外:无

#### 3.6.1 BEQ

31	26	25 21	20 16	15 0
	000100	rs	rt	offset
	6	5	5	16

汇编格式: BEQ rs, rt, offset

功能描述: 如果寄存器 rs 的值等于寄存器 rt 的值则转移,否则顺序执行。转移目标由立即数 offset 左移 2 位

并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 计算得到。

操作定义: I: condition ← GPR[rs] = GPR[rt]

target offset  $\leftarrow$  Sign extend(offset||0<sup>2</sup>)


I+1: if condition then

 $PC \leftarrow PC + target offset$ 

endif

例 外. 于

#### 3.6.2 BNE



汇编格式: BNE rs, offset

**功能描述:** 如果寄存器 rs 的值不等于寄存器 rt 的值则转移,否则顺序执行。转移目标由立即数 offset 左移 2 位并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 计算得到。

操作定义: I: condition ← GPR[rs] ≠ GPR[rt]

 $target\_offset \leftarrow Sign\_extend(offset||0^2)$ 

I+1: if condition then

 $PC \leftarrow PC + target offset$ 

endif

例 外: 无

## 转移指令的分类

转移指令分为无条件转移和有条件转移. 所谓的无条件的转移就是直接跳转, 例如J JAL JR指令, 而BEQ和BNE还需要判断条件, 对rs和rt字段寄存器的值进行比较, 满足条件才发生分支.

由指令编码可以看出, J和JAL指令都是J型指令, 而JR其实是是R型指令, BEQ和BNE是I型指令. 可以看到部分转移指令会读寄存器堆的值, 还有一些转移指令会写寄存器堆, 这些特点都要纳入设计的考虑之中.

# 原框架需要的修改

### 取指级

我们常说的pc寄存器 (program counter)是在stage\_if.sv中进行定义的,对于stage\_if取指级,需要根据译码级给出的 转移目的地址 和 是否发生转移 信号来决定下一个周期的pc值。

### 译码级

#### 增加模块端口

译码级需要在原来的基础上增加接口:转移目的地址,是否发生转移,

#### 增加内部信号

判断是否跳转:

- 1. 无条件跳转的指令一定会跳转.
- 2. 有条件的指令, 需要按照指令的要求, 在译码级增加用于比较的电路.

#### 跳转的目的地址

- 1. J型指令(J和JAL)直接取低位的offset即可.
- 2. R型指令(JR), 需要用到rs字段的值.
- 3. I型指令BNE和BEQ,按照指令集定义实现即可.

TIPS: 这里的实现是不是需要一个MUX,选出最终的跳转地址,输出给pc寄存器?

### 对于JAL指令的处理

由于JAL指令需要写入通用寄存器堆中的31号寄存器,那么根据Docs文件夹里的指令编码表,在这里我们发现我们需要增加一个位选信号,名称为r31sel,意思是当前指令是转移指令并且会写31号寄存器。 定义r31sel之后,根据JAL指令的功能,它会将当前指令的PC的值加8之后写入到31号寄存器,我们把 PC+8 这个数值归类到源操作数1中,此时源操作数2的值我们不关心,因为执行级只需要用到一个操作数来存储 PC+8 就可以了。

### 执行级

对于JAL这条指令,它会写入31号寄存器,我们可以把他当作是一种"ALU指令",虽然这种看法有些不合适,但我们希望尽量复用已经有的端口和信号(例如已经有的exe\_i\_rfwe,exe\_i\_rfwa等),我们希望尽量不增加新的信号。于是我们可以增加一种新的alutype叫做JUMP,再增加一种新的aluop叫做ALU\_R31,意思是此时ALU执行的操作是写入31号寄存器中,此时会将译码级传递过来的源操作数赋给alures,之后随流水线传递,最终在写回级写入31号寄存器中。

对于其他不需要写通用寄存器堆的转移指令,执行级不需要特殊的改动。

### 访存级&写回级

TIPS: 如果已经完成了上文中描述的修改工作,这两级还需要进行改动吗?

# 测试代码1: Jump指令

你需要在im.sv中检查一下目前的指令存储器的内容是否是"Only Simple jump inst test case"对应的内容。

```
.set noat
       .set noreorder
       .globl main
       .text
main:
  lui $at, 0x1
                    \# (PC = 0x00)  at($1) = 0x10000
       L2
                      # (PC = 0x04) jump to L2(addr = 0x14)
  j
                      # (PC = 0x08) delayslot instrution
  nop
L3:
                     # (PC = 0x0C) jump tp L4(addr = 0x24) ra($31) = <math>0x14
  jal L4
  lui $at, 0x3
                     # (PC = 0x10) delayslot instrution, $at = 0x30000
L2:
                   \# (PC = 0x14)
  la
       $v0, L3
                                     v0($2) = L3's addr
                     # (PC = 0x1C) jump t0 L3(addr = 0x0c)
  ir
       $v0
  lui $at, 0x2
                   # (PC = 0x20) delayslot instrution, $at = 0x20000
L4:
  nop
```

# 测试代码2: Jump and branch共同测试

你需要在im.sv中检查一下目前的指令存储器的内容是否是"Complex Jump and branch inst test case"对应的内容,如果不是的话要把注释修改掉。

```
.set noat
        .set noreorder
        .globl main
        .text
main:
   lui $at, 0x1
                       \# (PC = 0x00)
                                        at(1) = 0x10000
                        \# (PC = 0x04)
                                        jump to L2(addr = 0x14)
   j
                        \# (PC = 0x08)
                                        delayslot instrution
   nop
L3:
   jal L4
                       \# (PC = 0x0C)
                                        jump tp L4(addr = 0x24) ra($31) = 0x14
                                        delayslot instrution, $at = 0x30000
   lui $at, 0x3
                        \# (PC = 0x10)
L2:
   la
       $v0, L3
                       \# (PC = 0x14)
                                        v0($2) = L3's addr
                                        jump t0 L3(addr = 0x0c)
   jr
        $∨0
                        \# (PC = 0x1C)
                       \# (PC = 0x20)
                                        delayslot instrution, $at = 0x20000
   lui $at, 0x2
L4:
   bne $at, $v0, L5
                       \# (PC = 0x24)
                                        branch to L5(addr = 0x30)
   lui $at, 0x4
                        \# (PC = 0x28)
                                        delayslot instrution, $at = 0x40000
L6:
   lui $at, 0xA
                        \# (PC = 0x2C)
                                        at = 0 \times A0000 the cpu cannot run here
L5:
                        \# (PC = 0x30)
   lui $at, 0x5
                                        at = 0x50000
   lui $v0, 0x6
                        \# (PC = 0x34)
                                        v0 = 0x60000
       $at, $v0, L6
                        \# (PC = 0x38)
                                        not branch
                        \# (PC = 0x3C)
                                        delayslot instrution
   nop
loop:
                        \# (PC = 0x40)
   j
        loop
                        \# (PC = 0x44)
                                        delayslot instrution
   nop
```

### 修改im.sv里的代码

把原来用于测试数据相关的指令注释掉,将第二个test case(simple jump test)取消注释。

### 有正确波形吗

没有。建议使用一种模拟器,QTspim或者MARZ,研究一下如何使用,然后让模拟器单步执行测试代码,看一下自己的CPU的行为和模拟器的是否一致。MARZ安装教程在CPU群文件->工具类中。