


MEMO ARDUINO



Sélection de la carte Arduino UNO



Choisir le bon port de communication COM




Remarque:

- Le port COM1 est le port série RS232 du PC ;
- Le port COM13 est celui de l'Arduino ;
- Si vous connectez un autre Arduino sur le pc, le numéro du port COM sera incrémenté)
- Il est judicieux d'affecter un Arduino par PC afin de ne pas surcharger les numéros de port COM.

Mon 1^{er} programme http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink

Repérage des broches des connecteurs d'entrées/sorties




Les broches 0 à 13 sont des Entrées/Sorties logiques (0V/5V)

Les broches 0(RX) et 1(TX) sont réservées pour la communication entre le PC et l'Arduino.

Led L est commandé via les broches 13 et est active au niveau haut. Si on ajoute une led rouge en série avec une résistance de 220ohms comme l'indique le schéma ci contre, les 2 leds seront commandées en même temps.

Sélectionner l'exemple blink




Menu fichier, Exemples, 01. Basics, Blink

Cliquer sur Téléverser pour programmer l'Arduino avec l'exemple Blink.

Blink

```
Analyse du programme
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
*/
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT):
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                       // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);
                      // wait for a second
                                    Déclare une variable correspondant à la
int led = 13;
                                    broche utilisée
                                    La broche 13 est en sortie
pinMode(led, OUTPUT);
                                    Mise au niveau logique 1 de la sortie 13
digitalWrite(led, HIGH);
                                    La led est allumée
                                    Mise au niveau logique 0 de la sortie 13
digitalWrite(led, LOW);
                                    La led est éteinte
delay(1000);
                                    Tempo une seconde
```



A partir du plan de câblage suivant, Il faut que la led rouge soit tout le temps allumée. Quel sera le programme ?

TX 🛑

Arduino

www.arduino.cc

POWER

≳5V Gnd Vin

PWR

ANALOG IN

0 1 2 3 4 5

```
int led =??;


void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(led, ??); // turn the LED on
}

Expliquer le choix de l'instruction digitalWrite, par rapport au câblage de la led.
```


USB

Détecter l'appuie d'un bouton poussoir http://arduino.cc/en/Tutorial/Button



```
Analyse du programme
 Button
Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2.
* Note: on most Arduinos there is already an LED on the board
attached to pin 13.
*/
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;
                       // the number of the pushbutton pin
                        // the number of the LED pin
const int ledPin = 13;
// variables will change:
int buttonState = 0:
                       // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
 // initialize the LED pin as an output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED on:
 }
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED off:
                                            Déclare une variable correspondant à la
int led = 13:
                                            broche utilisée
pinMode(buttonPin, INPUT);
                                            La broche 2 est en entrée
                                            Lit l'état du bouton poussoir et mise à jour de
buttonState = digitalRead(buttonPin);
                                            la variable buttonState
if (buttonState == HIGH)
                                            Test de la variable buttonState
```


A partir du plan ci-dessous. Quel sera le programme pour obtenir le même résultat que précédemment ?




```
if (buttonState == ??) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED on:
}
else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED off:
}
```

Expliquer la différence entre les 2 programmes permettant de détecter l'appuie sur un bouton poussoir.

Lire une tension analogique http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial



```
Analyse du programme AnalogReadSerial
 AnalogReadSerial
 Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
 Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V
and ground.
*/
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
 // print out the value you read:
 Serial.println(sensorValue);
 delay(1); // delay in between reads for stability
Serial.begin(9600);
                                        Initialise la liaison série
                                        Lire la tension analogique et mise à jour
int sensorValue = analogRead(A0);
                                        de la variable sensorValue
Serial.println(sensorValue);
                                        Envoie la valeur de sensorValue sur la
                                        liaison série en ASCII.
```



```
Modifier le programme précédent (instructions en rouge)
 AnalogReadSerial
 Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
 Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V
and ground.
*/
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
 // print out the value you read:
// Serial.println(sensorValue);
 Serial.write(sensorValue/4);
 delay(500);
L'instruction Serial.write(sensorValue/4) va envoyer sur la ligne série des valeurs
```

Les valeurs de la ligne série sont difficilement identifiables dans le moniteur.



binaires comprises entre 0 et 255.

```
Récupération des données séries avec Processing
import processing.serial.*;
PrintWriter output;
Serial myPort: // Create object from Serial class
        // Data received from the serial port
int val;
int posX;
void setup()
 size(255, 255);
 String portName = Serial.list()[1];
 myPort = new Serial(this, portName, 9600);
 output = createWriter("positions.txt");
fill(255,0,0);
posX=0;
void draw()
 if (myPort.available() > 0) { // If data is available,
  val = myPort.read(); // read it and store it in val
  println(val);
  ecritureFichier(val);
 //point (posX,val);
 ellipse(posX, val, 10, 10);
posX++;
}
void ecritureFichier(int val){
output.println(val);
}
void dispose()
 println("Fermeture du programme");
 output.flush(); // Writes the remaining data to the file
 output.close(); // Finishes the file
}
String portName = Serial.list()[1];
                                                 port série COM13
ellipse(posX, val, 10, 10);
                                                 Trace un cercle.
output = createWriter("positions.txt");
                                                 Crée un fichier texte
output.println(val);
                                                 Ecrit la valeur reçue dans un fichier texte
output.close();
                                                 Fermeture du fichier
```

