第一章 MOSFET

回顾

MOS 的晶体电流公式:

线性区时:

$$I_d = \mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th} - \frac{1}{2} V_{ds}) V_{ds}$$

饱和区时:

$$I_d = \frac{1}{2}\mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2$$

1.1 线性区: 电阻

在线性区满足 $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$, 当沟道打开时, 沟道高度与 V_{gs} 成比例, 通过面积 法理解电流中的 $V_{ds}/2$ 来源。

小信号的导通电阻求解为:

$$R = \frac{\partial V}{\partial I} \approx \frac{1}{\mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})}$$

电子迁移率大概是 $\mu_n\approx 600{\rm cm}^2/Vs$, $\mu_p\approx 250{\rm cm}^2/Vs$ 。 栅氧层电容 $C_{ox}=\frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$,基本可以按照特征尺寸 L_{min} 估计栅氧厚度 $t_{ox}=\frac{L_{min}}{50}$ 。一般使用 cm² 相关的单位。定义工艺量 $KP_n=\mu_nC_{ox,n}$ 。

根据以上的知识可以对 MOSFET 的电阻进行快速的估算。工艺越小,由于特征尺寸小,电阻更小; PMOS 由于迁移率小,电阻更大。

1.2 饱和区: 放大器

在 $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$ 时,进入饱和区。对于 I_d 公式,如何理解其系数 1/2 以及平方项:

$$I_d = \frac{1}{2}\mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2$$

同样是通过沟道图理解, V_{ds} 最多造成 $V_{gs} - V_{th}$ 的影响,沟道越长,调制效应越小。 其跨导定义如下,最后一种形式最常见,需要记忆:和 I_d 直接相关,商为能量效率。

$$g_m = \frac{\partial I_d}{\partial V_{gs}} = \mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})$$
$$= \sqrt{2I_d \cdot \mu_0 C_{ox} \frac{W}{L}}$$
$$= \frac{2I_d}{V_{gs} - V_{th}}$$

可以看到,跨导和漏极电流有着密切的要求,对于 $g_m \propto \sqrt{I_d}$ 在测试中尺寸是固定的,对于 $g_m \propto I_d$ 在设计中偏置固定。

其输出电阻 $r_0 = V_{ds}/I_d \approx 1/(\lambda I_d)$ 。 $\lambda = 1/(V_E \cdot L)$, V_E 是工艺相关的量,L 是沟道长度。一般来说, $V_{E,n} = 4V/\mu mL$, $L = 1\mu m$

1.2.1 单晶体管放大器

对于共源放大器:

$$A = g_m r_0 = \frac{2I_d}{V_{qs} - V_{th}} \cdot \frac{V_E L}{I_D} = \frac{2V_E L}{V_{qs} - V_{th}}$$

其中 $V_{as} - V_{th} \approx 0.2V$

运算放大器的设计存在 Trade-off 如 **表 ??**: 对于 $g_m \approx \frac{2I_{ds}}{V_{gs}-V_{th}}$, $A = \frac{2V_EL}{V_{gs}-V_{th}}$, 跨导越大,速度越快。

1.3 弱反型区

对于弱反型区有,其中n > 1

$$I_{d,wi} = I_{d0} \frac{W}{L} e^{\frac{V_{gs}}{nkT/q}}$$

$$g_{m,wi} = I_{d,wi} \frac{1}{nkT/q}$$

场效应管是一个水平的 BJT 三极管,漏极的反向偏置相册二极管,栅级电压的增加 会降低二极管的电势壁垒,主要电流为扩散电流而不是漂移电流,导电的通道中电势几 乎不变,但是离子浓度成线性变化。

$$I_{d,wi} = I_{d0} \frac{W}{L} e^{\frac{V_{gs}}{nU_T}} \cdot \left[1 - exp(-\frac{V_{ds}}{U_T}) \right]$$

对 $V_{ds} > 4U_T$ 称为饱和,最后一项可以忽略。利用强反型区和弱反型区跨导相等时的电压条件,可以计算其交界点,约为 $V_{gs} - V_{th} = 2nkT/q \approx 70mV$,这是和工艺独立的。此时电流约为零点几个微安。保证 $V_{gs} - V_{th} > 0.2V$ 可以保证不同工艺中均在强反型区工作。

对于强反型区能量效率为 $2/(V_{gs}-V_{th})$, 一般为 20, 弱反型区的效率几乎是一个常数。

相应的, 在电压过大之后, 还会进入到速度饱和区。

1.4 弱反型区以及强反型区: EKV 模型

得到的曲线在两端可以拟合

$$I(v) = K' \frac{W}{L} V_{GSTt}^2 \ln^2(1 + e^v), \text{ where } v = \frac{V_{GST}}{V_{GSTt}}$$

where
$$V_{GSTt} = (V_{GS} - V_T)_t = 2n \frac{KT}{q}$$

定义反型系数

$$i = \frac{I_{DS}}{I_{DSt}} = \ln^2(1 + e^v)$$

那么

$$v = \ln(e^{\sqrt{i}} - 1)$$

那么

$$V_{GST} = V_{GSTt} \ln(e^{\sqrt{i}} - 1)$$

晶体管的最大 g_m/I_{DS} 出现在弱反型区,且随着反型效率上升而下降。定义归一化效率为

$$GM/ID = \frac{g_m/I_{DS}}{(q_m/I_{DS})_{max}} = \frac{1 - e^{\sqrt{i}}}{\sqrt{i}}$$

因此需要在跨导值和跨导效率进行权衡,一般取 200mV。两个区之间存在一个平滑状态,一般这样定义

$$V_{GS} < V_T - 100 mV$$
,弱反型 $V_{T} - 100 mV < V_{GS} < V_T + 100 mV$,平滑过渡 $V_{T} > V_T + 100 mV$,强反型

1.5 速度饱和区

为什么饱和区电流存在 VGS 平方项?

 V_{GS} 控制两个量,一个是通道的深度,一个是两端的电压。

为什么速度饱和区跨导却成线性?

在速度饱和区中,电子已经以最大速度通过,电流随着两端驱动电压线性变化。将 $C_{ox}(V_{GS}-V_T)$ 看作是导电沟道的高度。

$$I_{DS,vs} = WC_{ox}(V_{GS} - V_T)v_{sat}$$

其中 $v_{sat}\approx 10^7 cm/s$,此时 $g_{m,sat}=WC_{ox}v_{sat}$ 达到了最大。此时的 g_m/W 仅与物理常数有关,一般在模拟电路中不使用这个区域。

强反型区和速度饱和区分别满足跨导关系,可以得到过渡的电压, $V_{GS}-V_{TH}\approx 0.58V$ 。

$$\begin{cases}
g_{m,si} = \mu_0 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) \\
g_{m,sat} = W C_{ox} v_{sat}
\end{cases}$$

继续探索统一表示的可能,由于实际的跨导满足 $g_m = \min(g_{m,si}, g_{m,sat})$,可以如此估算:

$$\frac{1}{g_m} = \frac{1}{g_{m,si}} + \frac{1}{g_{m,sat}}$$

其他因素:

Drain-Induced Barrier Lowering: 沟道过小时,会导致电压的改变直接作用到另一端。 Surface Scattering: 纵向电压过大时,由于栅级的反弹,会导致电子往复纵向运动,电流减小。

Impact inonize:

1.6 特征频率

超过特征频率之后,就认为晶体管失去放大作用,一般由跨导和计生电容决定。跨导标志了驱动外部电压的能力。电容包括,氧化层电容,交叠区电容,PN 结电容。

$$C_{GS} \approx \frac{2}{3} W L C_{ox}$$

$$C_{GD} = WC_{ado}$$

达到特征频率时, $i_{GS} = i_{DS}$ 即

$$v_{GS}C_{GS}s = g_m v_{GS}$$

$$C_{GS} = \frac{2}{3} WLC_{ox}$$

$$g_m = 2K' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)$$

解得

$$f_T = rac{g_m}{2\pi C_{GS}} = rac{1}{2\pi} rac{3}{2n} rac{\mu}{L^2} (V_{GS} - V_T)$$
,反型区

$$f_T = \frac{v_{sat}}{2\pi L}$$
,饱和区

$$f_m = rac{f_T}{1 + lpha_{BD}}, ext{ where} lpha_{BD} pprox rac{C_{BD}}{C_{ox}}$$

在弱反型区:

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi C_{GS}} =$$

1.7 总结

设计思路:

- 手工计算估计尺寸, 精确设计依赖仿真
- 时刻牢记 g_m/I_D 曲线以及大致数值
- 低功耗 $g_m/V_{th} < -0.1V$,高增益 $g_m/V_{th} < -0.1V$