
北航微电子学院 Aether 入门教程 - 1


1. MOS 管仿真

通过这个教程,你将学会如何利用 Aether 的 DC 仿真器和查看仿真结果,从而对三极管的工作区域有基础的了解。


1. 在 Design Manager 中通过 File -> New Library 创建一个新的库,可命名任意名字:



在弹出的窗口的工艺 Technology 中选择 Attach to library 并选择我们之前加载过的 018um_PDK。



2. 在 DM 中通过 File -> New Cell/View 在我们新建的库中创建一个 cell, Type 选择 Schematic, 单击 OK 确定:



3. 一个 schematic editing 窗口将会出现,其中我们常用到的功能有:




- Edit Properties 快捷键 q
- Add Instances 快捷键 i
- Create Narrow Wire 快捷键w
- Create Wire Label 快捷键 1
- Create Pin 快捷键 p 首先我们通过 Add Instances 添加一个属于 018um_PDK 工艺的 NMOS 场效应管, 我们可以选中添加的


器件后,通过 Edit Properties 修改器件的属性,比如将该场效应管的宽度和长度分别改为 W 和 L:

	Create Instance	×
Library Name	018um_PDK	
Cell Name	n18	
View Name	symbol	•
Instance Name	Justifical	tion
Rotate	RO \$ 4 4	
	✓ At Origin	
Array		
Rows 1	Snap Orthogonal 💠	
Cols 1	*	
Reset All		<u> </u>
Multiplier	1	
Length	200n	
Total Width	220n	
Finger Width	220n	
Fingers	1	
SD Metal Width	230n	
Gate Connectio	n None	•
Gate Direction	Mid	• •
Apply ▼	Hide Canc	el


4. 接着我们搭建这个会加载在该器件上的电压,我们将分别添加 analogLib 库中的电源 vdc 和 basic 库中的 地 gnd。其中设置门极的电压为 "vin",漏极的电压为 "1.8V"。请确保在修改完电路后进行 Check and Save




5. 接着我们就可以设置仿真器了,在 DM 中找到工具 <u>Tools</u>中的 <u>MDE</u>, 它就是我们的仿真工具 Mixed Signal Environment




6. 在 MDE 窗口中,左上部分 Model Setup 的空白处激活鼠标右键菜单,选择 Add Model Library,在弹出对话框中选择/opt/PDK/DEMO/models/model.lib文件,



7. 在左中部分 Parameter Setup 的空白处激活鼠标右键菜单,选择 Copy From Cellview,弹出提示"Do you want to copy parameters from top cell only?"点击 Yes,此时将得到之前设置的变量 vin,我们可以设置一初始值 0.9V。




8. 下面我们通过另一种菜单的方法来添加 Analysis,即在 MDE 主菜单点击 Analysis -> Add Analysis 会弹出对话框,在此首先切换为 DC 仿真,并扫描变量 vin:




这样我们就在 MDE 的右上窗口看到了我们设置的 DC 仿真:



9. 之后我们将我们想要观察的信号加入输出栏 Outputs 中,在右下部分 Outputs 的空白处激活右键菜单,既可以单独选择想要的输出,也可以保留全部的 net 电压和端子电流:



10. 接下来我们在 Simulation 中选择 Run 来运行我们的仿真:



11. 最后我们得到了一条仿真后的曲线,同时我们可以使用 Tools->Calculator 对结果进行一系列的数值运算。

