

# 计算机体系架构

作者: Pannenets.F

时间: September 21, 2020

分类: 笔记

# 特别声明

北航微电子学院在 2020 年秋季学期开设的计算机体系结构课程, 课程教师为成元庆老师。

Pannenets F September 21, 2020

# 目录

1	课程	<b>介绍</b>
	1.1	课程简介 1
	1.2	电脑是智能的吗? 1
	1.3	计算机表示的层次
	1.4	计算机的结构 2
	1.5	集成电路
	1.6	教学方向
2	数据	表示
	2.1	表示方式
3	MIP	S 导论:汇编指令集
	3.1	什么是汇编语言?
	3.2	指令集(Instruction Set Architectures)
	3.3	运算指令格式 5
	3.4	内存与寄存器 6
	3.5	数据对齐
	3.6	条件分支
	3.7	对字节的操作
	3.8	逻辑操作
	3.9	函数调用 7
	3.10	机器级表示
4	浮点	数 ————————————————————————————————————
	4.1	定点数 8
	4.2	一进制科学计数法

## 第一章 课程介绍

任课教师:成元庆

联系方式: yuanqing@ieee.org 18911370169

课程助教: 倪嘉诚

#### 1.1 课程简介

计算机体系架构是连接软硬件的一门课程,向下连接集成电路设计,向上联系计算 机高层的软件、编译器、操作系统等。

近年来,出现了几种新型的 CPU 架构,但是整体来说,设计思路没有大的变化,本质来讲,目前的计算架构采用的仍然是冯·诺依曼架构。

本课程采用 MIPS 架构进行讲解,与 RISC-V 以及 ARM 等架构几乎同源,我国的龙 芯项目也是采用的本指令集。教材采用《Computer Organization and Design》。

本课程的课件采用英文编写,因为大量的术语尚未有确切的中文翻译,并且大量的 文献都是英文编写。

本课程有一定的前置课程,采用 C 语言进行教授,需要使用到部分数据结构的知识以及一些数字逻辑设计。

#### 1.2 电脑是智能的吗?

对于编程者,是不需要考虑具体的实现的,如考虑数据管理、函数调用等操作,编程者可以按照思维设计软件的结构。但是对于最底层的电路来说,实际支持的可能只有与或非等基本的操作,只支持电路的二值化,硬件并不会自动的进行上述的这些工作。由操作系统这种底层的软件进行一系列的复杂调度,来作为沟通软硬件的接口。层次划分特点,为计算机体系提供了广泛的抽象,这种抽象可以使不同层次的使用者不需要了解过于细节的实现。

软件的执行需要最终通过汇编器翻译成机器码,执行机器码需要操作系统对硬件的调用。

## 1.3 计算机表示的层次

高等语言会通过 Compile 转换为汇编语言,再通过 Assemble 转会为机器码,准备在机器上执行。硬件的架构也是一种抽象,如各种模块 ALU、RegFile 等,最终需要落实到不同的逻辑门上。

## 1.4 计算机的结构

计算机的结构基本如下:

- 处理器
  - 控制部分
  - 数据通路
- 主存
- 输入
- 输出

#### 1.5 集成电路

对于裸片(Bare Die) 存在不同的 CMOS 工艺,最终需要封装到 PCB 板上。PCB 一般是树脂或者塑料的衬板。到目前来说,集成电路的发展基本吻合摩尔定律(2X/18 Months)。单位处理器的速度以 1.20-1.52 倍每年的倍率上升,但是随着单核处理器的某些瓶颈出现,速度逐渐放缓。

DRAM 也就是动态随机存储器,用于计算机的主存从 1980 年代到如今存储密度已 经上升了超过 8000 倍。

#### 1.6 教学方向

计算机体系的速度限制是什么? 基本的教学方向:

- 计算机层级的抽象
- 五个基本的计算机组成部分 具体来说
- 计算机的机器表示
  - 数字表示
  - 汇编语言
  - 编译与汇编
- 处理器与硬件
  - 逻辑电路设计
  - ◆ CPU 组织
  - 流水线
- 存储组织
  - 缓存
  - 虚拟内存
- 输入输出

- 中断
- 硬盘与网络
- 其他
  - 性能
  - 虚拟化
  - 并行化

# 单词

brawn 肌肉 anatomy 解剖 chassis 底盘 dramatic 急剧的

# 第二章 数据表示

数据需要数字化之后才可以在计算机进行表示。核心的折中点:如何用尽可能少的 位尽可能精确表示一个数字?

#### 2.1 表示方式

定义 2.1 (原码) s|bbb: 数字大小的变化方向不一致,存在两个 0:0000,1111

定义 2.2 (反码) sssbb: 数字大小的变化方向一致,存在两个 0:0000,1111

定义 2.3 (补码) sbbbb: 数字大小的变化方向一致,存在一个 0:0000 在进行位变换时,需要进行符号扩展。

# 第三章 MIPS 导论: 汇编指令集

不同的核(Cluster)之间的传输通过总线,吞吐降低。改善架构存在必要。

#### 3.1 什么是汇编语言?

汇编语言(Assembly Language)是 CPU 可以接收的基本操作,各个 CPU 系列存在不同。

#### 3.2 指令集 (Instruction Set Architectures)

随着计算机的发展,需要不同的功能,对应着生成许多的指令集不同的实现。

最初出现的 VAX 有许多的指令,可以执行很大的运算。对应的 RISC 指令集将指令变成更细粒度的实现,虽然很多的问题需要巨量的指令数目,但是速度优于 VAX ,更小的指令用量更大,带来更规整的芯片布局,从而时钟周期会更小。RISC 阵营包括: ARM,MIPS 以及 RISC-V。

MIPS 汇编语言贴近硬件的实现,没有变量类型的概念,操作的单元是寄存器,算数操作的来源只能是寄存器。寄存器的速度与其硬件开销存在制衡,MIPS 中只有 32 位寄存器,满足大部分的需求,并且硬件便于实现。那么这样的 32-bit 称为一个字(word)。

寄存器可以用数字或者名称引用,数字形式: \$1,\$2,...,\$32 定义如下:

- \$16 \$23 → \$s0 \$s7 对应 C 变量
- \$8 \$15 → \$t0 \$t7 对应临时变量
  在汇编语言中,寄存器没有类型,通过操作判断其类型。
  在写 MIPS 时,需要注意添加注释(#)。

#### 3.3 运算指令格式

规整的格式:一个操作符加上三个操作数 1 2,3,4,其中

- 1. 操作符号
- 2. 目标操作数: dest
- 3. 第一源操作数: src1
- 4. 第二源操作数: src2

如果需要 0 ,我们可以直接引用一个特殊的零寄存器: \$zero\$。MIPS 中没有原生的 mov 而是使用 add \$s0,\$s1,\$s2。同样地,可以用 add \$zero,\$zero,\$s0 用来产生流水线的气泡。

如果需要常数,我们可以使用立即数指令: addi \$s0,\$s1,10。

#### 3.4 内存与寄存器

内存大而慢,寄存器小而快,有一些和内存进行交互的指令也就是数据传输指令。 这类的指令要求源与目标的地址,此外还有一个偏移量 offset: 8(\$t0) 指向的是指针为 \$t0 + 8的内存。

规整的格式:一个1w操作符加上三个操作数 1 2,3(4),其中

- 1. 操作符号
- 2. 目标寄存器位置: dest
- 3. 偏移量: offset
- 4. 源内存位置基址: src

规整的格式:一个sw操作符加上三个操作数 1 2,3(4),其中

- 1. 操作符号
- 2. 目标内存位置: dest
- 3. 偏移量: offset
- 4. 源寄存器位置基址: src

#### 3.5 数据对齐

为了保证取字的迅速以及地址的规整性,需要规定内存地址的对齐。

## 3.6 条件分支

为了支持 for-loop/while-loop/do-while-loop/if-else/switch-case 的实现, 定义一系列的条件分支指令。

j label 会跳转(jump)到标记了label的位置。类似的还有beq, bne, slt, slti (branch if equal, branch if not equal, set on less than, set on less than immediate).

### 3.7 对字节的操作

由于对字节的操作十分常见,提供了字节级别的操作,如 lb, sb, 不进行符号位的扩展。可以使用 addu 类的指令来停止对溢出的处理(抛出异常)。

### 3.8 逻辑操作

比如有左移右移指令,可以分为逻辑型以及算数型用来区分右移的符号扩展。

#### 3.9 函数调用

我们需要明确,函数的参数传递方式以及返回方式。MIPS 支持 4 个寄存器的函数调用,更多的参数通过栈进行调用。

函数作为程序的一部分,也会加载到内存中,需要在调用前进行参数准备,并且返回到调用的位置,所以需要将调用位置保存下来通过 jr 移交控制。那么这里的 jr 和之前的 j 有什么区别呢?由于操作数是来自寄存器,也就是编程者可以控制的,更加灵活的跳转到不同的调用位置。

引入了 jal,将返回位置隐式存储到 \$ra,在调用后可以直接返回。

为了保护函数调用的上下文,需要使用栈维护变量以及函数返回地址。

按照规则, saved regs 由被访问者进行维护, temp regs 由访问者进行保存。

#### 3.10 机器级表示

I, J, R 形式的指令格式分别对应立即数、跳转与寄存器。

对 R 指令来说:

- opcode: 6, 指令码
- rs: 5, 第一操作数
- rt: 5, 第二操作数
- rd: 5, 目标操作数
- shamt: 5, 移位量
- funct: 函数

但是 mult 与 div 的目的寄存器在 hi 和 low。

I 型指令:

- opcode: 6, 指令码
- rs: 5, 第一操作数
- rt: 5, 第二操作数
- immediate: 16

为了使用高于 16 位的立即数,汇编器会为我们自动转换一部分数据,这用到了 \$at (assembler temporary ),因此使用者不应该使用它。

由于立即数的限制,条件跳转存在跳转的范围,在上下文进行相对寻址。

J型指令使用 PC 的计数器的高位以及乘四的地址。

# 第四章 浮点数

## 4.1 定点数

定点数的表示方法与整型数据基本一致,只是计量基准从 1 转换为  $2^k$  。

# 4.2 二进制科学计数法

表示为以有效数字1开头的尾数乘以指数。

#### Word

mantissa 尾数