

数字信号处理实验

数字滤波器设计

北京航空航天大学 电子信息工程学院 雷鹏,王俊 peng.lei@buaa.edu.cn



主要内容

- ■1. MATLAB基础函数
- ■2. IIR滤波器设计示例
- ■3. FIR滤波器设计示例
- ■3. 实验内容及要求



- Butterworth滤波器阶数估计
 - \triangleright [N,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs)

• N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数

• Wn : 归一化的通带截止频率, 范围0~1

• Wp : 归一化的通带边界频率, 范围0~1

• Ws : 归一化的阻带边界频率, 范围0~1

• Rp : 通带纹波大小的度量,单位dB

• Rs : 阻带的最小衰减,单位dB



■ Butterworth滤波器设计

> [b_coef, a_coef] = butter(N,Wn,'ftype')

• b coef: IIR滤波器系数函数分子各项的系数

• a coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数

N : IIR滤波器阶数

• Wn : 归一化的通带截止频率

• ftype : 滤波器类型

```
N = 6;
Wn = 0.6;
[b,a] = butter(N,Wn,'high');
figure(1);
freqz(b,a,512);
```



- Chebyshev I型滤波器阶数估计
 - \triangleright [N, Wp] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs)
 - N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
 - Wp : 归一化的通带边界频率, 范围0~1
 - Ws : 归一化的阻带边界频率, 范围0~1
 - Rp : 通带纹波大小的度量,单位dB
 - Rs : 阻带的最小衰减,单位dB



■ Chebyshev I型滤波器设计

> [b_coef, a_coef] = cheby1(N,Rp,Wp,'ftype')

• b_coef: IIR滤波器系数函数分子各项的系数

• a coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数

N : IIR滤波器阶数

• Rp : 通带纹波大小的度量

• Wp : 归一化的通带边界频率

• ftype : 滤波器类型

```
N = 6;


Rp = 40*log10((1+0.25)/(1-0.25));

Wp = 0.6;

[b,a] = cheby1(N,Rp,Wp,'high');

figure(1); freqz(b,a,512);
```







- Chebyshev II型滤波器阶数估计
 - \triangleright [N, Ws] = cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs)

• N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数

• Wp : 归一化的通带边界频率, 范围0~1

• Ws : 归一化的阻带边界频率, 范围0~1

• Rp : 通带纹波大小的度量,单位dB

• Rs : 阻带的最小衰减,单位dB



■ Chebyshev II型滤波器设计

➤ [b_coef, a_coef] = cheby2(N,Rs,Ws,'ftype')

• b coef: IIR滤波器系数函数分子各项的系数

• a coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数

N : IIR滤波器阶数

• Rs : 阻带的最小衰减

• Ws : 归一化的阻带边界频率

• ftype : 滤波器类型

```
N = 6;


Rs = -20*log10(0.05);

Ws = 0.6;

[b,a] = cheby2(N,Rs,Ws,'high');

figure(1); freqz(b,a,512);
```







- ■椭圆滤波器阶数估计
 - \triangleright [N, Wp] = ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs)
 - N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
 - Wp : 归一化的通带边界频率, 范围0~1
 - Ws : 归一化的阻带边界频率, 范围0~1
 - Rp : 通带纹波大小的度量,单位dB
 - Rs : 阻带的最小衰减,单位dB



■椭圆滤波器设计

> [b_coef, a_coef] = ellip(N,Rp,Rs,Wp,'ftype')

• b coef: IIR滤波器系数函数分子各项的系数

• a coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数

N : IIR滤波器阶数

• Rp : 通带纹波大小的度量

• Rs : 阻带的最小衰减


• Wp : 归一化的通带边界频率

ftype : 滤波器类型

```
N = 6; Rp = 40*log10((1+0.25)/(1-0.25));
```

$$Rs = -20*log10(0.05); Wp = 0.6;$$

[b,a] = ellip(N,Rp,Rs,Wp,'high');



滤波器幅相响应



- ■基于Kaiser窗函数的FIR滤波器参数估计
 - \triangleright [N, Wn, beta, ftype] = kaiserord(f,a,dev,fs)

N : FIR滤波器阶数

• Wn : 归一化的通带截止频率

beta : Kaiser窗函数参数

ftype : 滤波器类型

• f : FIR滤波器幅频响应通带与阻带的边界频率

• a : FIR滤波器幅频响应在各频带的理想幅度

• dev : FIR滤波器幅频响应的通带纹波与阻带纹波大小(

相对值,非dB值),该向量大小与向量a大小相同

• fs : **采**样频率



■基于窗函数的FIR滤波器设计

> Fcoef = fir1(N,Wn,'ftype',win)

• Fcoef : FIR滤波器系数向量(单位冲激响应)


• N : FIR滤波器阶数


• Wn : 归一化的通带截止频率


• ftype : 滤波器类型

• win : 窗函数向量,长度为N+1

```
N = 6; Wn = 0.6;
h = fir1(N,Wn,'high',
hamming(7));
figure(1);
stem(h); ylim([-0.3 0.5]);
figure(2);
freqz(h,1,512);
```








滤波器幅相响应

2. IIR滤波器设计示例

- ■设计Butterworth带通滤波器
 - ▶指标要求:采样频率7kHz,通带边界频率1.4kHz、2.1 kHz,阻带边界频率1.05kHz、2.45kHz,通带纹波大小0.4dB,阻带最小衰减50dB;且滤波器阶数最小

```
fs = 7e3; Wp_f = [1.4e3, 2.1e3]; Ws_f = [1.05e3, 2.45e3];
Rp = 0.4; Rs = 50;
Wp = Wp_f/(fs/2);
Ws = Ws_f/(fs/2);
[N,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[b, a] = butter(N,Wn,'bandpass');
figure(1)
freqz(b,a,512);
```




滤波器幅相响应


3. FIR滤波器设计示例

- ■设计FIR低通滤波器(Kaiser窗函数)
 - ▶ 指标要求:采样频率10kHz,通带边界频率2kHz,阻带 边界频率2.5kHz,通带纹波大小0.005,阻 带纹波大小0.005,采用Kaiser窗函数

```
f_bands = [2e3,2.5e3]; a = [1,0];
dev = [0.005,0.005]; fs = 10e3;
[N, Wn, beta, ftype] =
    kaiserord(f_bands,a,dev,fs);
h = fir1(N,Wn,'low',kaiser(N+1,beta));
figure(1);
stem(h); ylim([-0.2 0.5]);
figure(2);
freqz(h,1,512);
```







滤波器幅相响应



4. 实验内容及要求

- ■实验一: IIR滤波器设计
 - ➤ 给定模拟高通滤波器指标如下:采样频率3.5kHz,通带边界频率1.05kHz,阻带边界频率0.6kHz,通带纹波大小1dB,阻带最小衰减50dB。
 - ➤ 分别使用Butterworth、Chebyshev I型、Chebyshev II型和椭圆多项式,设计满足上述指标且阶数最小的IIR高通滤波器,给出相应的阶数、以及系统函数表达式,画出幅频、相频响应曲线,并进行对比分析。



4. 实验内容及要求

- ■实验二:FIR滤波器设计
 - ➤ 给定模拟带通滤波器指标如下:采样频率12kHz,通带边界频率1.8kHz、3.6kHz,阻带边界频率1.2kHz、4.2kHz,通带纹波大小0.1dB,阻带纹波0.02dB。
 - ▶使用Kaiser窗函数,设计满足上述指标的FIR带通滤波器,给出相应的阶数,画出幅频、相频响应、以及系统单位冲激响应曲线,并进行对比分析。