PN 结部分


- 1) 硅二极管在 $N_D = N_A = 10^{15} \ cm^{-3}$ 处对称掺杂。假设处在室温,平衡条件下以及耗尽近似,回答以下问题。
 - a) 计算 V_{bi}。
 - b) 计算 x_n , x_p 和W。
 - c) 计算 V(x = 0)和 E(x = 0)。
 - d) 画出 $\rho(x)$ 与 x 的关系草图。
- 2) 硅二极管在 $N_A = 10^{19} cm^{-3}$ 和 $N_D = 10^{15} cm^{-3}$ 处不对称掺杂。假设处在室温,平衡条件下以及耗尽近似,回答以下问题。
- a) 教科书(Pierret, SDF)给出了 PN 结静电学的"经典"表达式。对于 $N_A \gg N_D$ 的"单侧" P^+N 结,可以简化这些表达式。(如果可能的话)给出下列数量的简化表达式: 内建电势 V_{bi} ,来自 Pierret,等式(5.10); 总耗尽层深度 W,来自 Pierret,等式(5.31); 峰值电场 E(0),来自 Pierret,等式(5.19)或(5.21),静电势 V(x)来自 Pierret,等式(5.28) 。
 - b) 计算该二极管的 V_{bi} 。

c) 计算 x_n , x_p 和W。

d) 计算V(x = 0)和 E(x = 0)。

e) 画出 $\rho(x)$ 与x 的关系草图。

3) 这个问题涉及一个具有重掺杂的 N 型区域,薄的本征层和中等掺杂的 P 型区域的结,如下图所示。假设耗尽层近似,并假设 P 侧的耗尽区宽度大于本征层的厚度。




a)假设耗尽近似,画出电场与位置的关系曲线。

b) 利用图 a) 中的所示关系,为 p-区中的耗尽层宽度求出一个表达式。你的答案中应该包含 V_{bi} 和 N_{A} 项。

- c) 将该结构与没有本征层的相同结构进行比较。说明一下本征层将对内建电势 V_{bi} 产生的影响。
- d) 将此结构与没有本征层的相同结构进行比较。说明一下本征层将对结中的最大电场产生的影响。

4) 硅二极管在 $N_D=10^{19}cm^{-3}$ 和 $N_A=10^{16}cm^{-3}$ 处不对称掺杂。(注意,在 $N_D=10^{19}cm^{-3}$,半导体处于简并态的边缘,但是我们可以假设非简并载流子统计足以解决此问题。) 假设室温条件下,请回答以下问题。假定少数载流子电 子和空穴的寿命是 $\tau_n=\tau_p=10^{-6}\,s$,N 区和 P 区的长度为 L=500 μ m 并且 $L\gg x_p$, x_n 。假设是一个"理想二极管"并回答以下问题。




a) 计算 $J_D = I_D / A$,正向偏压 $V_A = 0.5 V$ 时的二极管电流密度。

b) 计算 $J_D = I_D / A$,正向偏压 $V_A = 0.6 V$ 时的二极管电流密度。

c) 计算 $J_D = I_D / A$,反向偏压 $V_{A=}$ -0.5V 时的二极管电流密度。

d) 计算 $J_D = I_D / A$,反向偏压 $V_{A=}$ -0.6V 时的二极管电流密度。

5) 下图显示了室温下 PN 结的载流子浓度。请回答下列问题。




a) 二极管是正偏还是反偏?请回答并解释原因。

b) P 侧的受主浓度是多少?

c) N 侧的施主浓度是多少?

d) 本征载流子浓度是多少?

- e) 施加到二极管的电压是多少?
- 6) 下图显示了二极管偏置的能带图。



- a) 该二极管是正偏还是反偏?
- b) 施加偏置的电压是多少?
- c) 半导体的带隙是多少?

d) PN 结的内建电势是多少?