BJT 非理想特性

(1) MOSFET 的高漏极电压区域称为饱和区。BJT 对应的区域叫什么?

(A) 饱和区域(B) 正向活动区域(C) 反向有源区

	(D) 截断区域
	(E) 超夹断区域
(2)	MOSFET 的低漏极电压区域称为线性(或欧姆区,或三极管区)区域。BJT 对应的区域叫什么? (A) 饱和区域 (B) 正向活动区域 (C) 反向有源区 (D) 截断区域 (E) 超夹断区域
(3)	对于 $\beta_{dc}(\beta_F)$ 而言,下列哪个值被认为比较合理? (A) 0.099 (B) 0.99 (C) 1.5 (D) 5 (E) 100
(4)	对于 $\alpha_{dc}(\alpha_F)$ 而言,下列哪个值被认为比较合理? (A) 0.099 (B) 0.99 (C) 1.5 (D) 5 (E) 100
(5)	下列哪一项会减少基宽调制? (A) 增加发射极掺杂 (B) 增加基极掺杂 (C) 增加集电极掺杂 (D) 降低发射极掺杂 (E) 降低基极掺杂
(6)	在 BJT 中,最高掺杂,次高掺杂和最轻掺杂的顺序是什么? (A) 发射极、基极、集电极 (B) 发射极、集电极、基极 (C) 基极、集电极、发射极

- (D) 基极、发射极、集电极
- (E) 集电极、基极、发射极
- (7) 要做一个好的 HBT, 哪层应该有一个宽的带隙?
 - (A) 发射区
 - (B) 基区
 - (C) 发射区和基区
 - (D) 衬底和收集区
 - (E) 收集区