



第一次课后习题讲解

张凯丽



5.1



- \times (a) 突变结是一种理想化的杂质分布,用于 p^+ -n 和 n^+ -p 结的建模工作。
 - (b) 泊松方程中出现的 ρ 是电荷密度,其单位为库伦/cm³。
 - (c) 冶金结附近的空间电荷是由p型一侧电子和<math>n型一侧空穴的积累引起的。
 - (d) 通常的内建电势小于禁带宽度对应的电压值。
 - (e) 通过引入耗尽近似,耗尽层内部的电荷密度完全正比于净杂质浓度。
 - (f) 欧姆接触降低了结的内建电压。
 - (g) 根据耗尽近似得到的解,电场强度正好在冶金结分界处达到最大值。
 - (h) 假设一个 p^+ -n突变结,且 $N_A(p型一侧) ≥ N_D(n型一侧),则有<math>x_p < x_n$ 。
 - (i) 结的 p 型和 n 型间的势垒随正向偏压而升高。
 - (j) 线性缓变结的耗尽层宽度正比于(V_{bi}-V_A)13。






室温下,对于一个硅的掺杂突变结,已知p型一侧 $E_F = E_v - 2kT$,而n型一侧 $E_F = E_c - E_c/4$ 。

- (a) 画出结的热平衡能带图。
- (b) 确定内建电压 (V_{bi}),列出表达式并给出计算值。


(a)



(b) 通过公式(5.12)可知

$$V_{bi} = \frac{1}{q} \left[(E_i - E_F)_{p \parallel} + (E_F - E_i)_{n \parallel} \right] \cong \frac{1}{q} \left(\frac{E_G}{2} + 2kT + \frac{E_G}{4} \right) = \frac{1}{q} \left(\frac{3E_G}{4} + 2kT \right)$$
$$= \frac{3}{4} (1.12) + 2(0.0259) = 0.89V$$






- (a) 画出结的热平衡能带图,设掺杂是非简并的且 N_{A1}>N_{A2}。
- (b) 推导出热平衡条件下结的内建电势(V_{bi})表达式。
- (c) 画出结内的电势, 电场和电荷的示意图。
- (d) 简要地描述一下耗尽近似。
- (e) 画出的 p1-p2 结中的静电变量,是否可以采用耗尽近似来解出该变量?并解释。









(a) 画出结的热平衡能带图,设掺杂是非简并的且 $N_{A1}>N_{A2}$

因为 $N_{A1} > N_{A2}$ 并且在远离结区的地方, $p = n_i \exp[(E_i - E_F)/kT] \cong N_A$,遵循下面公式: $(E_i - E_F)_{x<0} > (E_i - E_F)_{x>0}$ 。因此结的热平衡能带图可以绘制为:









(b) 推导出热平衡条件下结的内建电势(V_{bi})表达式。

考虑到掺杂是非退化的,可以采用与公式 5.10 相同的计算方法,除了:

$$n(x_n) \cong n_i^2/N_{A2}$$

 $n(-x_p) \cong n_i^2/N_{A1}$

代入式(5.8)得出:

$$V_{\rm bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_{\rm A1}}{N_{\rm A2}} \right)$$

或者, 可以写为:

$$V_{bi} = \frac{1}{q} \left[E_{i}(-\infty) - E_{i}(+\infty) \right] = \frac{1}{q} \left[(E_{i} - E_{F})_{p1\text{-side}} - (E_{i} - E_{F})_{p2\text{-side}} \right]$$
$$= \frac{1}{q} \left[kT \ln(N_{A1}/n_{i}) - kT \ln(N_{A2}/n_{i}) \right] = \frac{kT}{q} \ln(N_{A1}/N_{A2})$$

请注意,事实上,


$$V_{\rm bi} \rightarrow 0 \text{ if } N_{\rm A1} = N_{\rm A2}.$$






(c) 画出结内的电势,电场和电荷的示意图。

考虑 p1-p2 "同型掺杂" 的突变结,参见图 P5.3。














- (d) 简要地描述一下耗尽近似。
- (e) 画出的 p1-p2 结中的静电变量,是否可以采用耗尽近似来解出该变量?并解释。
- (e) 否,确实(c) 部分中p型图的x<0部分显示的负电荷是由结的高掺杂 N_{A1} 侧的空穴耗尽引起的,从而导致与电离受体相关的净电荷。但是,在结的 N_{A2} 侧的正电荷不能归因于电离供体,没有施主掺杂!正电荷的唯一来源是空穴。在结的 N_{M2} 侧的空穴过剩实际上可以从(a)部分的能带图中推断出来)。由于结附近的 $p>N_{M2}$,因此我们不能调用耗尽近似。



室温下,处于热平衡条件下的硅突变结,p 型掺杂 $N_A=2\times 10^{15}/\mathrm{cm}^3$,而 n 型掺杂 $N_D=10^{15}/\mathrm{cm}^3$ 。计算


- (a) $V_{\rm bi}$ °
- (b) x_p 、 x_n 和 W_o
- (c) x = 0 处的 %。
- (d) x = 0 处的 V_0
- (e) 画出电荷密度、电场和静电电势随位置变化的草图,并标出大概的比例。

(a)
$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = (0.0259) \ln \left[\frac{(2 \times 10^{15})(10^{15})}{(10^{20})} \right] = 0.614 \text{ V}$$

(b) $x_p = \left[\frac{2K_S \mathcal{E}_0}{q} \frac{N_D}{N_A (N_A + N_D)} V_{bi} \right]^{1/2} = 3.655 \times 10^{-5} \text{ cm}$
 $x_n = \left[\frac{2K_S \mathcal{E}_0}{q} \frac{N_A}{N_D (N_A + N_D)} V_{bi} \right]^{1/2} = 7.31 \times 10^{-5} \text{ cm}$
 $W = x_n + x_p = 1.10 \times 10^{-4} \text{ cm}$

(c)
$$\mathcal{E}(0) = -\frac{qN_D}{K_S \epsilon_0} x_n = -\frac{(1.6 \times 10^{-19})(10^{15})(7.31 \times 10^{-5})}{(11.8)(8.85 \times 10^{-14})} = -1.12 \times 10^4 \text{ V/cm}$$

(d)
$$V(0) = \frac{qN_A}{2K_S\varepsilon_0}x_p^2 = \frac{(1.6\times10^{-19})(2\times10^{15})(3.655\times10^{-5})^2}{(2)(11.8)(8.85\times10^{-14})} = 0.205 \text{ V}$$







谢 谢!