
单项选择题

- 1) 在什么偏置条件下,多子会在氧化物-硅界面处积累?
 - a) 积累
 - b) 平带
 - c) 耗尽
 - d) 深耗尽
 - e) 反型
- 2) 在什么偏置条件下,少子会在氧化物-硅界面处积累?
 - a) 积累
 - b) 平带
 - c) 耗尽
 - d) 深耗尽
 - e) 反型
- 3) 在什么偏置条件下,半导体内的电荷密度为0?
 - a) 积累
 - b) 平带
 - c) 耗尽
 - d) 深耗尽
 - e) 反型
- 4) 可将 MOS 电容看作:
 - a) 两个串联的固定电容
 - b) 两个并联的固定电容
 - c) 一个固定电容和一个与偏置有关的电容串联
 - d) 一个固定电容和一个与偏置有关的电容并联
 - e) 两个串联的与偏置有关的电容
- 5) 当 $V_G = V_T$ 时,半导体中的能带弯曲是多少?
 - a) $\phi_F/2$
 - b) ϕ_F
 - c) $3\phi_F/2$
 - d) $2\phi_F$
 - e) $5\phi_F/2$

计算与简答题

- 1) 在 MOS 电容中,一切都取决于半导体中的能带弯曲。如果 φs 是表面势,而 φ=0 是整体中的电势,则-q φs 是半导体中的总能带弯曲。负 φs 表示能带向上弯曲,正 φS 表示能带向下弯曲。假设一个在室温下 Si MOS 电容。
- 1a) 假设 $N_A=10^{17}cm^{-3}$,计算 E_i-E_F 和 MOS 静电特性中相关电势 $\emptyset_F=(E_i-E_F)/q_\circ$
- 1b) 假设 $\phi_S = \phi_F$, 并绘制能带图, 电荷密度 $\rho_{(x)}$ 与半导体位置的关系。

- 1c) 假设 $\phi_S = -\phi_F$,并绘制能带图,电荷密度 $\rho_{(x)}$ 与半导体位置的关系。
- 1d) 假设 $\phi_S = 0$,并绘制能带图,电荷密度 $\rho_{(x)}$ 与半导体位置的关系。
- 1e) 假设 $\phi_S = 2\phi_F$,并绘制能带图,电荷密度 $\rho_{(x)}$ 与半导体位置的关系。
- 2) 在室温下 MOS 电容的 $N_A=10^{18}cm^{-3}$,氧化层厚度为 2nm 且 $K_O=3.9$ 。
- 2a) 计算 $\emptyset_F = (E_i E_F)/q$ 。
- 2b) 当 $\emptyset_S = 2\emptyset_F$, 计算耗尽层厚度 W。
- 2c) 当 $\emptyset_S = 2\emptyset_F$, 计算表面电场 E_S 。
- 2d) 计算阈值电压 V_T ,假设金属-半导体功函数相同。(这是使 $\emptyset_S = 2\emptyset_F$ 并构成半导体反型层所需的栅压)。
- 3) MOS 电容包含金属电极, 硅衬底从 x=0 开始, 半导体电场如下图所示。



回答下列问题

- 3a) 表面势øs是多少?(假设半导体中的远处电势为零。)
- 3b) 半导体的掺杂密度是多少?