

# **RCSections: Gráficos para secciones de concreto armado en Typst**

Version 0.1.0  
Paolo Guillen Lupo  
2025

# Índice

1. Introducción .....	3
2. Uso .....	3
3. Sintaxis .....	3
3.1. Tipos de secciones .....	3
3.2. Identificador .....	3
3.3. Propiedades geométricas .....	3
3.4. Propiedades para el acero longitudinal .....	4
3.4.1. Sintaxis .....	4
3.4.2. Zonas .....	4
3.4.3. Cantidad .....	4
3.4.4. Tamaño .....	4
3.5. Propiedades para el acero transversal .....	4
3.5.1. Sintaxis .....	4
3.5.2. Tamaño .....	4
3.5.3. Distribución .....	5
3.6. Ejemplos .....	5
3.6.1. Ejemplo 1: Viga peraltada .....	5

# 1. Introducción

RCSections es un pequeño lenguaje para Typst que permite representar secciones de concreto armado en Typst.

## 2. Uso

1. Es necesario la instalación de Typst con la versión 0.14 o superior.
2. Agregar el siguiente código al inicio de tu archivo `.typ`:

```
#import "@preview/rcsection:0.1.0"
#show: init_rcsections
```

Para representar un elemento estructural se define un encabezado seguido de dos puntos (`:`) y un bloque indentado con las propiedades:

```
<propiedad global>
<tipo> <identificador>:
  <propiedad> <valor>
  <propiedad> <valor>
```

Podemos separar la sintaxis en dos partes:

- La primera parte es la definición de las propiedades globales que se aplican a todas las secciones.
- La segunda parte es la definición de cada sección.

## 3. Sintaxis

### 3.1. Tipos de secciones

Para la definición del tipo de sección, son soportados:

<code>beam</code>	Define una viga
<code>column</code>	Define una columna
<code>wall</code>	Define un muro/placa

### 3.2. Identificador

Se refiere al nombre único que se le asigna a cada sección. Ejm: `V-101`

### 3.3. Propiedades geométricas

Para la definición de la geometría de una sección, se tiene:

<code>ancho x alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo: 30 x 60</i>
<code>R ancho alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo: R 30 60</i>

D diámetro	Define una sección Circular <i>ejemplo: D 50</i>
cover valor	Valor del recubrimiento <i>ejemplo: cover 2</i>

## 3.4. Propiedades para el acero longitudinal

Para la ubicación de los aceros longitudinales, el lenguaje toma en cuenta el orden en las que se declaren.

### 3.4.1. Sintaxis

<zona> <cantidad> <tamaño>

### 3.4.2. Zonas

Las valores para definir zonas son:

top	Acero superior <i>Ejemplo: top 2 1"</i>
bot	Acero inferior <i>Ejemplo: bot 2 #4</i>
sides	Acero en las caras laterales <i>Ejemplo: sides 2 3/4"</i>
perim	Distribución perimetral equitativa (Para columnas) <i>Ejemplo: perim 7 1"</i>

### 3.4.3. Cantidad

Número de aceros

### 3.4.4. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

*Ejemplo: #3, 1/2"*

## 3.5. Propiedades para el acero transversal

Define el confinamiento de la sección y su espaciamiento.

### 3.5.1. Sintaxis

ties <tamaño> <distribución>

### 3.5.2. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

*Ejemplo: #3, 1/2"*

### 3.5.3. Distribución

Es una secuencia separada por espacios

<cantidad>@<espaciado> <rto>@<espaciado>

Ejemplo: 1@5 4@10 rto@20

## 3.6. Ejemplos

### 3.6.1. Ejemplo 1: Viga peraltada

beam "V-101":

```
 30 x 60
  cover 4
  top 2 1/2"
  bot 2 1/2"
  bot 3 3/4"
  ties 3/8" 1@5 5@10 rto@25
```

V-101 (Section)

