

Регистры NRF24L01+ slave0. Функция - передача timestamp-пакетов		
Регистр	Значение	Что значит данное значение
CONFIG (0x00)	0x4E	PTX-режим, питание включено, CRC включён, длина CRC 2 байта; IRQ_RX_DR замаскирован, TX_DS и MAX_RT разрешены.
EN_AA (0x01)	0x01	Автоподтверждение включено только для pipe0. Используется для получения ACK от master при передаче временной метки.
EN_RXADDR (0x02)	0x01	Включён pipe0 на стороне PTX для приёма ACK.
SETUP_AW (0x03)	0x03	Ширина адреса 5 байт.
SETUP_RETR (0x04)	0x3F	Автоповтор: задержка 750 мкс, до 15 повторов при отсутствии ACK.
RF_CH (0x05)	0x4C (76)	Радиоканал 76 для передачи timestamp-пакетов событий.
RF_SETUP (0x06)	0x0E	Скорость 2 Мбит/с, мощность передачи 0 dBm.
TX_ADDR (0x10)	{0x00, 0xCC, 0xBB, 0xAA, 0xE1}	Адрес master NRF3 pipe0 для slave0: сюда отправляется 9-байтный timestamp-пакет.
RX_ADDR_P0 (0x0A)	{0x00, 0xCC, 0xBB, 0xAA, 0xE1}	Тот же адрес, что и TX_ADDR; нужен PTX-стороне для приёма ACK по pipe0.
DYNPD (0x1C)	0x00	Динамическая длина payload отключена, используется статическая длина.
FEATURE (0x1D)	0x00	Расширенные функции отключены: dynamic payload, ACK payload и dynamic ACK не используются для timestamp-передачи.

Копировал Формат А3