

Department of Urban Planning and Design 城市規劃及設計系

Centre of Urban Studies and Urban Planning 城市研究及城市規劃中心



城市空间分析论坛暨第三届中国空间句法研讨会研究生工作坊

SPATIAL DESIGN NETWORK ANALYSIS

3D pedestrian network mapping & accessibility and flow analyses

空间设计网络分析: 三维步行网络建模、可达性及流量分析

2017年11月24日


Part 1 二维步行网络模型




战略性模型 Strategic pedestrian network


实践性模型 Detailed pedestrian network

- 如何构建网络-—基本原则
 - 计算基于Link的概念,而非Axial 或 Segment
 - ——link 是目前大多数地图的标准格式,兼容性最好,可直接利用下载的地图;
 - ——使用道路中心线分析



- sDNA多层面网络表达更清楚
 - ——空间句法线段法的缺陷:只能识别轴线图的unlink,不识别link,复杂空间建模几乎不可实现





如何构建网络-基本原则


- Section-to-node and centerline coding 连线-节点为准则,中心线为依据
- Report all pedestrian paths formalized by a center line 绘制所有由中心线形成的步行路径
- Report the pedestrian pathway to both the shortest and the most direct 以最短距离与最小角度变化为绘制原则
- In case of conflict in 3, give priority to the most direct 在二者冲突的情况下,以最小角度变化优先








- 如何构建网络-—特殊情况
 - Where an area does not have a protected pedestrian crossing and to avoid artificial isolated island formation (Figure 4) 没有 人行横道线的区域,应避免形成人工孤岛:
 - Place with very little vehicular traffic, the pedestrian can cross the place practically in all directions. In order to respect a principle of parsimony, only the most direct paths are codified (Figure 5).车流量非常少,而行人可以在各个方向穿越道路 的区域。尊重简约原则, 仅绘制最直接的路径。



- The Case of a Baggy Track (Figure 4) 袋状尽端路 At the end of the cul-de-sac a section connects the two sidewalks 尽端连接
- 7) Internal paths or pedestrian only → Hybrid map 内部道路或步行道,可结合战略性模型



Part 2 三维步行网络模型



BtE500


完整三维模型 complete 3D map pedestrian network


第三届中国空间句法研讨会研究生工作坊


Step1 获取室内图纸作为底图



■ Step2 在CAD中逐层导入底图,在二维视图绘制步行网络(每一层保证相对坐标一致,特别注意电梯和扶梯位置,平面布局较相似楼层可复制后修改)











第三届中国空间句法研讨会研究生工作坊

■ Step3 通过修改Z轴坐标 ("ch"命令)定义每一层步行系统及底图的高度,并根据平面的相对位置拼合











■ Step4 用垂直联系(包括但不限于自动扶梯、电梯、楼梯)连接各楼层












垂直联系的类型与画法(庄宇, 宋晓宇, 戴晓玲, 2014)

■ Step5 采用底层平面作为参照,将建筑信息整合到周边环境中





■ Step6 使用 "Drawing Clean up" 命令对步行路径进行整理







■ Step7 在ArcMap中导入CAD文件 (需保存为低于2010版本)






■ Step8 用sDNA的prepare命令修正底图的小错误





■ Step9 用sDNA的Analyst命令计算可达性



度量方式: 欧几里德距离(米制距离) 、方向转换次数 (拓扑距离) 、角度变化(角度距离)




图3-8 欧几里得(米制)距离度量(来源: Chiaradia, 2009)

- 分析半径:不同出行方式适应的出行距离不同
- 分析半径度量方式:通常选择米制
- Closeness(接近度)与Betweenness(中间性)

■ 可在ArcScene中查看三维分析结果



■ Step10 与人流量的关联性 (定性观察+定量分析)

