

S.155.TEC.021 - ზღუდარის მოწყობის მეთოდოლოგია

S.155.TEC.021



ზღუდარის მოწყობის მეთოდოლოგია

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
S.155.TEC.021	ზღუდარის მოწყობის მეთოდოლოგია
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
სტანდარტი	დაჩი ხუციშვილი
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
25/05/2026	TEC
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
I	TEC
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
25/05/2026	PMO; ARC; TEC
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	PMO; ARC; TEC

ზღუდარის დანიშნულება:

ზღუდარი არის კარის ღიობის ზემოთ მდებარე ჰოზიონტალური რკინა-ბეტონის ელემენტი (ლითონის ზღუდარის/წინასწარ დაძაბულის გამოყენების შემთხვევაში შეთანხმდეს არქის ტექნიკურ ჯგუფთან), რომელზეც გადმოდის ღიობის ზემოთ მდებარე კედლის დატვირთვა და გადაეცემა საყრდენ კედლებს.

ზღუდარებზე შესაძლებელია რომ მოხდეს კარების ჩარჩოს ჩაანკერებაც.

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ზღუდარა მოეწყოს სამშენებლო ნორმების მიხედვით, რომ უზრუნველყოს ღობის მდგრადობა მასე გამოწვეული სტატიკური თუ დინამიკური დატვირთვებისგან.

საცროვრებელ ბინაში ზრუდარების მოწყობა

- ბინის შესასვლელში მოწყობილი ზღუდარის გადადება უნდა შეადგენდეს 250მმ-ს და შიდა ტიხრებში მოწყობილი ზღუდარის გადადებები უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 200მმ-ს, სეისმური ნორმების მოთხოვნის მიხედვით:

- დაშვებულია ზღუდარების წინასწარ ჩამოსხმა და შემდგომში მოწყობა/ჩამოდება **მხოლოდ იმ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია მოხდეს გადადებები ორივე მხარეს.** გასათვალისწინებელია, რომ წინასწარ ჩამოსხმული ზღუდარების კარკასის აწყობა უნდა მოხდეს შესაბამისი არმატურის და

ხამუთების ღეროების (იხილეთ ქვემოთ) დიამეტრით. პირველი ხამუთი უნდა მოეწყოს არაუმეტეს 50მმ კარკასის ბოლოებიდან:

- შიდა ტიხრებში, სადაც ვერ ხერხდება გადადებები ორივე მხარეს 200მმ, უნდა მოხდეს ზღუდარის ჩამოსხმა ადგილზე. ჩამოსხმის დროს დაცული უნდა იყოს ბეტონი ელემენტების მოწყობის ტექნოლოგია, რომ არ მივიღოთ დეფექტები. ჩამოსხმული ზღუდარის სიმტკიცე უნდა იყოს B20 ბეტონის კლასის. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ არ მოხდეს დგარების მოხსნა, რათა შემდეგში თავიდან ავიცილოთ ზღუდარის დეფორმაცია.
- იმ ადგილებში, სადაც მონოლითური ელემენტია და ვერ ხერხდება ზღუდარის გადადება, აუცილებელია მოხდეს არმატურის ღეროების მონოლითში ჩაანკერება ქიმიური ანკერების მეშვეობით (ტექნოლოგიის დაცვით), არსებული ბეტონის ზედაპირის მოკენჭვნა, კვანძის გასუფთავება და შემდგომ ზღუდარის ჩასხმა:
- მოწყობილი ზღუდარა ბლოკის კედელთან მიმართებაში უნდა იყოს ერთ სიბრტყეზე
- ბინაში შესასვლელ 250მმ სისქის ბლოკზე შესაძლებელია 2ც 100 x 200მმ ზღუდარის მოწყობა.

- ბინის შიდა გამყოფი კედლების ზღუდარები, შესაძლებელია მოეწყოს კვეთით 100x100მმ. არმატურის განაწილება მოხდეს ვერტიკალური ბიჯით (იხ. ზღუდარის კვეთი)

მასალები: არმატურა, ბეტონი, საყალიბე მასალა. (ქიმიური ანკერი საჭიროების შემთხვევაში)

დაუშვებელია

განშრეკება და ხამუთების არ ქონა

გადადების სიგრძე და ბზარი

ბეტონის განშრეკება

ბზარი

არასაკმარისი გადადების სიგრძე

სიბრტყის დარღვევა

