#### Temat ćwiczenia nr 1:

## Wyznaczanie zapasu stabilności w układach regulacji.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zapasu wzmocnienia i zapasu fazy, przy założeniu, że dostępne są charakterystyki częstotliwościowe układu otwartego: logarytmiczna amplitudowa i fazowa (wykresy Bodego) lub amplitudowo-fazowa (punkt 1.3) oraz takie zaprojektowanie układu regulacji (dobór regulatora P), aby w układzie zapewnić określony zapas fazy (punkt 1.4).

Zadanie należy wykonać w czasie zajęć laboratoryjnych na UPEL (wyłącznie ta praca będzie podstawa do oceny tego ćwiczenia. Poprawne wykonanie punktu 1.3 stanowi 2/3 ćwiczenia, a punktu 1.4 1/3 ćwiczenia).

<u>Uwaga</u>: W celu zaliczenia ćwiczenia należy przez zadanie na UPEL (*Ćwiczenie nr 1-przesyłanie zadań*) wysłać w trakcie trwania ćwiczeń wypełniony szablon sprawozdania (do pobrania w zakładce *Szablony sprawozdania ćwiczenia nr 1*) w formacie pdf.

## 1.1. Wyznaczanie zapasu wzmocnienia i zapasu fazy z charakterystyk logarytmicznych: amplitudowej i fazowej.


Zapas wzmocnienia i zapas fazy są to parametry, które pozwalają określić "jak daleko" układ regulacji (zamknięty) znajduje się od granicy stabilności.

Zapas wzmocnienia (zapas modułu)  $K_d$  (ang. gain margin) – określany jest w punkcie dla częstotliwości  $\omega_{\pi}$  (częstotliwość odcięcia fazy), w którym faza osiąga wartość -180°. Jego wartość określa **ile razy** można zwiększyć wzmocnienie zanim układ straci stabilność.

Zapas fazy  $\gamma$  (ang. phase margin) – jest to wartość fazy dla częstotliwości  $\omega_{\gamma}$  (częstotliwość odcięcia modułu), przy której wzmocnienie wynosi 1 (0 dB). Bada się wówczas **o ile** zwiększy się przesunięcie fazowe, zanim osiągnie wartość -180°.

Interpretacja zapasu wzmocnienia i zapasu fazy jest szczególnie wyraźna na wykresach logarytmicznych modułu i fazy (Bodego), gdzie obydwa zapasy są określane wprost przez rzędne wykresów charakterystyk modułu i fazy w punktach  $\omega_{\mathcal{I}}$  i  $\omega_{\gamma}$ . Zapas wzmocnienia  $\Delta L_m$  wyznaczony bezpośrednio z tych charakterystyk jest wyrażony w dB. Zależność między zapasem wzmocnienia bezwymiarowym  $K_d$  a zapasem wzmocnienia wyrażonym w decybelach  $\Delta L_m$  wyraża się wzorem:

$$\Delta L_m = 20 \log K_d \tag{1.1}$$



Rys.1.1a. Punkty, w których odczytuje się zapas wzmocnienia (A) i zapas fazy (B)


Wyznaczanie zapasów stabilności z charakterystyk z rysunku 1.1a:

Zapas wzmocnienia:

$$\Delta L_m = -L1 \tag{1.2}$$

Zapas fazy:

$$\gamma = 180^{\circ} + \varphi 1 \tag{1.3}$$




Rys.1.1b. Punkty, w których odczytuje się zapas wzmocnienia (A) i zapas fazy (B)

Charakterystyka amplitudowa częstotliwościowa może przyjmować wartość 0 dB w dwóch punktach (rys. 1.1b). Wtedy zapas fazy odczytuje się dla punktu przecięcia (0 dB), któremu odpowiada większa częstotliwość (punkt A).

# 1.2. Wyznaczanie zapasu wzmocnienia i zapasu fazy z charakterystyki amplitudowo-fazowej (Nyquista).

Zapas wzmocnienia  $K_d$  – odwrotność długości odcinka ( $|a_{JI}|$ ) wyznaczonego przez początek układu współrzędnych oraz punkt przecięcia charakterystyki amplitudowo fazowej z ujemną półosią  $Re(G(j\omega))$ .

Zapas fazy  $\gamma$  - kąt między półprostą wychodzącą z początku układu współrzędnych i przechodzący przez punkt przecięcia charakterystyki amplitudowo-fazowej z okręgiem jednostkowym i ujemną półosią  $Re(G(j\omega))$ .



Rys.1.2a. Punkty, w których odczytuje się zapas wzmocnienia (A) i zapas fazy (B)

Wyznaczanie zapasów stabilności z charakterystyk z rysunku 1.2a:


Zapas wzmocnienia:

$$K_d = \frac{1}{|a_{\Pi}|} \tag{1.4}$$

Zapas fazy:

$$\gamma = arctg\left(\frac{y_{\gamma}}{x_{\gamma}}\right) \tag{1.5}$$

Charakterystyka amplitudowo-fazowa może przecinać okrąg jednostkowy w dwóch punktach (rys. 1.2b). Wtedy zapas fazy odczytuje się dla punktu przecięcia, któremu odpowiada większa częstotliwość (punkt A).



Rys.1.2b. Punkty, w których odczytuje się zapas wzmocnienia (A) i zapas fazy (B)

#### 1.3. Przebieg ćwiczenia (2/3 ćwiczenia)

Na UPEL należy wygenerować transmitancje obiektów (przycisk Run), a następnie dla tych transmitancji w pakiecie MATLAB wykonać kolejno (<u>jednocześnie uzupelniając szablon sprawozdania</u>):

- Wykreślić charakterystyki amplitudową i fazową dla układu otwartego (funkcja **bode** oraz **grid**).
- Wyznaczyć zapasy wzmocnienia wyrażone w decybelach dla kolejnych układów: dL1, dL2, dL3, dL4 (rys. 1.1a lub rys.1.1b) (nie wykorzystując funkcji margin);
- Wyznaczyć (z w/w charakterystyk) odpowiednio bezwymiarowe zapasy wzmocnienia: *Kd1*, *Kd2*, *Kd3*, *Kd4* (wzór 1.1) oraz zapasy fazy: df1, df2, df3, df4 (rys.1.1a lub rys.1.1b) (nie wykorzystując funkcji margin);
- Wyznaczyć charakterystykę amplitudowo-fazową dla układu otwartego (funkcja nyquist oraz grid).
- Wykorzystując charakterystyki amplitudowo-fazowe, wyznaczyć bezwymiarowe zapasy wzmocnienia: *Kd\_1, Kd\_2, Kd\_3, Kd\_4* (wzór 1.4.) oraz zapasy fazy: df 1, df 2, df 3, df 4 (wzór 1.5,)

### 1.4. Wyznaczenie wzmocnienia układu dla zadanego zapasu fazy $\gamma$ (1/3 ćwiczenia)

Dla układu z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym, zawierającym w torze głównym transmitancję: G(s) wygenerowaną na (UPEL w zakładce *Ćwiczenie nr 1.4- Zaprojektuj układ regulacji*), należy wyznaczyć wzmocnienie układu K, które zapewni w tym układzie zapas fazy  $\gamma$  równy wartości wygenerowanej losowo (w w/w zakładce na UPEL) z przedziału  $<30^{\circ}$ ;  $60^{\circ}$ >.

Zadanie należy rozwiązać pisząc funkcję *zapas\_fazy*, która zwraca szukaną wartość wzmocnienia *K*. Funkcja powinna posiadać trzy parametry:

- num wektor odpowiadający współczynnikom w liczniku transmitancji G(s)
- den wektor odpowiadający współczynnikom mianownika transmitancji G(s)
- df zapas fazy, który chcemy zapewnić w układzie regulacji

Nagłówek funkcji:

function  $K = zapas\_fazy(num,den,df)$ 

Poprawność napisanej funkcji należy sprawdzić dla wygenerowanych danych.

### 1.5. Funkcje Matlaba wykorzystywane w ćwiczeniu.

atand – funkcja obliczająca arctg zadanej wartości w stopniach

**bode** – funkcja wykreślająca charakterystyki częstotliwościowe: amplitudową i fazową dla zadanej transmitancji np. bode(L,M) lub bode(L,M,w), gdzie L, M – licznik i mianownik transmitancji, w – samodzielnie zdefiniowany wektor pulsacji np. w = 0.0.001:100;

conv – funkcja, która mnoży dwa wielomiany (wektory) A i B i zwraca ich iloczyn w wektorze C np. C = conv(A,B);

**figure** – funkcja tworząca nowe okno w Matlabie (figure) i umożliwiająca nadanie kolejnym oknom numerów (argument funkcji Nr) np. figure(Nr);

**fminsearch** – funkcja znajduje minimum lokalne podanej funkcji *fun* w otoczeniu punktu początkowego  $x_0$  i zwraca w parametrach wyjściowych wartość argumentu D funkcji *fun*, dla której funkcja *fun* przyjmuje wartość minimalną oraz błąd E z jakim została ona obliczona np.  $[D, E] = fminsearch(fun, x_0)$ ;

**ginput** – funkcja umożliwiająca odczytanie i zapamiętanie (parametry wyjściowe funkcji x i y) współrzędnych zaznaczonych w oknie (poprzez kliknięcie) punktów (gdzie znajduje się interesujący nas przebieg). Argument funkcji określa liczbę punktów N, które będą

zaznaczone, a parametry wyjściowe x i y są wektorami (kolumnowymi) o długości N zawierającymi odpowiednio współrzędne x i y zaznaczonych kolejno punktów np.[x,y]=ginput(N);

**grid** – funkcja tworząca siatkę w układzie współrzędnych np. *grid* lub *grid on* tworzy siatkę, *grid off* usuwa siatkę.

**hold** – funkcja pozwalająca na dodawanie nowych przebiegów (do już istniejących) w tym samym układzie współrzędnych np. *hold* lub *hold on* włącza możliwość dodawania grafiki, *hold off* wyłącza tą opcję.

**linspace** – funkcja umożliwiająca tworzenie wektora (wiersza) w o dokładnie określonej długości N, pomiędzy punktem początkowym F a punktem końcowym G np.w=linspace(A,B,N);

log10 – funkcja obliczająca logarytm dziesiętny

**nyquist** - funkcja wykreślająca charakterystykę amplitudowo-fazową dla zadanej transmitancji np. nyquist(L,M) lub nyquist(L,M,w), gdzie L, M - licznik i mianownik transmitancji, w - samodzielnie zdefiniowany wektor pulsacji np. w = 0.0.001:1000. Można uruchomić również funkcję w formie: [Re,Im]=nyquist(L,M,w) wtedy w wektorach Re i Im pamiętane są kolejne punkty charakterystyki.

**pause** – funkcja, która przerywa wykonywanie np. skryptu na *N* sekund *pause* (*N*) lub do czasu naciśnięcia dowolnego klawisza: *pause* (bez parametrów);

**plot** – funkcja wykreślająca wykres zależności wektora Y od wektora X np. plot(X,Y);

**zoom** – funkcja włączająca: *zoom on* lub wyłączająca: *zoom off* możliwość powiększania wskazanego obszaru w oknie.

#### Uwaga:

Do wykreślenia okręgu jednostkowego w ćwiczeniu (pkt. 1.2) najłatwiej jest wykorzystać równanie trygonometryczne okręgu:

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \omega \\ y = y_0 + r \sin \omega \end{cases}$$
 (1.6)

gdzie: r – promień okręgu,  $(x_0, y_0)$  – współrzędne środka okręgu,  $\omega$  - kąt zmieniający się od 0 do 2J.

W celu wykreślenia okręgu jednostkowego o środku w początku układu współrzędnych (r=1;  $x_0$  =0;  $y_0$  =0 ), należy stworzyć wektor  $\omega$ : w=linspace(0, 2\*pi, 1000);

```
wektor x: x = cos(w); oraz wektor y: y = sin(w); a następnie ( po uruchomieniu funkcji hold\ on ) wykreślić okąg: plot(x,y)
```