Temat ćwiczenia nr 2:

Własności eksploatacyjne (wskaźniki jakości) układów regulacji.


Celem ćwiczenia jest: zbadanie wpływu zakłóceń w układzie regulacji na jego własności eksploatacyjne tj. uchyb statyczny, przeregulowanie oraz czas regulacji przy dwóch zadanych odchyleniach regulacji dr1 i dr2.

Zadanie należy wykonać w czasie zajęć laboratoryjnych i wysłać dokumentację z przebiegu ćwiczenia (wypełniony szablon do ćwiczenia nr 2) na UPEL (wyłącznie ta praca będzie podstawa do oceny tego ćwiczenia).

Zaliczenie punktów 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 wymaga wykonania symulacji układu złożonego z elementów wygenerowanych przez skrypt na UPEL bez oraz z uwzględnieniem zakłóceń we wskazanych miejscach w układzie, w pakiecie MATLAB/Simulink, wykreślenia charakterystyk skokowych, odczytania własności eksploatacyjnych i przesłania wypełnionego szablonu do ćwiczenia nr 2 (plik pdf) przez zadanie *Ćwiczenie nr 2* na UPEL (w trakcie trwania zajęć). Wszystkie zakłócenia mają charakter skoku jednostkowego o amplitudzie *Az* wygenerowanej losowo w skrypcie na UPEL i do układu "wchodzą" ze znakiem " – ". Wymuszenie jest skokiem o amplitudzie równej 1.

2.1. Wyznaczenie własności eksploatacyjnych układu, na który nie działają żadne zakłócenia.

W pakiecie *MATLAB*, zasymulować układ z rysunku 2.1. Transmitancje elementów układu zostaną wygenerowane losowo w zakładce *Ćwiczenie nr 2 – wskaźniki jakości regulacji* (fragment skryptu już napisany)



Rys.2.1. Schemat blokowy układu regulacji.

Zakładamy, że sygnałem wmuszającym jest sygnał skokowy o amplitudzie równej 1.


W ramach realizacji tego etapu ćwiczenia należy przeprowadzić symulację i dla wygenerowanych transmitancji G11(s), G12(s), H1(s) i odchyleń regulacji dr1 i dr2 a następnie wyznaczyć (uzupełnić wiersz nr 1 w tabeli 2.1):

- *es* uchyb statyczny;
- k przeregulowanie (wyrażone w %);
- tr1, tr2 czasy regulacji odpowiednio dla odchylenia regulacji dr1 i dr2.

2.2. Wyznaczenie własności eksploatacyjnych układu, na który działa zakłócenie przed obiektem.

Używając *Simulink'a* w pakiecie *MATLAB*, zasymulować układ z rysunku 2.2 (transmitancje elementów wchodzących w skład układu, odchylenia regulacji *dr1* i *dr2* oraz sygnał wymuszający mają być identyczne jak w punkcie 2.1. Zakłócenie ma być


skokiem jednostkowym o amplitudzie *Az* wygenerowanym w skrypcie na UPEL). Odczytane wartości wpisać do tabeli 2.1 (wiersz nr 2).



Rys.2.2. Schemat blokowy układu regulacji.

2.3. Wyznaczenie własności eksploatacyjnych układu, na który działa zakłócenie w obiekcie.


Używając *Simulink'a* w pakiecie *MATLAB*, zasymulować układ z rysunku 2.3 (transmitancje elementów wchodzących w skład układu, odchylenia regulacji *dr1* i *dr2* oraz sygnał wymuszający mają być identyczne jak w punkcie 2.1. Zakłócenie ma być skokiem jednostkowym o amplitudzie *Az* wygenerowanym w skrypcie na UPEL). Odczytane wartości wpisać do tabeli 2.1 (wiersz nr 3).



Rys. 2.3. Schemat blokowy układu.

2.4. Wyznaczenie własności eksploatacyjnych układu, na który działa zakłócenie za obiektem.

Używając *Simulink'a* w pakiecie *MATLAB*, zasymulować układ z rysunku 2.4 (transmitancje elementów wchodzących w skład układu, odchylenia regulacji *dr1* i *dr2* oraz sygnał wymuszający mają być identyczne jak w punkcie 2.1. Zakłócenie ma być skokiem jednostkowym o amplitudzie *Az* wygenerowanym w skrypcie na UPEL). Odczytane wartości wpisać do tabeli 2.1 (wiersze nr 4).



Rys.2.4. Schemat blokowy układu regulacji.

2.5. Opracowanie wyników

W celu zaliczenia ćwiczenia nr 2 należy wypełnić (w trakcie trwania ćwiczeń) zamieszczony na UPEL szablon. Wyznaczone wielkości należy zapisać w tabeli 2.1. i na ich podstawie sformułować wnioski dotyczące wpływu miejsca występowania zakłóceń w układzie na własności eksploatacyjne tego układu. Plik z wypełnionym szablonem należy umieścić jako odpowiedź na zadanie *Ćwiczenie nr 2* na UPEL (w czasie trwania laboratorium).

Tabela 2.1

Tabela 2.1.											
Lp.	Az=			$G_{11}(s) =$ $G_{12}(s) =$ $H_1(s) =$							
	z _u (t)	z _o (t)	z _y (t)	e_s	c0	c1	k[%]	dr1	t_{r1}	dr2	t_{r2}
1.	-	-	-								
2.	X	-	-								
3.	-	X	1								
4.	-	-	X								

c0 - maksymalna amplituda,

Zasady tworzenia schematów w Symulinku:

- 1. Uruchomić pakiet Matlab.
- 2. Uruchomić Simulink pisząc słowo simulink w oknie komend Matlaba lub naciskając na pasku odpowiedni przycisk (ten najbardziej kolorowy).
- 3. Na monitorze powinno pojawić się okno, w którym klikając (lewa część okna) na *Continuous, Discontinuities, Discrete* itd. w prawej części okna wyświetlane są symbole dostępnych w danej grupie elementów.
- 4. W ćwiczeniu będą wykorzystywane następujące elementy:
 - z *Continuous* (elementy liniowe): *TransferFcn* (transmitancja operatorowa mająca dwa parametry wektor odpowiadający wielomianowi licznika transmitancji oraz wektor odpowiadający wielomianowi mianownika transmitancji. **Uwaga:** przez wektor

c1 – następna amplituda po maksymalnej.

odpowiadający wielomianowi rozumie się wektor współczynników wielomianu przy kolejnych potęgach wielomianu. Np. wielomianowi $4s^4 - 3s^3 + s + 8$ odpowiada wektor [4,-3,0,1,8].

- z Math Operations (funkcje matematyczne): Sum (sumator)
- Signal Routing (sygnaly "kierowania ruchu"): Mux (multiplekser).
- Sinks (urządzenia wyjściowe): Scope (oscyloskop). Po wykonaniu symulacji otwiera się nowe okno z przebiegami sygnałów.
 Najważniejsze informacje to: naciśnięcie przycisku z lornetką powoduje autoskalowanie, kliknięcie prawym klawiszem wewnątrz okna powoduje rozwinięcie menu, gdzie można wybrać np. Axes properties (parametry osi) i np. zawęzić obszar obserwacji na wykresie.
- Sources (źródła): Step (skok jednostkowy). Najważniejsze parametry to: Step time – czas, po którym ma nastąpić skok (opóźnienie), Initial valuewartość, od której następuje skok, Final value – wartość, do której następuje skok.
- 5. Aby utworzyć schemat układu należy przycisnąć na pasku w oknie simulinka pierwszy przycisk (tworzenie nowego modelu). Na monitorze powinno otworzyć się nowe okno "untitled".
- 6. Następnie należy okna: Simulink'a i untitled przesunąć na monitorze w ten sposób, aby oba jednocześnie były widoczne.
- 7. Do okna untitled należy przeciągnąć z okna Simulinka wszystkie potrzebne do budowania schematu elementy (patrz punkt 4).
- 8. Jeżeli jakiś elementów powinno być kilka (np. sumatorów), to można w oknie untitled "rozmnażać" już przeciągnięte elementy przez przeciąganie ich **prawym klawiszem** w inne miejsce w tym oknie.
- 9. Kolejnym krokiem jest ustawienie elementów w kolejności zgodnej ze schematem blokowym układu regulacji z ćwiczenia (bloczki nie powinny się stykać, muszą być między nimi przerwy). Na wyjściu układu powinien znaleźć się multiplekser, a za nim oscyloskop . Układ taki pozwoli na obserwowanie jednocześnie kilku sygnałów na jednym oscyloskopie (symulacja oscyloskopu wielokanałowego).
- 10. Łączenie poszczególnych elementów polega na przeciąganiu myszy miedzy odpowiednimi wypustkami w elementach (lewy klawisz wciśnięty). Połączyć można również wypustkę z linią (wygodniej jest wtedy zacząć łączenie od wypustki, niezależnie od kierunku sygnału). Linie można tworzyć etapami tzn. narysować odcinek, przerwać rysowanie, najechać myszą na koniec odcinka i kontynuować rysowanie (można w ten sposób uzyskać np. linię załamująca się pod kątem prostym).
- 11. Do multipleksera (w wykonywanym ćwiczeniu) powinno doprowadzić się trzy sygnały: wejścia, wyjścia i uchybu (jeżeli ilość wejść jest za mała, należy dwa razy kliknąć na elemencie *Mux* (otworzy się okno z parametrami) i ustawić odpowiednią liczbę wejść.
- 12. Błędnie wprowadzone elementy, linie można usunąć zaznaczając dany element i wciskając klawisz *Delete*.
- 13. Każdy element ma parametry, które można ustawiać po podwójnym kliknięciu na danym elemencie (otworzy się wtedy okno z parametrami elementu).
- 14. Czas symulacji definiuje się wybierając w oknie untitled, w menu opcję *Simulation*, a w niej parametry symulacji. Czas symulacji ustawia się w polu *Stop time*.
- 15. Schemat dobrze jest zapamiętać (najlepiej na swoim dysku G:/ w katalogu Matlab- jeżeli nie ma to proszę utworzyć).

16. Symulację przeprowadza się wybierając w oknie (gdzie mamy schemat układu), w menu opcję *Simulation*, a w niej *Start*.

Proponowana metoda odczytywania czasu regulacji przy zadanym odchyleniu regulacji.

Po wykonaniu symulacji, w oknie, gdzie znajduje się przebieg sygnału wyjściowego należy zawęzić skalę na osi y (patrz punkt 4) w następujący sposób: $y_{min} = y_{ust}$ - Δr oraz $y_{max} = y_{ust}$ + Δr , gdzie y_{ust} - wartość ustalona sygnału wyjściowego, Δr – obliczone dla konkretnego przypadku odchylenie regulacji. Wiedząc, że Δr jest to amplituda oscylacji, poniżej której uznajemy, że oscylacje są na tyle małe, że można je pominąć, **czas regulacji** można wyznaczyć jako czas, po którym amplituda oscylacji przebiegu (u nas wyjściowego) ostatni raz osiągnęła wartość Δr (moment, po którym oscylacje będą zawierać się w naszym zawężonym przedziale).