微机原理补充

CPU模块

CPU寄存器

2812芯片大体上分为:中央处理单元(CPU),存储器和外设。其中的CPU寄存器如下(大致):

CPU寄存器

- |- 读写改集成的累加器模块 ALU (算数逻辑模块)
 - |- 加法器 ACC(32) = AH(16) + AL(16)
- |- 32位乘法器模块
 - |- 乘数寄存器(暂存): XT
 - |- 乘法寄存器(结果): P(32) = PH(16) + PL(16)
- |- 地址寄存器算数单元 ARAU(32): 地址寄存器算术单元
- |- 辅助寄存器 $AR(8 \uparrow \times 32 \circlearrowleft)$: XARn $(n=0 \sim 7)$ = 高16位 + ARn (低16位)
 - |- 数据页指针 DP(16): 直接寻址(22,4M) = DP(16) + 偏移量(6)
- |- 堆栈指针 SP(16): 偏移量小于64, 只能访问[0,0xffffH]低地址空间单元, 复位 0x0400
 - |- 程序计数器 PC: 总是包含到达D2阶段指令的地址
 - |- 指令计数器 IC: 装入下一条指令的地址, 保持到下个D2阶段
 - |- 状态寄存器 ST0/ST1
 - |- 溢出位 V (Overflow): 1为有溢出,用于判断有符号运算是否出错溢出一旦置位不会被下一次运算清除,会一直保留比较运算CMP不会溢出(溢出的要求是"存入寄存

器")

|- 进位/借位位 C (Carry): 用于判断无符号数高低,对有符号数而言不重

要

- |- 0 : 无进位/有借位 |- 1 : 有进位/无借位
- |- 负标志位 N (Negative): 1为有负数产生,用于有符号数判断大小 CMP比较时,看计算结果的真实值(不怕溢出) SUB减法时,看计算机操作、存储的结果,默认读最高位
- |- 零标志位 z (zero): 1为有0产生
- |- 符号扩展模式位 SXM: 0-无扩展, 1-符号扩展
- |- (ST1) 辅助寄存器指针 ARP
- |- 其他 (如中断控制寄存器IFR,IER等)

总线

2812的存储器空间被分为了两大块:程序空间(P)和数据空间(D)。

访问任一空间,都需要两种总线配合:地址总线(A)和数据总线(D),前者终于传送存储单元的地址,后者用于传送存储单元的具体内容。


• 下面对英文缩写做一点简单的说明:

P: Program 程序(空间) A: Address 地址(总线)


D: Data 数据(空间或总线)

R/W: Read/Write 读取/写入 省略表示两者均可

B: Base 总线



• 下面就是2812CPU对存储空间内数据的调用的过程



可以看到:

- 1. 一共有6跟总线,三根数据总线,3根地址总线
- 2. 地址总线A少一根的原因是程序空间P的读写共用一根总线(因此程序的读写不能同时进行)
- 3. 数据总线D少一根的原因是程序、数据空间共用一根总线进行数据的写入

指令流水线

2812的指令流水线大体上遵循一下几点规则:

- 1. 一条指令最多分8步完成
- 2. 每一步都要一个时间间隔完成
- 3. 同一时间最多可能有8条指令在执行
- 4. 步与步之间可能会插入间隔(如当此步需要用到上一步的结果,就会等待)

流水线的8步分别为:

获取指令地址 --> 获取指令内容 --> 对指令进行解码 --> 解析操作数地址 --> 锁定操作数地址 --> 获取操作数 --> CPU执行'real work' --> 将结果存入到内存

2812指令系统——寻址

寻址的基本操作

2812采用增强型哈佛总线结构,能够并行的访问地址和数据存储空间,其寻址的范围为 [0,0x3fffff] (即2²²=4M)。介绍寻址之前,大致先了解一下 MOV 指令,大意就是: MOV A B 近似于把B放到A里面,这也是最重要的汇编语言之一。

寻址方式大致上的分类有以下3种:

| 寻址方式 | 含义 | 写法 |
|------|--------------------|----|
| 立即寻址 | 直接对应数字本身 | # |
| 直接寻址 | 某一个单元格内对应的数字 | @ |
| 间接寻址 | 指向某个单元的指针对应的单元中的数字 | * |

下面介绍一些常用的寻址方法及其写法(下文中 <u>loc16</u> 表示任一16位的地址/数据存储单元):

- 1. 立即数寻址 (把数据送到寄存器)
 - 1. 数据不能太大,一般为16bit,只有XAR可以接受22bit的数据
 - 2. ACC不能直接接受更多位的立即数

```
1     MOVL XARn, #22bit
2     MOVW DP, #16bit
3     MOVW DP, #16bit >> 6
4     MOV SP, #16bit
5     MOV ACC, #16bit
```

2. **偏移量直接寻址**(DP的使用,好用的)

```
1 MOVW DP, #0x3F9000 >> 6 // 把3F9000 "赋值"给DP
2 MOV @4, #16bit // 偏移量=4, 把某个数16bit "赋值"给3F9004单元
```

因为DP寻址方式是用16位DP"并上"6位偏移量来实现的,因此为了避免繁杂的计算,在给DP输入时要把 0x70D4 右移6位,直接移到偏移量的位置上,就可以把"并"换成简单的加法。

3. **堆栈间接寻址** (SP的使用)

```
1 MOV SP, #0x70DF // 把70DF "赋值"给SP
2 MOV *-SP[5], #16bit // 偏移量=-5, *表示C语言的指针, 把某个数
16bit "赋值"给70DA单元
```

SP就是只能用负的偏移量,也就是 -SP[n];

```
其中 n=\#6bit , 即 n < 2^6 - 1 = 63
```

4. 寄存器间接寻址 (AR/XAR的使用)

AR/XAR就是只能用正的偏移量,也就是 +XARn[m];

```
其中 m=\#3bit , 即 m \le 2^3 - 1 = 7
```

上述方法2/3/4的第二行都属于 MOV loc16 #16bit 的形式

5. 寄存器直接寻址 (说实话我看不太懂)

```
      1
      MOVL ACC, @XAR2
      // MOV AX, loc16

      2
      MOVL @6, ACC
      // MOV loc16, AX

      3
      MOVL T, @AL
      // MOV loc16, AX
```

ACC(32)=AH(16)+AL(16),这里用AX指代AH或AL中的任意一个,是汇编里面比较特殊的一个量

AL的目的之一就是作为中转站,来代替被禁止的 MOV loc16 loc16

6. 空间立即寻址

```
1 MOV *(0:16bit), loc16 // 这个是通式
2 MOV *(0:0x70D4), @AX // 这个是例子
```

- 以下是两种被禁止的寻址写法:
 - MOV loc16 loc16 , 代表为: MOV DP XAR , 但是 ACC(AH/AL) 除外
 - MOC *(0:0x16bit), #16bit , 代表为: MOV *(0:0x70D4), 0xFF00
- 一般对于 MOV A B 而言,若A/B表示寄存器 (DP, XAR等) 时,A中不加@,B中加@ (大部分情况下)

寻址例程

```
1 // Gpfmux=0xF0FF (Gpfmux地址为0x70D4)
    /* Code 1 */
                     // 01C3 = 0000 0001 1100 0011
    MOVW DP, #0x01C3
 3
    MOV @20, #0xF0FF // 01C3 & 20 = 00 0000 0111 0000 1101 0100
 5
    /* Code 2 */
 6
    MOV AL, #0xF0FF
    MOV *(0:0x70D4), @AL // 利用中间变量AL进行空间立即寻址
 7
8
   /* Code 3 */
9 MOVL XAR2, #0x70D0
10 MOV *+XAR2[4], \#0xF0FF
```

汇编语言

常用汇编语言

1. 传送指令

```
1 MOV / MOVL (32bit) / MOVW (专用于DP) / MOVU (高位0扩展,常用于ACC)
```

2. **简单指令集** (AX=AH或AL)

```
1 /* 加法 */ ADD AX, loc16 // AX = AX + loc16
2 /* 减法 */ SUB AX, loc16 // AX = AX - loc16
3 /* 比较 */ CMP AX, loc16 // 根据比较结果置位,但不会改动数值
4 // 如置零位ZF,符号位SF
5 /* 与 */ AND AX, loc16 // AX = AX & loc16
6 /* 或 */ OR AX, loc16 // AX = AX | loc16
7 /* 取反 */ NEG AX, loc16 // AX = -AX
```

上面的指令后面多一个B表示短指令,如 ANDB AX #8bit

3. 移位指令 (可以代替以2为倍数的乘除法)

```
1 LSL AX, #16bit // 逻辑左移(unsigned)
2 LSR AX, #16bit // 逻辑右移(unsigned)
3 ASR AX, #16bit // 算数右移(signed), 保留符号位
4 // 例: LSR AL, #4 表示 AL = AL / 16
```

4. 重复执行(常用于除法,要背除法的代码段)

```
1 RPT #N-1 // 重复下一行N次
2 || .... // 只能写简单的代码,比如加、减等
```

5. 乘法 (写法很多, 只介绍其中一种)

```
1 MPYB P,T,#8bit // P (signed 32) = T (signed 16) * 8bit (unsigned 8)
2 // P (32) = PH (16) + PL (16)
```

6. 条件减法 (常用于除法,要背除法的代码段)

```
1 SUBCU ACC, loc16 // ACC = ACC 条件减 loc16, 具体原理不想写了
```

7. 条件指令 (好多啊,这咋记得住啊)

```
B CODE, LOGIC // B代表条件指令,SB短跳8bit,LB长跳22bit // CODE是代码块的名称,可以理解为C或Py的函数 // LOGIC表示条件,满足跳转,不满足不跳
```

条件列表:

| 中文名 | 条件名 | 翻译 | 具体判断标准 |
|------|-------|---------------------------|-------------------|
| 不等于 | NEQ | Not Equal To | Z = 0 |
| 等于 | EQ | Equal To | z = 1 |
| 大于 | GT | Greater Then | Z = 0 AND $N = 0$ |
| 大于等于 | GEQ | Greater Then Or Equal To | N = 0 |
| 小于 | LT | Less Then | N = 1 |
| 小于等于 | LEQ | Less Then Or Equal To | Z = 1 OR N = 1 |
| 高于 | HI | Higher | C = 1 AND Z = 0 |
| 高于等于 | HIS,C | Higher Or Same, Carry Set | C = 1 |
| 低于 | LO,NC | Lower, Carry Clear | C = 0 |
| 低于等于 | LOS | Lower Or Same | C = 0 OR Z = 1 |
| 未溢出 | NOV | No Overflow | V = 0 |
| 溢出 | OV | Overflow | V = 1 |
| 我不到啊 | NTC | Test Bit Not Set | TC = 0 |
| 我不到啊 | TC | Test Bit Set | TC = 1 |

8. **自增** (i++, 这个不用背)

```
1 INC loc16 // 如 INC @2
```

汇编代码块

1. **除法** (需要记)

```
1 /* 无符号数除法 */
2 /*
 3
    Num ÷ Den = Quot ... Rem
4
      商: Quot = Num / Den
 5
      余数: Rem = Num % Den
6
7
    MOVU ACC, @Num // AH = 0, AL = Num,
8 RPT #15
                     // 16bit, Repeat 15 times
    ||SUBCU ACC, @Den // 条件减法
9
    MOV @Rem, AH // 余数存在高位AH, 移到Rem里
MOV @Quot, AL // 商存在低位AL, 移到Quot里
11
```

2. 代码块的调用

```
/* 代码块的调用——类似于C与Py的函数 */
TODO // PRE CODE
LC NAME // 调用, LC = CALL
TODO // POST CODE

NAME:
TODO // FUNCTION
```

3. 考试的代码块要求

汇编实例

例1

```
将9000H单元中的16进制数(<99)转为8421BCD码存入9002H单元中
3
      如: 51H = 81 -> 81H
      实现方法: 51H/10 = 8...1 -> 8*16+1 = 81
4
5
   */
      MOVW DP, \#0x9000 >> 6
6
7
      MOVU ACC, @O
     LC HEX2BCD
8
      MOV @2, AL
9
HEX2BCD:
      MOV T, #10
      RPT #15
      ||SUBCU ACC, @T // 除法: 高位AH=余数, 低位AL=商
14
      LSL AL, #4 // AL = AL(3..0) * 16
      ADD AL, @AH
                   // AL = AL + AH
16
17
      LRET
```

例2

```
9 MOV AH, @AL // ACC = 5 6 | 5 6

10 ASR AH, #4 // AH = 0 5

11 AND AL, #0x0F // AL = 0 6

12 MOV T, @AH

13 MPYB P, T, #10 // P = AH * 10

14 MOV AH, @PL // AH = 50

15 ADD AH, @AL // AH = 50 + 6

16 MOV @6, AH

17 LRET
```

例3

```
1 /*
2 程序阅读题, 求下列代码执行后, V、C、N、Z 的值
3 并说明最终结果和存放位置
4 */
5 MOV SP, #0x420
6 MOV *-SP[10], #0x10
7 MOV AL, #0x12
8 SUB *-SP[10], AL
```

• 分析:

- *-SP[10] 给单元 *(0x416) 赋值 0x10
- 减法SUB得到 0x10 0x12 = -0x2 = 0xFFFE , 因此答案为:
- 1. V保持不变,原来是1就是1,原来是0还是0
- 2. 零位Z=0 (因为结果不是0)
- 3. 负位N=1, 因为结果是负数 (最高位是1就是负数)
- 4. 进位/借位位C=0, 减法C=0表示有借位
- 5. 最终结果为 OxFEFF , 存放在 Ox416 的地址中

例4

```
2
    *(Uint *)0x3F9008 = (*((Uint *)0x3F9002)) / 5 + 6
3 */
    AAAA:
4
5
       MOVL XAR4, #0x3F9002
       MOVU ACC, *+XAR4[0]
6
7
       MOVW T, #5
8
       RPT #15
       SUBCU ACC, @T
9
       MOV AH, #0x6
       ADD AH, @AL // AL 和 @AL 应该是一样的
11
       MOV *+XAR4[6], AH
       LRET
```

```
1 /*
 *(Uint *)0x3F9008 = (*((Uint *)0x3F9002)) * 15 + 6
 3 */
 4 AAAA:
 5
       MOVW DP, \#0x3F9002 >> 6
 6
       MOV AL, @2
       MOV T, @AL
 7
       MPYB P, T, #15
 8
 9
      MOV AL, #6
     ADD AL, @PL
     MOV @8, AL
     LRET
12
```

例6 (这个太难了考试不会考的)

```
1 /*
 2 数组求和,求给定数组前10个元素之和,C代码如下:
 3 */
 4 int k = 0, i;
 5 int m[10];
 6 for (i=0; i<10; i++) k += m[i];
 7 /* 下面是汇编语言写法 */
 8
   /* int k = 0, i; */
       MOVW DP, #0x3F9000 >> 6 // 设i为@0, k为@1
 9
       MOV @1, #0 // k = 0
11 /* int m[10] */
       MOVL XAR4, #0x3F9040 // 设为数组初始地址
    /* for(i=0;i<10;i++) k += m[i]; */
       MOV @0, #0 // i = 0
14
       MOV AL, @O
16
   L1:
       MOV ACC, @O
       ADDL @XAR4, ACC // XAR4 = &m[i]
18
       MOV AL, *+XAR4[0] // AL = m[i]
19
20
     ADD @1, AL // k = k + m[i]
21
     INC @0 // i^{++}
22
23
       MOV AL, @0 // AL = i
24
       CMPB AL, #10
       SB L1, LT // LT = Less Than
25
       LRET
```

连接命令文件CMD

- 连接文件的内容: 把软件安排到硬件中去,用于控制程序文件中代码和数据输出段在存储器 区域中的定位
- MEMORY

- 1. 划分程序页、数据页,一页可分为若干段
- 2. 与存储器映射有关
- 3. 调试程序放在RAM中(也可用FLASH, 没学),有RESET(复位向量)项

```
1
   MEMORY {
2
      PAGE 0: // 程序空间
3
        PRAMHO: origin = 0x3F8000 length = 0x001000
             //程序段不要写到保留段中去
4
             //定下长度后,程序段就不能超过这个长度,否则会报错
5
        RESET: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
6
             //复位向量,固定,从这个地址中取出32位地址为程序开头
7
      PAGE 1: // 数据空间
8
        SPI A : origin=0x007740, length=0x000010
9
10 }
```

SECTION

- 1. 把程序中的段定位到硬件的段
- 2. 程序段 .reset .text .cinit
- 3. 数据段 .bss .ebss .stack
- 4. 数据段根据要求增加
- 5. 要求掌握安排变量到固定地址中,如GPIOF
- .text:初始化段、所有可以执行的代码和常量、存储类型:ROM或RAM (FLASH)、Page0
 - 。 常量例如define PI=3.14 (也可以用立即数赋值, 但不常用)
- .cinit:初始化段、全局变量和静态变量的C初始化记录、存储类型:ROM或RAM (FLASH)、Page0
- .stack: 非初始化段、为系统堆栈保留的空间,主要用于和函数传递变量或位局部变量分配空间、存储类型: ROM或RAM (FLASH)、Page1
- .bss: 非初始化段、为全局变量和局部变量保留的空间、存储类型: ROM或RAM (FLASH)、Page1,在程序上电时.cinit空间中的数据复制出来并存储在.bss空间中。分配范围被限制在低64K 16位数据区位
- .ebss: 为使用大寄存器模式时的全局变量和静态变量预留的空间。分配范围为4M 22位数据区位(分配范围不同于寻址方式相关)
- .cinit、.bss、.ebss: 三者只与C相关, 用汇编时不需要

一个简单的例子

```
MEMORY {
2
        PAGE 1:
3
           GPFMUX : origin = 0x0070D4, length = 0x0000001
           GPFDIR : origin = 0x0070D5, length = 0x0000001
 4
           GPFDAT : origin = 0x0070D6, length = 0x0000001
6
     SECTION {
 7
8
        GpiofMuxRegs : > GPFMUX,
                                    PAGE = 1
        GpiofDirRegs : > GPFDIR,
9
                                   PAGE = 1
        GpiofDataRges : > GPFDAT,
                                    PAGE = 1
11
     #pragma DATA_SECTION(Gpfmux, "GpiofMuxRegs")
     #pragma DATA_SECTION(Gpfdir, "GpiofDirRegs")
14
     #pragma DATA_SECTION(Gpfdat, "GpiofDataRegs")
     volatile int Gpfmux, Gpfdir, Gpfdat
16
     // 注意 GPFMUX -> GpiofMuxRegs -> Gpfmux 的关系
17
                 空间
                                   段
                                                     变量
```

流程

```
/* .c */
     #pragma DATA SECTION (<variable>, "<section>");
3
    // 定义一个变量和一个段,这个变量会被分配到这个段中去
    volatile struct <struct name> <variable>;
4
5
     // 声名这个变量的变量类型
6
    /* .cmd */
7
    MEMORY {
8
          PAGE 1:
9
              \langle \text{space\_name} \rangle : origin = 0x0000, length = 0x0400
             // 定义一个数据空间
     SECTION {
           \langlesection\rangle : \rangle \langlespace name\rangle, PAGE = 1
14
          // 把一个段放到这个数据空间里
```

示例:

```
1 /* .c */
     #progma DATA_SECTION (AdcRegs, "AdcRegsFile");
     volatile struct ADC_REGS AdcRegs; // struct ADC_REGS 是一个被定义好的变量类
     /* .cmd */
 4
     MEMORY {
 5
 6
         PAGE 1:
 7
           ADC : origin = 0x007100, length = 0x000020
 8
     }
     SECTION {
 9
     AdcRegsFile : >ADC, PAGE = 1
                        // load = ADC, PAGE = 1
12
     }
```