2021-2022 秋冬学期电气工程学院《微机原理与应用》(徐习东老师)

 填空题	(毎空	1分)
	\ 	エ ノ」 /

- 1, ALU 是<u>算数逻辑单元</u>, CPU 是 中央处理单元。。
- 2, 2812 共有 8 个辅助地址寄存器 (XARn), XARn 都是 32 位的寄存器。
- 3, STO 中 V 是 <mark>溢出</mark> 标志, C 是 ^{进位/借位} 标志。
- 4,2812 内部总线中,程序地址总线是_22___位的,数据地址总线是_32___位的。

二, 简答题 (每题6分)

1获取指令地址 2获取指令内容 3解码指令 4解析操作数地址 5锁定操作数地址 6获取操作数 7CPU执行工作 8将结果写入内存

- 1,2812 在执行一条指令时,通常分为哪8个阶段?
- 2. 通用定时器计数输入时钟源有哪3种? 计数模式有哪四种? 通用定时器什么情况下才会

产生 Overflow 中断标志? 时钟源: 10EP电路产生 2外部时钟 3内部时钟(HSPCLK->TCLK) 计数模式: 1起动/停止 2连续增 3连续增/减 4定向增/减

T1CNT的值为0x0000(下溢)或0xFFFF(上溢)

三. 计算问答题(16分)

执行下面语句后, C 标志、V 标志、Z 标志、N 标志的值各为多少? 为什么? (12 分) 写出减法的计算结果, 结果放在哪个单元? (4 分)

MOV SP, #0x420 *0x416 = #0x10 MOV *-SP[10], #0x10 AL = #0x12 *0x416 - AL = -0x2 = 0xFFFE

结果存放在0x416单元 运算结果为0xFFFE C = 0(有借位) V 保持不变(不确定V之前是什

MOV AL, #0x12

V 保持不变(不确定V之前是什么) Z = 0(运算结果不为0) N = 1(最高位1表示负数)

SUB *-SP[10], AL

四, 汇编语言程序设计(共 26 分)

1, 用直接寻址, 间接寻址以及空间立即寻址的汇编语言实现下面 C 语言的赋值语句(6分)

* (int *) 0x70D5 = 0x3F00;

1 空间立即寻址 MOV AL, #0x3F00 MOV *(0:0x70D5), @AL 2 直接型址 MOV DP #0x70D5 >> 6

2. 试编写汇编语言程序, 完成以下计算: (20分)

2 直接寻址 MOV DP, #0x70D5 >> 6 MOV @21, #0x3F00 3 间接寻址 MOV XARO, #0x70D5 MOV *+XARO[0], #0x3F00 4 间接寻址2 MOV SP, #0x70D5 MOV *-SP[0], #0x3F00

```
AAAA:
AAAA:
MOV SP.
                                                                                                                       MOVL XAR4, #0x3F9040
         #0x220
MOVU ACC, *-SP[16]
                                                                                                                       MOV AL, *+XAR4[0]
MOV T, #10
RPT #15
                                                                                                                       MOV T, @AL
                                                                                                                       MPYB P, T, #0x
MOV AL, #0x20
                                                                                                                                    #0x51
||SUBCU ACC,
MOV AL, *-SP[0]
ADD AH, @AL
MOV *-SP[32], AH
                                                                                                                       ADD AL, @PL
MOV *(0:0x3F903F), @AL
                       (1) * (int *) 0x200 = (* (unsigned int *) 0x210) \% 10 + (* (int *) 0x220);
                                                                                                                       LRET
LRET
                       (2) * (int *) 0x3F903F = (*(int *) 0x3F9040) * 0x51 + 0x20
```

五. C 程序设计

- 1, 试为一段测试程序编写连结命令文件。
- ① 把程序代码、变量安排在 0x3F8000~0x3F9FFF 空间内,程序所占空间为变量所指空间的 3 倍。要求安排 .text 段、.ebss 段、.cinit 段。程序中用到 PIEIER1、PIEIFR1,这两个寄存器的地址分别为: 0xCE2、0xCE3,请在连接命令文件中给这 2 个寄存器安排地址。(8 分)写不下,看后面
 - ② 简要说明程序空间,数据空间起始地址,长度的设定过程。(4分)

总空间0x3F8000~0x3F9FFF共0x2000长度,程序空间为数据空间的3倍,故程序空间长度0x2000*3/4=0x1800,若起于0x3F8000则终于0x3F97FFF

③ 写出 C 程序中分配变量到数据段的语句及变量申明语句。(3分)

```
#pragma DATA_SECTION (PIEIER1, "PIER1")
#pragma DATA_SECTION (PIEIFR1, "PIFR1")
volatile int PIEIER1, PIEIFR1;
```

2, 某 2812 DSP 通过 GPI0F 的 GPI0F9 引脚,向外输出占空比为 0.31 的周期信号,周期为 0.01 秒。系统外接晶振频率为 30MHz,要求系统时钟频率设置为 60MHz,关闭监视定时器,关闭所有外设时钟,GPI0F 的其他引脚都设置为输入状态,试编写主程序(10分),中断服务程序(6分)并写出有关时钟参数计算过程(3分)。简要回答:如果未写中断向量会出现什么情况?(2分)

(要求程序采用 CPU-Timer0 的溢出中断方式。已知: TIMEROPRD、TIMEROTCR、TIMEROTPR、TIMEROTPR、CPnDIR、GPnDAT、PLLCR、PIE 及其他相关寄存器已经定位在它

```
Timer0_INT(void){
                                                                    void main(void){
                们的立即地址上。)
                                                                                                                         k++
                                                                      asm(" EALLOW");
asm(" DINT");
WDCR = 0x0068;
                                                                                                                         if (k == 69) GPFDAT = 0xFFFF;
MEMORY{
                                                                                                                         else if (k == 100){
GPFDAT = 0xFDFF;
                                                                                         // 关闭监视定时器
// 关闭外设时钟
  PAGE 0:
                                                                      PCLKCR = 0x0;
     PRAMHO: origin = 0x3F8000, length = 0x1800
                                                                                                                            k = 0:
                                                                      PLLCR = 0x4;
                                                                                          // 60MHz
    RAMMO : origin = 0x3F9800, length = 0x0800
PIEIER : origin = 0x000CE2, length = 0x0001
PIEIFR : origin = 0x000CE3, length = 0x0001
                                                                      GPFMUX = 0x0000;
                                                                                                                         PIEACK = 0x1;
                                                                      GPFDIR = 0x0200
                                                                                                                         TIMEROPCR = 0xf000;
                                                                      asm(" and IFR, #00H")
                                                                      asm(" or IER, #01H");
                                                                      PIEIFR1 = 0x0000;
SECTIONS{
                                                                      PIEIER1 = 0x0040
   . text
                >PRAMHO, PAGE = 0
                >PRAMHO, PAGE = 0
                                                                      PIECTRL = 0x1
   . ci ni t
                                                                      PIEACK = Oxffff;
                >RAMMO , PAGE = 1
   ebss
                                                                      LPMCR0 = 0x0;
                >PIEIER, PAGE = 1
  PI ER1
  PIFR1
                >PIEIFR, PAGE = 1
                                                                      interrupt void Timer0_INT(void);
.注:问过XXD了,题目中的PLETER1指的是.c文件中的变量名,SECTIONS中的段名和MEMORY中的空间名可以随便取,只要能一一对应上就行
                                                                      typedef interrupt void (*PINT)(void);
*(PINT*)0x0D4C = &TimerO_INT;
                                                                      TIMEROPRD = 99; // 10<sup>4</sup> Hz = 0.1ms
                                                                      TIMEROTPR = 59;
                                                                      TIMEROTPRH = 0
                                                                      TIMEROTCR = 0xf000; // 开时钟
asm(" EINT");
asm(" EDIS");
                                                                      int k = 0;
                                                                      for(;;) {asm(" IDLE");}
```